Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen an den IP-Telefonen SPA525G und SPA525G2

Ziele

Zurücksetzen der IP-Telefone SPA525G und SPA525G2 auf die Werkseinstellungen IP-Telefone werden so konfiguriert, dass sie auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, wenn der Benutzer ohne Konfiguration auf den IP-Telefonen neu auf dem Gerät starten möchte. Sie kann auch verwendet werden, wenn das IP-Telefon nicht normal funktioniert.

Anwendbare Geräte

SPA525G

SPA 525G2

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen an den IP-Telefonen SPA525G und SPA525G2



Schritt 1: Drücken Sie die Taste Setup am Telefon. Das Menü *Informationen und Einstellungen* wird angezeigt.



Schritt 2: Navigieren Sie mithilfe der Navigationstasten nach unten zu Geräteverwaltung. Drücken Sie die programmierbare Taste **Select** (Auswählen).

01/04/12 01:39p 📕		8	Angela Martin	
Administration				
1 Restart				
2 Factory Reset				
3 Call Control Set	tings			
				×
UC540				
Select			Exi	t

Schritt 4: Scrollen Sie auf der Seite *Device Administration (Geräteverwaltung) nach unten zur Option Factory Reset (Werkseinstellungen zurücksetzen), und drücken Sie die* Select (Auswählen)-Taste, um das IP-Telefon auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

01/04/12 01:39p 📕	8	Angela Martin	
Administration			
Do you want to perform a			
factory reset for the system?			
!			
			×
UC540			
ОК		Cancel	

Schritt 5: Drücken Sie auf der Seite *Factory Reset (Werkseinstellungen zurücksetzen) die* **Softtaste OK**, um das Zurücksetzen des IP-Telefons SPA525G oder SPA525G2 auf die Werkseinstellungen zu bestätigen.