# Grundlegende Funkeinstellungen für WAP150 und WAP361 konfigurieren

Ziel

Die Funkeinheit ist der physische Teil des Wireless Access Point (WAP), der ein Wireless-Netzwerk erstellt. Die Funkeinstellungen des WAP steuern das Verhalten des Funkmoduls und bestimmen, welche Art von Wireless-Signalen vom WAP gesendet werden. Diese Konfiguration ist nützlich, wenn sich der WAP in unmittelbarer Nähe zu anderen Wireless-Quellen befindet und die Frequenz geändert werden muss, damit sie die andere Quelle nicht stört.

In diesem Artikel wird erläutert, wie die grundlegenden Funkeinstellungen des WAP150 und des WAP361 konfiguriert werden.

#### Unterstützte Geräte

- Serie 300 WAP361
- Serie 100 WAP150

## Software-Version

- 1.0.0.16 WAP361
- 1.0.0.14 WAP150

## Grundlegende Funkeinstellungen konfigurieren

Konfiguration der Funkeinstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie Wireless > Radio (Wireless > Radio).



Schritt 2: Geben Sie unter Globale Einstellungen im Feld TSPEC Violation Interval (TSPEC-Verletzungsintervall) das Zeitintervall in Sekunden ein. Der WAP wartet, bevor er die zugehörigen Clients meldet, die sich nicht an die obligatorischen Zugangskontrollverfahren halten. Diese Berichte werden über das Systemprotokoll und SNMP gesendet.

Radio		
Global Settings		
TSPEC Violation Interval:	300	Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

Schritt 3. (Optional) Um Ihre bisherigen Einstellungen zu speichern, blättern Sie zum unteren Rand der Seite "Radio" (Funkübertragung) und klicken Sie auf Save (Speichern).

Radio		
Global Settings		
TSPEC Violation Interval:	300	Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)
Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then e	enter the configuration parame	eters.
Radio:	Radio 1 (2.4 GHz)	
	O Radio 2 (5 GHz)	2
Basic Settings		
Radio:	C Enable	
MAC Address:	80:E8:6F:44:55:00	
Mode:	802.11b/g/n 🗸	
Channel Bandwidth:	20 MHz 🗸	
Primary Channel:	Lower ~	
Channel:	6 ~	
Advanced Settings ►		
Save		

Funk 1 konfigurieren (2,4 GHz)

Schritt 1: Wählen Sie im Bereich Radio Setting per Interface (Funkeinstellung pro Schnittstelle) die Option Radio 1 (2,4 GHz) aus. Die von Ihnen konfigurierten grundlegenden und erweiterten Einstellungen werden auf diese Funkeinheit angewendet.

Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.		
Radio:	Radio 1 (2.4 GHz)	
	Radio 2 (5 GHz)	

Schritt 2: Im Bereich Grundeinstellungen ist das Funkmodul standardmäßig aktiviert. Wenn nicht markiert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren.

Hinweis: Das Feld MAC Address (MAC-Adresse) zeigt die MAC-Adresse der Funkschnittstelle an.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n T
Channel Bandwidth:	20 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower <b>T</b>
Channel:	Auto 🔻

Schritt 3: Wählen Sie den gewünschten Funkmodus aus der Dropdown-Liste Modus aus.

- 802.11b/g 802.11b- und 802.11g-Clients können eine Verbindung zum WAP herstellen.
- 802.11b/g/n (Standard) 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Clients mit 2,4-GHz-Frequenz können eine Verbindung zum WAP herstellen.

2.4 GHz 802.11n: Nur 802.11n-Clients, die mit der 2.4-GHz-Frequenz arbeiten, können eine Verbindung zum WAP herstellen.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n T
Channel Bandwidth:	802.11b/g/n 2.4 GHz 802.11n
Primary Channel:	Lower <b>T</b>
Channel:	Auto 🔻

Hinweis: 802.11n ist die einzige Spezifikation, die einen 40-MHz-Kanal zulässt. Die Schritte 4 und 5 gelten nur, wenn Sie in Schritt 3 einen Funkmodus auswählen, der 802.11n unterstützt.

Schritt 4: Wählen Sie die Kanalbandbreite für die Funkeinheit aus der Dropdown-Liste "Channel Bandwidth" (Kanalbandbreite) aus. Die Dropdown-Liste verfügt über zwei Bandbreitentypen: 20 MHz und 20/40 MHz. Der Standardwert ist 20 MHz.

Timesaver: Wenn Sie 20 MHz auswählen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n 🔻
Channel Bandwidth:	20 MHz •
Primary Channel:	20/40 MHz
Channel:	Auto 🔻
Advanced Settings 🕨	
Save	

Schritt 5: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Channel" (Kanal) den Bereich des Funkspektrums aus, den die Funkeinheit zum Senden und Empfangen verwendet.

Hinweis: Bei Auswahl von "auto" scannt der WAP die verfügbaren Kanäle und wählt einen Kanal aus, in dem der geringste Datenverkehr erkannt wird. Sie können auch keinen primären Kanal auswählen, wenn Sie Auto (Automatisch) auswählen. Fahren Sie mit <u>Schritt</u> <u>7</u> fort, wenn Sie Auto ausgewählt haben.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n 🔻
Channel Bandwidth:	20 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower <b>T</b>
Channel:	Auto  Auto
Advanced Settings	1 2 3
Save	4 5
	0
	8
	9
	10
	11
	12

Schritt 6: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Primärer Kanal" einen Kanal aus, der als primärer Kanal festgelegt werden soll. Der primäre Kanal wird für Geräte verwendet, die statt der vollen 40-MHz-Kanalbandbreite nur eine 20-MHz-Kanalbandbreite unterstützen. Der Standardwert ist niedriger. Hinweis: Die Reichweite der verfügbaren Kanäle richtet sich nach dem Modus der Funkschnittstelle und der Ländereinstellung. Wenn Sie für die Kanaleinstellung Auto (Automatisch) auswählen, durchsucht der WAP die verfügbaren Kanäle und wählt einen Kanal aus, in dem der geringste Datenverkehr erkannt wird.

Jeder Modus bietet eine Reihe von Kanälen, je nachdem, wie das Spektrum von nationalen und transnationalen Behörden wie der Federal Communications Commission (FCC) oder der Internationalen Fernmeldeunion (ITU-R) lizenziert wird.

- Upper (Oberer) Legt den primären Kanal als oberen 20-MHz-Kanal im 40-MHz-Band fest.
- Lower (Niedrig): Legt den primären Kanal als unteren 20-MHz-Kanal im 40-MHz-Band fest. Unterer Wert ist die Standardauswahl.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n T
Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower <b>T</b>
Channel:	Upper
Advanced Settings >	
Save	

Schritt 7. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

Radio		
Global Settings		
TSPEC Violation Interval:	300	Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)
Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then	enter the configuration param	neters.
Radio:	Radio 1 (2.4 GHz)	
	Radio 2 (5 GHz)	
Basic Settings		
Radio:	Enable	
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50	
Mode:	802.11b/g/n 🔻	
Channel Bandwidth:	20 MHz 🔻	
Primary Channel:	Lower <b>T</b>	
Channel:	Auto 🔻	
Advanced Settings >		
Save		

Sie haben jetzt die grundlegenden Funkeinstellungen für Radio 1 (2,4 GHz) erfolgreich konfiguriert.

Konfigurieren von Funk 2 (5 GHz)

Schritt 1: Wählen Sie im Bereich Radio Setting per Interface (Funkeinstellung pro Schnittstelle) die Option Radio 2 (5 GHz) aus.



Schritt 2: Im Bereich Grundeinstellungen ist das Kontrollkästchen Aktivieren standardmäßig aktiviert. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Aktivieren.

Hinweis: Das Feld MAC Address (MAC-Adresse) zeigt die MAC-Adresse der Funkschnittstelle an.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:58
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower <b>T</b>
Channel:	44 🔻
Advanced Settings	
Save	

Schritt 3: Wählen Sie den gewünschten Funkmodus aus der Dropdown-Liste Modus aus.

- 802.11a: Nur 802.11a-Clients können eine Verbindung zum WAP-Gerät herstellen.
- 802.11a/n/ac (Standard, empfohlen) 802.11a-Clients, 802.11n- und 802.11ac-Clients mit 5-GHz-Frequenz können eine Verbindung zum WAP-Gerät herstellen.
- 802.11n/ac: 802.11n-Clients und 802.11ac-Clients mit 5-GHz-Frequenz können eine

Verbindung zum WAP-Gerät herstellen.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:58
Mode:	802.11a/n/ac ▼
Channel Bandwidth:	802.11a/n/ac 802.11n/ac
Primary Channel:	Lower <b>T</b>
Channel:	Auto 🔻
Advanced Settings	
Save	

Hinweis: 802.11n ist die einzige Spezifikation, die einen 40-MHz-Kanal zulässt. Die Schritte 4 und 5 gelten nur, wenn Sie in Schritt 3 einen Funkmodus auswählen, der 802.11n unterstützt.

Schritt 4: Wählen Sie die Kanalbandbreite für die Funkeinheit aus der Dropdown-Liste "Channel Bandwidth" (Kanalbandbreite) aus. Die Dropdown-Liste verfügt über zwei Bandbreitentypen: 20 MHz und 20/40 MHz. Der Standardwert ist 20 MHz.

Timesaver: Wenn Sie 20 MHz ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Hinweis: Die 802.11ac-Spezifikation ermöglicht zusätzlich zu den 20-MHz- und 40-MHz-Kanälen einen 80-MHz-Kanal. Setzen Sie das Feld auf 20 MHz, um die Nutzung der Kanalbandbreite auf einen 20-MHz-Kanal zu beschränken. Legen Sie für den 802.11ac-Modus das Feld auf 40 MHz fest, um zu verhindern, dass die 80-MHz-Kanalbandbreite vom Funkmodul verwendet wird.



Schritt 5: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Channel" (Kanal) den Bereich des Funkspektrums aus, den die Funkeinheit zum Senden und Empfangen verwendet.

Hinweis: Bei Auswahl von "auto" scannt der WAP die verfügbaren Kanäle und wählt einen Kanal aus, in dem der geringste Datenverkehr erkannt wird. Sie können auch keinen primären Kanal auswählen, wenn Sie Auto (Automatisch) auswählen.



Schritt 6: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Primärer Kanal" einen Kanal aus, der als primärer Kanal festgelegt werden soll. Der primäre Kanal wird für Geräte verwendet, die statt der vollen 40-MHz-Kanalbandbreite nur eine 20-MHz-Kanalbandbreite unterstützen. Der Standardwert ist niedriger.

Hinweis: Die Reichweite der verfügbaren Kanäle richtet sich nach dem Modus der Funkschnittstelle und der Ländereinstellung. Wenn Sie für die Kanaleinstellung Auto (Automatisch) auswählen, durchsucht der WAP die verfügbaren Kanäle und wählt einen Kanal aus, in dem der geringste Datenverkehr erkannt wird.

Jeder Modus bietet eine Reihe von Kanälen, je nachdem, wie das Spektrum von nationalen und transnationalen Behörden wie der Federal Communications Commission (FCC) oder der Internationalen Fernmeldeunion (ITU-R) lizenziert wird.

• Upper (Oberer) - Legt den primären Kanal als oberen 20-MHz-Kanal im 40-MHz-Band fest.

• Lower (Niedrig): Legt den primären Kanal als unteren 20-MHz-Kanal im 40-MHz-Band fest. Unterer Wert ist die Standardauswahl.

Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower <b>T</b>
Channel:	Upper
Advanced Settings <b>•</b>	
Save	

Schritt 7. Klicken Sie auf Speichern.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:58
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	80 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower <b>T</b>
Channel:	Auto 🔻
Advanced Settings <b>•</b>	
Save	

Sie haben jetzt die grundlegenden Funkeinstellungen für Radio 2 (5 GHz) erfolgreich konfiguriert.

#### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.