Konfigurationsbeispiel für einen Trunk zwischen einem Catalyst Switch der Serie 2948G-L3 und einem Catalyst Switch der Serie 6500

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Hintergrundinformationen Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen Überprüfen Catalyst 2948G-L3 zeigt Befehle Catalyst 6500 - Befehle anzeigen Fehlerbehebung Befehlsübersicht Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für einen IEEE 802.1Q-Trunk zwischen einem Catalyst Switch der Serie 6500 mit Catalyst OS (CatOS) und dem Catalyst 2948G-L3-Switch. Dieses Dokument enthält ein Beispielnetzwerk mit Catalyst 2948G-L3 als Core-Switch und Catalyst 6500 als Access-Layer-Switch. Nach einer kurzen Beschreibung des 802.1Q-Trunking-Mechanismus wird die Konfiguration auf dem Catalyst 6500-Switch und dem Catalyst 2948G-L3-Switch beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Catalyst 2948G-L3 Switch-Router mit Cisco IOS[®] Softwareversion 12.0(18)W5(22b)
- Catalyst Switch der Serie 6500 mit CatOS 8.5-Software

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Das Trunking leitet den Datenverkehr von mehreren VLANs über eine Point-to-Point-Verbindung zwischen den beiden Geräten weiter. Zwei Trunking-Methoden sind das Inter-Switch Link (ISL) Protocol, ein Protokoll von Cisco, oder 802.1Q (ein IEEE-Standard). Dieses Dokument behandelt speziell 802.1Q-Trunking. In diesem Beispiel werden die VLANs im Catalyst 6500 über 802.1Q-Trunk-Verbindungen auf den Catalyst 2948G-L3 erweitert.

Der Catalyst 2948G-L3 ist ein Router, auf dem Cisco IOS ausgeführt wird. Alle Schnittstellen sind standardmäßig geroutete Schnittstellen. Sie müssen Bridge-Gruppen verwenden, um das VLAN-Konzept auf dem Catalyst 2948G-L3 zu verwenden. Jede Bridge-Gruppe wird als separates VLAN betrachtet. Diese Bridge-Gruppen entsprechen der VLAN-Nummer des angeschlossenen Switches. Um Inter-VLAN-Routing auf dem Catalyst 2948G-L3 zu unterstützen, werden Integrated Routing and Bridging (IRB) und Bridge Virtual Interfaces (BVIs) so konfiguriert, dass IP zwischen verschiedenen VLANs geroutet wird.

Der Catalyst 2948G-L3 unterstützt nicht mehrere Layer-2-orientierte Protokolle wie Virtual Terminal Protocol (VTP), Distributed Diagnostics and Service Network (DDSN) Transfer Protocol (DTP) und Port Aggregation Protocol (PAgP). Die Cisco IOS Software-Versionen 12.0(7)W5(15d) und frühere Catalyst 2948G-L3 unterstützen das Bridging auf 802.1Q-Subschnittstellen nicht.

Der Catalyst 2948G-L3 hat das Ende des Lebenszyklus erreicht (EoL). Informationen und empfohlene Ersatzprodukte finden Sie unter <u>EoL/EoS für Cisco Catalyst Switches der Serien</u> <u>2948G-L3 und 4908G-L3</u>.

Konfigurieren

In diesem Beispiel wird der Catalyst 2948G-L3 als Inter-VLAN-Router bereitgestellt. Der Catalyst 6500 führt CatOS aus und verwendet den 802.1Q-Trunk-Link, um eine Verbindung zum Catalyst 2948G-L3 Switch herzustellen. Der Catalyst 6500 ist als Access-Layer-Switch konfiguriert, der über zwei VLANs, 20 und 30, verfügt. Das Routing zwischen diesen beiden VLANs erfolgt über den Catalyst 2948G-L3. Die 802.1Q-Trunk-Konfiguration zwischen dem Catalyst 6500 und dem Catalyst 2948G-L3 sowie die Inter-VLAN-Routing-Konfiguration auf dem Catalyst 2948G-L3-Switch werden in diesem Dokument beschrieben.

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das <u>Command Lookup Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:



Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Catalyst 6500
- <u>Catalyst 2948G-L3</u>

```
Current configuration:

!

version 8.1

!

hostname 6500

!
```

Catalyst 6500(enable)#						
set vtp mode transparent						
<pre>! In this example, the VTP mode is set to be transparent. ! Set the VTP mode accordingly. This depends on your network. ! #module 3 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet set vlan 20 3/20</pre>						
set vlan 30 3/40						
<pre>! The ports are assigned to the single VLAN and are ! used as access ports. set trunk 3/30 nonegotiate dot1q</pre>						
<pre>! Port 3/30 is configured as dot1q trunk port and ! the trunk mode is set to nonegotiate. ! Trunk mode should be nonegotiate because 2948G-L3 does not support DTP. set port enable 3/20,3/30,3/40</pre>						
<i>! Use the set port enable command ! to enable a port or a range of ports.</i>						
! Output is suppressed.						
Catalyst 2948G-L3						
Current configuration: !						
version 12.0						
hostname 2948G-L3 !						
interface FastEthernet 20 no ip address no ip directed-broadcast bridge-group 20						
<i>! The</i> bridge-group 20 command adds the <i>!</i> Fast Ethernet 20 interface to bridge group 20.						
interface FastEthernet 40 no ip address no ip directed-broadcast bridge-group 30						
<pre>! The bridge-group 30 command adds the ! Fast Ethernet 40 interface to bridge group 30. !</pre>						
interface Fast Ethernet 30 no ip address						

no ip redirects no ip directed-broadcast int fast ethernet 30.1 encapsulation dot1q 30 bride-group 30 exit int fast ethernet 30.2 encapsulation dot1q 20 bridge-group 20 exit int fast ethernet 30.3 encapsultion dot1q 1 native bridge-group 1 exit !--- Fast Ethernet 30 acts as a trunk port that carries VLANs 30 and 20. !--- Subinterfaces that belong to the same VLAN (network or subnet) must !--- be configured to belong to the same bridge group. !--- VLAN 1 is the native VLAN by default. bridge irb !--- The bridge irb command enables IRB on !--- the router, which allows you to route traffic within the bridge groups. bridge 30 protocol ieee bridge 20 protocol ieee !--- Choose IEEE as the Spanning Tree Protocol (STP). bridge 30 route ip bridge 20 route ip !--- The bridge number route ip command allows you !--to route IP traffic between the BVI interface !--- and the other IP interfaces on the router. interface bvi 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 exit interface bvi 30 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 exit !--- Creates BVI interfaces for bridges 20 and 30. These interfaces act !--- as the gateway for VLANs 20 and 30.

Hinweis: Vier benachbarte Ports am Catalyst 2948G-L3, z. B. f1 bis f4 oder f45 bis f48, an einer 10/100-Schnittstelle müssen alle dieselbe VLAN-Kapselung verwenden. Die VLAN-Kapselung ist entweder ISL oder 802.1Q.

<u>Überprüfen</u>

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das <u>Output Interpreter Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte **show**-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der **Ausgabe des** Befehls **show anzuzeigen**.

Catalyst 2948G-L3 zeigt Befehle

2948G-L3#**show vlan** virtual LAN ID: 30 (IEEE 802.1Q Encapsulation) vLAN Trunk Interface: FastEthernet30.1 This is configured as native Vlan for the following interface(s) : FastEthernet30 Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: Bridging Bridge Group 20 1 0 Virtual LAN ID: 20 (IEEE 802.1Q Encapsulation) vLAN Trunk Interface: FastEthernet30.2 Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: Bridging Bridge Group 30 921 0 2948G-L3#show bridge 20 Total of 300 station blocks, 298 free Codes: P - permanent, S - self Bridge Group 20: Address Action Interface

Catalyst 6500 - Befehle anzeigen

0009.11b9.1a75 forward Fa30.2

• **show trunk** - Dieser Befehl überprüft die Trunk-Konfiguration, wie in dieser Ausgabe gezeigt: Console> (enable) **show trunk 3/30**

* - indic	- indicates vtp domain mismatch									
# - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port										
\$ - indic	5 - indicates non-default dot1q-ethertype value									
Port Mode		Encapsulation	Status	Native vlan						
3/30	nonegotiate	dotlq	trunking	1						
Port	Vlans allowed on trunk									

3/30 1-1005,1025-4094

Port Vlans allowed and active in management domain

3/30 1,20,30

• **show vlan** - Dieser Befehl zeigt die Ports an, die den entsprechenden VLANs zugeordnet sind: VLAN Name Status IfIndex Mod/Ports, Vlans

1	dofoult	activo	6	1/1 0
T	deraurt	active	0	3/1-19,3/21-39,3/41-48
20	VLAN0020	active	71	3/20
30	VLAN0030	active	69	3/40
1002	fddi-default	active	7	
1003	token-ring-default	active	10	
1004	fddinet-default	active	8	
1005	trnet-default	active	9	

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Das <u>Output Interpreter Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte **show**-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der **Ausgabe des** Befehls **show anzuzeigen**.

Hinweis: Beachten Sie <u>vor der</u> Verwendung von **Debug-**Befehlen die <u>Informationen</u> zu <u>Debug-</u><u>Befehlen</u>.

PC2#ping 192.168.20.3

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms
```

PC1#ping 192.168.30.2

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PC1#ping 192.168.20.2

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

Befehlsübersicht

- Set-Schnittstelle
- Set-Trunk
- Set-VLAN
- Anzeigeschnittstelle
- Anzeigeport
- Portfunktionen anzeigen

- Hauptleitung
- VTP-Domäne anzeigen

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren von EtherChannel und 802.1Q-Trunking mit Catalyst 2948G-L3s und CatOSbasierten Switches
- 802.1Q-Trunking zwischen Catalyst-Switches mit CatOS- und Cisco IOS-Systemsoftware
- Catalyst 2948G-L3 Beispielkonfigurationen
- Produktsupport für Switches
- Unterstützung der LAN Switching-Technologie
- <u>Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems</u>