Konfigurieren von VLANs auf Wireless LAN-Controllern

Inhalt

Einleitung
Voraussetzungen
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Konventionen
Dynamische Schnittstellen auf WLCs
Voraussetzungen für die Konfiguration dynamischer Schnittstellen
Einschränkungen für dynamische Konfigurationsschnittstellen
Konfigurieren
Catalyst Switch mit Cisco IOS-Software
Konfiguration des WLAN-Controller-VLANs in der GUI
Konfiguration des WLAN-Controller-VLANs in der CLI
Überprüfung
Catalyst Switches - Verifizierung
VLAN-Überprüfung für WLAN-Controller
Fehlerbehebung
<u>Fehlerbehebungsverfahren</u>

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration von virtuellen LANs (VLANs) auf Wireless LAN-Controllern (WLCs) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass ein funktionierender DHCP-Server vorhanden ist, der den beim Controller registrierten Access Points (APs) IP-Adressen bereitstellt.

Verwendete Komponenten

- Catalyst-Switch mit Cisco IOS[®]-Software
- Cisco WLC 8540 mit der Softwareversion 8.10.190.0
- Access Points

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Dynamische Schnittstellen auf WLCs

Dynamische Schnittstellen, auch als VLAN-Schnittstellen bezeichnet, werden von Benutzern erstellt und entsprechen den VLANs für WLAN-Clients.

Ein Controller kann bis zu 512 dynamische Schnittstellen (VLANs) unterstützen. Jede dynamische Schnittstelle wird einzeln konfiguriert, sodass auf einem oder allen Ports des Verteilungssystems eines Controllers separate Kommunikationsströme möglich sind. Jede dynamische Schnittstelle steuert VLANs und andere Kommunikation zwischen Controllern und allen anderen Netzwerkgeräten und fungiert als DHCP-Relay für Wireless-Clients, die Wireless LANs (WLANs) zugeordnet sind, die der Schnittstelle zugeordnet sind.

Den Ports des Verteilungssystems, WLANs, der Layer-2-Managementschnittstelle und der Layer-3-App-Manager-Schnittstelle können dynamische Schnittstellen zugewiesen werden. Es ist auch möglich, die dynamische Schnittstelle einem Backup-Port zuzuordnen.

Konfigurieren Sie 0, 1 oder mehrere dynamische Schnittstellen auf einem Port des Verteilungssystems. Alle dynamischen Schnittstellen müssen sich jedoch in einem anderen VLAN oder IP-Subnetz befinden als alle anderen Schnittstellen, die auf dem Port konfiguriert wurden. Wenn der Port nicht gekennzeichnet ist, müssen sich alle dynamischen Schnittstellen in einem anderen IP-Subnetz befinden als alle anderen, auf dem Port konfigurierten Schnittstellen.

Informationen zur maximalen Anzahl von VLANs, die von einer Cisco WLC-Plattform unterstützt werden, finden Sie im entsprechenden Datenblatt zur Cisco WLC-Plattform. Cisco empfiehlt die Verwendung von markierten VLANs für dynamische Schnittstellen.

VLANs mit WLAN-Controllern verwenden dieses Modell:



Voraussetzungen für die Konfiguration dynamischer Schnittstellen

Um die dynamische Schnittstelle des Controllers zu konfigurieren, verwenden Sie gekennzeichnete VLANs für dynamische Schnittstellen.

Einschränkungen für dynamische Konfigurationsschnittstellen

Diese Einschränkungen gelten für die Konfiguration dynamischer Schnittstellen auf dem Controller:

- Kabelgebundene Clients können mit der IP-Adresse der AP Manager-Schnittstelle nicht auf die Verwaltungsschnittstelle des Cisco 2504 WLC zugreifen.
- Bei SNMP-Anforderungen, die von einem Subnetz ausgehen, das als dynamische Schnittstelle konfiguriert ist, antwortet der Controller, die Antwort erreicht jedoch nicht das Gerät, das die Konversation initiiert hat.

- Wenn ein DHCP-Proxy und/oder eine RADIUS-Quellschnittstelle verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die dynamische Schnittstelle über eine gültige routingfähige Adresse verfügt. Doppelte oder überlappende Adressen über Controller-Schnittstellen hinweg werden nicht unterstützt.
- Verwenden Sie ap-manager nicht als Schnittstellenname, um dynamische Schnittstellen zu konfigurieren, da ap-manager ein reservierter Name ist.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt werden die Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beschrieben.

Hinweis: Verwenden Sie das <u>Tool zur Befehlssuche</u> (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Catalyst Switch mit Cisco IOS-Software

```
w-backbone-6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
w-backbone-6(config)#interface gigabitethernet 8/25
w-backbone-6(config-if)#switchport
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1g
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk native vlan 999
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999
w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk
w-backbone-6(config-if)#end
w-backbone-6#
```

Ninweis: Die VLAN-Nummer 999 wird hier als natives VLAN verwendet. Das bedeutet, dass der nicht gekennzeichnete Datenverkehr, der am WLC-Port ankommt, von VLAN 999 stammt. In diesem Dokument verfügt der WLC über einen Management-Port mit markiertem VLAN 1. Das bedeutet, dass der Datenverkehr zu/von der WLC-Management-Schnittstelle über VLAN 1 läuft und VLAN 999 vom WLC nicht verwendet wird.

Konfiguration des WLAN-Controller-VLANs in der GUI

Führen Sie diese Schritte auf dem WLAN-Controller aus.

1. Navigieren Sie in der WLC-GUI zu Controller > Interfaces. Die Interfaces Seite listet alle Schnittstellen auf, die auf dem WLC konfiguriert sind. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen dynamischen Schnittstelle auf New.

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY MA	NAGEMENT (OMMANDS HELP	FEEDBACK	Saye Configuration Ping Logout Befrest
Controller	Interfaces						Entries 1 - 6 of 6 New
General							
Icons	Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address	
Inventory	171	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled		
Interfaces	management	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64	
Interface Groups	redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported		
Multicast	redundancy-port	untagged	172.16.39.52	Static	Not Supported		
Network Routes	service-port	N/A	0.0.00	DHCP	Disabled	::/128	
Redundancy	virtual	N/A	10.2.3.4	Static	Not Supported		
 Mobility Management Ports NTP CDP PMIPv6 Tunneling IPv6 mDNS 			•				

Geben Sie das Interface Name und ein, VLAN Identifier, und klicken Sie aufApply.

•

•

cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	FEEDBACK	Saye Configuration Ping Logout Befresh
Controller	Interfaces	s > New								< Back Apply
General Icons Inventory Interfaces	Interface VLAN Id	Name	VLAN 81 81		_	J				
Interface Groups Multicast										
Network Routes										
Redundancy										
Mobility Management										
Ports										
▶ NTP										
▶ CDP										
▶ PMIPv6										
Tunneling										
▶ IPv6										
▶ mDNS										

Geben Sie die spezifischen Parameter für dieses VLAN ein. Zu den Parametern gehören die **IP Address**, **Netmask**, **Gateway**und die **Primary DHCP Server** IP-Adresse, und klicken Sie auf **Apply**.

ahaha					Save Conf	iguration <u>P</u> i	ng Logout <u>R</u> efresh
CISCO MONITOR	WLANS CONTROLLER	WIRELESS SE	ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP EE	EDBACK 🔒 <u>H</u> ome
Controller	Interfaces > Edit					< Back	Apply
General							
Icons							
Inventory	General Informatio	n			13		
Interfaces	Interface Name	vlan 81					
Interface Groups	MAC Address	74:a0:2f:2	2a:75:7e				
Multicast	Configuration						
Network Routes	Guest Lan						
Mobility Management	Quarantine						
Ports	Quarantine Vlan Id	0					
▶ NTP	NAS-ID	none					
▶ CDP	Physical Informatio	on					
▶ PMIPv6	Port Number		1				
Tunneling	Backup Port	1					
▶ IPv6	Active Port	1					
▶ mDNS	Enable Dynamic AP Ma	anagement					
Advanced							
	Interface Address						
	VLAN Identifier	81					
	IP Address	192.16	8.81.46				
	Netmask	255.25	5.255.0				
	Gateway	192.16	8.81.1				
	DHCP Information						
	Primary DHCP Server		10.48.3	9.5			
	Secondary DHCP Serve	er					
	DHCP Proxy Mode		Global	T			
	Enable DHCP Option 8	2					
	Access Control List						
	ACL Name	nor	ne 🔻				
	mDNS						
	mDNS Profile	nor	ne	•			
	External Module						
	3G VLAN						
	Note: Changing the Inter temporarily disabled and	face parameters ca thus may result in	uses the Wi loss of conr	ANs to be nectivity for			-

W Hinweis: Die dieser Schnittstelle zugewiesene IP-Adresse fungiert als DHCP-Relay für einen Client, um eine IP-Adresse vom DHCP-Server abzurufen. Wenn ein Client beispielsweise versucht, eine Verbindung zu einer dieser dynamischen Schnittstelle zugeordneten WLAN/SSID herzustellen (Schritt 5 in dieser Konfiguration), führt er einen lokalen Subnetz-Broadcast durch, um den DHCP-Server zu identifizieren. Der Controller sendet eine Anforderung an den DHCP-Server (oder an sich selbst, wenn es sich um den DHCP-Server für das Segment handelt) mit der IP-Adresse dieser dynamischen Schnittstelle als Relay-IP an den für diese Schnittstelle konfigurierten DHCP-Server. Der DHCP-Server weist dem Client eine IP-Adresse aus dem konfigurierten DHCP-Bereich zu.

W Hinweis: Aus technischen Gründen muss eine gültige IP-Adresse angegeben werden. Diese IP-Adresse wird jedoch nur

Hinweis: Der Schnittstellenname oder VLAN-Name wird als Radius-Attribut (airespace-interface-name) verwendet, um einen VLAN-Namen anstelle einer Zahl zurückzugeben.

Überprüfen der Schnittstellenkonfiguration Klicken Sie auf die **Controller** Registerkarte im Menü oben im Fenster, und wählen Sie im Menü links **Interfaces** die Option aus.

•

•

.

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY M	ANAGEMENT C	OMMANDS HELP	FEEDBACK	Save Configuration Ping Logo	ut <u>B</u> efresh
Controller General	Interfaces	VLAN		Interface	Dynamic AP		Entries 1 - 8 of 8	New
Inventory	Interface Name	Identifier	IP Address	Туре	Management	IPv6 Address		
Interfacer	171	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled			
Interfaces	management	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64		
Interface Groups	redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported			
Multicast	redundancy-port	untagged	172.16.39.52	Static	Not Supported			
Network Routes	service-port	N/A	0.0.0.0	DHCP	Disabled	::/128		
Redundancy	virtual	N/A	10.2.3.4	Static	Not Supported			
Mobility Management	vian 81	81	192.168.81.46	Dynamic	Disabled			
Ports	vlan.82	82	192.168.82.46	Dynamic	Disabled			
▶ NTP								
> CDP								
> PMIPv6								
Tunneling								
IPv6								
▶ mDNS								

Klicken Sie auf WLANsdie Registerkarte im Menü oben im Fenster, und klicken Sie auf Create New.

cisco		MLANs CO	NTROLLER WIRELESS	SECURITY MANAG	EMENT COMMANDS	HELP FEEDBACK	Sage Configuration	Ping Logout Berresh
WLANs	WLANs							Entries 1 - 1 of 1
✓ WLANS WLANS	Current Filter	None	(Change Filter) (Clea	ar Filter]	(Create New 🔻	Go	
, Advanced	WLAN ID	Туре	Profile Name	WLAN	SSID	Admin Status	Security Policies	
	81	WLAN	self-anchor	self-an	chor	Disabled	None	

Geben Sie die Service Set Identifier (SSID) ein, Profile Nameund klicken Apply. Sie aufIn diesem Beispiel wird VLAN 81 verwendet.

ululu cisco	MONITOR WLANS	CONTROLLER WIRELESS	SECURITY MANAGEMEN	t c <u>o</u> mmands he <u>i</u>	P <u>F</u> EEDBACK	Saye Configuration Ping Logout Refresh
WLANs	WLANs > New					< Back Apply
WLANs WLANS	Туре	WLAN •				
Advanced	Profile Name	Students]		
	SSID	Students]		
	ID	2 🔻				

•

Wählen Sie VLAN 81 aus dem Interface NameDropdown-Menü unten im Fenster aus, und klicken Apply. Sie auf In diesem Fall ist SSID Students mit Interface Name VLAN 81 verknüpft.

cisco	MONITOR WLANS CONTRO	DLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK	Save Configuration Ping Logout Berresh
WLANs	WLANs > Edit 'Students	5*	< Back Apply
WLANs	General Security (QoS Policy-Mapping Advanced	1
Advanced	Profile Name	Students	
	SSID	Students	
	Status	S Enabled	
	Security Policies	[WPA2][Auth(802.1X)] (Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)	
	Radio Policy	All	
	Interface/Interface Group(G) vlan 81 🔻	
	Multicast Vlan Feature	Enabled	
	Broadcast SSID	C Enabled	
	NAS-ID	W-8540-1	

Konfiguration des WLAN-Controller-VLANs in der CLI

In diesem Abschnitt können Sie Ihr VLAN über eine Kommandozeile (CLI) konfigurieren.

• Erstellen Sie die Schnittstelle und das zugehörige VLAN-Tag. Der Befehl lautet config interface create interface_namevlan_id.

(W-8540-1) >config interface create "VLAN 81" 81



Hinweis: Wenn der VLAN-/WLAN-Name ein Leerzeichen enthält, wie in diesem Beispiel, stellen Sie sicher, dass der Name in Anführungszeichen steht.

interface_nameIP_Addressnetmaskgateway.

(W-8540-1) >config interface address dynamic-interface "VLAN 81" 192.168.81.46 255.255.255.0 192.168.81.1

• Definieren des DHCP-Servers Der Befehl lautet **config interface dhcp dynamicinterface**<Schnittstellenname>primary<primärer_Server>[secondary]<sekundärer_Server>.

(W-8540-1) >config interface dhcp dynamic-interface "VLAN 81" primary 10.48.39.5

• Geben Sie diesen Befehl ein, um die Schnittstelle einem physischen Port zuzuordnen: **config interface port** operator_defined_interface_name physical_ds_port_number.

(W-8540-1) >config interface port "VLAN 81" 1

• Überprüfen der Schnittstellenkonfiguration Der Befehl lautet show interface summary.

<#root>

(W-8540-1) > show interface summary

management	1	1		10.48.39.46	Static	Yes	No	
redundancy-manage	ement	1	1	10.48.	39.52	Static	No	No
redundancy-port	-	unta	agged	172.16.	39.52 S	tatic	No	No
service-port	N/A	N/A		0.0.0.0	DHCP	No	No	
virtual	N/A	N/A		10.2.3.4	Static	No	No	

vlan	81	1	81	192.168.81.46 Dynamic	No	No
vlan	82	1	82	192.168.82.46 Dynamic	No	No

• Definieren des WLAN Der Befehl lautet config wlan create wlan_idname.

(W-8540-1) >config wlan create 2 Students Students

• Definieren Sie die Schnittstelle für das WLAN. Der Befehl lautet config wlan interface wlan_idinterface_name.

(W-8540-1) >config wlan interface 2 "vlan 81"

• Überprüfen Sie das WLAN und die zugehörige Schnittstelle. Der Befehl lautet show wlan summary.

<#root>

(W-854	0-1) >show wlan summary				
Numbe WLAN	r of WLANs2 ID WLAN Profile Name / SSID	Status Inte	rface Name PMIPv6 N	Лobility	
1	self-anchor / self-anchor Disabled	management	none		
2	Students / Student	ts	Enabled	vlan 81	none

(W-8540-1) >

Überprüfung

•

Nutzen Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Catalyst Switches - Verifizierung

Catalyst Switch mit Cisco IOS-Software: show running-config interface interface_type interface_number.

<#root>

w-backbone-6k#

show running-config interface gigabitethernet 2/1

Building configuration... Current configuration : 190 bytes ! interface GigabitEthernet2/1 no ip address switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 999 switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999 switchport mode trunk end

VLAN-Überprüfung für WLAN-Controller

• Überprüfen der Schnittstellenkonfiguration Der Befehl lautet show interface summary.

<#root>

(W-8540-1) >show interface summary

Number of Interfac	es		8						
Interface Name	Р	ort Vla	an Id	IP Add	ress	Туре		Ap Mg	gr Guest
171	1 1	71	192.1	68.171.30	Dyna	amic	No	N	С
management	1	1	10	.48.39.46	Stat	ic	Yes	No)
redundancy-manag	ement	1	1	10.48	.39.52	Stat	ic	No	No
redundancy-port	-	unta	gged	172.16.	39.52	Static	1	No	No
service-port	N/A	N/A	0	.0.0.0	DHC	P	No	No	,
virtual	N/A	N/A	10	.2.3.4	Stati	с	No	No	

vlan 81	1	81	192.168.81.46 Dynamic	No	Nc
---------	---	----	-----------------------	----	----

82

No

• Überprüfen Sie das WLAN und die zugehörige Schnittstelle. Der Befehl lautet show wlan summary.

<#root>

(W-8540-1) >show wlan summary

1 self-anchor / self-anchor Disabled management none

2 Students / Students Enabled vlan 81 n	none
---	------

(W-8540-1) >

Fehlerbehebung

•

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme mit Ihrer Konfiguration zu beheben.

Fehlerbehebungsverfahren

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Probleme mit Ihrer Konfiguration zu beheben.

WLAN-Controller:

•

•

٩,

(W-8540-1) >ping 192.168.81.1

Send count=3, Receive count=3 from 192.168.81.1

(W-8540-1) >

VLAN-Router-Schnittstelle:

w-backbone-6k#ping 192.168.81.46

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.81.46, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
w-backbone-6k#
```

Wenn die Pings nicht erfolgreich sind, stellen Sie am Switch einen Paketerfassungs-/Sniffer bereit, und überprüfen Sie, ob die korrekte VLAN-Tagging-Funktion vorhanden ist.

Hinweis: Wenn Sie den Ping-Befehl von Ihrem Controller an ein Layer-3-Gateway senden, das sich im gleichen Subnetz wie Ihre dynamische Schnittstelle befindet, scheint der Controller den Ping von der dynamischen Schnittstelle zu beziehen.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.