# Konfigurieren des 9800 Wireless LAN Controller Mobility Tunnel mit NAT

# Inhalt

Einleitung
Voraussetzungen
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Hintergrundinformationen
Einschränkungen für NAT-Unterstützung für Mobilitätsgruppen
Netzwerkdiagramm
Konfigurieren
Konfigurieren von NAT auf dem Router
Konfigurieren von Mobilität mit NAT auf dem Wireless LAN-Controller
Überprüfung
Überprüfung der Router-Konfiguration
Konfigurationsverifizierung des Wireless LAN-Controllers
Fehlerbehebung
Router-Fehlerbehebung
IP NAT-Übersetzungen und -Statistiken
IP NAT-Debugging
Wireless LAN Controller-Fehlerbehebung
Mobility-Prozessprotokolle
Mobilitätsdebugs und -nachverfolgung
Paketerfassung
Klare Fehlersuche, Nachverfolgung und Paketerfassung

# Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration der 9800 Wireless LAN Controller (WLC) mit einem Mobility Tunnel über Network Address Translation (NAT) beschrieben.

# Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in den folgenden Bereichen verfügen:

- Statische Network Address Translation (NAT)-Konfiguration und -Konzepte
- Konfiguration und Konzepte des Wireless LAN Controller 9800 Mobility Tunnels.

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Catalyst Wireless Controller der Serie 9800 (Catalyst 9800-L), Cisco IOS® XE Gibraltar 17.9.4
- Integrated Services Router (ISR), Cisco IOS® XE Gibraltar 17.6.5
- Catalyst Switch der Serie 3560, Cisco IOS® XE Gibraltar 15.2.4E10

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

# Hintergrundinformationen

Mobility-Tunnel werden zwischen zwei oder mehr Wireless LAN Controllern (WLC) erstellt, um Informationen wie Access Point-Informationen, Wireless Client-Informationen, RRM-Informationen und mehr untereinander auszutauschen.

Es kann auch als eine Konfiguration für Anchor - Fremde Designs verwendet werden. Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration eines Mobility-Tunnels zwischen Wireless LAN Controllern (WLC) mit Network Address Control (NAT).

Der WLC-Mobility-Tunnel kann einen der folgenden vier Status haben:

- Steuerungs- und Datenpfad nach unten
- Control Path Down (dies impliziert, dass der Datenpfad aktiv ist)
- Datenpfad nach unten (dies impliziert, dass die Steuerung aktiviert ist)
- Up

Der endgültige und korrekte Status für einen Mobilitätstunnel lautet: "Auf". Für jeden anderen Status ist eine weitere Untersuchung erforderlich. Mobility-Tunnel arbeiten über die CAPWAP-UDP-Ports 16666 und 16667, von denen der UDP-Port 16666 für Control Path und 16667 für Data Path steht. Aus diesem Grund muss sichergestellt werden, dass diese Ports zwischen den WLCs offen sind.



Hinweis: Informationen zur Konfiguration des WLC-Mobilitätstunnels ohne NAT finden Sie unter Konfigurieren von Mobilitätstopologien auf Catalyst 9800 Wireless LAN-Controllern.

### Einschränkungen für NAT-Unterstützung für Mobilitätsgruppen

- Nur statische NAT (1:1) kann konfiguriert werden.
- Mehrere Mobility Tunnel-Peers mit derselben öffentlichen IP-Adresse werden nicht unterstützt.
- Jedes Mitglied muss über eine eindeutige private IP-Adresse verfügen.
- Port Address Translation (PAT) wird nicht unterstützt.
- Inter-Release Controller Mobility (IRCM) für Wireless-Client-Roaming wird nicht unterstützt.
- IPv6-Adressumwandlung wird nicht unterstützt.
- Network Access Control (NAT) mit Mobility Tunnel wird ab WLC Code Version 17.7.1 unterstützt.

## Netzwerkdiagramm



# Konfigurieren

Konfigurieren von NAT auf dem Router

In dieser Konfiguration werden Router verwendet, um Funktionen für die Netzwerkzugriffskontrolle (NAT) bereitzustellen. Es kann jedoch jedes Gerät verwendet werden, das statische NAT ausführen kann. Static NAT ist die für WLC-Mobility-Tunnel unterstützte NAT-Methode. Dies ist die im Konfigurationsbeispiel "Router" verwendete Konfiguration. Zu Konfigurationszwecken werden diese Router verwendet: NAT-A und NAT-B. Der WLC1 befindet sich hinter Router NAT-A und der WLC2 hinter Router NAT-B.

```
Router NAT-A-Konfiguration:
CLI:
<#root>
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#interface GigabitEthernet0/1/
0
RouterNAT-A(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-A(config-if)#ip nat
inside
RouterNAT-A(config-if)#end
RouterNAT-A#
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#interface GigabitEthernet0/1/
1
RouterNAT-A(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-A(config-if)#ip nat
outside
RouterNAT-A(config-if)#end
RouterNAT-A#
RouterNAT-A#config t
```

RouterNAT-A(config)#ip nat inside source static 10.0.0.2 20.0.0.2 RouterNAT-A(config)#end RouterNAT-A#

```
Router NAT-B-Konfiguration:
```

CLI:

```
<#root>
```

```
RouterNAT-B#config t
RouterNAT-B(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

2

```
RouterNAT-B(config-if)#ip add 40.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-B(config-if)#ip nat
```

inside

```
RouterNAT-B(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

```
RouterNAT-B#config t
RouterNAT-B(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

3

```
RouterNAT-B(config-if)#ip add 30.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-B(config-if)#ip nat
```

outside

```
RouterNAT-B(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

```
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#ip nat inside source static 40.0.0.2 30.0.0.2
RouterNAT-A(config)#end
RouterNAT-A#
```

### Konfigurieren von Mobilität mit NAT auf dem Wireless LAN-Controller

Dies ist die Konfiguration, die von WLCs gemeinsam genutzt werden muss, um den Mobility Tunnel mit NAT zu erstellen:

- Private Mobility-IP-Adresse
- IP-Adresse für öffentliche Mobilität
- Mobilitätsgruppe MAC-Adresse
- Name der Mobilit
   ätsgruppe

Die Konfiguration von WLC1 wird zu WLC2 hinzugefügt und umgekehrt. Dies kann über CLI oder GUI in den WLCs erfolgen, da der Mobilitätstunnel mit NAT das letzte Ziel dieser Konfiguration ist. Die öffentliche Mobilitäts-IP-Adresse beider WLCs ist die NAT-IP-Adresse, die in der statischen NAT-Konfiguration in jedem Router konfiguriert ist.

WLC1-Konfiguration:

GUI:

Q Search Menu Items	Configuration * > Wireless * > Mobility						
Dashboard	Global Configuration Peer Configuration						
Monitoring	<ul> <li>Mobility Peer Configuration</li> </ul>						
Configuration	+ Add X Delete						
(i) Administration	MAC Address 🝸 IP Address	T Public IP T Group Name T	Multicast IPv4 <b>T</b> Multicast IPv6 <b>T</b> Status	is T PMTU	T SSC Hash	Data Link Encryption	٣
C Licensing	f4bd.9e57.d8cb 10.0.0.2	Add Mobility Peer		×	f32233a2219bc218a5e44efe39c377c56199fa2b	N/A 1 - 1 of 1 items	¢
X Troubleshooting		MAC Address*	f4bd.9e56.304b	_			
	Non-Local Mobility Group Multi	Peer IPv4/IPv6 Address*	40.0.0.2 == Ping Test				
		Public IPv4/IPv6 Address	30.0.0.2				
		Group Name*	default				
		SSC Hash	Enter SSC Hash (must contain 40 characters)				
		D Cancel	- E AG	pply to Device			

CLI:

```
WLC1#config t
WLC1(config)#wireless mobility group member mac-address f4bd.9e56.304b ip 40.0.0.2 public-ip 30.0.0.2 g
WLC1(config)#end
WLC1#
```

WLC2-Konfiguration:

GUI:



CLI:

```
WLC2#config t
WLC2(config)#wireless mobility group member mac-address f4bd.9e57.d8cb ip 10.0.0.2 public-ip 20.0.0.2 g
WLC2(config)#end
WLC2#
```

# Überprüfung

### Überprüfung der Router-Konfiguration

Von der Routerseite aus überprüfen diese Befehle die NAT-Konfiguration. Die NAT-Konfiguration muss statisch sein (wie in diesem Dokument bereits erwähnt), da sowohl die interne als auch die externe NAT-Konfiguration vorhanden ist.

RouterNAT-A

```
RouterNAT-A#show run interface GigabitEthernet0/1/0
interface GigabitEthernet0/1/0
ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
RouterNAT-A#show run interface GigabitEthernet0/1/1
interface GigabitEthernet0/1/1
ip add 20.0.0.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
RouterNAT-A#show run | in ip nat inside
ip nat inside source static 10.0.0.2 20.0.0.2
```

#### RouterNAT-B

```
RouterNAT-B#show run interface GigabitEthernet0/1/2
interface GigabitEthernet0/1/2
ip add 40.0.0.1 255.255.0
ip nat inside
!
RouterNAT-B#show run interface GigabitEthernet0/1/3
interface GigabitEthernet0/1/3
ip add 30.0.0.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
RouterNAT-B#show run | in ip nat inside
ip nat inside source static 40.0.0.2 30.0.0.2
```

### Konfigurationsverifizierung des Wireless LAN-Controllers

Prüfen Sie anhand der WLC-GUI und der CLI den Status des Mobilitätstunnels. Wie bereits in diesem Dokument erwähnt, lautet der richtige Status, um eine korrekte Kommunikation zwischen den WLCs über den Mobilitätstunnel zu bestätigen: "Up" (aktiv). Alle anderen Statusüberprüfungen sind erforderlich.

WLC1

GUI:

Q. Search Menu Items	Configura	ation * > Wireless *	> Mobility																
Dashboard	Global C	onfiguration Peer	Configuration																
Monitoring >	<b>~</b> N	Nobility Peer Conf	iguration																
🗞 Configuration 🔷 🔸	+	Add X Delete	0																
Administration		MAC Address	IP Address	Ŧ	Public IP	Ŧ	Group Name	Ŧ	Multicast IPv4	Ŧ	Multicast IPv6	Ŧ	Status	٣	PMTU 1	r	SSC Hash	Data Link Encryption	٣
		f4bd.9e57.d8cb	10.0.0.2		N/A		default		0.0.0.0				N/A		N/A		f32233a2219bc218a5e44efe39c377c56199fa2b	N/A	
Cicensing		f4bd.9e56.304b	40.0.0.2	=	30.0.0.2		default		0.0.0.0			1	Up	-	1385			Disabled	
X Troubleshooting	1941	+ <b>1</b> + +	10 👻															1 - 2 of 2 items	¢
	> 1	Ion-Local Mobility	Group Mult	icas	t Configura	tion													

CLI:

<#root>

WLC1#

show wireless mobility summary

Mobility Summary

Wireless Management VLAN: 10 Wireless Management IP Address: 10.0.0.2 Wireless Management IPv6 Address: Mobility Control Message DSCP Value: 0 Mobility High Cipher : False Mobility DTLS Supported Ciphers: TLS\_ECDHE\_RSA\_AES128\_GCM\_SHA256, TLS\_RSA\_AES256\_GCM\_SHA384, TLS\_RSA\_AES Mobility Keepalive Interval/Count: 10/3 Mobility Group Name: default Mobility Multicast Ipv4 address: 0.0.0.0 Mobility Multicast Ipv6 address: :: Mobility MAC Address: f4bd.9e57.d8cb Mobility Domain Identifier: 0x34ac

Controllers configured in the Mobility Domain:

IP	Public Ip	MAC Address	Group Name	Multicast IPv4	Multicast IPv6	Statu
10.0.0.2	N/A	f4bd.9e57.d8cb	default	0.0.0.0	::	N/A
40.0.0.2	30.0.0.2	f4bd.9e56.304b	default	0.0.0.0	::	

Up

1385

#### WLC 2

#### GUI:

Q, Search Menu Items	Conf	figuratio	on*> Wirel	ess *	> Mobility																	
Dashboard	Glob	al Conf	figuration	Peer	Configuration																	
Monitoring >	<b>`</b>	/ Mo	bility Peer (	Config	guration																	
		+ 44	dd X D		0																	
Administration			MAC Address	Ŧ	IP Address	Ŧ	Public IP	Ŧ	Group Name	Ŧ	Multicast IPv4	Ŧ	Multicast IPv6	Ŧ	Status	Ŧ	PMTU	Ŧ	SSC Hash	Data Li Encrypt	nk tion	٣
	- 0		f4bd.9e56.304b		40.0.0.2		N/A		default		0.0.0.0				N/A		N/A		7ecd6710d60357e41b97ce762be5d0fc07c7684	5 N/A		
y crossing		0	f4bd.9e57.d8cb		10.0.0.2	=	20.0.0.2		default		0.0.0.0				Up		1385			Disable	d	
Troubleshooting		H. A	1 > >		10 🔻										_					1 - 2 of 3	2 items	¢
	>	No	n-Local Mo	bility	Group Mult	ticas	t Configu	ratior	n													

#### CLI:

#### <#root>

WLC2#

show wireless mobility summary

Mobility Summary

Wireless Management VLAN: 40
Wireless Management IP Address: 40.0.0.2
Wireless Management IPv6 Address:
Mobility Control Message DSCP Value: 0
Mobility High Cipher : False
Mobility DTLS Supported Ciphers: TLS\_ECDHE\_RSA\_AES128\_GCM\_SHA256, TLS\_RSA\_AES256\_GCM\_SHA384, TLS\_RSA\_AE
Mobility Keepalive Interval/Count: 10/3
Mobility Group Name: default
Mobility Multicast Ipv4 address: 0.0.0.0
Mobility Multicast Ipv6 address: ::
Mobility MAC Address: f4bd.9e56.304b

Mobility Domain Identifier: 0x34ac

IP	Public Ip	MAC Address	Group Name	Multicast IPv4	Multicast IPv6	Statu
40.0.0.2	N/A	f4bd.9e56.304b	default	0.0.0.0	::	N/A
10.0.0.2	20.0.0.2	f4bd.9e57.d8cb	default	0.0.0	::	
Up						
1	.385					

Controllers configured in the Mobility Domain:

# Fehlerbehebung

Router-Fehlerbehebung

Vergewissern Sie sich, dass die IP NAT-Übersetzungen auf der Routerseite korrekt vorgenommen wurden.

IP NAT-Übersetzungen und -Statistiken

Verwenden Sie diese Befehle, um zu überprüfen, welche internen und externen Übersetzungen im Router durchgeführt werden, und um die NAT-Statistiken zu überprüfen.

#show ip nat translations
#show ip nat statistics

**IP NAT-Debugging** 

Mit diesem Befehl wird die NAT-Übersetzung aus der Router-Perspektive gedebuggt, um zu ermitteln, wie die NAT erfolgt, oder ob während der NAT-Übersetzung ein Problem auftritt.

#debug ip nat
#show debug



Hinweis: Jeder Debug-Befehl auf einem Router kann zu Überlastung führen, wodurch der Router funktionsuntüchtig wird. Bei der Verwendung von Routerdebugs ist äußerste Vorsicht geboten. Wenn Sie während der Produktionszeit möglichst kein Debugging auf einem kritischen Produktionsrouter durchführen, ist ein Wartungsfenster wünschenswert.

### Wireless LAN Controller-Fehlerbehebung

Die Informationen hierzu können vom WLC abgerufen werden, falls der Mobilitätstunnel einen Status anzeigt, der nicht der richtige ist, nämlich "Up" (aktiv).

#### Mobility-Prozessprotokolle

Mit diesem Befehl werden Mobilitätsprotokolle aus der Vergangenheit und der Gegenwart erstellt.

#show logging process mobilityd start last 1 days to-file bootflash:mobilitytunnel.txt

Die erfassten Informationen können mit dem Befehl

#more bootflash:mobilitytunnel.txt

Die gesammelten Informationen können auch vom WLC exportiert werden, um sie mithilfe des Befehls in einer externen Quelle zu lesen.

#copy bootflash:mobilitytunnel.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobilitytunnel.txt

#### Mobilitätsdebugs und -nachverfolgung

Debugs und Traces können detailliertere Informationen bereitstellen, falls die Mobilitätsprozessprotokolle nicht in der Lage sind, ausreichend Informationen zu generieren, um das Problem zu finden.

Wenn Debugs und Traces für einen Mobility Tunnel mit NAT erfasst werden, ist es wichtig, diese Informationen in den Trace-Abschnitt einzugeben, um die Informationen gleichzeitig abzurufen und das Verhalten besser zu verstehen:

- Öffentliche Peer-Mobility-IP-Adresse
- Private Mobility-IP-Adresse des Peers
- Mac-Adresse für Peer-Mobilität

In diesem Beispiel wird die öffentliche und die private IP-Adresse zusammen mit der Mobility-MAC-Adresse von WLC1 in WLC2 eingegeben. Dies muss rückwärts erfolgen, wobei die private und die öffentliche IP-Adresse zusammen mit der Mobility-MAC-Adresse von WLC2 im Abschnitt RA Trace von WLC1 eingegeben werden.

WLC-Benutzeroberfläche

Q. Search Menu Items		Troubleshooting - > Radioactive Trace		
Dashboard		Conditional Debug Global State: Stopped		
Monitoring	>	+ Add Sk Delete Start Stop		
Configuration	>	MAC/IP Address T Trace file		
O Administration	>	200.0.2	Converse  Converse	
C Licensing		H 4 1 P H 10 V		
X Troubleshooting				
			Add MAC/IP Address *	
			MAC/IP Address* Enter a MAC/IP Address every newline	
			Cancel	

Debugs und Traces können wie dargestellt über die GUI gesammelt werden.

Q Search Menu Items	Troubleshooting - > Radioactive Trace	
Dashboard	Conditional Debug Global State: Stopped	
Monitoring	+ Add × Delete Start Stop	
Configuration	MAC/IP Address T Trace file	Generate
O Administration	> 20.0.0.2	Generate
C Licensing		Enter time interval ×
Y Troubleshooting		Generate logs for last <>>> 10 minutes
		<ul> <li>30 minutes</li> </ul>
		O 1 hour
		⊖ since last boot
		0 0-4294967295 seconds +
		Cancel

WLC-CLI

debug platform condition feature wireless ip 10.0.0.2 debug platform condition feature wireless ip 20.0.0.2 debug platform condition feature wireless mac f4bd.9e57.d8cb

Zum Sammeln der Debugs kann dieser Befehl verwendet werden. Ändern Sie den Zeitpunkt der debugs-Auflistung nach Bedarf.

#show logging profile wireless last 30 minutes filter mac f4bd.9e57.d8cb to-file bootflash:mobilityf4bd
#show logging profile wireless last 30 minutes filter ip 10.0.0.2 to-file bootflash:mobility10002.txt
#show logging profile wireless last 30 minutes filter ip 20.0.0.2 to-file bootflash:mobility20002.txt

Kopieren Sie die Dateien mithilfe eines Übertragungsprotokolls in eine externe Quelle.

#copy bootflash:mobilityf4bd9e57d8cb.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobilityf4bd9e57d8cb.txt #copy bootflash:mobility10002.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobility10002.txt #copy bootflash:mobility20002.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobility20002.txt

Paketerfassung

Der 9800 WLC kann eingebettete Paketerfassungen übernehmen. Verwenden Sie diese Funktion, um zu überprüfen, welche Pakete zwischen WLCs für den Mobility-Tunnel mit NAT ausgetauscht werden.

In diesem Beispiel wird die private IP-Adresse von WLC1 in WLC2 verwendet, um die Paketerfassung einzurichten. Dies muss rückwärts erfolgen, wobei sie für die Einrichtung der Paketerfassung die private IP-Adresse von WLC2 in WLC1 verwendet.

Um die Paketerfassung vorzunehmen, kann eine ACL erstellt werden, um die Pakete zu filtern und nur die Pakete anzuzeigen, nach denen wir mit NAT nach einem Mobility Tunnel suchen. Sobald die ACL erstellt wurde, wird sie als Filter an die Paketerfassung angehängt. Die ACL kann mit der privaten Mobility-IP-Adresse erstellt werden, da diese im Paket-Header enthalten ist.

#config t
(config)#ip access-list extended Mobility
(config-ext-nacl)#permit ip host 10.0.0.2 any
(config-ext-nacl)#permit ip any host 10.0.0.2
(config-ext-nacl)#end

#monitor capture MobilityNAT interface <Physical Interface/Port-Channel number> both access-list Mobili

Vor Beginn der Erfassung kann dieser Befehl verwendet werden, um die Überwachungserfassungskonfiguration zu überprüfen.

#show monitor capture MobilityNAT

Sobald die Monitorerfassung bereit und aktiviert ist, kann sie gestartet werden.

#monitor capture MobilityNAT start

Um es zu stoppen, kann dieser Befehl verwendet werden.

#monitor capture MobilityNAT stop

Sobald die Monitorerfassung beendet wird, kann sie mithilfe eines Übertragungsprotokolls in eine externe Quelle exportiert werden.

#monitor capture MobilityNAT export tftp://<TFTP IP ADD>/MobilityNat.pcap



Hinweis: Mobility Tunnel mit NAT ist eine Funktion, für die ein bidirektionales Gespräch

zwischen WLCs erforderlich ist. Aufgrund der Art der Funktion wird dringend empfohlen, Protokolle, Debugging- und Traces- bzw. Paketerfassungen von beiden WLCs gleichzeitig zu sammeln, um den Mobility Tunnel mit NAT-Paketaustausch besser zu verstehen.

Klare Fehlersuche, Nachverfolgung und Paketerfassung

Nachdem die erforderlichen Informationen abgerufen wurden, können die Debug-Meldungen, Ablaufverfolgungen und die Konfiguration der integrierten Paketerfassung wie hier beschrieben aus dem WLC gelöscht werden.

Debugs und Ablaufverfolgungen

#clear platform condition all

Paketerfassung

#config t
(config)# no ip access-list extended Mobility
(config)#end
#no monitor capture MobilityNAT

Es wird dringend empfohlen, die im WLC durchgeführte Fehlerbehebungskonfiguration zu löschen, nachdem die erforderlichen Informationen gesammelt wurden.

### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.