Fehlerbehebung beim Switchover auf dem RCM Converged Core

Inhalt

Einleitung Hintergrundinformationen Was ist RCM? Komponenten des RCM **Typisches RCM-Bereitstellungsmodell** RCM CLI - Übersicht **UPF-Management-IP-Adresse UPF-Geräterolle - IP** Nützliche CLI-Befehle für die RCM-Fehlerbehebung Aktuelle Standby-UPF vom RCM OPS Center identifizieren Probleme gemeldet durch RCM-Fehler auf CNDP PODs Lösung Problemumgehung Protokolle, die bei UPF-Ausfällen gesammelt werden müssen, die einen Switchover verursachen Protokollierungsebene für den RCM-Betrieb im Zentrum Schrittweise Datensammlung Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die grundlegenden Schritte zur Fehlerbehebung im Redundanz Configuration Manager (RCM) bei einem Netzwerkfehler.

Hintergrundinformationen

Was ist RCM?

Der RCM ist ein Cisco proprietärer Knoten oder eine Netzwerkfunktion (NF), die Redundanz für StarOS-basierte User Plane Functions (UPF) bietet.

Der RCM bietet eine N:M-Redundanz für UPF, wobei N eine Anzahl aktiver UPFs ist und weniger als 10 ist und M eine Anzahl von Standby-UPs in der Redundanzgruppe.

Komponenten des RCM

Der RCM umfasst Komponenten, die als PODs im RCM VM ausgeführt werden:



- Controller: Es kommuniziert ereignisspezifische Entscheidungen mit allen anderen PODs im RCM
- BFD-Manager (BFDMgr): Er identifiziert mithilfe des BFD-Protokolls den Zustand der Datenebene.
- Configuration Manager (ConfigMgr): Die angeforderte Konfiguration wird auf die Benutzerebenen (User Plates, UPs) geladen.
- Redundanz Manager (RedMgr): Er wird auch Checkpoint Manager genannt. Es speichert und sendet Kontrollpunktdaten an einen Standby-UPF.
- Keepalives: Es kommuniziert zwischen dem aktiven und dem Standby-RCM über VRRP.

Typisches RCM-Bereitstellungsmodell



RCM CLI - Übersicht

In diesem Beispiel gibt es vier RCM OPS-Zentren. Um zu bestätigen, welche RCM Kuberrot zu welcher RCM OPS Center- und RCM Common Execution Environment (CEE) gehören, können Sie sich beim RCM Kubernetes anmelden und die Namespaces auflisten:

cloud-user@up03	00-aio-1-p	primary-1:~\$	kubectl	get	namespace
NAME	STATUS	AGE			
cee-rce31	Active	54d			
default	Active	57d			
istio-system	Active	57d			
kube-node-lease	Active	57d			
kube-public	Active	57d			
kube-system	Active	57d			
nginx-ingress	Active	57d			
rcm-rm31	Active 5	54d			
rcm-rm33	Active !	54d			
registry	Active	57d			
smi-certs	Active	57d			
smi-node-label	Active	57d			
smi-vips	Active	57d			
cloud-user@up30	0-aio-2-pi	rimary-1:~\$]	ubectl g	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME	0-aio-2-p STATUS	rimary-1:~\$] AGE	ubectl g	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32	0-aio-2-p STATUS Active	rimary-1:~\$] AGE 54d	ubectl g	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default	0-aio-2-p STATUS Active Active	rimary-1:~\$] AGE 54d 57d	ubectl g	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default istio-system	0-aio-2-p STATUS Active Active Active	rimary-1:~\$] AGE 54d 57d 57d	subectl s	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default istio-system kube-node-lease	0-aio-2-ph STATUS Active Active Active Active	rimary-1:~\$] AGE 54d 57d 57d 57d 57d	subectl s	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default istio-system kube-node-lease kube-public	0-aio-2-ph STATUS Active Active Active Active Active Active	rimary-1:~\$ AGE 54d 57d 57d 57d 57d 57d	subectl s	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default istio-system kube-node-lease kube-public kube-system	0-aio-2-pr STATUS Active Active Active Active Active Active Active	rimary-1:~\$ 1 AGE 54d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d	tubectl g	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default istio-system kube-node-lease kube-public kube-system nginx-ingress	0-aio-2-pa STATUS Active Active Active Active Active Active Active Active	rimary-1:~\$ 1 AGE 54d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d	subectl (get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default istio-system kube-node-lease kube-public kube-system nginx-ingress rcm-rm32	0-aio-2-pa STATUS Active Active Active Active Active Active Active Active Active	rimary-1:~\$ 1 AGE 54d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57	subectl s	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default istio-system kube-node-lease kube-public kube-system nginx-ingress rcm-rm32 rcm-rm34	0-aio-2-ph STATUS Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active	rimary-1:~\$ 1 AGE 54d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 54d 54d	subectl s	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default istio-system kube-node-lease kube-public kube-system nginx-ingress rcm-rm32 rcm-rm34 registry	0-aio-2-ph STATUS Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active	rimary-1:~\$ AGE 54d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57	subectl s	get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default istio-system kube-node-lease kube-public kube-system nginx-ingress rcm-rm32 rcm-rm34 registry smi-certs	0-aio-2-pr STATUS Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active	rimary-1:~\$ 1 AGE 54d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 54d 54d 54d 57d 57d	tubectl (get 1	namespace
cloud-user@up30 NAME cee-rce32 default istio-system kube-node-lease kube-public kube-system nginx-ingress rcm-rm32 rcm-rm34 registry smi-certs smi-node-label	0-aio-2-pr STATUS Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active	rimary-1:~\$ 1 AGE 54d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 57d 54d 54d 54d 57d 57d 57d 57d	tubectl (get 1	namespace

UPF-Management-IP-Adresse

Diese IP-Adresse ist spezifisch und an VM oder UPF gebunden. Es wird bei der Erstkommunikation zwischen UPF und RCM verwendet, bei der UPF bei RCM und RCM registriert wird und außerdem die UPF konfiguriert und Rollen zuweist. Sie können diese IP verwenden, um UPF von RCM CLI-Ausgaben zu identifizieren.

UPF-Geräterolle - IP

Mit einer Rolle verknüpft (aktiv/Standby):

Diese IP-Adresse wird bei einem Switchover verschoben.

Nützliche CLI-Befehle für die RCM-Fehlerbehebung

Sie können prüfen, welche RCM-Gruppe der UPF ist, vom RCM OPS Center. Hier finden Sie ein Beispiel für die Cloud Native Deployment Platform (CNDP):

Route-Modifier:32RCM Controller Address:10.10.9.179RCM Controller Port:9200RCM Controller Connection State:ConnectedReady To Connect:YesManagement IP Address:10.10.14.33Host ID:UPF320SSH IP Address:10.10.14.40 (Activated)

Anmerkung: Die Host-ID entspricht nicht dem UPF-Hostnamen.

Hier sehen Sie den Status auf RCM OPS Center:

```
[up300-aio-2/rm34] rcm# rcm show-status
message :
{"status":[" Thu Oct 21 10:45:21 UTC 2021 : State is primary"]}
[up300-aio-2/rm34] rcm# rcm show-statistics controller
message :
{
 "keepalive_version": "65820a54450f930458c01e4049bd01f207bc6204e598f0ad3184c401174fd448",
 "keepalive_timeout": "2s",
 "num_groups": 2,
 "groups": [
   {
     "groupid": 2,
     "endpoints_configured": 7,
     "standby_configured": 1,
     "pause_switchover": false,
     "active": 6,
     "standby": 1,
     "endpoints": [
       {
         "endpoint": "10.10.9.85",
         "bfd_status": "STATE_UP",
         "upf_registered": true,
         "upf_connected": true,
         "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
         "bfd_state": "BFDState_UP",
         "upf_state": "UPFState_Active",
         "route_modifier": 32,
         "pool_received": true,
         "echo_received": 45359,
         "management_ip": "10.10.14.41",
         "host_id": "UPF322",
         "ssh_ip": "10.10.14.44"
       },
       {
         "endpoint": "10.10.9.86",
         "bfd_status": "STATE_UP",
         "upf_registered": true,
         "upf_connected": true,
         "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
         "bfd_state": "BFDState_UP",
         "upf_state": "UPFState_Active",
         "route_modifier": 32,
         "pool_received": true,
         "echo_received": 4518,
         "management_ip": "10.10.14.43",
         "host_id": "UPF317",
```

```
"ssh_ip": "10.10.14.34"
},
{
  "endpoint": "10.10.9.94",
  "bfd_status": "STATE_UP",
  "upf_registered": true,
  "upf_connected": true,
  "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
  "bfd_state": "BFDState_UP",
  "upf_state": "UPFState_Active",
  "route_modifier": 32,
  "pool_received": true,
  "echo_received": 4518,
  "management_ip": "10.10.14.59",
  "host_id": "UPF318",
  "ssh_ip": "10.10.14.36"
},
{
  "endpoint": "10.10.9.81",
  "bfd_status": "STATE_UP",
  "upf_registered": true,
  "upf_connected": true,
  "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
  "bfd_state": "BFDState_UP",
  "upf_state": "UPFState_Active",
  "route_modifier": 32,
  "pool_received": true,
  "echo_received": 45359,
  "management_ip": "10.10.14.33",
  "host_id": "UPF320",
  "ssh_ip": "10.10.14.40"
},
{
  "endpoint": "10.10.9.82",
  "bfd_status": "STATE_UP",
  "upf_registered": true,
  "upf_connected": true,
  "upf_state_received": "UpfMsgState_Standby",
  "bfd_state": "BFDState_UP",
  "upf_state": "UPFState_Standby",
  "route_modifier": 50,
  "pool_received": false,
  "echo_received": 4505,
  "management_ip": "10.10.14.35",
  "host_id": "",
  "ssh_ip": "10.10.14.60"
},
{
  "endpoint": "10.10.9.83",
  "bfd_status": "STATE_UP",
  "upf_registered": true,
  "upf_connected": true,
  "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
  "bfd_state": "BFDState_UP",
  "upf_state": "UPFState_Active",
  "route_modifier": 30,
  "pool_received": true,
  "echo_received": 4518,
  "management_ip": "10.10.14.37",
  "host_id": "UPF319",
  "ssh_ip": "10.10.14.38"
},
{
  "endpoint": "10.10.9.84",
```

```
"bfd_status": "STATE_UP",
"upf_registered": true,
"upf_connected": true,
"upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
"bfd_state": "BFDState_UP",
"upf_state": "UPFState_Active",
"route_modifier": 32,
"pool_received": true,
"echo_received": true,
"management_ip": "10.10.14.39",
"host_id": "UPF321",
"ssh_ip": "10.10.14.42"
}
]
```

Aktuelle Standby-UPF vom RCM OPS Center identifizieren

Das Center identifiziert im RCM OPS das UPF im Standby-Modus mithilfe des Befehls **showstatistics (RCM-Controller**):

```
{
    "endpoint": "10.10.9.82",
    "bfd_status": "STATE_UP",
    "upf_registered": true,
    "upf_connected": true,
    "upf_state_received": "UpfMsgState_Standby",
    "bfd_state": "BFDState_UP",
    "upf_state": "UPFState_Standby",
    "route_modifier": 50,
    "pool_received": false,
    "echo_received": 4505,
    "management_ip": "10.10.14.35",
    "host_id": "",
    "ssh_ip": "10.10.14.60"
},
```

Melden Sie sich bei UPF an, und überprüfen Sie die RCM-Informationen:

```
[local]UPF318# show rcm info
Saturday November 06 13:29:59 UTC 2021
Redundancy Configuration Module:
_____
Context:
                           rcm
Bind Address:
                           10.10.9.82
Chassis State:
                           Standby
Session State:
                           SockStandby
Route-Modifier:
                           50
RCM Controller Port: 9200
RCM Controller C
RCM Controller Connection State: Connected
                           Yes
Ready To Connect:
Management IP Address: 10.10.14.35
Host ID:
SSH IP Address:
                            10.10.14.60 (Activated)
Hier sind weitere nützliche Informationen aus dem RCM OPS Center:
```

	bfdmgr	Show RCM BFDMgr Statistics information					
	checkpointmgr	Show RCM Checkpointmgr Statistics information					
	configmgr	Show RCM Configmgr Statistics information					
	controller	Show RCM Controller Statistics information					
		Output modifiers					
	<cr></cr>						
I	Laden Sie das RCM Handbuch für Version 21.24 herunter.						

Probleme gemeldet durch RCM-Fehler auf CNDP PODs

Das Problem wurde bei einem der UPFs für die Warnung UP_SX_SESS_ESTABLISHMENT_SR gemeldet. Diese Warnung besagt, dass die Erfolgsrate der Sitzungseinrichtung für die SX-Schnittstelle unter den konfigurierten Grenzwert gefallen ist.

Wenn Sie sich die Statistiken von Grafana ansehen, wird ein 5G/4G-Abfall beobachtet, weil die Verbindung getrennt wurde, **pdn_sess_create | | Fehler | upf_failure**:



Damit wird bestätigt, dass **pdn_sess_create || Fehler | upf_failure** wurde durch UPF419 verursacht:

[local]UPF419# show rcm info Saturday November 06 14:01:30 UTC 2021 Redundancy Configuration Module: Context: rcm Bind Address: 10.10.11.83 Chassis State: Active Session State: SockActive Route-Modifier: 30 RCM Controller Address: 10.10.11.179 RCM Controller Port: 9200 RCM Controller Connection State: Connected Ready To Connect: Yes Management IP Address: 10.10.14.165 Host ID: DNUD0417 SSH IP Address: 10.10.14.162 (Activated)

Auf SMF können Sie die UPF-Konfiguration überprüfen. In diesem Fall müssen Sie nach der UPF

```
[smf/smf2] smf# show running-config profile network-element upf node-id n4-peer-UPF417
nd-peer-address ipv4 10.10.10.17
n4-peer-address ipv4 10.10.10.17
n4-peer-port 8805
upf-group-profile upf-group1
dnn-list [ internet ]
capacity 10
priority 1
exit
```

Anschließend können Sie mithilfe der Grafana-Abfrage ermitteln, welche UPF N4-Adresse die meisten Fehler aufweist:

Grafana-Abfrage:

sum(increase(proto_udp_res_msg_total{namespace=~"\$namespace", message_name="session_einrichtung_res", status="no_rsp_received_tx"} [15 m])) von (message_name, status, peer_info)

Beschriftung: {{message_name}} || {{status}} || {{peer_info}}

Grafana muss zeigen, wo Versäumnisse auftreten. Im Beispiel bezieht sich dies auf UPF419.

Wenn Sie eine Verbindung zum System herstellen, können Sie bestätigen, dass die Sessmgr nach dem RCM-Switchover nicht richtig eingestellt wurde, da sich viele der Sitzungsmanager nicht im erwarteten "aktiven Bereit"-Zustand befinden.

[local]UPF419# show srp checkpoint statistics verbose

Tuesday	November 0)2 17:	24:01 UTC 2	021					
smgr	state p	peer	recovery	pre-alloc	chk-point rcvd		chk-point sent		
inst	C	conn	records	calls	full	micro	full	micro	
1	Actv Re	eady	0	0	1108	34001	14721	1200158	
2	Actv Re	eady	0	0	1086	33879	17563	1347298	
3	Actv Re	eady	0	0	1114	34491	15622	1222592	
4	Actv	Conn	0	0	5	923	0	0	
5	Actv Re	eady	0	0	1106	34406	13872	1134403	
6	Actv	Conn	0	0	5	917	0	0	
7	Actv	Conn	0	0	5	920	0	0	
8	Actv	Conn	0	0	1	905	0	0	
9	Actv	Conn	0	0	5	916	0	0	
10	Actv	Conn	0	0	5	917	0	0	
11	Actv Re	eady	0	0	1099	34442	13821	1167011	
12	Actv	Conn	0	0	5	916	0	0	
13	Actv	Conn	0	0	5	917	0	0	
14	Actv Re	eady	0	0	1085	33831	13910	1162759	
15	Actv Re	eady	0	0	1085	33360	13367	1081370	
16	Actv	Conn	0	0	4	921	0	0	
17	Actv Re	eady	0	0	1100	35009	13789	1138089	
18	Actv Re	eady	0	0	1092	33953	13980	1126028	
19	Actv	Conn	0	0	5	916	0	0	
20	Actv	Conn	0	0	5	918	0	0	
21	Actv Re	eady	0	0	1098	33521	13636	1108875	
22	Actv Re	eady	0	0	1090	34464	14529	1263419	

Lösung

Dies bezieht sich auf das Cisco Defect Tracking System (CDETS) <u>CSCvz9749</u>. Die Behebung wurde in 21.22.ua4.82694 und höher integriert.

Problemumgehung

Unter UPF419 müssen Sie die Instanzen des Sitzungsmanagers neu starten, die sich nicht in Actv Ready mit der Sessmgr-Instanz für versteckte Befehlsbefehle <> befanden, und dies löst die Situation.

Wednesday	Novem	per 03	16:44:57 UTC	2021				
smgr	state	peer	recovery	pre-alloc	chk-po	oint rcvd	chk-p	oint sent
inst		conn	records	calls	full	micro	full	micro
1	Actv	Ready	0	0	1108	34001	38319	2267162
2	Actv	Ready	0	0	1086	33879	40524	2428315
3	Actv	Ready	0	0	1114	34491	39893	2335889
4	Actv	Ready	0	0	0	0	12275	1049616
5	Actv	Ready	0	0	1106	34406	37240	2172748
6	Actv	Ready	0	0	0	0	13302	1040480
7	Actv	Ready	0	0	0	0	12636	1062146
8	Actv	Ready	0	0	0	0	11446	976169
9	Actv	Ready	0	0	0	0	11647	972715
10	Actv	Ready	0	0	0	0	11131	950436
11	Actv	Ready	0	0	1099	34442	36696	2225847
12	Actv	Ready	0	0	0	0	10739	919316
13	Actv	Ready	0	0	0	0	11140	970384
14	Actv	Ready	0	0	1085	33831	37206	2226049
15	Actv	Ready	0	0	1085	33360	38135	2225816
16	Actv	Ready	0	0	0	0	11159	946364
17	Actv	Ready	0	0	1100	35009	37775	2242427
18	Actv	Ready	0	0	1092	33953	37469	2181043
19	Actv	Ready	0	0	0	0	13066	1055662
20	Actv	Ready	0	0	0	0	10441	938350
21	Actv	Ready	0	0	1098	33521	37238	2165185
22	Actv	Ready	0	0	1090	34464	38227	2399415

[local]UPF419# show srp checkpoint statistics verbose

Protokolle, die bei UPF-Ausfällen gesammelt werden müssen, die einen Switchover verursachen

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Debug-Protokolle im RCM aktiviert sind (fordern Sie eine Genehmigung an, bevor Sie ein Debug-Protokoll aktivieren). Weitere Informationen finden Sie in den Protokollempfehlungen.

Protokollierungsebene für den RCM-Betrieb im Zentrum

logging level application debug logging level transaction debug logging level tracing off logging name infra.config.core level application warn logging name infra.config.core level transaction warn logging name infra.resource_monitor.core level application warn logging name infra.resource_monitor.core level transaction warn

Schrittweise Datensammlung

- 1. Zusammenfassung des Problems: Die Problemaussage muss klar sein. Geben Sie den problematischen **Node-Namen/die IP-Adresse an**, damit die erforderlichen Informationen aus den Protokollen leichter gefunden werden können. Bei einem Switchover-Problem ist es beispielsweise hilfreich, wenn erwähnt wird, dass IP x.x.x.x die Quelle für UPF ist und x.x.x.y die Ziel-UPF.
- 2. Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, das Problem zu reproduzieren, nennen Sie diese.
- 3. Informationen zur RCM-Version: Im Fall einer RCM VM-Bereitstellung vom RCM VM, cat /etc/smi/rcm-image-version-show hubm vom Ops-Center. Bei RCM wird die CN-Bereitstellung vom Operations Center aus angezeigt.
- 4. Der RCM kann zum Zeitpunkt des Auftretens des Problems CN- oder RCM-Debug-Protokolle verwenden. In einigen Fällen können Sie auch Protokolle von Beginn an benötigen, wenn der POD gerade gestartet wurde.
- 5. Gibt an, welcher RCM primär oder Backup ist. Bei CN: Geben Sie die Informationen für beide RCM-Paare frei.
- 6. Geben Sie die aktuelle Konfiguration von allen Instanzen aus dem RCM Operations Center frei.
- 7. Erfassen Sie die SNMP-Traps des RCM.
- 8. Unabhängig davon, ob ein Switchover ausfällt oder nicht, ist es besser, einen aktiven UP-SSD und einen Standby-UP-SSD zu sammeln.
- 9. Die genaue CLI wird mit den Befehlen RCM Controller, Configuration Manager, Checkpoint Manager, Switchover und Switchover-Ausführse Statistics angezeigt.

RCM Anzeigestatistikcontroller rcm show-statistics config mgr rcm-Kontrollpunkt für die Anzeigestatistik RCM-Switchover mit Anzeigestatistik rcm show-statistics switchover-verbose

- 10. Syslogs von UPF oder RCM.
- 11. Wenn das Problem mit Switchover-Fehlern zusammenhängt, sind ein neues aktives UPF-SSD und ein altes UPF-aktives SSD erforderlich. In einigen Fällen werden alte Aktivisten durch Switchover neu gestartet. In diesem Fall müssen Sie das Problem reproduzieren, und zwar unmittelbar bevor Sie die alte aktive UP-SSD sammeln müssen.
- 12. Bei einem Switchover-Fehler ist es außerdem hilfreich, die Debug-Protokolle vpn, sessmgr, sess-gr und sxdemux von alten und neuen Aktivierungen bei der Problemwiedergabe zu erfassen.

Protokollierungsfilter aktiv Einrichtung sxdemux-Ebene Debugging Protokollierungsfilter - Debugging auf Ebene der aktiven Einrichtung Protokollierungsfilter Active Facility Sess-gr-Level Debugging Protokollierungsfilter - Debugging auf VPN-Ebene

13. Vpnmgr/Sessmgr-Kerne werden im Fehlerfall/Problem in sessmgr/vpnmgr benötigt. Die sessmgr_instance_id ist die Instanz, in der das Problem festgestellt wird. vpnmgr_instance_id ist die Kontextnummer des RCM-Kontexts. CSCM-Instanz <sessmgr_instance_id> vpnmgr instance <vpnmgr_instance_id> 14. Bei HA-Problemen des RCM können Sie die RCM TAC-Debug-/POD-Protokolle von beiden Instanzen freigeben.

Zugehörige Informationen

- <u>https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/ultra-cloud-core-user-plane-function/products-installation-and-configuration-guides-list.html</u>
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme