# Konfiguration eines Point-to-Multipoint-Netzwerks auf IW APs mithilfe von IoT OD

## Inhalt

## Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration von Point-to-Multipoint-Netzwerken auf Wireless-Zugangspunkten (IW) mithilfe von Vorlagen aus dem IoT Operations Dashboard beschrieben.

# Zugriff auf IoT OD

IW Access Points (APs) wie IW9165 und IW9167 können im CAPWAP- oder URWB-Modus konfiguriert werden.

Wenn diese Access Points im URWB-Modus konfiguriert sind, können sie mithilfe des IoT-Operations Dashboard oder lokal im Offline-Modus konfiguriert werden. Der Zugriff auf das IoT Operations Dashboard ist abhängig vom Standort der Tenants über diese Links möglich.

https://us.ciscoiot.com

#### https://eu.ciscoiot.com

Wenn Sie sich angemeldet und den richtigen Tenant ausgewählt haben, wählen Sie unter "Service" die Option Industrial Wireless aus, um auf das Feature-Set für CURWB-Funkmodule zuzugreifen.

## disco loT Operations Dashboard



## Manuelles Onboarding

Geräte können manuell von der Inventarseite aus in IoT OD integriert werden.

Wählen Sie Geräte hinzufügen aus, und wählen Sie die PID der hinzugefügten Geräte aus. Eine CSV-Datei kann mit der Seriennummer und der MAC-Adresse der Geräte hochgeladen werden. Jede Zeile enthält einen Eintrag.

Beispiel: SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

Klicken Sie nach dem Hochladen unten auf Geräte hinzufügen, um Geräte manuell in das Dashboard zu importieren. Sie werden dann auf der Registerkarte "Inventory" (Bestand) angezeigt.

## IoT OD Point-to-Multipoint-Konfiguration

Eine Point-to-Multipoint-Konfiguration mit IW916x Access Points kann über das IoT-OD mit wenigen einfachen Schritten konfiguriert werden. Man betrachte drei APs: Radio A fungiert als Mesh-End, und Radio B und C fungieren als Mesh-Punkte.



1. Sobald die Geräte dem IoT-OD hinzugefügt wurden und der Status "Online" lautet, kann die Konfiguration durch Auswahl des erforderlichen Geräts geändert werden. Klicken Sie auf das Gerät, und navigieren Sie zur Registerkarte "Configuration" (Konfiguration). Wählen Sie die Schaltfläche "Edit" (Bearbeiten), um die Konfiguration zu aktualisieren.

device     industrial Wireless	Cisco entre							
h. inventory	Summary Configuration	1						
A Configuration >	Device Configuration Inf OD Configuration ID 0 Seved - 2324-05-24 10.49.38 am Let heard - 2024-05-26 23.58.22 pm							
	Lest heard and lot CD Review provious configurations	Configuration do not match. General						
	C. Search  C. Search  Wireless Radio  Advanced Radio Settings  Kay Control  FluidMAX  Nutlicent  SMMP Radius  NTP	<ul> <li>Mode</li> <li>Radio off</li> <li>Local IP Address</li> <li>Local Netmask</li> <li>Default Gateway</li> <li>Local Des 1</li> <li>Local Des 2</li> </ul>	10700 Mesh Palat Off 192.108.0.10 255.255.255.0	Lest Heard Mesh End Off 10.122.136.9 295.295.295.192 10.122.136.1 172.15.108.34 172.15.108.43				

Q Search	General
General	
Wireless Radio	Mode
Advanced Radio Settings	Mesh Point 🗸
Key Control	
FluidMAX	Radio off
Multicast	
SNMP	Radio off mode
Radius	Select Value
NTP	
L2TP	Local IP Address
Vlan	192,168.0.10
Fluidity	
Fluidity Advanced	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	- 255.255.255.0

 Bei einer PTMP-Konfiguration wird im Abschnitt "General Mode" (Allgemeiner Modus) der direkt mit dem physischen Netzwerk verbundene WAP (Radio A) als Mesh End konfiguriert, und die beiden WAPs, die mit den Endgeräten verbunden sind (Radio B und Radio C), werden als Mesh Points konfiguriert.

#### Edit Device Configuration Q Search General General Mode Wireless Radio Advanced Radio Settings Mesh End 200 Key Control Radio off FluidMAX Multicast SNMP Radio off mode Radius Fixed 140 NTP: L2TP Local IP Address Man 10.122.136.9 Fluidity Fluidity Advanced Local Netmask Fluidity Pole Proximity 255.255.255.0

Konfiguration von Funk A

Q. Search	General	
General		
<ul> <li>Wireless Radio</li> </ul>	Mode	
<ul> <li>Advanced Radio Settings</li> </ul>	Mesh Point 🗸	
<ul> <li>Key Control</li> </ul>		
<ul> <li>FiluidMAX</li> </ul>	Radio off	
Multicast		
SNMP	Radio off mode	
Radius	- Event V	
NTP	1 540	
L2TP	Local IP Address	
Vian	10.122.136.10 (3)	
Fluidity		
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

Konfiguration von Funk B

Q, Search	General	
General		
Wireless Radio	Mode	
Advanced Radio Settings	Mesh Point	~
Key Control		
FluidMAX	Radio off	
Multicast		
SNMP	Radio off mode	
Radius	Select Value	~
NTP		
L2TP	Local IP Address	
Vlan	192.168.0.11	
Fluidity		
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

#### Konfiguration von Funk C

3. Im Abschnitt "Wireless Radio" (Wireless-Funkübertragung) müssen alle drei Funkmodule mit derselben Passphrase konfiguriert werden. Für diese Konfiguration ist nur eine Funkeinheit pro IW-Gerät aktiviert. Aktivieren Sie das ausgewählte Funkmodul (Radio 1 oder Radio 2), und stellen Sie sicher, dass alle Funkmodule dieselbe Frequenz und Kanalbreite haben. Beim Anschließen von Antennen müssen die richtigen externen Ports verwendet werden, die auf dem ausgewählten Funkmodul basieren.

Q. Search	Wireless Radio			
General				
<ul> <li>Wireless Radio</li> </ul>	<ul> <li>Pessphrase</li> </ul>			
Advanced Radio Settings	Ciscol/RWB123			
Key Control				
FluidMAX	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
Multicent				
SNMP	Radio 1 role		Radio 2 role	
Radius	Fined	$\sim$	Select Value	~
NTP				
L2TP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)	
Vian	\$180 MHz	Ч.	Select Value	~
Fluidity				
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width	
Fluidity Pole Proximity	80	$\sim$	Select Value	~

Im Abschnitt "Wireless Radio" für eine PTMP-Konfiguration ist die Funkrolle für das Mesh-End-Funkmodul A als Fluidmax Primary und die Mesh-Point-Funkmodule B und C als Fluidmax Secondary konfiguriert.

Edit Device Configuration							
Q, Search	Wireless Radio						
General							
• Wireless Radio	Passphrase						
Advanced Radio Settings	CisceURWB						
<ul> <li>Key Centrol</li> </ul>							
<ul> <li>FieldMAX</li> </ul>	Radio 1 enabled		• 1	Radio 2 enabled			
Multicast			1				
SNMP	Radio 1 role		• ,	Radio 2 role			
Radius	· Eksistense originalis	V		Ration Value	~		
NTP							
LETP	Radio 1 Frequency (MHz)		• 1	Radio 2 Frequency (MHz)			
Vian	- 5180 Mile	~		Select Value			
Fluidity							
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		• ,	Radio 2 Channel width			
Fluidity Pole Proximity		~		Select Value			

Konfiguration von Funk A

Q Swith	Wireless Radio			
• General				
<ul> <li>Wheleas Radio</li> </ul>	Passphrase			
Advanced Rodio Settings	CiscoURWB			
<ul> <li>Key Control</li> </ul>				
<ul> <li>PuidMAX</li> </ul>	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
Multicast				
SNMP	Radio 1 role		Radio 2 role	
Radius	• Fluidmax secondary	1.0	Select Value	
NIP				
LETP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (	MHz)
Vian	Select Value		Select Value	
Fluidity				
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel wid	th
Photelhy Pole Proximity	Sclott Velve	v	Select Volue	<u>v</u>

Konfiguration für Funk B und C

4. Der Modus "Fluidmax Primary/Secondary" dient zur Identifizierung einzelner Cluster, wenn mehrere PTMP-Abschnitte in einer kaskadierten Topologie vorhanden sind. Jedem Cluster von Fluidmax Primary und seinen zugehörigen Fluidmax Secondary Radios ist eine Cluster-ID zugeordnet. Dieser Parameter wird im Abschnitt "Fluidmax" konfiguriert. In dieser Konfiguration wird die Cluster-ID auf allen drei Funkmodulen als Standard-"CiscoURWB" festgelegt.

Q Search	FluidMAX	
General		
• Wireless Radio	Radio 1 FluidMAX™ mode	Radio 2 FluidMAX™ mode
<ul> <li>Advanced Radio Settings</li> </ul>	Primary 🗸	Select Value V
Key Control		
FluidMAX	Radio 1 FluidMAX™ Autoscan	Radio 2 FluidMAX <sup>™</sup> Autoscan
Multicast		
SNMP	Radio 1 FluidMAX Cluster ID	Radio 2 FluidMAX Cluster ID
Radius	· Clean IDWD	Circol IRWR
NTP	CIECOCIONE	CHECKINHO
L2TP	Radio 1 Enable FluidMAX Tower ID	Radio 2 Enable FluidMAX Tower ID
Vlan		
Fluidity	Radio 1 FluidMAX Tower ID	Radio 2 FluidMAX Tower ID
Fluidity Advanced		
Fluidity Pole Proximity	CiscoURWB	CiscoURWB
	Radio 1 Critical RSSI threshold	Radio 2 Critical RSSI threshold
	\$	0

Wenn Sie die Konfiguration bearbeitet haben, klicken Sie unten auf "Speichern".

5. Jetzt kann die aktualisierte Konfiguration mithilfe der Schaltfläche "Push IoT OD Configuration" (IoT-Konfiguration anlegen) direkt von IoT-OD an die Funkmodule übertragen werden. Drücken Sie Bestätigen, sobald Sie dazu aufgefordert werden. Das Gerät wird neu gestartet und kann über die IP-Adresse aus der Push-Konfiguration aufgerufen werden.

Denta     Industrial Western	÷	Cisco Internet
h. territory		Summary Configuration
A Configuration	ŀ.	Device Configuration 🥒 Mat 🛞 Puer KT 00 Configuration



# Push Configuration

You're about to push the latest IoT CO device configuration (Conf. ID: 2 ) to the device Claco (Senal Number KWC2702000K). This operation will take up to 5 minutes. Your device will reboot automatically.

Cancel

Costirm



6. Eine weitere Option zum Übertragen der Konfiguration, wenn die Funkmodule "Offline" sind, ist das Herunterladen der Konfigurationsdatei. Wählen Sie auf der Registerkarte "Inventar" ein oder mehrere Geräte aus, und klicken Sie im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen" auf die Schaltfläche "Ausgewählte Geräte herunterladen".

Q Search Table								$\nabla$
1 Selected Add D	within Mark Astons						C Refresh	Au of Jun 37, 2014 1:52 AM
Colliquation	Assign to Group	Name	# Accinere	Rodal	Serial Number	Meeth 10 -	00000	Formaging Version
🗧 🔺 Sync no	Famous from Group Download All	Ches	182.568.0.13	WE1932H-B	POC2728198Y	5.137.250.348		17.16.0.29
<ul> <li>•</li> </ul>	Download Selected	Ches	192.168.0.13	W9102D+-8	KWC27039008	5.246.2.120		17.12.1.5
3 Records	Dense All						Show Records	an - 1 - 1 - 0 - 2
	Delete Selected							
	Export All							
	Export Selected							

Eine Datei mit der Erweiterung .iwconf wird heruntergeladen. Dieselbe Datei kann über die Registerkarte IoT-OD in die GUI der Geräte hochgeladen werden.

IOTOD IW Office	IOTOD IW Management						
PM-QUADRO	IOTOD IW Configuration Mode						
GENERAL SETTINGS - general mode - wireless radio	Previsioning: initial radio configuration press. The radio MUST is configured using the Centralized Web Interface ( IOTOD Industrial Windows US, IOTOD Industrial Windows EU ) if connection is successful or manually if Offline configuration is selected.						
antenna alignment and stats     setwork cosmos     advanced tools	Offline-Denfiguration: it supports local parameter changes through the radio Web UH/ CLI or upload of a single file-downloaded from IOTOD IW section is IOTOD Industrial Wheless (IOTOD Industrial Wheless US, IOTOD Industrial Wheless BU ).						
Abhaeolo Scitterss - advanced radio settings - static routes - size/add / blocking	Online Cloud-Managed Cantiguration: the table can be configured from the Contratated Web Interface (XOTOD IM section in KOTOD Industrial Wireless US or KOTOD Industrial Wireless EUX Fit is connected to the International can access INTOD IM Cloud Server. Radio Web UI and CU are read-only.						
- multicast - samp - redue	Online Cloud-Managed Offine						
- ntp - otherwel filter - Dis configuration	UPLOAD IOTOD IW CONFIGURATION FILE						
- vian settings	Upload Configuration File						
Planetty     misc settings     smart license     MARAGEMENT SETTINGS     remote access	Select configuration file exported from IOTOD Industrial Wineless: No file selected						
vistus     configuration settings     reset factory default     reboot     logout	Upload Configuration						

Die Konfiguration kann auf der Statusseite überprüft werden.

CISCO.	Cisco URWB IW9167EH Configurator
LL TRA DELLARCE	5.246.226.200 - MESH END MODE
WRELESS BACKHAUL	
Offine	STATUS
IW-MONITOR Disabled	Davies: Clars Catabat IN3187E Hassy Duty Arrays Point
FM-OUADRO	Name: ME Primary
	ID: 5.246.226.200
	Serial: KIMC280208AS
Generov, eci imuo	Operating Node: Mesh End
- general mode	Uptime: 3 min
- wireless radio	Firmware version: 17.14.0.79
- antenna alignment and stats	DEVICE SETTINGS
NETWORK CONTROL	IP: 10.122.136.50
	Netmask: 255.255.255.192
- agyanced tools	MAC address: 40:36:5a:6:e2:c8
ADVANCED SETTINGS	Configured MTU: 1530
<ul> <li>advanced radio settings</li> </ul>	WIRED9
- static routes	Status: up Several: 6000 Mb/r
- allowing ( blocking	Duples: full
	MTU: 1530
- mutocase	WIRED1
- snmp	Status: down
- radius	
- ntp	WIRELESS SETTINGS Oramins major: B
- othernet filter	channel admir o
	Radio 1
- tztp comguration	Interface: enabled
- vian settings	Mode: fuidmax primary
- Fluidity	Frequency: 5180 MHz
- misc settings	Channel 36 Channel Mildle Sh Mile
- smort license	Current to now 22 (Bm
	Current tx power level: 1
MANAGEBRENT SETTINGS	Antenna gain: not selected
- remote access	Antenna number: 2
- firmware upgrade	Radio Mode: primary
- status	Maximum link length: 3 km
- configuration settings	Radio 2
- configuration seconds	Interface: disabled
<ul> <li>reset factory default</li> </ul>	Mode: fixed infrastructure
- reboot	Frequency: 5180 MHz
- logout	Channel: 36
	Channel Width: 80 MHz
	Cummu ix power: 19 com
	(i) 1994 Classe and for the officiality All civity supervised.
	to an example of the second seco

The second second

alada

7. Die FM-Quadro-Seite im Mesh End Radio kann aufgerufen werden, um das Layout der PTP-Einrichtung zu überprüfen.



#### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.