Actualización de CIMC en APIC

Contenido

Introducción

Este documento describe cómo actualizar Cisco Integrated Management Controller (CIMC) en servidores UCS C Series que ejecutan Cisco APIC.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Servidores de Unified Computing System (UCS)
- Controlador de infraestructura de política de aplicación (APIC)

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en servidores APIC que se ejecutan en servidores UCS C Series.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antes de actualizar

La actualización de la versión de software del fabric de ACI puede establecer nuevos requisitos en la versión de CIMC que se ejecuta en el fabric, por lo que siempre se recomienda consultar las notas de la versión del software de APIC para conocer la lista de versiones de software de CIMC compatibles para una versión de APIC específica.

1. Verifique las notas de la versión de APIC y confirme a qué imagen de software de CIMC necesita actualizar. Enlace a las <u>notas de la versión de APIC</u>.

2. Obtenga la imagen del Software del sitio Cisco.com.

3. Confirme que la suma de comprobación MD5 de la imagen coincide con la publicada en el sitio Cisco.com.

4. El tiempo necesario para el proceso de actualización de una versión de CIMC varía en función de la velocidad del enlace entre la máquina local y el chasis UCS-C, y la imagen de software de origen/destino y otras versiones de componentes internos.

5. La actualización de CIMC no afecta a la red de producción, ya que los APIC no se encuentran en la ruta de datos del tráfico.

6. Al actualizar la versión de CIMC, también puede ser necesario realizar cambios en el explorador de Internet y en la versión de software de Java para ejecutar la máquina virtual basada en Kernal (vKVM).

Para actualizar el APIC CIMC también puede utilizar la <u>utilidad de actualización de host de Cisco</u> basada en la guía.

Servidores APIC que se ejecutan en servidores UCS C Series. Cisco UCS 220 M5, Cisco UCS 220 M4 (dispositivos de segunda generación APIC-SERVER-M2 y APIC-SERVER-L2) o Cisco UCS 220 M3 (dispositivos de primera generación APIC-SERVER-M1 y APIC-SERVER-L1), con una diferencia mínima de que los servidores se fabrican con una imagen protegida con Trusted Platform Module (TPM), certificados e ID de producto (PID) de APIC.

Plataforma APIC	Plataforma UCS correspondiente	Descripción
APIC- SERVER- M1	UCS-C220-M3	Clúster de tres controladores de primera generación Cisco APIC con configuraciones de CPU, disco duro y memoria de tamaño medio para un máximo de 1000 puertos periféricos.
APIC- SERVER- M2	UCS-C220-M4	Clúster de tres controladores Cisco APIC de segunda generación con configuraciones de CPU, disco duro y memoria de tamaño medio para un máximo de 1000 puertos periféricos.
APIC- SERVER- M3	UCS C220 M5	Clúster de tres controladores Cisco APIC de segunda generación con configuraciones de CPU, disco duro y memoria de tamaño medio para un máximo de 1000 puertos periféricos.
APIC- SERVER- L1	UCS-C220-M3	Clúster de tres controladores de primera generación Cisco APIC con configuraciones de CPU, disco duro y memoria de gran tamaño para más de 1000 puertos periféricos.

APIC- SERVER- L2	UCS-C220-M4	Clúster de tres controladores Cisco APIC de segunda generación con configuraciones de CPU, disco duro y memoria de gran tamaño para más de 1000 puertos periféricos.
APIC- SERVER- L3	UCS C220 M5	Cisco APIC con configuraciones de CPU, disco duro y memoria de gran tamaño (más de 1200 puertos periféricos).

Procedimiento

Paso 1. En primer lugar, determine el modelo APIC.

Puede verificar esto en la GUI de CIMC para verificar el PID que se muestra en Server> Summary

cisco Integrated Management Controller							
Overall Server Status	6 5 5 0 1						
A Moderate Fault	Server Summary						
Server Admin Storage	Actions	Server Properties					
Summary	Power On Server	Product Name:					
Inventory	Power Off Server	Serial Number:	FCH1825W9FT				
Sensors	4 Shut Down Server	P10.	R1151F48-2154-4008-AB0F-05F93R1480AF				
Remote Presence	Come Code Same	B005 Version:	C220M3.2.0.9a.0 (Build Date: 11/30/2015)				
8105		Description					
Power Policies	Hand Reset Server						
Tree blacks dies	State Launch KVM Console	Server Status					
rouseshooding	Tum On Locator LED	Power State:	0 0s				
		Overall Server Status:	A Moderate Fault				

Paso 2. Descargue el software.

En la página <u>Descargar software de</u> Cisco, vaya a Seleccionar un producto > Descargas > Servidores domésticos - Unified Computing > Software de servidor independiente de montaje en bastidor UCS C-Series > Elegir UCS 220 M3/M4/M5 basado en la generación de APIC > Firmware de servidor de Unified Computing System (UCS).

Software Download

My Previous Downloads Protect Application Centro Infrastructure Simulatur 2504 Wireless Controller UCS C220 WD Reck Server Software View all 24 Downloads -	Software Type Application Control Infrastructure (ACI) Simulator Software Wireless UAX-Controller Software Unified Computing System (UCS) Server Firmware	Latest Release 3.2(3e) 	Lest Downloaded 32(54) 85.135.4 32(54)	Most Popular Ala SI/IS-X PS Security Services Proces Ala SI/IS-X PS Security Services Proces Ala SI/IS-X PS Security Services Proces Ala SI/IS-X PS Security Services Proces AnyConnect Securit Multity Client vit.s Julicer for Windows
Select a Product	0, UCS 0228 UCS 0230 M3 Reck Server Software UCS 0230 M4 Reck Server Software UCS 0230 M5 Reck Server Software			(Browner all

Nota: asegúrese de consultar la <u>versión de CIMC y la guía de versiones de software</u> recomendadas para descargar la versión de firmware de CIMC recomendada para su versión de software de ACI actual.

Utilice únicamente el firmware recomendado por CIMC APIC en lugar del más reciente o recomendado para ese modelo de UCS.

Paso 3. Inicie la consola KVM desde la GUI de CIMC.





Nota: Si tiene problemas para abrir la consola KVM, esto suele ser un problema con la versión de JAVA. Lea las notas de la versión de su versión de CIMC para conocer las distintas soluciones alternativas disponibles.

Paso 4. Para activar el dispositivo virtual, navegue hasta Virtual Media > Activate Virtual Devices como se muestra en la imagen.



Paso 5. Para mapear la imagen ISO descargada como un CD/DVD, navegue hasta Virtual Media > Map CD/DVD como se muestra en la imagen.



Paso 6. Busque la imagen ISO en el equipo local y haga clic en Asignar dispositivo como se muestra en la imagen.



Paso 7. Para reiniciar, navegue hasta Power > Reset System (warm boot) como se muestra en la imagen.

A 1948-20125 - KM Canada	
File Vere Macros Tools Peace Vehad Media Help	
Application APIC1 login: Press Cristian (addition)	Controller
Application Policy Infrastructure APIC1 login:	Controller

Paso 8. Para ingresar al menú Boot (Inicio), presione F6 después de que el sistema se reinicie como se muestra en la imagen.



Press (F2) Setup, (F2) Boot Menu, (F2) Stapportics, (FE)Cisco DK Configuration, (F12) Network Boot

Eles rension 1 022043-2-0-0-0-015829152238 F141Fore 32 1 022043

Calon DK 39y4 A88yess 1 30,48,32,325 Calon DK HK A88yess 1 88126/PC199352132

Total Nemery = 64.68. Effective Nemery = 64.68 Nemery Operating Speed 5600 Mbg

Entering boot selection menu....

Paso 9. Inserte la contraseña establecida por el usuario o utilice la contraseña predeterminada, que es password.



Nota: Debe establecer una contraseña de administrador de BIOS antes de realizar este procedimiento. Para establecer esta contraseña, presione la tecla F2 cuando se le solicite durante el arranque del sistema para ingresar a la utilidad de configuración de la BIOS. A continuación, vaya a Security > Set Administrator Password e introduzca la nueva contraseña dos veces como se le solicite.

Paso 10. Elija el dispositivo de arranque vKVM mapeado vDVD1.22 como se muestra en la imagen.

Please select boot device:

Cisco 400 U I vDVD1.22 HC-Massed 500 RAID Adapter ev 00)PCI NIC 8:0.0 1500 NIC 910.0 Isco Slot 0100 v1553 GE \$10t 0101 ¥1553 Built-in EFI Shell UNIGEN. PSE4000CS1-BTB Cisco vkVM-Mapped VH001.22 Cisco vRVM-Mapped vF001.22 CINC-Mapped vH001.22 Cisco Enter Setup l move selection 2010 10 select boot device EM 10 TFR ESC to boot using defaults

Paso 11. Ahora, la utilidad de actualización de host de Cisco UCS se inicia como se muestra en la imagen.



Paso 12. Lea el acuerdo de licencia y haga clic en l Agree (Acepto), como se muestra en la imagen.

Copping Fernance and Tools.



Paso 13. Para actualizar todos los componentes, haga clic en Update All que actualiza Current Version a Updated Version.



Nota: durante la actualización, APIC puede mostrar las desconexiones.

40		CO. BOADANA	e te fie	a page tana	E Institut ins in the			
	Cisco Howi Upprade Utility v0.8.4							
E	2	- interest	-	Const Name		and then		
100	1.1	(acc.44)	100	1.00%0	110.02	wirel		
	11	805	100	COMPLETE & ENDORSHIP FOR	COMPLEX MUSICIPALITY	10.000		
12.	н.	the data data	100	140000000000000000000000000000000000000	Indexed Providers	1010		
		VOID DOBR BUILD	10	311213-1048	041010-4656	Tel Tel		
ШP.,	а.	Care of a section adapter.	÷	Kingled	11 (1 (1 ()	10.04		
		_						
	These news second particul inclusion period and the term							
	No lipidat o Properti							
100	5	Service means						
100		the second second second						
Per l	New York - Children and							
Contenting was associated with the strength and the series of the strength of								
Collecting taxs, 10,100, 00,000 & advantation deciminary companies								
There will not take adapter formation								
Process conjunt								
		10.01.010				8		
10,000		the Sphere in the spin rate	100					
					10.00 10.000	and the Alternation		

Paso 14. No habilite el arranque seguro de Cisco IMC.

Aparecerá una ventana emergente para activar Cisco IMC Secure Boot. Seleccione NO; de lo contrario, consulte la sección <u>Introducción a Cisco IMC Secure Boot</u> en la Guía de configuración de la GUI del controlador de administración integrada de servidores Cisco UCS C-Series, versión 4.0.

A DAMESTIC COMPOSITE	a ti ba	100,756	R B freehad is	arte Midda			
in the Second Late Avenue Street	their fee						
Cisco Host Upgrade Utility x3.8.4j							
a Courses	10.00	Careed Hermon	Tanks man		sprate links		
W 1 Carster	-	1404	1000		acres .		
A 2 860	10	1008031110-00000000011	 COMPLEX. 		ALC: N		
at a management		Automotics (MRC)	And and the party of		10.04		
P. A. DOWNSRAWS		31212-028	2010/02/02		101		
R 1 Description where		1973	9.9		10.00		
Image: space of the space bit income bit space inplus Image: space of the space bit income bit space inplus Image: space of the space bit income bit space inplus Image: space of the space bit income bit space into the space bit in t							
Coloring has been shown in a			4 - 0 -	-	1		
Coloring has not the others.	-	a complete					
Consideration and the second statements	the same	the complete					
\$ year of \$ or. 100 along the control							
Provide and the second second second	-	and the state of the state					
- Otomatore					20		
a little land houses for the same set							
the second second second second				statements' and	a large second of the		
		The second s					

Paso 15. HUU actualiza cada componente individualmente. Una vez hecho esto, se reinicia la unidad y, a continuación, se puede acceder al chasis mediante la GUI y la CLI.

Cuando se reinicia el servidor, se le expulsa de la GUI de CIMC. Debe volver a iniciar sesión en CIMC y verificar que la actualización se haya completado correctamente. Para hacer esto, puede verificar a través de la GUI, o iniciar la utilidad de actualización del host CIMC y seleccionar Last Update Verify para asegurarse de que todos los componentes pasaron la actualización correctamente.

A 1044-RL200 - KMM Corest			1 m 1 m	- (a)R) X
		Seco Heat Upgred	a Utility v2.8.8c	
Internet			Constitution Const	12100 Base 1270 1270 1270 1270 1270
Comm 	Sachar (19) Free	nel justice re-	name you because the contract	
Constraint of P International Constraint Constraint Constraint Constraint Constraint Constraint Constraint Constraint Constraint Constraint Constraint Constraint Constraint Constra	ALC IN LOS	Title Title Connect total Connect	And	
so that that they before a		- 200	1	

Paso 16. Para verificar la correcta actualización de esta versión, inicie sesión en la GUI de CIMC y navegue hasta Admin > Firmware Management y verifique Cisco IMC Firmware como se muestra en la imagen.



Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).