Cómo desasociar sitios de Cisco Nexus Dashboard Orchestrator

Contenido

Introducción
Background
Abreviaturas:
<u>Objetivo</u>
<u>Topología</u>
Anular asociación de sitios
Paso 1. Anular asociación de sitios en plantillas
Paso 2. Confirme que NDO no administra los objetos en cada APIC
Paso 3. Quitar plantillas vacías
Paso 4. Quitar esquemas vacíos
Paso 5. Anular asociación de sitios de arrendatario
Paso 6. Eliminar arrendatario vacío en NDO
Paso 7. Quitar aplicación NDO en ND
Paso 8. Eliminar la aplicación NDO en el DN

Introducción

En este documento se describe el procedimiento para anular la asociación de sitios con Cisco Nexus Dashboard Orchestrator (NDO) y mantenerlos gestionados localmente en APIC.

Background

El objetivo es eliminar tanto ND como NDO.

Este procedimiento es útil cuando los clientes están intentando retirar un sitio y desean mantener la configuración que inicialmente se amplió, como local, en el sitio que continúa.



Advertencia: Tenga en cuenta que este documento describe los pasos para anular la asociación de sitios con Cisco Nexus Dashboard Orchestrator (NDO) y mantener la gestión local en los APIC. Proceder con este procedimiento sin la comprensión y precaución adecuadas puede resultar en riesgos potenciales o complicaciones. Se recomienda tener precaución y buscar orientación experta antes de realizar cambios en la configuración de la red.

Abreviaturas:

APIC: Application Policy Infrastructure Controller

ND: Panel de Nexus

- NDO: Panel de Nexus
- VRF: Routing y reenvío virtuales
- BD: Dominio de puente

EPG: grupo de terminales

AP: perfil de aplicación

Objetivo

El propósito de este proceso es desvincular completamente los objetos administrados desde NDO y administrarlos individualmente desde cada clúster APIC en cada fabric.

Topología

A modo de demostración, esta topología se implementa:



Topología propuesta

En NDO, la implementación es similar a lo siguiente:

• Nivel de arrendatario: el arrendatario denominado Arrendatario1 se crea a partir de NDO y se asocia a ambos sitios, denominados Sitio1 y Sitio2:

Operate / Tenants / Tenant1 Tenant1		Refresh (Aust Log
General Settings Display Name * Tenant1 Internal Name: Tenant1 Description		
Associated Sites		
2 Sites selected		Unselect Items
Site Name	Site Type	
Site1 5.2(8e)	APIC	Ø
Site2 5.2(7g)	APIC	Ø

Validación de la asociación de arrendatarios con 2 sitios

Se ha asociado con 3 plantillas:

Ор	erate / Tenants				turnpresse.				~
Те	nants					^	Templates Stretched_Site1_Site2	View Detail	Is
	Filter by attributes				Q, Search		General	^	^
	Name	Description	Assigned To Sites	Assi	Stretched_Site1_Site2		Name Stretched_Site1_Site2		
	common	Common tenant for use with all other tenants	2	1	Site1		Template Type		
	dcnm-default-tn	Default tenant for NDFC sites	0	1	Tenant1		application		
	infra	Infra tenant for use with all other tenants	0	1	Site2		Status		
Г	Tenant1		2	1	Tenant1	÷	Deployment Successful		
L, L				_	•		Associated Sites		
							• APIC 2		

Validación de la asociación de plantilla a un arrendatario

• Nivel de esquema: el esquema denominado Schema1 contiene las 3 plantillas:

າປາປາ cisco Nexus Dashboard					Feedback 👤 🥐
谈: Overview ② Operate Configure	Configure / Tenant Templates Tenant Template Applications L3Out Monitorin	g Policies Service Device	Tenant Policies		Refresh Audit Logs
â _o Admin	Filter by attributes	Templates	Tenants	Policies	Add Schema
	Stretched_Schema	3 🔮 3	1	7	

Validación de plantillas contenidas en Stretched_Schema

- Nivel de plantilla:
- Stretched_Site1_Site2 es la plantilla ampliada, donde se define el VRF ampliado, denominado VRF1, y se asocia a ambos sitios:

Streto View Temp	ched_Schema Stretched_Site1_ late Properties	_ <mark>Site2</mark> ↓ • Site1 • Site2				Refresh (Audit Logs) Create New Template) Save Schema
Те	mplate Summary	y				Edit Template Deploy Template Actions ~
Typ Ap	e plication	Tenant Tenant1	Template Status	Associated Sites a in Sync 2 Out of Sync 0	Last Action Deployment Successful Last Deployed: Oct 11, 2023 02:56 pm	
Filter						IMPORT V SELECT Create Object V
VRF	s v					Create VRF
VRF	1					

Validación de que la plantilla Stretched_Site1_Site2 se estira en 2 sitios

• En la plantilla denominada Sitio1, asociada sólo al Sitio1, se define el BD_Sitio1 local y se asocia al VRF1 ampliado; además, el AP_Sitio1 y el EPG_Sitio1 se definen localmente en esta plantilla:

Stretched_Schema			Refresh Audit Logs Create New Template Save Schema
View Site1 ~			
Template Properties • Site1			
Template Summary			Edit Template Deploy Template Actions >
Type Tenant Template Status Application Tenant1 & In Syme	Associated Sites In Sync 1 Out of Sync 0	Last Action Deployment Successful Last Deployed: Oct 11, 2023 06:05 pm	
Filter			IMPORT V SELECT Create Object V
Application Profile AP_Site1			Create Application Profile 🍵
EPGs ~			Create EPG
EPG_Site1			
Bridge Domains 🗸			Create Bridge Domain
BD_Site1			

Validación de que la plantilla Site1 es local para un único sitio

BD_Site1

Common Properties

Display Name *

BD_Site1

Deployed Name: BD_Site1

Description

Annotations	
Кеу	Value
Create Annotations	

Properties	
	Reference
On-Promise	Schema - Stretched_Schema
O OII-Freinisc	Template - Stretched_Site1_Site2
,	

Virtual Routing & Forwarding

VRF1			

Validación de que el VRF para el BD local es el extendido

• En la plantilla denominada Site2, asociada sólo con Site2, se define BD_Site2 local y se asocia con el VRF1 ampliado; además, AP_Site2 y EPG_Site2 se definen localmente en esta plantilla:

Stretched_Schema			Refresh Audit Logs Create New Template Save Schema
View Site2 ~			
Template Properties • Site2			
Template Summary	Associated Sites	Last Action	Edit Template Deploy Template Actions V
Application Tenant1 @ In Sync	In Sync 1 Out of Sync 0	Deployment Successful Last Deployment - Oct 11, 2023 06:04 pm	
	U		
Filter			IMPORT - SELECT Create Object -
Application Profile AP_Site2			Create Application Profile 🍵
EPGs 👻			Create EPG
EPG_Site2			
Bridge Domains \vee			Create Bridge Domain
BD_Site2			

Validación de la plantilla Sitio 2 para confirmar que es local

BD_Site2

Common Properties

Display Name *

BD_Site2

Deployed Name: BD_Site2

Description

Annotations		
Кеу		Value
Create Annot	ations	
Properties ⊘ On-Premise	Reference Schema - Stretched_Schema Template - Stretched_Site1_Site2	
Virtual Routing	& Forwarding 其 *	
VRF1		

Validación de que el VRF para el BD local es el extendido

Para confirmar que los objetos se han desplegado correctamente:

• En Site1:

NDO implementa y gestiona el arrendatario 1, así como el VRF, AP, BD y EPG:



Validación de Stretchment en GUI

También es posible confirmar que todos los objetos MIT tienen la anotación establecida en "orchestrator:msc", lo que significa que se administran desde NDO:

Arrendatario:

```
{
    "totalCount": "1",
    "imdata":
    Ε
         {
             "fvTenant":
             {
                  "attributes":
                  {
                       "annotation": "orchestrator:msc",
                       "descr": "",
                       "dn": "uni/tn-Tenant1",
                       "name": "Tenant1",
                       "nameAlias": "",
"ownerKey": "",
                       "ownerTag": "",
                       "userdom": ":all:"
                  }
             }
         }
    ]
}
```

```
VRF:
```

"fvCtx":

```
"attributes":
```

{

```
{
          "annotation": "orchestrator:msc-shadow:no",
         "bdEnforcedEnable": "no",
          "descr": "",
          "ipDataPlaneLearning": "enabled",
          "knwMcastAct": "permit",
         "name": "VRF1",
         "nameAlias": "",
         "ownerKey": "",
          "ownerTag": "",
         "pcEnfDir": "ingress",
"pcEnfPref": "enforced",
         "userdom": ":all:",
         "vrfIndex": "0"
    },
    "children":
     Ε
         {
              "fvSiteAssociated":
              {
                   "attributes":
                   {
                        "annotation": "",
                        "descr": "",
"name": "",
                        "nameAlias": "",
                        "ownerKey": "",
                        "ownerTag": ""
                        "siteId": "1",
                        "userdom": ":all:"
                   },
                   "children":
                   Ε
                        {
                             "fvRemoteId":
                             {
                                  "attributes":
                                  {
                                      "annotation": "",
                                      "descr": "",
"name": "2",
                                      "nameAlias": "",
"ownerKey": "",
"ownerTag": "",
                                      "remoteCtxPcTag": "32770",
                                      "remotePcTag": "2686983",
                                      "siteId": "2",
"userdom": ":all:"
                                  }
                             }
                        }
                   ]
              }
         },
    ]
}
```

Para el VRF, se puede ver que además de la anotación "orchestrator:msc", también se ven algunas propiedades secundarias.

Para comprender mejor estos objetos secundarios, es importante tener en cuenta que en NDO, además del nombre del sitio, se asocia un identificador de sitio único a cada sitio de NDO. Para consultar los ID, en NDO, vaya a Operate > Sites :

، المناب، Nexus Dashboard cisco	Orchestrator ~					Feedback 👤 ?
1 Overview	Operate / Sites Sites					Refresh Audit Logs
Seconfigure	Filter by attributes Controller Connectivity	Name	Туре	State	Version	Add Site
	⊘ок	Site1 Site ID: 1	APIC	Managed ~	5.2(8e)	
	ØОК	Site 2 Site ID: 2	O APIC	Managed ~	5.2(7g)	

Validación de SiteID por sitio en NDO

Una vez explicada esta información, los objetos secundarios son:

• fvSiteAssociated: muestra la ID del sitio del sitio local.

• fvRemoteID: los ID de sitio remoto donde se estira el objeto. Este objeto también es útil para conocer la traducción de objetos entre sitios; en el caso de este VRF, se puede ver el segmento y el ClassID, correspondiente al Sitio 2. Para confirmar, se puede realizar una comparación desde el sitio 2:

APIC (Site2)							admin		<mark>80 9 0</mark>
System Tenants Fabric	Virtual Network	ing Admin	Operations	Apps Integration	ons				
ALL TENANTS Add Tenant Ten	nant Search: name or	descr	common Te	nant1 WhiteRabbit	DMZ infra				
This object was created by the Nexus Dashboard Orchestrator. It is recommended to only modify this object using the NDO GUI.									
Tenant1	051	Networking -	VRFs						Q
> O Quick Start									0 <u>+</u> %-
Hannel Hannel Hannel Hannel		 Name 	Alias	MPLS VPN Label	Segment	Class ID	Policy Control Enforcement Preference	Policy Control Enforcement Direction	Description
Networking Networking Networking Networking		VRF1			2686983	32770	Enforced	ingress	
> 🖬 L2Outs > 🖿 L3Outs									
SR-MPLS VRF L3Outs Dett0 Tuppels									
> Contracts									

Validación de Segment y ClassID de objetos remotos

Como se puede ver, el Segmento y el ClassID del Sitio 2, están contenidos en el fvRemoteID dentro del objeto VRF en el Sitio 1.

BD:

"fvBD": { "attributes": { "OptimizeWanBandwidth": "yes", "annotation": "orchestrator:msc-shadow:no", "

"fvAp": { "attributes": { "annotation": "orchestrator:msc-shadow:no", "descr": "", "name": "APP_Site1"

En los objetos BD, AP y EPG, no hay objetos secundarios fvRemoteId, ya que estos objetos son significativos a nivel local y no se estiran.

En el sitio 2:

El sitio 2 tiene resultados bastante similares, sólo cambia los objetos remotos correspondientes, por lo que se omite esta información.

Anular asociación de sitios

٠

Se recomienda realizar una copia de seguridad en NDO, así como una instantánea en el APIC antes de realizar este procedimiento, en caso de que se desee revertir este proceso más adelante.

Paso 1. Anular asociación de sitios en plantillas

Este paso debe ejecutarse en cada plantilla. Al igual que la lógica subyacente a las dependencias de círculo, es necesario comenzar primero en las plantillas que tienen dependencias con otras plantillas y, por último, anular la asociación de las plantillas que no tienen ninguna referencia cruzada.

En la topología utilizada en este documento, la última plantilla que se debe desasociar debe ser Stretched_Site1_Site2, esto se debe a que las plantillas Site1 y Site2 tienen una referencia a ella.

Desplácese hasta la plantilla del esquema, haga clic en Actions y desplácese hasta Disassociate Site:

cisco Nexus Dashboard	Orchestrator ~			Feedback 👤 🥐
境 Overview ⑥ Operate 多 Configure 追 _o Admin	Configure / Tennant Templates [Application] / Stretched_Schema Stretched_Schema View Site1 ~ Template Properties • Site1		Refre	ah (AuditLogs) (Create New Template) (See 12/2002)
	Template Summary Type Tenant Application Tenant1 Image: Status Application Profile AP_Site1 EPQs EPQ.Site1	Associated Sites Last A 1 • Out of Syne 0 Last D	ztön köyment Successful epioyed: Oct 11, 2023 06:05 pm Undep Cione View D View D Redi Ba Tag	ornove Sites ociate Site toy Template Template eployed Configuration reployment Dependencies cite Configuration Drifts ersion History ck Version
	Bridge Domains \vee BD_Site1			Create Bridge Domain

Cómo anular la asociación de una plantilla

En la siguiente ventana, elija en el menú desplegable sitio por sitio, ya que la desasociación se realiza uno por uno (en caso de que la plantilla

Disassociate Stretched_Site1_Site2	x
Disassociating the template from the site will also delete the template and all policies associated with the template from NDO. However, configuration will stay on the site.	
Site	
Select A Site	
Site1	
Site2	
 ○ Created ○ Deleted ○ Modified ○ Existing ● Shadow ③ No data to display 	
Disassocia	ate

Selección del sitio desde el que anular la asociación de la plantilla

A continuación, haga clic en Disociar.

Se mostrará un mensaje con la confirmación cuando finalice:

•	Number of errors: O Collapse to hide the details	Dismiss all
	Template disassociation started, refer to site specific properties for deployment status	×
L	Template "Stretched_Site1_Site2" disassociated from Site1	×

Mensaje de confirmación



Nota: Como se ha mencionado anteriormente, repita este procedimiento para todas las plantillas del esquema.

Paso 2. Confirme que NDO no administra los objetos en cada APIC

Para confirmar que los objetos aún están presentes en los APIC, ahora con propiedades diferentes:

En APIC (ejemplo en Sitio 1):



Validación de la GUI de que la configuración continúa.

Los objetos ya no muestran el icono NDO de nube junto a él, solo el arrendatario sigue siendo gestionado por NDO.

En JSON:

```
"fvTenant": { "attributes": { "annotation": "orchestrator:msc", "descr": "", "dn": "uni/tn-Tenant1", "n
```

Además de lo visto desde el APIC, el único objeto que aún tiene la anotación es el objeto de arrendatario, pero los objetos BD, VRF, AP y EPG tienen ahora la propiedad de anotación vacía. Esto confirma que los objetos no se quitan del APIC, sino que ahora los gestiona cada APIC.

Paso 3. Quitar plantillas vacías

Ahora que todas las plantillas están vacías y no están asociadas a ningún sitio:

Stretched_Schema

View Stretched_Site1_Site2 ^

Temp	Overview		
	Stretched_Site1_Site2 OUnassociated	~	
Te	Site1 OUnassociated		
16	Site2 Ounassociated		-
Тур	o ionaire		Ге

Estas plantillas se pueden eliminar de forma segura. Para eliminarlos, haga clic en Actions y seleccione Delete Template como se muestra en la imagen:

Stretched_Schema View Stretched_Site	e1_Site2 ∽					Refresh (Audit Logs) Create New Te	mplate Save Schema
Template Properties							
Template Summa Type Application	ary Tenant Tenant1	Template Status	Associated Sites • In Sync 0 • Out of Sync 0	Last Action		Add/Remove Sites Disassociate Site Undeploy Template Delete Template	Actions A
Filter			-		/	Clone Template View Deployed Configuration	Create Object ~
VRFs V						Reconcile Configuration Drifts 🔺 View Version History Roll Back Version	Create VRF
						Тад	w

Eliminación de plantilla

Una vez que el esquema esté vacío, guarde los cambios:

Validación de plantillas en un estado no asociado

Orchestrator ~						Feedback 🔎	2 🕜
Configure / Tenant Templates [Application] / Stretched_Schema Stretched_Schema View Overview ~				Refret	ih (Audit Loge) (Create N	iew Tempiste) Save Sche	-
General Name Description Stretched_Schema	0	Audit Logs Created 13	Deleted 0	Updated O	Deployed 3	Other 4	

Guardar los cambios en el esquema vacío

Paso 4. Quitar esquemas vacíos

Es hora de eliminar el esquema vacío. Desplácese hasta Configure > Tenant Templates como se muestra en la imagen:

Nexus Dashboard	Orchestrator ~						Feedback 👤 🔮
徐 Overview (图) Operate	Configure / Tenant Templates [Application] / Stretched_Schema Stretched_Schema				Refr	esh Audit Loge Create	New Template
🖉 Configure	Configure						
lo Admin	Site to Site Connectivity		AuditLoge				
-	Tenant Templates 🗸	6	Addit Eoga				
	Fabric Templates Description		Created 0	Deleted 0	Updated 0	Deployed 0	Other

Pasos para desplazarse al menú de arrendatarios

Y haga clic en los 3 puntos junto al esquema, y haga clic en Delete como se muestra en la imagen:

Filter by attributes				Add Sche
Name	Templates	Tenants	Policies	
Stretched_Schema	0	0	0	
				Edit
				Delete

Paso 5. Anular asociación de sitios de arrendatario

Cuando no haya más esquemas, el arrendatario debe mostrar que ya no está asociado a ninguna plantilla. Para confirmar, vaya a Operate > Tenants:

الالالالالالالالالالالالالالالالالالال	Trochestrator V				Feedback 👤 🥐
校 Overview ③ Operate ^愛 Configure	Configure / Tenant Templates Tenant Template Operate Sites 15 L3Out Monitoring Policies Service	Device Tenant Policies			Refresh Audit Logs
Ao Admin	Filter by attributes Name	Templates	Tenants	Policies	Add Schema
	Stretched_Schema	0	0	0	

Anular asociación de sitios de arrendatario

Nexus Dashboard	🔶 Orchestrator 🗸					Feedback 👤 🤶
说 Overview (호) Operate	Operate / Tenants Tenants					Refresh Audit Log
Configure ão Admin	Filter by attributes					Create Tenant
	Name	Description	Assigned To Sites	Assigned To Users	Assigned to Templates	
	common	Common tenant for use with all other tenants	Assigned To Sites	Assigned To Users	Assigned to Templates	
	common dcnm-default-tn	Common tenant for use with all other tenants Default tenant for NDFC sites	Assigned To Sites 2 0	Assigned To Users 1 1	Assigned to Templates 0 0	
	common denm-default-tn infra	Description Common tenant for use with all other tenants Default tenant for NDFC sites Infra tenant for use with all other tenants	Assigned To Sites 2 0 7 0	Assigned To Users 1 1 1 1 1	Assigned to Templates 0 0 0 0	
	kame common donm-default-tn infra Tenant1	Description Common tenant for use with all other tenants Default tenant for NDFC sites Infra tenant for use with all other tenants	Assigned To Sites 2 0 7 0 2 2	Asigned To Users	Assigned to Templates 0 0 0 0 0	

Confirmación de que el arrendatario no tiene plantillas asociadas

Como se puede ver, el número de plantillas asociadas a Tenant1 es 0. Haga clic en los 3 puntos y seleccione Edit:

cisco Nexus Dashboard	🗇 Orchestrator 🗸					Feedback 👤 🥐
途 Overview	Operate / Tenants					
(0) Operate	Tenants					Refresh Audit Logs
🖉 Configure	-					
Admin Admin	Filter by attributes					Create Tenant
	Name	Description	Assigned To Sites	Assigned To Users	Assigned to Templates	
	common	Common tenant for use with all other tenants	2	1	0	
	donm-default-tn	Default tenant for NDFC sites	0	1	0	
	infra	Infra tenant for use with all other tenants	0	1	0	
	Tenant1		2	1	0	
						Edit ^
						Delete 🚽

Editar propiedades de arrendatario para eliminar sitios

Ahora, es necesario anular la selección de los sitios. Haga clic Unselect items en en la parte superior de la tabla de sitios:

Operate / Tenants / Tenant1 Fenant1		Refresh (Audit Log
General Settings Display Name * Tenant1 Internal Name: Tenant1		
Description		
Associated Sites		
2 Sites selected		Unselect Items
Site Name	Site Type	
Site1 5.2(8e)	APIC	0
Site2 5.20%	APIC	Ø

Anular la selección de sitios asociados al arrendatario

Asegúrese de que la opción para eliminar el arrendatario está desactivada antes de confirmar:



Confirme la operación sin efectuar la comprobación

Cuando ambos sitios estén desactivados, guarde los cambios. Una vez hecho esto, confirme que el arrendatario de cada APIC permanece allí:

cisco APIC (Site2)			admin 🝳 🗢 🕶 👯 🏵 🕐 💷
System Tenants Fabric Virtual Networking	Admin Operations Apps In	ntegrations	
ALL TENANTS Add Tenant Tenant Search: name or descr	common Tenant1 WhiteR	Rabbit DMZ infra	
Tenant1 (♪) 🗊 🔘 👳 T	enant - Tenant1		0
> O Quick Start		Summers Dashbaard Daliau Operation	el Chate Haalib Faulte History
V 🎛 Tenant1		Summary Dashboard Policy Operation	al Stats Health Faults History
> Application Profiles			Ó
> Networking		Redecist Convity Course	Dridee Demaine
	Application EPOS	Enapoint security Groups	Bridge Domains
> E Services		0	4
Security		0	1
	Total	Total	Total
1			
	VIDEO	0 1 20 uto	
	VRP5	LZOUIS	E Sours
	1	0	
		0	0
	Total	Total	Total
			•

Validación IGUI de que el arrendatario sigue configurado, pero no gestionado desde NDO

Como se esperaba, ahora la anotación está vacía:

"fvTenant": { "attributes": { "annotation": "", "descr": "", "dn": "uni/tn-Tenant1", "name": "Tenant1",

Paso 6. Eliminar arrendatario vacío en NDO

Es hora de eliminar al arrendatario. Para ello, vaya a Operate > Tenants , haga clic en los 3 puntos y haga clic en Delete como se muestra en la imagen:

Op Te	arate / Tenants nants					Refresh Audit Loge
	Filter by attributes					Create Tenant
	Name	Description	Assigned To Sites	Assigned To Users	Assigned to Templates	
	common	Common tenant for use with all other tenants	2	1	0	
	donm-default-tn	Default tenant for NDFC sites	0	1	0	
	infra	infra tenant for use with all other tenants	0	1	0	
	Tenant1		0	1	0	
						Edit Delete

Eliminar arrendatario vacío

Confirme y verifique que el objeto de arrendatario permanece en los APIC.

Paso 7. Quitar aplicación NDO en ND

Para eliminar NDO, la aplicación debe desactivarse primero.

en ND, vaya a Admin Console > Services. La aplicación NDO se muestra allí. Haga clic en los 3 puntos y seleccione Disable:



Desactivar la aplicación NDO

Puede tardar un par de minutos en desactivarse por completo.

Luego, haga clic en los 3 puntos de nuevo, y esta vez haga clic en la opción Delete .

Paso 8. Eliminar la aplicación NDO en el DN

Por último, en ND, elimine los Sitios. Para poder eliminar los sitios, no deben consumir ningún servicio, por lo que, si se instala cualquier otra aplicación, también debe eliminarse:

S	Sites						Refresh
	Filter by attributes						Add Site
	Health Score	Name	Туре	Connectivity Status	Firmware Version	Services Used	
	Ø Healthy	Site1	ACI	t Up	5.2(8e)	r 0	
	🚖 Warning	Site2	ACI	(† Up	5.2(7g)	0	
	10 v Rows				р	age 1 of 1 \ll	<1-2 of 2>>>

Validación de que los sitios no utilizan el servicio NDO

Para eliminarlo, haga clic en los 3 puntos y elija Remove Site como se muestra en la imagen:

Sites						Refre	
Filter by attributes	Filter by attributes				Ad	Add Site	
Health Score	Name	Туре	Connectivity Status	Firmware Version	Services Used		
Ø Healthy	Site1	🚭 ACI	T Up	5.2(8e)	0		
▲ Warning	Site2	🚭 ACI	T Up	5.2(7g)	0		
10 V Rows					Page 1 Caunch Site	>>	
					Remove Site		

Quitar sitios en ND

Una vez que los sitios se han eliminado por completo, cada fabric es independiente ahora y ND también se puede retirar.



Nota: una vez que los sitios son independientes, el L3out para intersite en el infra tenant sigue presente. Se puede quitar manualmente; asegúrese de que solo es para la conectividad entre sitios.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).