Cambio de la dirección IP de la interfaz de gestión en FTD gestionado por FMC

Contenido

Introducción	
Prerequisites	
Requirements	
Componentes Utilizados	
Configurar	
Configuraciones	
Verificación	
Troubleshoot	
Información Relacionada	

Introducción

Este documento describe cómo cambiar la IP de administración para el dispositivo Firewall Threat Defence administrado por Secure Firewall Management Center.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)
- Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Secure Firewall Management Center Virtual, versión 7.2.5(1)
- Cisco Secure Firewall Threat Defence Virtual con versión 7.2.4

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Configuraciones

Paso 1. Vaya a la GUI de FMC y vaya a Device > Device Management.

Paso 2. Seleccione Device y busque la sección Management.

Frepower					
Cisco Firepower Threat Defense for VMware					
Device Routing Interfaces Inl	ine Sets DHCP VTEP				
General	/±∓	License	1	System	0 G
Name:	Frepower	Performance Tier :	FTDv50 - Tiered (Core 12 / 24 GB)	Model:	Cisco Firepower Threat Defense for VMware
Transfer Packets:	Yes	Base:	Yes	Serial:	9A0HJUS0J27
Mode:	Routed	Export-Controlled Features:	No	Time:	2024-04-12 00:57:32
Compliance Mode:	None	Malware: Yes		Time Zone:	UTC (UTC+0:00)
TLS Crypto Acceleration:	Disabled	Threat: Yes		Version:	7.2.4
		URL Filtering:	Yes	Time Zone setting for Time based Rules:	UTC (UTC+0:00)
Device Configuration:	Import Export Download	AnyConnect Apex:	No		
		AnyConnect Plus:	No		
		AnyConnect VPN Only:	No		
Inspection Engine		Health		Management	/ 🔍
Inspection Engine:	Snort 3	Status:	•	Host:	192.168.10.42
Revert to Snort 2		Policy:	Initial_Health_Policy 2024-04-08 17:12:48	Status:	•
		Excluded:	None	Manager Access Interface:	Management Interface
Inventory Details	e	Applied Policies	/	Advanced Settings	/
CPU Type:	CPU Xeon 4100/6100/8100 series 2700	Access Control Policy:	Default \varTheta	Application Bypass:	No
CPII Correct	1 (2011 (4 corner)	Prefilter Policy:	Default Prefilter Policy	Bypass Threshold:	3000 ms
Momonr	9102 MR PAN	SSL Policy:		Object Group Search:	Enabled
Clercon	0192 MD 101M	DNS Policy:	Default DNS Policy	Interface Object Optimization:	Disabled
Ohersis LIDI -	NJA	Identity Policy:			
Chassis Unit.	N/A	NAT Policy:			
Chassis Serial Number.	N/A	Platform Settings Policy:			
Chassis Module Number:	N/A	QoS Policy:			
Chassis Module Serial Number:	N/A	ElexConfig Policy:			

Paso 3. Desactive Management haciendo clic en el control deslizante y confirme la acción seleccionando Yes.

Frepower Cisco Firepower Threat Defense for VMware						
Device Routing Interfaces Inline	Sets DHCP VTEP					
General	1+7	License			System	0.0
Name:	Frepower	Performance Tier :	FTDv50 - Ti	ared (Core 12 / 24 GB)	Model:	Cisco Firepower Threat Defense for VMware
Transfer Packets:	Yes	Base:		Yes	Serial:	9A0HJUS0J27
Mode:	Routed	Export-Controlled Fe	satures:	No	Time:	2024-04-12 01:14:15
Compliance Mode:	None	Malware:		Yes	Time Zone:	UTC (UTC+0:00)
TLS Crypto Acceleration:	Disabled	Threat:		Yes	Version:	7.2.4
		URL Filtering:		Yes	Time Zone setting for Time based Rules:	UTC (UTC+0:00)
Device Configuration:	Import Export Download	AnyConnect Apex:		No		
		AnyConnect Plus:		No		
		AnyConnect VPN Or	Disable Management	No		
			broaste management			
Inspection Engine		Health	Managing this device will not be possible if it's Management IP is		Management	
Inspection Engine:	Snort 3	Status:	disabled. Do you want to proceed? You can enable it later	0	Host:	192.168.10.42
Revert to Snort 2		Policy:	Carrienaure in later.	324-04-08 17:12		0
		Excluded:		None	Manager Access Interface:	Management Interface
			NO			
Land Barris						
Inventory Details	G	Applied Policies		Defende O	Advanced Settings	
CPU Type:	CPU Xeon 4100/6100/8100 series 2/00 MHz	Access Control Polic		Deraut 😝	Application bypass:	No
CPU Cores:	1 CPU (4 cores)	Pretiter Policy:		Denaust Premier Policy	bypass threshold:	3000 ms
Memory:	8192 MB RAM	ONE Policy:		Defect Diff Defect	lobyect Group Search:	Enabled
Storage:	N/A	Identity Policy.		Denault DWS Policy	anamade object Opernization:	Disabled



Nota: al desactivar Gestión se detiene la conexión entre el centro de gestión y el dispositivo, pero se conserva el dispositivo en el centro de gestión.

Paso 4. Con Management deshabilitado, edite la conexión de administración seleccionando Edit.

Paso 5. En el cuadro de diálogo Administración, cambie la dirección IP en el campo de dirección Host remoto y, a continuación, seleccione Guardar.



Paso 6. Conéctese a la consola de FTD para modificar la dirección IP de administración.



Advertencia: Alterar la dirección IP de administración puede resultar en la pérdida de conectividad SSH al dispositivo si la sesión se establece a través de la dirección IP de administración. Por lo tanto, se recomienda realizar este cambio a través del acceso a la consola como sugiere Cisco.

Paso 7. En el modo de nube, modifique la dirección IP de administración con el comando:

> configure network ipv4 manual 192.168.10.49 255.255.0.0 192.168.255.254



Nota: Esta configuración se aplica a la interfaz de gestión por defecto.

Paso 8. Vuelva a la GUI de FMC y reactive Management cambiando el control deslizante a la posición On.

Management	/ 🔍
Host:	192.168.10.49
Status:	0
Manager Access Interface:	Management Interface

Paso 9. Tenga en cuenta que el restablecimiento de la conexión de administración puede requerir algún tiempo; la reconexión exitosa se indica como se muestra en esta imagen:

Management	/ 🔍
Host:	192.168.10.49
Status:	0
Manager Access Interface:	Management Interface

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Puede verificar la conectividad de administración mediante la CLI de FTD. Esto se logra al conectarse a la CLI, en el modo de nube que ejecuta este comando:

Troubleshoot

En esta sección se brinda información que puede utilizar para resolver problemas en su configuración.

 Para verificar el estado de la conexión de administración en la CLI de FTD, ejecute el comando show sftunnel status brief. Observe el resultado de una conexión que está inactiva, indicada por la ausencia de detalles de conexión con para el canal de peer y la falta de información de latidos. PEER:192.168.10.40 Registration: Completed. Connection to peer '192.168.10.40' Attempted at Fri Apr 19 21:14:23 2024 UTC Last disconnect time : Fri Apr 19 21:14:23 2024 UTC Last disconnect reason : Both control and event channel connections with peer went down

Una conexión saludable entre los dispositivos se confirma cuando el comando sftunnel-statusbrief en la CLI de FTD produce un resultado que incluye un canal de peer conectado a la información y a los datos de latido.

> sftunnel-status-brief

PEER:192.168.10.40 Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to '192.168.10.40' via '192.168 Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'eth0', connected to '192.168.10.40' via '192.168.1 Registration: Completed. IPv4 Connection to peer '192.168.10.40' Start Time: Fri Apr 19 21:12:59 2024 UTC Heartbeat Send Time: Fri Apr 19 21:13:00 2024 UTC Heartbeat Received Time: Fri Apr 19 21:13:23 2024 UTC Last disconnect time : Fri Apr 19 21:12:57 2024 UTC Last disconnect reason : Process shutdown due to stop request from PM

 Para comprobar la conectividad de red, haga ping al centro de administración desde la interfaz de administración e introduzca ping system fmc_ip en la CLI de FTD.

Información Relacionada

- <u>Conceptos básicos de administración de dispositivos</u>
- Soporte técnico y descargas de Cisco

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).