Configuración de la transición IPv6 en los routers RV160 y RV260

Objetivo

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar la transición IPv6 en los routers RV160x y RV260x utilizando 6in4 o 6rd.

Introducción

Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) ofrece muchas ventajas adicionales para el protocolo de Internet versión 4 (IPv4). IPv6 proporciona un espacio de direcciones más amplio, una agregación de direcciones más sencilla y seguridad integrada. La transición a IPv6 ayuda a los hosts que pertenecen a redes IPv6 a comunicarse a través de un enlace de red IPv4.

Para migrar de IPv4 a IPv6, puede utilizar un mecanismo de transición a Internet llamado 6in4. El 6in4 utiliza la tunelización en la que los paquetes IPv6 se encapsulan en encabezados IPv4 con el número de protocolo IP establecido en 41. El número de protocolo es el valor del campo "protocolo" en un encabezado IPv4 o el campo "Siguiente encabezado" en IPv6. El protocolo 41 es el protocolo de ruteo que integra los paquetes IPv6 dentro de los paquetes IPv4. A continuación, los paquetes se envían a través de una red o Internet IPv4. El 6in4 es un mecanismo de transición de uso común.

Una forma alternativa de lograr la transición a IPv6 es la implementación rápida de IPv6 (6ª). El sexto es también un mecanismo de tunelización que permite a un proveedor de servicios de Internet (ISP) implementar rápidamente IPv6 de una forma segura y ligera sin necesidad de actualizaciones a la infraestructura de red de acceso IPv4 existente. En este método, cada ISP utiliza un prefijo IPv6 único.

Dispositivos aplicables

- RV160
- RV260

Versión del software

• 1.0.00.15

Configuración de la transición a IPv6

Para configurar la transición a IPv6 en el RV160x/RV260x, siga estos pasos.

Paso 1. Inicie sesión en la página de configuración web del router.



©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Nota: En este artículo, utilizaremos el RV260W para configurar la transición a IPv6. La configuración puede variar en función del modelo que esté utilizando.

túnel.

Paso 2. Seleccione WAN > IPv6 Transition.

0	WAN 1		
	WAN Settings		
	Dynamic DNS		
	(IPv6 Transition) (2)		
	Paso 3. Marque Enal	ble para habilita	r la interfaz de
IP	v6 Transition		
Tur	nnel Interface:	TUN1	
Ena	able:	Ø	
	Paso 4. Introduzca la	descripción.	
IP	v6 Transition		

Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	Test

Paso 5. La interfaz local y la dirección IPv4 local muestran la interfaz seleccionada.

IPv6 Transition	
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	Test
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)
Local IPv4 Address:	140. 7

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar).

IPv6 Transition		Apply	Cancel
Tunnel Interface:	TUN1		
Enable:	0		
Description:			
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)		
Local IPv4 Address:			

IPv6 en túnel IPv4 (6in4)

Para agregar túnel IPv4 (6in4), introduzca la siguiente información:

Paso 1. Seleccione el botón de opción IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4).

	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)	O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:		
Local IPv6 Address/Length:	2222::1	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	
Paso 2. Introduzca la	a dirección IPv4 remota.	
	● IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)	O IPv6 Rapid Deployment (6rd)

Remote IPv4 Address:	192.	
Local IPv6 Address/Length:	2222::1	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	1

Paso 3. Introduzca la dirección IPv6 local y la longitud.

	 ● IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) ● IPv6 Rapid Deployment (6rd) 	
Remote IPv4 Address:	192. 10	
Local IPv6 Address/Length:	2222:	/ 64
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	/

Paso 4. Introduzca la longitud y la dirección IPv6 remota.

	● IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) (v6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:	192. 📕 "10		
Local IPv6 Address/Length:	2222: ::	/	64
Remote IPv6 Address/Length:	2225: ::	1	64

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).

IPv6 Transition		Apply Cancel
Tunnel Interface:	TUN1	
Enable:	0	
Description:		
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)	
Local IPv4 Address:		
	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)	
Remote IPv4 Address:	192 .10	
Local IPv6 Address/Length:	2222: 64	12
Remote IPv6 Address/Length:	2225: : / 64	

Paso 6.Deberá copiar la configuración en ejecución en la configuración de inicio si desea mantener la configuración entre reinicios. Para ello, haga clic en el icono **Guardar** situado en la parte superior de la página.



Paso 7. En la sección *Administración de la configuración*, desplácese hacia abajo hasta la sección *Copia/Guardar configuración*. Asegúrese de que el *Origen* esté **ejecutando la configuración** y que el *Destino* sea **Configuración inicial**. Haga clic en Apply (Aplicar).

Configuration Management	3 Apply Cancel Disable Save Icon Blinking
Configuration File Name	
Last Change Time	
Running Configuration: 2019-Mar-11, 10:34:16 UTC	
Startup configuration:	
Mirror Configuration: 2019-Mar-11, 15:00:12 UTC	
Backup Configuration:	

Rápida implementación de IPv6 (6ª)

En IPv6 Rapid Deployment (6rd), cada ISP utiliza uno de sus propios prefijos IPv6. Por lo tanto, se garantiza a un proveedor la disponibilidad de su 6º host de todos los hosts IPv6 nativos que puedan alcanzar su red IPv6.

Paso 1. Seleccione el botón de opción IPv6 Rapid Deployment (6rd).

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) 💿 IPv6 Rapid Deployment (6rd)	
Configuration Mode:	O Manual O Automatically for DHCP	
IPv4 Address of Relay:		
IPv4 Common Prefix Length:		
IPv6 Prefix/Length:	1	

Paso 2. En la sección Modo de Configuración, haga clic en *Automáticamente desde DHCP* para utilizar el DHCP (opción 212) para obtener un 6º Prefijo, una Dirección IPv4 Relay y una Longitud de Máscara IPv4.

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	O Manual Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

Paso 3. Si lo prefiere, seleccione Manual y establezca los siguientes parámetros 6º.

- Introduzca la dirección IPv4 de retransmisión.
- Ingrese la Longitud Común del Prefijo IPv4.
- Ingrese el Prefijo / Longitud de IPv6. La red IPv6 (subred) se identifica mediante el prefijo. Todos los hosts de la red tienen los bits iniciales idénticos para su dirección IPv6. Introduzca el número de bits iniciales comunes en las direcciones de red. El valor predeterminado es 64.

Nota: Los parámetros mencionados anteriormente deben ser definidos por el ISP.

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)		
Configuration Mode:	Manual O Automatically for DHCP		
IPv4 Address of Relay:		2	
IPv4 Common Prefix Length:		3	
IPv6 Prefix/Length:		4	



IPv6 Transition	Apply Cancel
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)
Local IPv4 Address:	
	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	Manual O Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	1

Nota: Recuerde hacer clic en el icono **Guardar** en la parte superior de la página para navegar a la sección *Administración de la configuración* para copiar el archivo de configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

Ahora debería haber configurado correctamente la transición a IPv6 en el router RV160x/ RV260x.