Configuración de los parámetros de tiempo en un router serie RV34x

Objetivo

El reloj del sistema del router serie RV34x proporciona un servicio de marca de hora sincronizado de la red para eventos de software como registros de mensajes. Sin tiempo sincronizado, es difícil mantener una correlación precisa de los archivos de registro entre los dispositivos. La configuración de la configuración de hora en el router es importante porque puede ayudar a resolver problemas de red como los servicios de registro del sistema que muestran cada entrada de registro con una marca de tiempo.

La hora del sistema se puede configurar de forma manual o automática. La configuración manual resulta útil cuando la red no está conectada a un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP). NTP se utiliza para sincronizar la hora del cliente o del servidor con otra hora u origen de hora de referencia del servidor.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar los parámetros de tiempo en el router serie RV34x.

Dispositivos aplicables

• Serie RV34x

Versión del software

• 1.0.1.16

Configurar configuración de hora

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija **Configuración del sistema > Hora**.

System Configuration
Initial Setup Wizard
System
Time
Log
Email
User Accounts
User Groups
IP Address Group
SNMP
Discovery-Bonjour
LLDP
Automatic Updates
Service Management
Schedule

Paso 2. En el menú desplegable Zona horaria, elija una zona horaria en la que se encuentre la red.

Nota: Para este ejemplo, (GMT-6:00) se elige América/Costa Rica.

Current Date and Time	(GMT -06:00) America/Cambridge Bay (GMT -06:00) America/Chihuahua
Time Zone:	✓ (GMT -06:00) America/Costa Rica
	(GMT -06:00) America/Denver
Set Date and Time:	(GMT -06:00) America/Edmonton
NTP Server	(GMT -06:00) America/El Salvador
NTP OEIVEL	(GMT -06:00) America/Guatemala
NTP Server 1:	(GMT -06:00) America/Inuvik
	(GMT -06:00) America/Managua
NTP Server 2:	(GMT -06:00) America/Mazatlan
	10117 00:001 1 1011

Paso 3. En el área Definir fecha y hora, haga clic en un botón de opción para determinar cómo obtendrá el sistema la configuración de hora y reloj del sistema. Las opciones son:

- Automático: establece automáticamente la fecha y la hora en función de un protocolo de tiempo de red (NTP) interno. Si selecciona esta opción, continúe con el <u>Paso 4</u>.
- Manual: introduzca manualmente la fecha y la hora en el área Introducir fecha y hora. Si se elige esta opción, vaya directamente al <u>paso 7</u>.

Nota: En este ejemplo, se elige Auto (Automático).

Set Date and Time:

Paso 4. (Opcional) Si selecciona Auto en el Paso 3, haga clic en un botón de opción para el servidor NTP. Las opciones son:

Auto Manual

- Predeterminado: obtiene la fecha y la hora a través de los servidores NTP públicos. Si selecciona esta opción, vaya directamente al <u>Paso 11</u>.
- Definido por el usuario: introduzca la dirección IP del servidor NTP.

Nota: En este ejemplo, se elige Definido por el usuario.



Paso 5. (Opcional) En el campo *NTP Server* 1, ingrese una dirección de servidor NTP. Un nombre de host puede constar de una o más etiquetas, que son conjuntos de hasta 63 caracteres alfanuméricos. Si un nombre de host incluye varias etiquetas, cada una se separa por un punto.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza 0.ciscosb.pool.ntp.org.

```
NTP Server 1:
```

0.ciscosb.pool.ntp.org

Paso 6. (Opcional) En el campo *NTP Server 2*, ingrese una segunda dirección de servidor NTP para funcionar como failover.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 1.ciscosb.pool.ntp.org.



Paso 7. (Opcional) Si selecciona Manual en el Paso 2, haga clic en el icono del calendario para abrir el calendario. Haga clic en la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el mes o en el menú desplegable mes.

Nota: En este ejemplo, Febrero se utiliza como mes.

Enter Date and Time	09/02/2	2017						
	•		Feb	\$ 2	017		C	Ð
Daylight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
Daylight Soving Mode	30	31	01	02	03	04	05	
Daylight Saving Wode.	06	07	08	09	10	11	12	
From:	40		45	40	47	40	40	0
To:	13	14	15	16	17	18	19	0
From	20	21	22	23	24	25	26	
From.	27	28	01	02	03	04	05	ľ
To:								ī
Daylight Saving Offset	06	07	08	09	10	11	12	J

Paso 8. (Opcional) Introduzca el año en el campo Año junto al menú desplegable Mes.

Enter Date and Time	09/02/2	2017						_
	•	(Feb	\$ 2	017]		۲
Daylight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
Davlight Saving Mode:	30	31	01	02	03	04	05	
-	06	07	08	09	10	11	12	
From:	13	14	15	16	17	18	19	0
To:								0
From:	20	21	22	23	24	25	26	Π
To:	27	28	01	02	03	04	05	
Daylight Saving Offset	06	07	08	09	10	11	12	

Paso 9. (Opcional) Haga clic en la fecha hoy.

Enter Date and Time	09/02/2	2017						
	•		Feb	\$ 2	017			×
Davlight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Т
	30	31	01	02	03	04	05	
Daylight Saving Mode:	06	07	08	00	10	11	12	
From:	00	07	00		10		12	0
Ter	13	14	15	16	17	18	19	
10:	20	21	22	23	24	25	26	
From:	20	21	22	20	24	20	20	Ti
To:	27	28	01	02	03	04	05	
10.	06	07	08	00	10	11	12	
Daylight Saving Offset	00	07	00	09	10		12	

Paso 10. (Opcional) En los menús desplegables debajo del campo *Fecha y hora*, establezca la Hora, Minuto y Segundo. Esto está en formato militar.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 10:40:22.

Enter Date and Time	09/02/2017	20	
		21	
	10 🛊 : 40 🛊	√ 22	
D. 11.10.1. T		23	
Daylight Saving Time:		24	
Davlight Saving Mode		25	
Daying in Daving Wode.	by Date	00	

Horario de ahorro de luz diurna

Paso 11. (Opcional) Marque la casilla de verificación Horario de verano si su país observa el horario de verano (DST).



Paso 12. (Opcional) Elija un Modo de ahorro de luz diurna haciendo clic en un botón de opción.

Las opciones son:

• Por fecha: elija este modo para especificar los parámetros de DST según los días y la hora

específicos del año.

 <u>Recurrente</u>: elija este modo para establecer que DST se produzca entre dos días de meses diferentes.



Por fecha

Paso 13. Si ha seleccionado Por fecha en el paso 12, en el área De, establezca el mes, el día y la hora en los campos correspondientes para establecer cuándo debe comenzar DST.

Nota: Para este ejemplo, el DST comenzará el 2 de marzo ^y a las 2:00 am.



Paso 14. En el área Para, establezca el mes, el día y la hora en los campos correspondientes para establecer cuándo debe finalizar DST.

Nota: Para este ejemplo, el DST finalizará el 11 de noviembre ^{a las} 2:00 AM.

	То:	Month	11	Day	16	Time	02 🛊):(00 🛟
--	-----	-------	----	-----	----	------	------	-----	------

Recurrente

Paso 15. Si selecciona Recurrente en el Paso 12, en el campo *Mes*, introduzca un número correspondiente al mes del año que comienza DST en su región.

Nota: Los números introducidos en este campo no deben ser mayores que los números introducidos en el campo *To*. Para este ejemplo, 3 se utiliza para representar marzo.

From:	Month 3 Week 1 Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$
То:	Month 11 Week 1 Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$

Paso 16. En el campo *Semana*, introduzca la semana del mes que desea que comience DST.

Nota: Para este ejemplo, 1 se utiliza para mostrar la primera semana del mes.

From:	Month	3	Week	1	Day Sun 🛊 Time 02 🛊 : 00 🛊
То:	Month	11	Week	1	Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$

Paso 17. En el menú desplegable Día, haga clic en el día de la semana en que comienza DST en su región.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza Sunday.

From:	Month	3	Week	1	Day	Sun	¢ Tim	ne 02 ¢ : 00 ¢	
То:	Month	11	Week	1	Day	Sun	\$ Tim	ne 02 ¢ : 00 ¢	

Paso 18. En la lista desplegable Hora, utilice la flecha hacia arriba o hacia abajo para elegir la hora del día en que comienza DST en su región.

Nota: En este ejemplo, se utilizan las 2:00 AM.

From: Mont	3 W	eek 1	Day Sun 🗘 Time	02 \$): 00 \$
To: Mont	11 W	eek 1	Day Sun 🗘 Time	02 \$: 00 \$

Paso 19. En el área Para, repita los pasos del Paso 15 al Paso 18 para especificar el mes, la semana, el día y la hora en que finalizará DST en su región.

Nota: En este ejemplo, DST está configurado para finalizar el 1 de noviembre la semana de un domingo a las 02:00AM.

From: Mont	h 3	Week 1	Day Sun 🗘 Time 02 🛊 : 00 ¢
To: Mont	h 11	Week 1	Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$

Paso 20. En la lista desplegable Desplazamiento de horario de verano, elija el número de minutos que DST debe compensar la hora actual.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza +15.

То:	-60	
From:	-45	-
TTOM.	-30	
To:	-15	
	+0	
Daylight Saving Offset	√ +15	Minu
	+30	
	+45	
Apply Can	+60	
	-	

Paso 21. (Opcional) Para guardar la configuración de forma permanente, vaya a la página

Copiar/Guardar configuración o haga clic en el superior de la página.



Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros de tiempo en el router serie RV34x.

Time		
Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.		
Current Date and Time:	urrent Date and Time: Wednesday, February 8, 2017, 10:25:51 PM	
Time Zone:	(GMT -06:00) America/Costa Rica	
Set Date and Time:	 Auto Manual 	
NTP Server:	O Default O User Defined	
NTP Server 1:	0.ciscosb.pool.ntp.org (Hint: 1.2.3.4 or abc.com or fc02::0)	
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org (Hint: 1.2.3.4 or abc.com or fc02::0)	
Enter Date and Time	08/02/2017	
	22 \$: 25 \$: 51 \$	
Daylight Saving Time:		
Daylight Saving Mode: By Date Recurring 		
From:	Month 3 Day 2 Time 02 \$: 00 \$	
То:	Month 11 Day 16 Time 02 \$: 00 \$	
From:	Month 3 Week 1 Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$	
To:	Month 11 Week 1 Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$	
Daylight Saving Offset +15 Minutes		
Apply Cancel		