Duplicación de puertos y VLAN en los switches gestionados serie 200/300

Objetivo

La duplicación de puertos y VLAN es una función que permite supervisar el tráfico en un puerto o VLAN determinados. El switch crea una copia de la actividad de tráfico en un puerto o VLAN determinado y envía esta copia al puerto que está conectado a la red/dispositivo del analizador. Puede aplicar esta función para supervisar la actividad de tráfico en un puerto determinado y comprobar si hay intrusos que deseen entrar en la red, lo que proporciona seguridad a la red y a sus recursos.

En este artículo se explica cómo configurar la duplicación de puertos y VLAN en los switches gestionados serie 200/300.

Dispositivos aplicables

• Switches gestionados SF/SG serie 200 y SF/SG serie 300

Versión del software

• 1.3.0.62

Duplicación de VLAN/puerto de configuración

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administration > Diagnostics > Port and VLAN Mirroring**. Se abre la página *Port and VLAN Mirroring*:

Port and VI AN Mirrori	ng Table		_		
Filter: Destination Port equals to GE1 GO					
Destination Port Source Interface Type Status					
0 results found.					
Add Ed	lit Delet	e			

Paso 2. Haga clic en Add (Agregar). Aparece la ventana Add Port and VLAN Mirroring .

Destination Port:	GE1 🛊
Source Interface:	● Port (GE1 🛊) ○ VLAN (1 🛊
Туре:	 Rx Only Tx Only Tx and Rx
Apply	Close



Paso 3. En la lista desplegable Puerto de destino, elija el puerto que será el puerto del analizador. Este puerto que está conectado directamente a la red analiza el tráfico de la red.

Destination Port: GE1 🛊						
Source Interface: Por	✓ GE1	O VLAN (1)≑)				
T	GE2					
Type: RX	GE3					
Ŭ TX	GE4					
	GE5					
Apply Close	GE6					
Apply Close	GE7					
	GE8					
	GE9					
	GE10					
	GEII					
	GE12					
	GEI3					
	GE14					
	CEIS					
	CE10					
	GE17					
	CE10					
	CE20					
	CE21					
	CE22					
	GE23					
	GE24					
	GE25					
	GE26					
	GE27					
	GE28					

Paso 4. En el campo Interfaz de origen, hay dos maneras de monitorear el tráfico. Haga clic

en el botón de opción correspondiente. Las opciones disponibles para monitorear el tráfico son:

Destination Port: Source Interface:	(GE5 \$) ○ Port (GE1 \$) ● VLAN ✓ 1			
Туре:	 Rx Only Tx Only Tx and Rx 			
Apply Close				

- Puerto: elija de la lista desplegable Puerto el puerto desde el que se envía el tráfico al puerto del analizador.
- VLAN: elija de la lista desplegable VLAN la VLAN desde la que se envía el tráfico al puerto del analizador.

Destination Port: GE5 \$					
Source Interface: Port GE1 VLAN 1					
Туре:	Rx Only Tx Only Tx and Rx				
Apply Close					

Paso 5. Si selecciona Puerto como interfaz de origen en el Paso 4, el campo Tipo estará disponible. En el campo Tipo, haga clic en el botón de opción del tipo de paquete que desea que analice el puerto del analizador. Las opciones disponibles son:

- Rx Only: para enviar solamente el tráfico entrante del puerto de origen al puerto del analizador.
- Tx Only: para enviar solamente el tráfico saliente desde el puerto de origen al puerto del analizador.
- Tx y Rx: para enviar el tráfico entrante y saliente del puerto de origen al puerto del analizador.



Paso 6. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

Port and VLAN Mirroring Table					
Filter: Destination Port equals to GE1 + Go					
	Destination Port		urce Interface	Туре	Status
	GE5	GI	51	Tx and Rx	Not Re
Add Edit Delete					

Paso 7. (Opcional) Active la casilla de verificación de la entrada de la tabla Duplicación que desea editar y haga clic en **Editar**. Aparecerá la ventana *Editar*.

Destination Port:	GE5	
Source Interface:	GE1	
Туре:	 Rx Only Tx Only Tx and Rx 	
Apply	Close	

Paso 8. Elija cualquiera de los parámetros que desee cambiar de los anteriores seleccionados.

Port and VLAN Mirroring Table						
Filter: Destination Port equals to GE1 + Go						
	Destinatio	Destination Port Source Interface		Туре	Status	
	GE5		GE1		Tx and Rx	Not Re
Add Edit Delete						

Paso 9. (Opcional) Active la casilla de verificación de la entrada de la tabla Duplicación que desea eliminar y haga clic en **eliminar**.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).