Editar los parámetros de autenticación del servidor de capa de sockets seguros (SSL) en los switches apilables de la serie Sx500

Objetivo

Secure Sockets Layer (SSL) es un protocolo utilizado principalmente para la gestión de la seguridad en Internet. Utiliza una capa de programa que se encuentra entre las capas HTTP y TCP. Para la autenticación, SSL utiliza certificados firmados digitalmente y enlazados a la clave pública para identificar el propietario de la clave privada. Esta autenticación ayuda durante el tiempo de conexión. Mediante el uso de SSL, los certificados se intercambian en bloques durante el proceso de autenticación, que tienen el formato descrito en la norma ITU-T X.509. A continuación, la autoridad certificadora que es una autoridad externa emite certificados X.509 que se firman digitalmente.

En este artículo se explica cómo editar la configuración de autenticación del servidor SSL y cómo generar una solicitud de certificado en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de autenticación del servidor SSL

Paso 1. Inicie sesión en Switch Configuration Utility y elija **Security > SSL Server > SSL Server Authentication Settings. Se** abre la página *SSL Server Authentication Settings*:

| SSL Server Authentication Settings | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|----------|-------|---------|-------------|-------------|--------------------|--|
| SSL Active Certificate Number: 1 2 | | | | | | | | | |
| Apply Cancel | | | | | | | | | |
| SSL Server Key Table | | | | | | | | | |
| Certificate ID Common Name | Organization Unit | Organization Name | Location | State | Country | Valid From | Valid To | Certificate Source | |
| 1 0.0.00 | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | Auto Generated | |
| 2 0.0.00 | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | Auto Generated | |
| Edit Generate Certificate F | Edit Generate Certificate Request Import Certificate Details Detete | | | | | | | | |

Nota: Siga el comando <u>Edit SSL Key Information</u> para generar el certificado automáticamente, <u>Generate Certificate Request</u> para volver a generar la solicitud de certificado por el switch y <u>Import Certificate</u> para importar el certificado deseado y la clave.

Editar información de clave SSL

| SSL Server Authentication Settings | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|-------|---------|-------------|-------------|--------------------|--|
| SSL Active Certificate Number: 1 2 | | | | | | | | | |
| Apply Cancel | | | | | | | | | |
| SSL Server Key Table | | | | | | | | | |
| Certificate ID Common Name | Organization Unit | Organization Name | Location | State | Country | Valid From | Valid To | Certificate Source | |
| 1 0.0.0.0 | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | | |
| 2 0.0.0.0 | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | Auto Generated | |
| Edit Generate Certificate Request Import Certificate Details Delete | | | | | | | | | |

Paso 2. Active la casilla de verificación del certificado activo que desea editar en la tabla de claves de servidor SSL.

| SSL Server Authentication Settings | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|-------|---------|-------------|-------------|--------------------|--|
| SSL Active Certificate Number: 1 2 | | | | | | | | | |
| Apply Cancel | | | | | | | | | |
| SSL Server Key Table | | | | | | | | | |
| Certificate ID Common Name | Organization Unit | Organization Name | Location | State | Country | Valid From | Valid To | Certificate Source | |
| ☑ 1 0.0.0.0 | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | Auto Generated | |
| 2 0.0.00 | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | Auto Generated | |
| Edit Generate Certificate Request Import Certificate Details Delete | | | | | | | | | |

Paso 3. Haga clic en **Editar** para realizar los cambios en el certificado existente. Aparece la ventana *Editar certificado*:

Nota: En este ejemplo, se marca el certificado 1.

| Certificate ID: | 1 | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| Regenerate RSA Key: | | | | | | | |
| Key Length: | O Use Default | | | | | | |
| | Oser Defined 2000 | (Range: 512 - 2048, Default: 1024 | | | | | |
| Common Name: | 192.168.1.254 | (13/64 Characters Used, Default: 0.1.134.160) | | | | | |
| Organization Unit: | Org_Unit_1 | (10/64 Characters Used) | | | | | |
| Organization Name: | Org_Name_1 | (10/64 Characters Used) | | | | | |
| Location: | Location_1 | (10/64 Characters Used) | | | | | |
| State: | State_1 | (7/64 Characters Used) | | | | | |
| Country: | C1 | ASCII Alphanumeric | | | | | |
| Ouration: 365 | | - (Range: 30 - 3650 Days) | | | | | |

Paso 4. En el campo ID de certificado, elija 1 o 2 como ID del certificado. Sólo hay 2 opciones disponibles en el campo ID de certificado en esta configuración.

Paso 5. Active la casilla de verificación en el campo Regenerar clave RSA para regenerar la clave RSA.

Paso 6. En el campo Key Length (Longitud de la clave), haga clic en uno de los botones de opción.

·Usar valor predeterminado: se utiliza la longitud de clave predeterminada.

·definido por el usuario: en este campo, la longitud de la clave puede tener el valor de 512 a 2048. El valor predeterminado es 1024. En este ejemplo, se ingresa 2000.

Paso 7. En el campo Nombre común, introduzca la URL del dispositivo completa o una dirección IP pública determinada. Si se deja en blanco, el valor predeterminado es la dirección IP más baja del dispositivo (cuando se genera el certificado). En este ejemplo, la dirección predeterminada del switch SG500X se utiliza como nombre común.

Paso 8. En el campo Unidad de organización, introduzca el nombre de la unidad de organización o departamento.

Paso 9. En el campo Organization Name (Nombre de la organización), introduzca el nombre de la organización.

Paso 10. En el campo Ubicación, introduzca el nombre de la ubicación o ciudad.

Paso 11. En el campo Estado, introduzca el nombre del estado o provincia.

Paso 12. En el campo País, introduzca el nombre del país. Dado que sólo acepta un valor alfanumérico, utilice el formato global de dos letras. Por ejemplo, para Estados Unidos, introduzca Estados Unidos.

Paso 13. En el campo Duración, introduzca el número de días que una certificación es válida.

Paso 14. Haga clic en Generar para guardar la configuración.

| SSL Server Authentication Settings | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| SSL Active Certificate Number: 1 2 | | | | | | | | | |
| Apply Cancel | | | | | | | | | |
| SSL Server Key Tab | ble | | | | | | | | |
| Certificate ID | Common Name | Organization Unit | Organization Name | Location | State | Country | Valid From | Valid To | Certificate Source |
| V 1 | | Org_Unit_1 | Org_Name_1 | | | | | | |
| 2 | 0.0.0 | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | Auto Generated |
| Edit Ger | erate Certificate R | equest Impo | rt Certificate | Details | Delete | | | | |

Generar una solicitud de certificado

| SSL | SSL Server Authentication Settings | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| SSL | SSL Active Certificate Number: 1 2 | | | | | | | | | |
| A | Apply Cancel | | | | | | | | | |
| SSL | Server Key Tab | ble | | | | | | | | |
| | Certificate ID | Common Name | Organization Unit | Organization Name | Location | State | Country | Valid From | Valid To | Certificate Source |
| V | | | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | |
| | 2 | 0.0.0.0 | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | Auto Generated |
| | Edit Ge | enerate Certificate F | Request In | nport Certificate | Details | | Delete | | | |

Paso 1. En la página *SSL Server Authentication Settings*, verifique el ID del certificado y haga clic en **Generate Certificate Request**.

| Enter the data below | and generate certificate. | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Certificate ID: | ● 1○ 2 | |
| 🗢 Common Name: | 192.168.1.254 | (0/64 Characters Used, Default: 0.1.134.160) |
| Organization Unit: | Org_Unit_1 | (0/64 Characters Used) |
| Organization Name: | Org_Name_1 | (0/64 Characters Used) |
| Location: | Location_1 | (0/64 Characters Used) |
| State: | State_1 | (0/64 Characters Used) |
| Country: | C1 | ASCII Alphanumeric |
| Certificate Request: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Generate Certificate Re | quest Close | |

Paso 2. Haga clic en **Generar solicitud de certificado** en la página *Editar configuración de autenticación del servidor SSL*.

| Enter the data below | and generate certificate. | |
|----------------------|---|---|
| Certificate ID: | 1 2 | |
| 🗢 Common Name: | 192.168.1.254 | (0/64 Characters Used, Default: 0.1.134.160) |
| Organization Unit: | Org_Unit_1 | (0/64 Characters Used) |
| Organization Name: | Org_Name_1 | (0/64 Characters Used) |
| Location: | Location_1 | (0/64 Characters Used) |
| State: | State_1 | (0/64 Characters Used) |
| Country: | C1 | ASCII Alphanumeric |
| Certificate Request: | BEGIN CERTIFICATI MIICrTCCAZwCAQAwdji UCkxY2F0aW9uXzExFj XzExEzARBgNVBAsUCk 7AL5ep54S5M7LHRLh1 CtjFHmwEUjpUrYVHxqF /TtiivldifTW2GRmW/sw7 /oRjDpRu1mi3R6z1PU4 Cuk2R55Isbu2l6Fi7FQ5 | E REQUEST ELMAKGA1UEBhMCQzExEDAOBgNVBAgUB1N0YXRIXzExEzARBgNVBAc AUBgNVBAMTDTE5Mi4xNjguMS4yNTQxEzARBgNVBAoUCk9yZ19OYW11 9yZ19Vbml0XzEwggEbMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBCAAwggEDAoH JmpXmtuxWw070EhfL2cNTfH1RgfCfEs2zy8xUiaINCKSoS/HapX3ry2gJZ 9misXODEacranB1iSx4AMKmLy6ed+8tBN5xanhiUqpIrXN1w81pEXHRf /e8+GCA0RU 4cK3UMWVzH1hQ5BG+IR+Ju8jOrMseRqjKRROZQz+aHHBPVkwdfly51q 5CY7jw4vj+p02ZL0uz9q8qsDFxi |

Ahora, en el campo Solicitud de certificado, puede ver la información de certificado cifrada.

Paso 3. Haga clic en Generar solicitud de certificado para guardar la configuración.

| SSL | SSL Server Authentication Settings | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| SSL Active Certificate Number: 1 2 | | | | | | | | | | |
| Ap | Apply Cancel | | | | | | | | | |
| SSL | Server Key Tat | ole | | | | | | | | |
| | Certificate ID | Common Name | Organization Unit | Organization Name | Location | State | Country | Valid From | Valid To | Certificate Source |
| V | | | Org_Unit_1 | Org_Name_1 | | | | | | |
| | 2 | 0.0.0.0 | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | Auto Generated |
| E | Edit Generate Certificate Request Import Certificate Details Delete | | | | | | | | | |

Ahora en la página *SSL Server Authentication Settings*, puede ver el certificado editado con toda la información introducida anteriormente.

·Válido desde: especifica la fecha a partir de la cual el certificado es válido.

·Válido para: especifica la fecha hasta la que el certificado es válido.

Origen de certificado :: especifica si el certificado fue generado por el sistema (Generado automáticamente) o el usuario (Definido por el usuario).

Importar certificado



Paso 1. Haga clic en la casilla de verificación deseada y haga clic en **Importar certificado** para importar un certificado.

| Certificate ID: | 1 2 2 | |
|-----------------------------|---|---|
| Certificate Source: | User Defined | |
| Certificate: | BEGIN CERTIFICATE MIIDYTCCAIACEFgqVx5pfPjIrr9M+uUyA5UwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwdjELMAkG A1UEBhMCQzExEDAOBgNVBAgUB1N0YXRIXzExEzARBgNVBAcUCkxvY2F0aW9uXzEx FjAUBgNVBAMTDTE5Mi4xNjguMS4yNTQxEzARBgNVBAoUCk9yZ19OYW1IXzExEzAR BgNVBAsUCk9yZ19VbmI0XzEwHhcNMTIwNjExMTg0NTQ5WhcNMTMwNjExMTg0NTQ5 WjB2MQswCQYDVQQGEwJDMTEQMA4GA1UECBQHU3RhdcVfMTETMBEGA1UEBxQKTG9j YXRpb25fMTEWMBQGA1UEAxMNMTkyLjE2OC4xLji1NDETMBEGA1UEChQKT3JnX05h | • |
| Import RSA Key-Pair: | Enable | |
| & Public Key: | BEGIN RSA PUBLIC KEY MIIBAwKB+wDFB1ToNF0tnPghLIT2/ZqP9OKVUu8p5GhEBbcOKfjfAVrNy8DS4cSIQIdqM8JG+G7kIm9LupeFIO If9FTfpf5letemQ9FEj0RZZxfyD5qfdPsmjbaSAGzIXW4ZkWezYtfi33r5e5W3X328lkfl2lutUyz3VUCdUKrBmLIPpTI zXjhLirk1bfEFVSNS0fPhVSp0fX+UTTpGvw3n1VJ1Ct80bje+r/M/YO+Gx7DnZTrhEpccptsZ81z8ubb4wY4xAtPnD /4DWFQkdDwfQetFut32hGu2SakWzAVLVLhgQHnSNmCuFnVUX0OYW0wBvwt3RKJi85RtkarjFAgMBAAE= END RSA PUBLIC KEY | |
| & Private Key: () Encrypted | BEGIN RSA ENCRYPTED PRIVATE KEY SOxOUPh1Gq1Fc39s+49gkYuCnOuDQHGeTf0yM5yuISj5Et4163XgSBARH2CVOcZOLngik+fG9UtvbxIOJq11SI I+NjjfsMv0HiZyV/DacVsXM2N3kPHELfBNhkowZuA9RL0pIRPNa73pW2BzQ6vWNjudUBMEL6b6pc3I4CNVCrwt HSNvOo9IA7ZZEHG/TEzNFdE+GShszuzbpTWtD6a4iQVB01BQGh8rMp0u/pL3e9pSayV3+60YYgXNPho /XWaEH1udzHqQAG1IrW+A /s8iq2Hsg9+6g8uFJgew2Yh2z7Ls64EMte104wJkbLJrwXJWhJirwCyC2PtSnU4dityfC71H7V4V8POrKavdq1OH Tu0HXiV9MeEgv3/cp6ptdVyJzjm3vbOQbQ62Yvwd5S4rRxgeAdumWs/drOHfeogIWqKNqOfvxk03XKk779H8 | • |
| | | |

ID del certificado :: elija el certificado activo

Certificado :: copie o pegue el certificado en un archivo configurado.

Importar par de claves RSS: elija habilitar el par de claves RSA.

Clave pública · (cifrada): copie o pegue la clave pública en un formulario cifrado.

Clave privada · (texto sin formato): copie o pegue la clave privada en texto sin formato.

·Mostrar datos confidenciales como cifrados: elija esta opción para que las claves privadas se escriban de forma cifrada en el archivo de configuración.

Paso 2. Haga clic en Apply (Aplicar).

| SSL Sen | SSL Server Authentication Settings | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| SSL Active Certificate Number: 1 2 | | | | | | | | | | |
| Apply | Car | icel | | | | | | | | |
| SSL Serv | er Key Tal | ble | | | | | | | | |
| Certi | ificate ID | Common Name | Organization Unit | Organization Name | Location | State | Country | Valid From | Valid To | Certificate Source |
| V | | | Org_Unit_1 | Org_Name_1 | | | | | | |
| | 2 | 0.0.0.0 | | | | | | 2012-Jun-11 | 2013-Jun-11 | Auto Generated |
| Edit | Edit Generate Certificate Request Import Certificate Details Delete | | | | | | | | | |

Paso 3. (Opcional) Haga clic en la ID de certificado deseada y haga clic en **Detalles** para ver los detalles de SSL.

| Certificate ID: | 1 | |
|--------------------------|---|--|
| Certificate: | BEGIN CERTIFICATE MIIDYTCCAIACEFgqVx5pfPjirr9M+uUyA5UwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwdjELMAkG A1UEBhMCQzExEDAOBgNVBAgUB1N0YXRIXzExEzARBgNVBAcUCloxY2F0aW9uXzEx FjAUBgNVBAMTDTE5Mi4xNjguMS4yNTQxEzARBgNVBAoUCk9yZ19OYW1IXzExEzAR BgNVBAsUCk9yZ19VbmI0XzEwHhcNMTIwNjExMTg0NTQ5WhcNMTMwNjExMTg0NTQ5 WjB2MQswCQYDVQQGEwJDMTEQMA4GA1UECBQHU3RhdGVfMTETMBEGA1UEBxQKTG9j YXRpb25fMTEWMBQGA1UEAxMNMTkyLjE2OC4xLj11NDETMBEGA1UEChQKT3JnX05h | |
| Public Key: | BEGIN RSA PUBLIC KEY MIIBAwKB+wDFB1ToNF0tnPghLIT2/ZqP9OKVUu6p5GhEBbcOKfjfAVrNy6DS4cSlQldqM6JG+G7kIm9LupeFIOA If9FTfpf5letemQ9FEj0RZZxfyD5qfdPsmjbaSAGzIXW4ZkWezYtfi33r5e5W3X328lkfl2lutUyz3VUCdUKrBmLIPpTM zXjhLirk1bfEFVSNS0fPhVSp0fX+UTTpGvw3n1VJ1Ct80bje+r/M/YO+Gx7DnZTrhEpccptsZ81z6ubb4wY4xAtPnD /4DWFQkdDwfQetFut32hGu2SakWzAVLVLhgQHnSNmCuFnVUX0OYW0wBvwt3RKJi85RtkarjFAgMBAAE= END RSA PUBLIC KEY | |
| Fingerprint(Hex): | B2:BA:C8:EB:E5:FE:DE:83:48:58:EC:87:77:7F:B5:8F:EE:A5:90:55 | |
| Private Key (Encrypted): | BEGIN RSA ENCRYPTED PRIVATE KEY SOXOUPh1Gq1Fc39s+49gkYuCnOuDQHGeTf6yM5yuISj5Et4163XgSBARH2CVOcZOLngik+fG9UtvbxIOJq11SI I+NjjfsMv0HiZyV/DacVsXM2N3kPHELfBNhkowZuA9RL0pIRPNa73pW2BzQ6vWNjudUBMEL6b6pc3I4CNVCrwt HSNvOo9IA7ZZEHG/TEzNFdE+GShszuzbpTWtD6a4iQVB01BQGh8rMp0u/pL3e9pSayV3+60YYgXNPho /XWaEH1udzHqQAG1IrW+A /s8iq2Hsg9+6g6uFJgew2Yh2z7Ls64EMte104wJkbLJrwXJWhJirwCyC2PtSnU4dityfC71H7V4V8POrKavdq1OH Tu0HXiV9MeEgv3/cp6ptdVyJzjm3vbOQbQ62Yvwd5S4rRxgeAdumWs/drOHfeogIWqKNqOfxx003XKk779H8 | |
| Close Display Se | nsitive Data As Plaintext | |

Paso 4. (Opcional) Haga clic en el ID de certificado deseado y haga clic en **Eliminar** para eliminar los detalles del servidor SSL de la tabla de servidor SSL.