Instalación de la actualización en los switches Nexus en vPC con NX-OS

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Configurar
Diagrama de la red
Antecedentes
Tareas principales operativas de vPC
Metodología de actualización
Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el procedimiento de actualización de los switches Cisco Nexus 9000 en vPC con Cisco NX-OS.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Software Nexus NX-OS.
- Canal de puerto virtual (vPC).
- Utilice los sistemas de archivos de dispositivos, los directorios y los archivos de los switches Cisco Nexus.
- Inicie sesión en Descarga de software.
- Cisco recomienda programar una ventana de mantenimiento, ya que este procedimiento es perjudicial.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

• Cisco Nexus 9000 con Cisco NX-OS.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente

de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.



Nota: El procedimiento de actualización para los switches Cisco Nexus 7000 se puede basar en este documento, aunque los comandos y las salidas pueden variar. Para obtener más información, consulte las guías oficiales de Cisco específicas para su switch Cisco Nexus.

Configurar

Diagrama de la red



Diagrama de la red

Antecedentes

- Suponga que es el administrador de red de un Data Center en el que hay dos N9K-C93180YC-FX-24.
- N9K-1 y N9K-2 tienen NX-OS 9.3(11).
- Los servidores A y B están enviando tráfico de producción.
- El objetivo es actualizar ambos switches Nexus a NX-OS 10.2(5).



Nota: Inicie la actualización con el switch principal o el switch secundario no produce ninguna distinción funcional. Sin embargo, el inicio con el switch principal garantiza que ambos dispositivos vuelvan a sus funciones primarias y secundarias configuradas inicialmente. Aunque es importante conocer algunas de las funciones de Nexus como principales desde el punto de vista operativo en vPC.

Tareas principales operativas de vPC

- Conteste las solicitudes ARP incluso con FHRP.
- Procesa las unidades de datos de protocolo de puente (BPDU).
- Reenvía el tráfico de multidifusión PIM.
- Paquetes de plano de control de IGMP.
- Apagado de los puertos miembro de vPC cuando el enlace de par está inactivo.

Metodología de actualización

Paso 1. Matriz de soporte de ISSU abierta de Cisco Nexus 9000 y 3000

- 1. Seleccione la versión actual.
- 2. Seleccione la versión de destino.

cisco.

Cisco Nexus 9000 and 3000 ISSU Support Matrix

This form provides information for In-Service Software Upgrade (ISSU) support for Cisco NX-OS software on Nexus 9000 Series and 3000 Series Switches based on your current and target release. The upgrade releases have been tested and validated by Cisco, Cisco partners, or both. Use this form as a reference for supported software.

For feedback on this tool, send email to nexus9k-docfeedback@cisco.com.

NOTE: ISSU is not supported for software downgrades. If you want to downgrade your software, follow the disruptive downgrade procedure described in the Upgrade and Downgrade Guide for your target release. For NXOS software strategy and lifecycle, see the Cisco NX-OS Software Strategy and Lifecycle Guide.

Current release	9.5(10)	

Target release 10.2(6)M 0

Current release: 9.3(11)

Target release: 10.2(5)M

Recommended path: Direct path from Current Release. [Show Alternate Paths]

Matriz de compatibilidad con ISSU de Cisco Nexus 9000 y 3000



Nota: Cisco TAC recomienda utilizar siempre la opción de actualización (recarga) disruptiva con la ruta recomendada.



Nota: La trayectoria recomendada puede mostrar varios saltos. Para cada salto, deben repetirse los pasos del 2 al 11 hasta que ambos switches Cisco Nexus tengan la versión NX-OS de destino.

Paso 2. Descargue todos los archivos de Cisco NX-OS indicados en la ruta recomendada en función de la tarjeta de línea del switch Cisco Nexus.

- 1. Inicie sesión en Descarga de software
- 2. Vaya a la sección Descargar y actualizar y abra Descargas de acceso.
- 3. Haga clic en Browse all > Cisco IOS and NX-OS Software > NX-OS NX-OS Software > Switches > Data Center Switches > Select your Nexus Series > Select your linecard > NX-OS System Software > Select NX-OS version to download.
- 4. Mueva el cursor sobre el nombre del archivo para mostrar los detalles del archivo, copie el valor de la suma de comprobación MD5 y descargue el archivo NX-OS.

CISCO Products	& Services Supp	port How to Buy Training & Events F	artners			Q 👷 🔊	
Software	Downloa	d					
Jownloads Home / IOS an / NX-OS System Software	d NX-OS Software / N	X-OS / NX-OS Software / Switches / Data Center Swi	tches / Nexus 9000 Serie	s Switches / Nexus 931	80YC-FX-24 Switch		
	Details	×					
Q. Search	Description : Release :	Cisco Nexus 9000/3000 Standalone Switch 10.2(6)	Switch				
	Release Date :	01-Sep-2023		Delete el Lieles	and Decomposite the		
Expand All	FileName :	nxos64-cs.10.2.6.M.bin		Related Links	and Documentation		
	Min Memory :	DRAM 0 Flash 0		Release Notes for 1	0.2(6) N3K		
Latest Release	Size :	1890.07 MB (1981878272 bytes)					
10.2(6)(M)	MD5 Checksum :	a7ab27345fb90f654a943d1765df8142					
1012(0)(11)	SHA512 Checksum :	4da019c09645bdf06ab78657a46c95db 💼					
10.4(1)(F)	Release Notes for 10	0.2(6) N3K Release Notes for 10.2(6) N9K Advisories	1	Release Date	Size		
10.3(99x)(F)				01-Sep-2023	1890.07 MB		+ _
		nxos64-cs.10.2.6.M.bin					
9.3(12)		Advisories 📑					
All Release	~						
10	>						
9	>						

Descarga de software

5. Transfiera archivos NX-OS a bootflash en ambos switches Nexus de Cisco en vPC mediante SCP, SFTP, TFTP o USB. Si se selecciona una de las tres primeras opciones, verifique que haya un ping al servidor especificando el VRF esperado. En este ejemplo, el servidor SFTP tiene la dirección IP 192.168.9.9 accesible a través de la administración de reenvío de routing virtual (VRF).

```
N9K-1(config)# ping 192.168.9.9 vrf management
N9K-1(config)# copy sftp: bootflash:
Enter source filename: nxos64-cs.10.2.5.M.bin
Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management
Enter hostname for the sftp server: 192.168.9.9
Enter username: admin
The authenticity of host '192.168.9.9 (192.168.9.9)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:ABCDEFGHIJK.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.9.9' (RSA) to the list of known hosts.
Inbound-ReKey for 192.168.9.9
User Access Verification
Password: cisco
```

- 6. Una vez que se haya completado la transferencia de archivos, verifique que los archivos de NX-OS estén en la memoria de inicialización con el comando dir.
- 7. Obtenga la suma de comprobación MD5 del archivo NX-OS con el comando show file bootflash.
- 8. Compare este valor con el que se copió de la <u>descarga</u> de<u>software</u>. Ambos valores deben coincidir; de lo contrario, el archivo NX-OS está dañado o no es legítimo.

```
1943380992 Mar 17 09:54:16 2023 nxos64-cs.10.2.5.M.bin
Usage for bootflash://
20548902912 bytes used
96040308736 bytes free
116589211648 bytes total
N9K-1(config)# show file bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin md5sum
2f60a186cb9c2d55c90086302e51f655
```

Paso 3. Identifique la función operativa en vPC para cada switch Cisco Nexus.

1. Utilice el comando show vpc role.

N9K-1(config)# show vpc role

vPC Role status

```
vPC role : primary
Dual Active Detection Status : 0
vPC system-mac : 00:23:04:ee:be:01
vPC system-priority : 32667
vPC local system-mac : 44:b6:be:11:17:67
vPC local config role-priority : 32667
vPC peer system-mac : f8:a7:3a:4e:40:07
vPC peer role-priority : 32667
vPC peer config role-priority : 32667
```

Paso 4. Verifique la incompatibilidad de Cisco NX-OS en ambos switches Cisco Nexus en vPC.

1. Utilice el comando show incompatibility-all nxos bootflash.

```
N9K-1(config)# show incompatibility-all nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin
Checking incompatible configuration(s) for vdc 'N9K-1':
```

```
No incompatible configurations
Checking dynamic incompatibilities:
No incompatible configurations
```

Paso 5. Verifique el impacto de Cisco NX-OS en ambos switches Nexus de Cisco en vPC.

 Utilice el comando show install all impact nxos bootflash. De este modo, se ejecuta un diagnóstico preliminar para validar que la versión de Cisco NX-OS es compatible y se puede realizar la instalación.

```
N9K-1(config)# show install all impact nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin
Installer will perform impact only check. Please wait.
Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin for boot variable "nxos".
[##################### 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[#################### 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.
[##################### 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[###################### 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[###################### 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
----- ------ ------
   1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
                   Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required
Module Image
_____ ____
   1 nxos
                                           9.3(11)
                                                                          10.2(5)
   1
          bios v05.47(04/28/2022):v05.43(11/22/2020) v05.47(04/28/2022)
                                                                            no
Additional info for this installation:
 _____
```

Service "vpc" in vdc 1: Vpc is enabled, Please make sure both Vpc peer switches have same boot mode usi

Paso 6 (opcional). Exporte una copia de seguridad de la configuración en ejecución desde ambos switches Cisco Nexus en vPC.

N9K-1(config)# copy running-config sftp:running-config-backup Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): default Enter hostname for the sftp server: 192.168.9.9 Enter username: admin The authenticity of host '192.168.9.9 (192.168.9.9)' can't be established. RSA key fingerprint is SHA256:ABDCEFGHI. Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes Warning: Permanently added '192.168.9.9' (RSA) to the list of known hosts. Inbound-ReKey for 192.168.9.9:22 User Access Verification Password: Connected to 192.168.9.9.

Paso 7. Instale NX-OS en el switch Nexus con la función principal de vPC.

1. Utilice el comando install all nxos bootflash.

```
N9K-1(config)# install all nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin for boot variable "nxos".
[###################### 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[###################### ] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.
[###################### 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.
[####################### 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
Notifying services about system upgrade.
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
----- ------ ------
   1
         yes
                 disruptive
                                 reset default upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module
         Image
                            Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required
_____
      _____
                                                                            10.2(5)
    1
           nxos
                                            9.3(11)
    1
           bios
                 v05.47(04/28/2022):v05.43(11/22/2020)
                                                   v05.47(04/28/2022)
                                                                             no
```

Service "vpc" in vdc 1: Vpc is enabled, Please make sure both Vpc peer switches have same boot mode usin

Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y



Nota: Debe leer sin errores. Después de esto, el switch Cisco Nexus se reinicia y el proceso de instalación puede tardar varios minutos. Esto puede variar en cada switch Cisco Nexus.

Paso 8. Espere a que el estado esté activo en el switch Cisco Nexus.

1. Utilice el comando show module.

N9K- Mod	l(config)# show mod Ports I	lule Module-Type	Model	Status
1	54 24x10/25G/320	3 + 6x40/100G Ethernet	/FC N9K-C93180YC-FX-24	active *
Mod	Sw	Hw Slot		
1	9.3(11)	1.0 NA		
Mod	MAC-Address(es)		Serial-Num	
1	44-b6-aa-aa-aa-aa	to 44-b6-be-bb-bb-bb	ABCDEFGHIJK	
Mod 	Online Diag Status	3 -		
Ŧ	rass			

* this terminal session



Nota: Tenga en cuenta que es posible que el keepalive de vPC y/o el enlace de par no

puedan estar en estado ACTIVO. Esto es normal, ya que los switches Nexus de Cisco en vPC tienen una versión diferente de Cisco NX-OS, que no es compatible.

Paso 9. Instale Cisco NX-OS en vPC, igual que el switch Cisco Nexus.

N9K-2(config)# install all nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin for boot variable "nxos". [####################### 100% -- SUCCESS Verifying image type. Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin. Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin. [#################### 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [###################### 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [#################### 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason _____ _____ -----____ yes 1 disruptive reset default upgrade is not hitless

Images w Module	ill be upgraded Image	according to following table: Running-Version(pri:alt)	New-Version	Upg-Required
1	nxos	9.3(11)	v05.47(04/28/2022)	10.2(5)
1	bios v	/05.47(04/28/2022):v05.42(06/14/2020)		no

Additional info for this installation:

Service "vpc" in vdc 1: Vpc is enabled, Please make sure both Vpc peer switches have same boot mode usi

Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Paso 10. Espere a que el estado esté activo en el switch Cisco Nexus.

1. Utilice el comando show module.

N9K-2(config)# show module Model Status Mod Ports Module-Type ____ ____ 54 24x10/25G/32G + 6x40/100G Ethernet/FC N9K-C93180YC-FX-24 active * 1 Mod Sw Hw Slot _ _ _ ----- ----1 9.3(11) 1.0 NA Mod MAC-Address(es) Serial-Num ----- ----f8-a7-3a-nn-nn-nn to f8-a7-3a-n1-n1-n1 98765432109 1 Mod Online Diag Status _____ ___ 1 Pass * this terminal session

Paso 11. Verifique que los canales de puerto keepalive, peer-link y vPC estén en estado UP.

1. Utilice el comando show vpc.

```
N9K-1(config)# show vpc
  Legend:
                                                                 (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link
  vPC domain id
                                                                                                                                      : 1
                                                                                                                                     : peer adjacency formed ok
  Peer status
  vPC keep-alive status : peer is alive
  Configuration consistency status : success
  Per-vlan consistency status : success
Type-2 consistency status : success
  Type-2 consistency status
  vPC role
                                                                                                                                   : primary
  Number of vPCs configured : 2
Peer Gateway

Dual-active excluded VLANs

Graceful Consistency Check

Auto-recovery status

Delay-restore status

Delay-restore SVI status

Operational Layer3 Peer-router

Virtual-peerlink mode

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. .....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

.....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. .....

. ....

. ....

. .....

. ....

. ....

. .....

. ....

. ....

. .....

. .....

. .....

. ....

. ....

. .....

. .....

. .....

. .....

. .....

. .....

. .....

. .....

. .....

. .....

. .....

. ....

. .....

. .....

. .....

. .....

. .....

. .....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. ....

. .....

. .....

. .....

. .....

. .......

. .....

. ......

. .....

.
  Peer Gateway
                                                                                                                                  : Enabled
  vPC Peer-link status
   _____
                         Port Status Active vlans
  id
                                                   _____ ____
   ___
                         ____
                         Po1
                                          up 1
  1
```

vPC status

Id						
	Port		Status	Consistency	Reason	Active vlans
50	Po50		up	success	success	1
60	Po60		up	success	success	1
NOK - 2	(config)# show	VDC			
legen	d:	J# SHOW	vpc			
Legen		(*)	- loca	∣vPC is down	n, forwarding via vPC	peer-link
vPC d Peer vPC k Confi Per-v Type- vPC r Numbe Peer Dual-	omain i status eep-ali guratio lan con 2 consi ole r of vP Gateway active ful Con	d ve statu n consis sistency s stency s Cs conf excluded sistency v status	us stency s status status igured d VLANs / Check	: 1 : peo : peo : suc :	er adjacency formed o er is alive ccess ccess condary abled abled sabled mer is off (timeout =	k
Auto- Delay Delay Opera Virtu	-restor -restor tional al-peer eer-lin	e status e SVI st Layer3 H link moo k status	s tatus Peer-rou de	: Tir iter : Ena : Dis	mer is off.(timeout = abled sabled	30s) 10s)
Auto- Delay Delay Opera Virtu VPC P id	-restor -restor tional al-peer eer-lin Port	e status e SVI s Layer3 I link moo k status Status	s tatus Peer-rou de S Active	: Tir : Tir : Ena : Dis vlans	mer is off.(timeout = abled sabled	30s) 10s)
Auto- Delay Delay Opera Virtu vPC P id 1	-restor -restor tional al-peer eer-lin Port Po1	e status e SVI s Layer3 I link moo k status Status up	s tatus Peer-rou de S Active 1	: Tir : Tir : Dis : Dis	mer is off.(timeout = abled sabled	30s) 10s)
Auto- Delay Delay Opera Virtu VPC P- 	-restor -restor tional al-peer eer-lin Port Po1 tatus	e status e SVI s Layer3 I link moo k status Status up	s tatus Peer-rou de Active 1	: Tir : Tir : Dis	mer is off.(timeout = abled sabled	305) 10s)
Auto- Delay Delay Opera Virtu VPC P id 1 vPC s Id	-restor -restor tional al-peer eer-lin Port Po1 tatus Port	e status e SVI si Layer3 l link moo k status Status up	s tatus Peer-rou de Active 1 Status	: Tir : Tir : Dis : Dis vlans Consistency	ner is off.(timeout = abled sabled Reason	30s) 10s) Active vlans
Auto- Delay Delay Opera Virtu VPC P id 1 vPC s Id 50	-restor -restor tional al-peer eer-lin Port Po1 tatus Port Port Port Port	e status e SVI s Layer3 l link moo k status up	s tatus Peer-rou de Active 1 Status up	: Tir : Tir : Dis : Dis vlans Consistency success	<pre>mer is off.(timeout = abled sabled Reason success</pre>	30s) 10s) Active vlans 1

Información Relacionada

• Soporte técnico y descargas de Cisco

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).