Demostrar la migración de teléfonos IP de CUCM seguro a no seguro

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Configurar
Diagrama de la red
Configuraciones
Verificación
Troubleshoot
Información Relacionada

Introducción

Este documento describe una de las prácticas recomendadas para migrar teléfonos de Cisco Unified Communication Manager (CUCM) seguro a un CUCM no seguro.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- CUCM
- Teléfono IP

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

- Versiones de CUCM: 12.5.1.16065-1 y 12.5.1.14900-63
- Modelo de teléfono IP 8865 y versión 12.8(1)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red

IP_Phone > Switch Cisco > Router Cisco > Switch Cisco > Clúster CUCM

Configuraciones

Estos escenarios explican la migración del teléfono de un clúster de CUCM seguro a uno no seguro. Durante cada fase, se documenta el estado de los archivos de la lista de confianza de certificados (CTL) y de la lista de confianza de identidad (ITL) en el teléfono.

- 1. Registre un teléfono en un clúster de CUCM no seguro.
- 2. Convierta el clúster no seguro en un clúster seguro de CUCM.
- 3. Convertir de nuevo en clúster no seguro desde seguro
- 4. Migre el teléfono a un nuevo clúster de CUCM no seguro.

1. Registre un teléfono en un clúster de CUCM no seguro.

Esta es la información sobre el cluster de origen no seguro.

- Dirección IP: 10.201.251.171
- FQDN: cucm1052.domain.com
- Versión: 12.5.1.16065-1

Registre un teléfono en un clúster de CUCM no seguro. Para ello, configure la opción 150 / 66 del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) para que señale a la dirección IP del protocolo de transferencia de archivos trivial (TFTP) (sería el nodo de CUCM en el que se activa el servicio TFTP).

Para la infraestructura donde no tiene los servidores DHCP, debe configurar la IP TFTP manualmente en el teléfono físico.

En el teléfono físico, vaya a Settings > Admin Settings > Network Setup > Ethernet setup > IPv4 setup.

Apague el DHCP y proporcione los detalles estáticos de IP de su red. Después de eso, proporcione la IP de CUCM no segura en la sección Servidor TFTP 1 como se muestra en la captura de pantalla.



Nota: Este proceso es equivalente a cambiar la IP TFTP en el alcance DHCP - opción 150 / 66. Y si el clúster está configurado con un nombre de dominio, también debe establecer los servidores DNS (del inglés Domain Name System, sistema de nombres de dominio) adecuados en el ámbito DHCP.

		IPv4 setup	D	-
	6 DNS server 2			
	7 DNS server 3			
	8 Alternate TFTP			Off
	9 TFTP server 1		10 201 251	171
-	10 TFTP server 2			
	Exit A	pply	Revert	Ð

Configuración de la IP TFTP en el teléfono

El teléfono IP se registra correctamente en el clúster de CUCM no seguro mencionado.

cis	Cisco Unified CM Administr	ation ons
System	▼ Call Routing ▼ Media Resources ▼ Advanced Fea	tures 🕶 Device 💌 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 💌
Phone	Configuration	
🔒 s	ave 🗙 Delete 📄 Copy 睯 Reset 🧷 Apply	Config 🖧 Add New
- Statu	·	
i	Status: Ready	
Asso	ciation	Phone Type
1	Modify Button Items	Product Type: Cisco 8865 Device Protocol: SIP
•		r Real-time Device Status
2	the [2] - Add a new DN	Registration: Registered with Cisco Unified Communications Manager cucm1052
3	Alerting Calls	Active Load ID: sip8845_65.14-0-1-0201-171
4	All Calls	Inactive Load ID: sip8845_65.14-2-1-0001-14
5	Answer Oldest	Download Status: None
6	Add a new BLF Directed Call Park	Device Information

Teléfono registrado en CUCM

Inicie sesión en la interfaz web de administración de CUCM y navegue hasta System > Enterprise Parameters.

Estos son los valores de los parámetros establecidos en la página Parámetros de empresa del clúster de CUCM no seguro.

• El modo de seguridad del clúster está establecido en 0, lo que confirma que el clúster no es

seguro.

	CSecurity Parameters	
	Cluster Security Mode	0
I	Cluster SIPOAuth Mode	Disabled
	LBM Security Mode *	Insecure v

El modo de seguridad de clúster está establecido en 0

• Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0 se establece como False. Por lo tanto, el contenido de los archivos ITL y CTL se conserva con los valores adecuados.

Γ	Valuev Check Preudency (Hours)	24	
	Prepare Cluster for Rollback		
	Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0	False	v .

La opción Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0 está establecida como False

Dado que el clúster no es seguro, no hay ningún archivo CTL en el servidor TFTP. Puede verificar esto ejecutando el comando show ctl en la sesión de Secure Shell (SSH) del nodo de CUCM.



El archivo CTL no está presente

En el teléfono físico, puede confirmar que no hay ningún archivo CTL instalado. Sin embargo, sí verá el archivo ITL.

ITL está presente debido a la función Security by Default (SBD) (Seguridad predeterminada [SBD]) de CUCM. Para obtener más información sobre SBD, haga clic <u>aquí</u>.

En el teléfono físico, vaya a Configuración > Configuración de administración > Configuración de seguridad > Lista de confianza.

Aquí puede encontrar el estado de los archivos CTL e ITL.

CTI no está instalado en el teléfono.



Archivo CTL en el teléfono

El teléfono tiene el archivo ITL.

		ITL file	Sec.
	ITL signature	41 5B 60 5D 2B 45 6 69 89 07 BB 96 D4 4	F 77 95 C8 A 92 90 52
	TVS	cucm1052.	com Ø
	CAPF server	CAPF-3cd81f4b Ø	
	TFTP server	cucm1052	.com O
• •	TFTP server	cucm1052- ECcom	0
	Exit		

Archivo ITL en el teléfono

2. Convierta clúster no seguro en clúster seguro de CUCM.

Habilite el modo mixto ejecutando el comando utils ctl set-cluster xed-mode en la interfaz de línea de comandos (CLI) del publicador de CUCM. Esto convierte el clúster de no seguro a seguro.



Convertir en un clúster seguro

Después de ejecutar el comando, reinicie los servicios Cisco CallManager (CCM) y Cisco CTIManager (CTI) en todos los nodos del clúster.

abab	Cisco Unified Serviceability				Navigation Cisco Unified Serviceability
cisco	For Cisco Unified Communications Solutions				admin About
∆larm ▼]race = Tgols = Snmp = Californe = Help =				
Control Co	enter - Feature Services				Reposed and Service Activation
Star	t 💿 Stop 🗽 Restart 🔇 Refresh Page				
Status					
Cisco	CTIManager Service Restart Operation was Successful				
-Select S	erver				
Server*	cucm1052. com-CUCM Voice/Video v Go				
Perform	ance and Monitoring Services				
	Service Name	Status	Activation Status	Start Time	Up Time
0	Cisco Serviceability Reporter	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:16 2023	0 days 00:26:57
Õ	Cisco CallManager SNMP Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:18 2023	0 days 00:26:55
Director	y Services				
	Service Name	Status	Activation Status	Start Time	Up Time
0	Cisco DirSync	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:19 2023	0 days 00:26:54
CH Serv	ices				
	Service Name	Status	Activation Status	Start Time	Up Time
0	Cisco CallManager	Started	Activated	Thu Nov 30 01:02:34 2023	0 days 00:00:39
0	Cisco Unified Mobile Voice Access Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:43:30 2023	0 days 00:19:43
0	Cisco IP Voice Media Streaming App	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:03 2023	0 days 00:27:10
0	Cisco CTIManager	Started	Activated	Thu Nov 30 01:03:03 2023	0 days 00:00:10
0	Cisco Excension Mobility	Started	Activated	INU NOV 30 00:43:30 2023	0 0ays 00:19:43
0	Cisco DHCP Monitor Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:21 2023	0 days 00:26:52
0	Cisco Interduster Lookup Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:22 2023	0 days 00:26:51
0	Cisco Location Bandwidth Manager	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:01 2023	0 days 00:27:12
0	Cisco Directory Number Alias Sync	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:25 2023	0 days 00:26:48

Reinicie los servicios CCM y CTI

Ahora, en el teléfono físico, se podía ver la presencia del archivo CTL.



Archivo CTL en el teléfono

El archivo ITL se mantuvo con los mismos valores.



Archivo ITL en el teléfono

3. Convierta de nuevo a clúster no seguro desde seguro.

Para convertir el clúster de seguro a no seguro, debe ejecutar el comando utils ctl set-cluster nonsecure-mode en la CLI del publicador de CUCM.



Convertir en un clúster no seguro

Reinicie los servicios CCM y CTI en todos los nodos del clúster para que el cambio se refleje en todos los nodos del clúster de CUCM.

Después de convertir el clúster en no seguro, la CTL no contiene las entradas de CUCM y TFTP. El archivo CTL contiene sólo la entrada CAPF.

CTL file					
CTL si	gnature	44 BC 8F 15 5C 41 85 EB C3 68 CB 1F BE D2 F5 14 05 A1 7E 9E			
CAPF	server	CAPF-3cd81f4b Ø			
-					
Exit					

Archivo CTL en el teléfono

El archivo ITL permaneció con las mismas entradas.



Archivo ITL en el teléfono



Nota: Cambiar el perfil de seguridad del dispositivo en la página de configuración del teléfono (en la página web de administración de CUCM) a seguro o no seguro no afecta a los archivos ITL o CTL. Por lo tanto, puede mantener la configuración como era antes y no hay necesidad de alterarlos.

4. Migre el teléfono a un nuevo clúster de CUCM no seguro.



Nota: antes de continuar con la migración, es recomendable reiniciar el Servicio de verificación de confianza (TVS) y los servicios TFTP en todos los nodos (sólo en estos nodos habilitados para servicios) del clúster de origen. Esto elimina cualquier sesión bloqueada o con fugas en el servicio TVS / TFTP.

Inicie sesión en la interfaz web de administración de CUCM y navegue hasta System > Enterprise Parameters.

Establezca el valor de Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0 en True. A continuación, haga clic en los botones Apply Config y Reset.

Esta captura de pantalla proporciona la sección de ayuda para este parámetro.

Prepare Cluster for Rollback			
Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0 *	True	v	False
Phone URL Parameters	⊕ 10.201.251.171		
URL Directories URL Idle	Prepare Cluster for Rollback to preparing to rollback your clu	o pre 8.0: Enable this option if you are uster to a pre 8.0 Cisco Unified	
URL Idle Time URL Information	example, extension mobility) to True, however, users will be basis phone calls. INBORTAN	will NOT work when this parameter is set e able to continue making and receiving	0
URL Messages	PHONES TO RESET.	n: Changing this parameter will cause ALL	
IP Phone Proxy Address URL Services		ок	

Información sobre el parámetro Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0

Supervise los recuentos de registros telefónicos en el clúster (mediante la herramienta de supervisión en tiempo real - RTMT) antes y después de cambiar el valor del parámetro. De esta forma, puede validar si estos cambios se aplican o no a todos los dispositivos del clúster.

En el teléfono físico, sólo podía ver las entradas CAPF en los archivos ITL y CTL. También puede observar esto abriendo la página web del teléfono en el navegador web.

Archivo ITL



Archivo ITL en el teléfono

Archivo CTL



Archivo CTL en el teléfono

Antes de iniciar la migración, es recomendable validar los archivos ITL y CTL en unos pocos teléfonos para asegurarse de que se han realizado los cambios.

Ahora los teléfonos están listos para la migración.

Migrando los teléfonos del clúster de origen al clúster de destino. Actualmente, ambos clústeres no son seguros.

Clúster de origen:

- Dirección IP: 10.201.251.171
- FQDN: cucm1052.domain.com
- Versión: 12.5.1.16065-1

Clúster de destino:

- Dirección IP: 10.88.11.163
- FQDN: cucmpub.domain.com
- Versión: 12.5.1.14900-63

En el teléfono físico, establezca el valor TFTP Server 1 en Destination new cluster IP address y haga clic en el botón Apply.



Nota: Este proceso es equivalente a cambiar la ip TFTP en el alcance DHCP - opción 150 / 66. Si el clúster de destino se encuentra en un dominio diferente, también debe establecer los servidores DNS adecuados en el ámbito DHCP.

	IPv4 set	tup				J.
6 DNS server	2		-Dillion			
7 DNS server	3				323	
 8 Alternate TF	TP				Off	
9 TFTP server	1	10	88	11	163	
10 TFTP server	2					
Exit	Apply	Reve	rt		Ø	

Configuración de la IP TFTP en el teléfono

Haga clic en el botón Continue para conservar los archivos CTL e ITL antiguos (sólo contiene la entrada CAPF) del clúster de origen.

IPv	4 setup
6 DNS server 2	
Trust li	ist installed
A trust list is installed server is not in the address may not be the Trust List. Press changes without er	ed on this phone. If the new TFTP Trust List, changing the TFTP e successful. Press Erase to erase s Continue to continue applying rasing the Trust List.
Erase	Continue

Si pulsa el botón Continuar, podrá conservar los archivos CTL e ITL antiguos

Verificación

El teléfono se ha registrado correctamente en el clúster de destino.

O & https://cumpub-ramebalaimp.com/8443/comadmin/phoneFindList.do?lookup=false&multiple=true&recCnt=18colCnt=17	슈	. © 1
Aludia Cisco Unified CM Administration	Navigation Cisco Unified Cr	M Administration 🗸 🗸
System * Cali Routing * Media Resources * Advanced Features * Device * Application * User Management * Buk Administration * Help *		agenti Accor co
Find and List Phones	Related Links: Actively Li	ogged In Device Report 👻
👍 Add New 👍 Add New From Template 🏢 Select Al 🎬 Clear Al 🙀 Deleta Selected 🏠 Reset Selected		Generate PRT for Selected
c Status		
1 records found		
Phone (1 - 1 of 1)		Rows per Page 50
Find Phone where Device Name v contains v AC785A57465 Find (Clear Filter) Select item or enter search text v		
Device Pool Device Pool Device Protocol Status Last Registered Last Active Unified CM	IPv4 Address	Copy Super Cor
SEPACTERABITIAS Auto 5013 Default SIP Repistered Now cumpub .com	10.99.32.51	0 0
Add New [Add New From Template][Select All][Clear All][Delete Selected][Apply Config to Selected]		Generate PRT for Selected

Teléfono registrado en CUCM

El teléfono contiene las entradas de la lista de confianza del clúster de destinos.

ITL file			
	ITL signature	7D B9 4C 65 E4 33 3B 65 04 E1 92 77 E7 08 2C 56 CA 4E 34 4A	
	TVS	cucmpub	.com Ø
*	TVS	cucmsub2	.com Ø
	CAPF server	CAPF-c6408134 @	
1	TVS	cucmsub1.	.com Ø
	Exit		

Archivo ITL en el teléfono

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- <u>Comprender la seguridad de CUCM de forma predeterminada y el funcionamiento y la resolución de problemas de ITL</u>
- Modo mixto de CUCM con CTL sin tokens
- Guía de seguridad para Cisco Unified Communications Manager, versión 12.5(1)
- Soporte técnico y descargas de Cisco

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).