Configuración de los parámetros inalámbricos en un router VoIP para pequeñas empresas

Contenido

Introducción

¿Cómo puedo configurar los parámetros inalámbricos en un router VOIP Cisco Small Business? Información Relacionada

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo puedo configurar los parámetros inalámbricos en un router VoIP Cisco Small Business? A.

Para configurar y mejorar la señal de la red inalámbrica, cambie el nombre de la red inalámbrica (SSID) o intente utilizar un canal diferente. Para obtener instrucciones, siga estos pasos:

Cambiar el SSID y el canal del router

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.

Paso 2:

Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, haga clic en Wireless.

Paso 3:

Busque Wireless Network Name (SSID). Si todavía está configurado como "linksys", cámbielo a algo único. y haga clic en Save Settings.

Paso 4:

Después de cambiar el SSID, intente cambiar los canales para evitar las interferencias. Los canales preferidos para utilizar son 1, 6 y 11, ya que se consideran canales no superpuestos.



Paso 5:

Haga clic Sa

Save Settings

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems