# Configuration et déploiement d'un graphique de services à deux noeuds avec ASA Multi-Context et NetScaler 1000V

# Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used** Configuration Configuration de l'ASA Activer la prise en charge multicontexte sur l'ASA Configurer le contexte utilisateur sur l'ASA Configurer l'adresse IP de gestion pour le contexte utilisateur Configurer le démarrage requis pour le contrôleur APIC Configurer le contrôleur APIC Configurer les domaines de pont reguis Configurer les groupes de terminaux reguis Ajouter le contexte Admin en tant que périphérique L4-L7 Configurer les paramètres Port-Channel Ajouter le contexte utilisateur en tant que périphérique L4-L7 Ajouter le NetScaler 1000V en tant que périphérique L4-L7 Créer un modèle de graphique de service Déployer le modèle de graphique de services Vérification Dépannage Erreurs connues

# Introduction

Ce document décrit comment configurer et déployer un graphique de services à deux noeuds au sein de la plate-forme ACI (Application Centric Infrastructure) de Cisco. Les deux périphériques utilisés dans le graphique des services sont un appareil de sécurité adaptatif (ASA) Cisco physique qui fonctionne en mode *transparent* et un appareil virtuel Citrix NetScaler 1000V.

# Conditions préalables

# **Conditions requises**

Cisco vous recommande de connaître ces rubriques avant de tenter la configuration décrite dans ce document :

- Fabric Cisco ACI composé de deux commutateurs dorsaux et de deux commutateurs Leaf
- Domaines gérés par les machines virtuelles Cisco (VMM)
- Cisco ASA
- Appareils virtuels NetScaler 1000V

# **Components Used**

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Structure ACI composée de deux commutateurs dorsaux et de deux commutateurs Leaf qui exécutent le code version 1.1(4e) ou ultérieure, et du package de périphériques version 1.2 ou ultérieure
- Un domaine VMM configuré dans l'ACI pour VMWare
- Un ASA physique avec deux connexions (une connexion à chaque commutateur Leaf)
- Appliance virtuelle NetScaler 1000V déployée dans VMWare vCenter
- Un contrôleur Cisco APIC (Application Policy Infrastructure Controller)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

# Configuration

Cette section décrit comment configurer les différents composants impliqués dans ce déploiement.

# Configuration de l'ASA

Cette section décrit comment terminer la configuration sur l'ASA.

## Activer la prise en charge multicontexte sur l'ASA

Pour créer plusieurs contextes sur l'ASA, vous devez activer la fonctionnalité. Connectez-vous à l'ASA et entrez cette commande en mode *Configuration* :

ciscoasa(config)#

#### mode multiple

Vous êtes alors invité à recharger. Une fois le périphérique rechargé, vous pouvez continuer à créer le contexte *utilisateur*.

**Note**: Un contexte *Admin* doit être créé avant les contextes Utilisateur. Ce document ne décrit pas comment créer le contexte Admin, mais plutôt le contexte Utilisateur. Pour plus d'informations sur la création du contexte Admin, référez-vous à la section <u>Configuration de contextes multiples</u> du *Guide de configuration CLI de la gamme Cisco ASA, 9.0*.

#### Configurer le contexte utilisateur sur l'ASA

Afin de créer le contexte Utilisateur sur l'ASA, entrez cette commande à partir du contexte *système* :

ciscoasa/admin# changeto context sys
ciscoasa(config)# context

jristain <--- This is the name of the desired context

Creating context 'jristain'... Done. (5) ciscoasa(config-ctx)# allocate-interface Management0/1

ciscoasa(config-ctx)# config-url disk0:/

#### jristain

.cfg

<--- "context-name.cfg"

WARNING: Could not fetch the URL disk0:/jristain.cfg INFO: Creating context with default config

Cette configuration crée le contexte, alloue l'interface de gestion à utiliser dans ce contexte et spécifie un emplacement pour le fichier de configuration. Vous devez maintenant entrer ce contexte afin de configurer le bootstrap minimal requis pour que le contrôleur APIC puisse se connecter.

#### Configurer l'adresse IP de gestion pour le contexte utilisateur

Une fois le contexte Utilisateur créé, vous pouvez le modifier et configurer l'adresse IP de gestion sur l'interface allouée. Sélectionnez ces commandes :

ciscoasa(config-ctx)# changeto context jristain <----

#### Drops into the user context

```
ciscoasa/jristain(config)# interface Management0/1
ciscoasa/jristain(config-if)# ip address 192.168.20.10 255.255.255.128
ciscoasa/jristain(config-if)# nameif management
INFO: Security level for "management" set to 0 by default.
ciscoasa/jristain(config-if)# security-level 100
ciscoasa/jristain(config-if)# exit
ciscoasa/jristain(config)# route management 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.1
ciscoasa/jristain(config)# exit
ciscoasa/jristain(config)# exit
```

**Note**: L'entrée *name* doit être *management* car c'est l'attente du package de périphérique. Si l'entrée *name* contient des caractères supplémentaires, vous verrez des erreurs dans le déploiement du périphérique L4-L7 dans l'APIC.

## Configurer le démarrage requis pour le contrôleur APIC

Pour connecter le contrôleur APIC à l'ASA, une configuration minimale est requise. Cela inclut le serveur HTTP et un compte utilisateur pour le contrôleur APIC. Utilisez cette configuration dans le contexte Utilisateur :

ciscoasa/jristain(config)#username

<username>

password

<password>

```
ciscoasa/jristain(config)#http server enable
ciscoasa/jristain(config)#http 0.0.0.0 0.0.0.0 management
```

**Note**: Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les zones **<nom** d'utilisateur> et **<mot de passe>**.

# Configurer le contrôleur APIC

Cette section décrit comment effectuer la configuration sur le contrôleur APIC.

### Configurer les domaines de pont requis

Trois domaines de pont (BD) sont nécessaires pour déployer un graphique de services à deux noeuds.

Utilisez ces informations afin de configurer le BD pour l'interface ASA externe (consommateur) :

- L2 Unknown Unicast Inondation
- Inondation ARP activée
- Le sous-réseau peut être configuré afin d'agir comme passerelle par défaut pour l'interface externe NetScaler avec *Routage monodiffusion* activé

Utilisez ces informations afin de configurer le BD qui est utilisé afin de connecter les deux périphériques :

- L2 Unknown Unicast Inondation
- Inondation ARP activée

Routage monodiffusion - Désactivé

# Configurer les groupes de terminaux requis

Le graphique de service nécessite la configuration de deux groupes de terminaux (EPG) : un consommateur et un fournisseur. Le groupe de terminaux grand public doit utiliser la BD qui se connecte à l'interface ASA externe. L'EPG du fournisseur doit utiliser un BD qui se connecte aux serveurs d'extrémité.

# Ajouter le contexte Admin en tant que périphérique L4-L7

Vous devez ajouter les contextes utilisateur et administrateur ASA au contrôleur APIC. Pour effectuer cette opération, accédez à **Locataire > Services L4-L7 > Périphériques L4-L7**, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Créer un périphérique L4-L7**, puis procédez comme suit :

- 1. Cochez la case Gestion dans la zone Général, si elle n'est pas déjà activée.
- 2. Entrez le nom du périphérique.
- 3. Sélectionnez le *type de service* dans le menu déroulant.
- 4. Sélectionnez le *type de périphérique* (PHYSIQUE ou VIRTUEL).
- 5. Sélectionnez le *domaine physique* dans le menu déroulant.
- 6. Sélectionnez le mode.
- 7. Sélectionnez CISCO-ASA-1.2 dans le menu déroulant Package de périphériques.
- 8. Sélectionnez le modèle ASA dans le menu déroulant.
- 9. Choisissez le type de fonction (GoThrough est transparent et GoTo est routé).
- 10. Choisissez une option APIC to Device Management Connectivity dans la zone Connectivity.
- 11. Entrez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe** dans la zone *Informations d'identification*.
- 12. Entrez l'adresse IP du contexte Admin dans le champ *Management IP Address* (avec le *port*) de la zone *Device 1*.
- 13. Créez une interface physique, donnez-lui un nom, choisissez le groupe de stratégies d'interface que l'ASA utilise, puis sélectionnez Fournisseur et consommateur.
- 14. Entrez les mêmes informations que celles utilisées pour la zone *Périphérique 1* dans la zone *Cluster*. Créez deux interfaces de cluster (un *consommateur* et un *fournisseur*) qui pointent vers le même canal de port.

Create L4-L7 Devices	S				1. General 2. Devic	ce Confi	i 🕽
Please select device General	package and enter connectivity info	rmation.					
Managed:		Management IP Address:	192.168.10.10		Management Port: https		•
Name:	ASA-Admin-Ctx	Device Interfaces:				×	+
Service Type:	Firewall 🗸	bondo monacos.					
Device Type:	PHYSICAL VIBTUAL		Name	Path Node-101-	102/Joev-ASA		
Physical Domain:	Joev-ASA				·····, ····		
Mode:	Single Node     HA Cluster						
Device Package:							
Model:	ASA5585-without-10GE						
		Cluster					
Function Type:	GoThrough GoTo	Management IP Address:	192.168.10.10		Management Port: https		•
		Cluster Interfaces:				×	+
			Туре	Name	Concrete Interfaces		
			consumer	consumer	Device1/port-channel27		
0			provider	provider	Device1/port-channel27		
Connectivity							
Management Connectivity:	Out-Of-Band     In-Band						
Credentials							
Username:	apic						
Password:							
Confirm Password:							
					PREVIOUS	IEXT	CANCEL
							CAROLL

**Note**: Vous pouvez terminer l'utilisation de l'Assistant à ce stade. Vous n'avez pas besoin de configurer les informations de basculement.

15. Vérifiez que le périphérique est stable et qu'il n'y a pas de défaillance :



### Configurer les paramètres Port-Channel

Une fois le périphérique enregistré dans la structure, l'APIC peut transmettre la configuration via les paramètres du périphérique. Après l'enregistrement, vous devez d'abord configurer le portchannel qui connecte l'ASA aux commutateurs Leaf dans un Virtual Port Channel (vPC).

Afin de configurer le canal de port, accédez au périphérique que vous avez créé et cliquez sur l'onglet **Paramètres** dans le coin supérieur du volet de travail. Cliquez sur l'icône *crayon* afin de modifier les paramètres :

⊙	
Features:	BASIC PARAMETERS ALL PARAMETERS
	META FOLDER/PARAM KEY
ThreatDetection	
Logging	
PortChannel	
Misc	
All	

La fenêtre *Modifier les paramètres du cluster* apparaît. Cliquez sur **PortChannel** afin de limiter la portée de l'option. Développez le dossier **Port Channel Member** et complétez les *options de configuration*. Voici une explication de chaque option :

- *ID de groupe de canaux* Dans le champ *Valeur*, saisissez l'ID de PC que vous souhaitez attribuer aux interfaces de l'ASA (1 à 48 sont pris en charge).
- Interface Dans le champ Valeur, saisissez l'interface sur l'ASA que vous souhaitez affecter au groupe de canaux.

Répétez ce processus pour chaque interface que vous souhaitez affecter :

# L4-L7 Devices - ASA-Admin-Ctx

<b>⊖</b> 🖊			
Features:	BASIC PARAMETERS ALL PARAMETERS		
reatures.	META FOLDER/PARAM KEY	FOLDER/PARAM INSTANCE NAME	VALUE
ThreatDetection	💳 🔄 Port Channel Member	PortChannelMember	
	Interface	interface	GigabitEthernet0/4
Logging	E Channel Group ID	port_channel_id	27
PortChannel	- 🔄 Port Channel Member	PortChannelMember2	
Mine	Interface	interface	GigabitEthernet0/5
INISC	E Channel Group ID	port_channel_id	27
All			

Une fois terminé, vous devriez voir une création de canal de port sur l'ASA dans le contexte du système. Afin de vérifier ceci, accédez au contexte système et entrez la commande **show port-channel summary** :

ciscoasa#

# 27 Po27(N) LACP No Gi0/4(P) Gi0/5(P)

## Ajouter le contexte utilisateur en tant que périphérique L4-L7

Vous devez enregistrer le contexte utilisateur en tant que périphérique L4-L7 dans le fabric. Accédez à Locataire > Services L4-L7 > Périphériques L4-L7, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Créer un périphérique L4-L7, puis complétez ces étapes :

- 1. Cochez la case **Gestion** dans la zone *Général*, si elle n'est pas déjà activée.
- 2. Entrez le nom du périphérique.
- 3. Sélectionnez le type de service dans le menu déroulant.
- 4. Sélectionnez le type de périphérique.
- 5. Sélectionnez le domaine physique dans le menu déroulant.
- 6. Sélectionnez le mode.
- 7. Sélectionnez CISCO-ASA-1.2 dans le menu déroulant Device Package.
- 8. Sélectionnez le modèle ASA dans le menu déroulant.
- 9. Choisissez une option APIC to Device Management Connectivity dans la zone Connectivity.
- 10. Choisissez le type de fonction (GoThrough est *transparent* et GoTo est *routé*).
- 11. Entrez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe** dans la zone *Informations d'identification*.
- 12. Entrez l'adresse IP du contexte Utilisateur dans le champ *Management IP Address* (*Adresse IP de gestion*) (avec le *port*) de la zone *Device 1*.
- 13. Créez une interface physique, donnez-lui un nom, choisissez le *groupe de stratégies d'interface* que l'ASA utilise, puis sélectionnez **Fournisseur et consommateur**.
- 14. Entrez l'*adresse IP de gestion* du contexte Admin (avec le port) dans la zone *Cluster*. Créez deux interfaces de cluster (un *consommateur* et un *fournisseur*) qui pointent vers le même canal de port.

Create L4-L7 Devices	S						<b>i</b> X
STEP 1 > General					1. General 2. Devi	ice Confi	guration
Please select device	package and enter connectivity info	rmation.					
General Managed:		Device 1 Management IP Address:	User Ctx IP 192.168.20.10		Management Port: https		•
Name:	ASA-jristain-Ctx	Device Interfaces:				×	+
Service Type:	Firewall		Name	Path			
Device Type:	PHYSICAL VIRTUAL		port-channel27	Node-101-	102/Joey-ASA		
Physical Domain:	Joey-ASA 🗸						
Mode:	Single Node						
Device Package:	CISCO-ASA-1.2 🗸						
Model:	ASA5585-without-10GE	Cluster	Admin Ctx IP				
Function Type:	GoThrough GoTo	Management IP Address:	192.168.10.10		Management Port: https		-
		Cluster Interfaces:				×	+
			Туре	Name	Concrete Interfaces		
			consumer	consumer	Device1/port-channel27		
			provider	provider	Device1/port-channel27		
Connectivity							
APIC to Device Management Connectivity:	Out-Of-Band     In Road						
Credentials							
Username:	apic						
Password:							
Confirm Password:							
					PREVIOUS	NEXT	CANCEL

**Note**: Vous pouvez terminer l'utilisation de l'Assistant à ce stade. Vous n'avez pas besoin de configurer les informations de basculement.

15. Vérifiez que le périphérique est stable et qu'il n'y a pas de défaillance :



## Ajouter le NetScaler 1000V en tant que périphérique L4-L7

Le deuxième noeud de cet exemple de configuration est un NetScaler 1000V. NetScaler fournit des fonctionnalités d'équilibrage de charge aux serveurs connectés. Vous devez également enregistrer ce périphérique auprès du contrôleur APIC. Accédez à Locataire > Services L4-L7 > Périphériques L4-L7, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Créer un périphérique L4-L7, puis complétez ces étapes :

- 1. Cochez la case Gestion dans la zone Général, si elle n'est pas déjà activée.
- 2. Entrez le nom du périphérique.
- 3. Sélectionnez le *type de service* dans le menu déroulant (NetScaler est un *ADC*, ou *contrôleur de livraison d'applications*).

- 4. Sélectionnez le type de périphérique.
- 5. Sélectionnez le *domaine VMM* (si virtuel) dans le menu déroulant.
- 6. Sélectionnez le *mode*.
- 7. Sélectionnez Cisco-NetScaler1KV-1.0 dans le menu déroulant Package de périphériques.
- 8. Sélectionnez le modèle dans le menu déroulant (Virtual Appliance is the NetScaler-VPX).
- 9. Choisissez une option APIC to Device Management Connectivity dans la zone Connectivity.
- 10. Entrez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe** dans la zone *Informations d'identification*.
- 11. Entrez l'adresse IP du contexte Admin dans le champ *Management IP Address* (avec le *port*) de la zone *Device 1*. Sélectionnez la machine virtuelle (si virtuelle).
- 12. Créez une interface *externe* dans la zone *Interfaces du périphérique* et choisissez une carte réseau inutilisée. **Note**: *L'adaptateur réseau 1* est utilisé à des fins de gestion. Ne l'utilisez donc pas.
- 13. Créez une interface *interne* dans la zone *Interfaces du périphérique* et choisissez une carte réseau inutilisée.
- 14. Entrez les mêmes informations que celles utilisées pour la zone *Périphérique 1* dans la zone *Cluster*. Créez deux interfaces de cluster (un *consommateur* et un *fournisseur*).

Create L4-L7 Device	5				1. General 2. Dev	ice Confi	<b>i</b>
Please select device General Name: Service Type: Device Type: VMM Domain: Mode: Device Package:	Package and enter connectivity info NetScaler1000V ADC PHYSICAL Joey-VC © Single Node HA Cluster Cisco-NetScaler1KV-1.0 Cisco	rmation. Device 1 Management IP Address: VM: Device Interfaces:	192.168.30.10 Joey-VC/Netscaler Name external internal	VNIC Network adapter 2 Network adapter 3	Management Port: https Path (Only For Route Peering)	×	+
Model:	NetScaler-VPX 💌	Cluster Management IP Address: Cluster Interfaces:	192.168.30.10 Type consumer	Name consumer	Management Port: https Concrete Interfaces Device1/external	×	+
Connectivity APIC to Device Management Connectivity:	Out-Of-Band     In-Band		provider	provider	Device1/internal		
Credentials Username: Password: Confirm Password:	nsroot						
					PREVIOUS	NEXT	CANCEL

15. Vérifiez que le périphérique est stable et qu'il n'y a pas de défaillance :

CONFIGURATION STA	ATE
Configuration Issues:	
Devices State: stable	←

Créer un modèle de graphique de service

Maintenant que les périphériques sont enregistrés, vous pouvez créer un *modèle de graphique de service*. Accédez à Service partagé > Services L4-L7 > Modèles de graphiques de services L4-L7 > Créer un modèle de graphique de services L4-L7, puis complétez ces étapes :

- 1. Entrez un nom dans le champ Nom du graphique.
- 2. Faites glisser et déposez les périphériques de la zone *Clusters de périphériques* dans l'ordre dans lequel ils doivent être déployés. Entrez un nom pour chaque.
- 3. Choisissez le *profil* de fonction pour chaque périphérique. Pour NetScaler, cet exemple utilise le mode bibras (ou *en ligne*).

Create L4-L7 Service Graph Template					i 🗙
Drag device clusters to create graph nodes.					
Device Clusters	Graph Name:	ASA-NS		_	
08	Graph Type:	Oreate A New One	Clone An Ex	sisting One	
<ul> <li>Joey-Tenant /ASA-Admin-Ctx (Managed Firewall)</li> <li>Joey-Tenant /ASA-jristain-Ctx (Managed Firew</li> <li>Joey-Tenant /NetScaler1000V (Managed ADC)</li> </ul>	Consumer		C ASA-jristai	C P NetScaler1 NS	Provider
		Please drag	a device from devices table a	and drop it here to create a service node.	
	ASA-jristain-Ctx Infi Firewall: O Profile: CI	Routed   Trans	parent anspart - ✓ টি	NetScaler1000V Information ADC:      Two-Arm      One-A Profile: Cisco-NetScaler1KV-1.0/WebInlin	rm neVSer <del>↓</del> [₽

Déployer le modèle de graphique de servicesUne fois le modèle créé, vous pouvez le déployer sur les périphériques. Accédez à Service partagé > Services de couches 4 à 7 > Modèles de graphiques de services de couches 4 à 7 > Modèle de graphique de services > Appliquer le modèle de graphique de services.Dans l'onglet *Contrat*, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez l'EPG consommateur dans le menu déroulant *Consumer EPG / External Network*.
- 2. Sélectionnez l'EPG du fournisseur dans le menu déroulant Provider EPG / External Network.
- 3. Créez un nouveau contrat ou choisissez-en un qui existe déjà dans la zone *Informations sur le contrat.*

Apply L4-L7 Service Graph Template To EPGs	$\bullet$
STEP 1 > Contract	1. Contract         2. Graph         3. ASA-Jristain-Ctx Parameters         4. NetScaler1000V Parameters
Config A Contract Between EPGs EPGs Information Consumer EPG / External Network: Joey-Tenant/OSPF/External	nal 🗸 🗗 Provider EPG / External Network: Joey-Tenant/Web/epg-Web 🗸 🗗 🕄
Contract Information Contract:  © Create A New Contract Contract Name: allow-all No Filter (Allow All Traffic):	Choose An Existing Contract Subject

PREVIOUS	NEXT	CANCEL
----------	------	--------

Dans l'onglet Graphique, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez le BD pour l'interface externe ASA dans le menu déroulant BD.
- 2. Sélectionnez le BD pour l'interface interne ASA dans le menu déroulant BD.

- 3. Sélectionnez le BD pour l'interface externe NetScaler dans le menu déroulant BD.
- 4. Sélectionnez le BD pour l'interface interne de NetScaler dans le menu déroulant BD.

EP 2 > Graph		1. Contract	2. Graph	3. ASA-Jristain-Ctx F	Parameters	4. NetScaler1000	V Parameter
nfig A Service Graph vice Clusters Joey-Tenant /ASA-Admin-Ctx (Managed Firewall) Joey-Tenant /ASA-jristain-Ctx (Managed Firew Joey-Tenant /NetScaler1000V (Managed ADC)	Graph Template: Joey Consumer EPG External	-Tenant/ASA-NS	C ASA-jristai ASA	C C P NetScaler1 P	]	Provio EPC Wel	ier i
	ASA-jristain-Ctx Information — Firewall: tran Profile: Wel Consumer Connector Type: @ G BD: Joey Cluster Interface: cons Provider Connector Type: @ G BD: Joey Cluster Interface: provi	sparent bPolicyForTransparer Tenant/Web-Route Tenant/Web-FW-A ider	ttMode  Route Peering  Route Peering  Route Peering  DC  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C	NetScaler1000V Inform ADC Profile Consumer Connector Type: BD: Cluster Interface: Provider Connector Type: BD: Cluster Interface:	ation 2: two-arm a: WebInlineVServerF (a) General Joey-Tenant/Web- consumer (a) General Joey-Tenant/Web provider	Profile Route Peering FW-ADC	· ₽ • ₽ • ₽

Dans l'onglet *Paramètres ASA*, saisissez les paramètres souhaités. Aucun des paramètres de cet onglet n'est requis. Dans l'onglet *Paramètres NetScaler*, saisissez la configuration NetScaler via l'assistant

Apply L4-L7 Service Gra	ph Templat	e To EPGs				6 X
STEP 4 > NetScaler100	0V Paramet	ters	1. Contract	2. Graph	3. ASA-Jristain-Ctx Parameters	4. NetScaler1000V Parameters
config parameters for the	selected dev	rice				
Features:	Requir	All Parameters				
Basic LoadBalancing TrafficPolicy Network All		Ser/Param         Image: instruction of the service of	Iber to servicegroup	Name Name Nation Cost National States National States Name Name Name Name Name Name Name Name	Value 102:100.2001 255.255.255.0 172:25.31.1 255.255.255.0 192:168.200.10 server1 ervicegroupmem 192.168.200.254 me Web-Servers summitted to the provider EPG.	Write Domain
						PREVIOUS FINISH CANCEL

Vérification Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette

configuration. **Dépannage**Cette section fournit des renseignements qui vous permettront de régler les problèmes de configuration. **Erreurs connues**Voici deux défauts connus liés aux configurations décrites dans ce document :

Avertissement de script : Le câble est incorrect ou n'est pas branché sur le connecteur d'interface :



Fault Properties	(i	×
	GENERAL HI	STORY
⊖₹		
PROPERTIES		
Severity	warning	
Last Transition:	2015-12-08T17:37:22.799+00:00	
Lifecycle:	Raised	
Affected Object:	C <sup>P</sup> uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]-scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn-Joey-Tenant/IDevVip-A Admin-Ctx/cDev-ASA-Admin-Ctx_Device_1]/devHealth-[uni/tn-Joey-Tenant/IDevVip-ASA-Admi Ctx/cDev-ASA-Admin-Ctx_Device_1/cIf-[port-channel1]]	SA- n-
Description	Device configuration resulted in *Script warning : Either the cable is incorrect or not plugged into interface connector : * for on device ASA-Admin-Ctx_Device_1 in cluster ASA-Admin-Ctx in tenar Joey-Tenant	o the nt
Explanation:		
This fault occurs	s when the L4-L7 service returns a warning fault	
Recommended If you see this fa	Action: ault, please refer to L4-L7 device vendor documentation.	
Details	8	

Afin de résoudre ce problème, assurez-vous que les paramètres port-channel sont configurés et que le port-channel est actif sur l'ASA. Référez-vous à la section <u>Configurer les paramètres</u> <u>de canal de port</u> de ce document pour plus d'informations sur la façon de vérifier ceci.

Si l'interface est activée, mais que vous voyez toujours ces erreurs, elle est probablement due à l'ID de bogue Cisco <u>CSCuw56882</u>. Ce bogue est corrigé dans la prise en charge *du package de périphériques* 1.2(x) pour la version du logiciel ACI 1.2(x). Les paquets de périphériques peuvent être téléchargés <u>ici</u>.

• Erreur de script majeure : Erreur de connexion : 401 Erreur client : Non autorisé :

2015-12-08T21:27:16.948+00:00		uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]- scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain- Ctx/cDev-ASA-jristain- Ctx_Device_1]/devHealth-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain- Ctx/cDev-ASA-jristain-Ctx_Device_1]	Soaking	Device configuration resulted in *Major script error : Connection error : 401 Client Error: Unauthorized* for ASA-jristain-Ctx_Device_1 on device ASA-jristain-Ctx_Device_1 in cluster ASA-jristain-Ctx in tenant Joey-Tenant
2015-12-	-08T21:27:22.985+00:00	uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]- scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain- Ctx/cDev-ASA-jristain-Ctx_Device_1]	Soaking	Device validate operation for device ASA-jristain-Ctx_Device_1 in cluster ASA-jristain-Ctx in tenant Joey-Tenant failed
Fault Properties (1)				
				GENERAL HISTORY
Ð	<b>★</b>			
Р	ROPERTIES			
	Severity:	maior		
	Last Transition:	2015-12-08T21:27:16.948+00:00		
	Lifecycle:	Soaking		
Affected Object: Cuni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]-scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn-Joey jristain-Ctx/cDev-ASA-jristain-Ctx_Device_1]/devHealth-[uni/tn-Joey-Tenan Ctx/cDev-ASA-jristain-Ctx_Device_1]			te/cDevState-[uni/tn-Joey-Tenant/IDevVip-ASA- Health-[uni/tn-Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain-	
Description: Device configuration resulted in *Major script error : Connection error : 401 Client Err Unauthorized* for ASA-jristain-Ctx_Device_1 on device ASA-jristain-Ctx_Device_1 in jristain-Ctx in tenant Joey-Tenant				: Connection error : 401 Client Error: wice ASA-jristain-Ctx_Device_1 in cluster ASA-
	Explanation:			
This fault occurs when the L4-L7 service returns a major fault				
Recommended Action:				
If you see this fault, please refer to L4-L7 device vendor documentation.				
	otails			8
	Jelans			

Afin de résoudre ce problème, assurez-vous que les informations d'identification appropriées sont provisionnées sur les périphériques et configurées correctement dans le contrôleur APIC.