Configuration de la gestion intrabande dans l'ACI

Introduction

Ce document décrit la configuration de la gestion intrabande (INB) dans l'infrastructure axée sur les applications (ACI).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- * Compréhension des politiques d'accès ACI
- * Compréhension des contrats ACI
- * Compréhension de la configuration du profil d'instance de réseau externe L3out (EPG externe)

La découverte du fabric doit être effectuée avant de configurer INB dans l'ACI.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- · Contrôleur des infrastructures des politiques relatives aux applications (APIC)
- Navigateur
- ACI 5.2 (8e)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configurer

La configuration se divise en trois étapes principales :

- 1. Configurez le VLAN d'INB sur le port reliant Leaf et APIC
- 2. Associez l'EPG INB au locataire de gestion et attribuez l'adresse INB à tous les périphériques.
- 3. Fuite d'adresse INB via L3out ou le VRF du locataire.



Diagramme du réseau

1. Configurez le VLAN d'INB dans l'interface Leaf

1.1. Créer un pool de VLAN

Accédez au chemin de l'interface utilisateur graphique Web du contrôleur APIC ; Fabric > Access Policies > Pools > VLAN.

System T	enants	Fabric	Virtual Networking
Inventor	y Fab	oric Policies	Access Policies
Policies			
C ► Quick Start			
E Interface C	onfiguratior	ו	
Switch Con	figuration		
> 🚞 Switches			
> 🚞 Modules			
> 🚞 Interfaces			
> 📰 Policies			
> 📰 Physical an	d External [Domains	
∨ 🗖 Pools			
> 🚞 VLAN	- Cro		
> 🚞 Multicas	t Addr	ate vlan Pool	
> 🚞 VSAN			
> 🚞 VSAN At	ttributes		
> 🗖 VXLAN			

(T)	Pools - VLAN Create VLAN P Name	ool		•		8	
	Description:	optional		•			
	Allocation Mode:	Dynamic Allocation	Static Allocat	tion			1
	Encap Blocks:					+	10 10
kternal Domains		VLAN Range	Description	Allocation Mode	Role		
Create Ranges				\otimes			
ddr Description: Optional)
Range: VLAN V Integer Value	- VLAN V Integer Value	0					
Allocation Mode: Dynamic Allocation In	herit allocMode from parent	Static Allocation)				
Role: External or On the wire enc	apsulations Internal			Ca	incel Submi	t	
			Concol		[2321-2399] (S	tatic Alloc	11
					[1000-1099] (S	tatic Alloc	10

Name : nom du pool de VLAN. Ce nom peut contenir entre 1 et 64 caractères alphanumériques.

Description : description du pool de VLAN. La description peut comporter entre 0 et 128 caractères alphanumériques.

Mode d'allocation : la méthode d'allocation de ce pool de VLAN doit être statique pour INB.

Encap Blocks : plage du pool de VLAN attribués.

Range : l'ID de VLAN de début et l'ID de VLAN de fin du pool de VLAN. L'ID de début doit être inférieur ou égal à l'ID de fin.

1.2. Créer un domaine physique

Accédez au chemin de l'interface utilisateur graphique Web du contrôleur APIC ; Fabric > Access Policies > Physical and External Domains > Physical Domains.



Name Associated Attachable Entity Profile VLAN Pool select an option Security Domains: Select Name Description	Create Physical	Domain						? ×
Associated Attachable Entity Profile: VLAN Pool: select an option Security Domains: Select Name Description	Name:			•				
VLAN Pool: select an option Security Domains: Select Name Description 	Associated Attachable Entity Profile:	select a value		\sim				
Security Domains: Select Name Description	VLAN Pool:	select an option		\sim				
Select Name Description	Security Domains:					Q	+	
		Select	Name		Description			
Cancel Submit					Cancel		Su	ıbmit

Nom : nom du domaine physique. Ce nom peut contenir entre 1 et 64 caractères alphanumériques.

VLAN Pool : sélectionnez le pool de VLAN créé à l'étape 1.1.

1.3. Créer des profils d'entité d'accès attachables

Accédez au chemin de l'interface utilisateur graphique Web du contrôleur APIC ; Fabric > Access Policies > Policies > Global > Attachable Access Entity Profile.



Create Attachab	le Access Entity Profile			۲
STEP 1 > Profile				1. Profile
Name:	9			
Description:	optional			
Enable Infrastructure VLAN:				
Association to Interfaces:				
Domains (VMM, Physical or External) To Be Associated				1 +
To Interfaces:	Domain Profile	Encapsul	ation	
	select an option			
		Update Cance	el 🔰	
EPG DEPLOYMENT (All Se	lected EPGs will be deployed on all the interfaces	associated.)		
				<u>+</u>
Application EPGs		Encap	Primary Encap	Mode
			Previous	cel Finish

Nom - Nom du profil d'entité d'accès attachable. Ce nom peut contenir entre 1 et 64 caractères alphanumériques.

Association aux interfaces - Décochez. Dans la dernière étape, attribuez manuellement à l'interface de Leaf dans l'étape 1.6.

Domaines (VMM, Physique ou Externe) à associer aux interfaces : sélectionnez le domaine physique créé à l'étape 1.2.

1.4. Créer un groupe de politiques de ports d'accès leaf

Accédez au chemin de l'interface utilisateur graphique Web du contrôleur APIC ; Fabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Policy Groups > Leaf Access Port Policy Group.



Create Leaf Access	Port Policy Group				\times
Name:		0			
Description: Op	tional				
Attached Entity Profile: sel	ect an option	\sim	Link Level Policy: s	elect a value	\sim
CDP Policy: sel	ect a value	\sim	LLDP Policy: s	ystem-lldp-enabled \lor	ø
Advanced Settings					
802.1x Port Authentication:	select a value	\sim	MCF	e: select a value	\sim
Transceiver policy:	select a value	\sim	Monitoring Policy	select a value	\sim
CoPP Policy:	select a value	\sim	PoE Interface	select a value	\sim
DWDM:	select a value	\sim	Port Security	select a value	\sim
Egress Data Plane Policing:	select a value	\sim	Priority Flow Contro	I: select a value	\sim
Fibre Channel Interface:	select a value	\sim	Slow Drain	select a value	\sim
Ingress Data Plane Policing:	select a value	\sim	Storm Control Interface	select a value	\sim
L2 Interface:	select a value	\sim	STP Interface Policy	select a value	\sim
Link Flap Policy:	select a value	\sim	SyncE Interface Policy	select a value	\sim
Link Level Flow Control Policy:	select a value	\sim			
MACsec:	select a value	\sim			
NetFlow Monitor Policies:					1 +
Ne	etFlow IP Filter Type		NetFlow Mor	hitor Policy	
				Cancel	Submit

Nom : nom du groupe de politiques de ports d'accès leaf. Ce nom peut contenir entre 1 et 64 caractères alphanumériques.

Profil d'entité attachée - Sélectionnez le profil d'entité attachée créé à l'étape 1.3.

Stratégie LLDP (Link Layer Discovery Protocol) : vous devez sélectionner Enable Policy.

1.5. Créer un groupe de politiques de ports d'accès leaf

Accédez au chemin de l'interface utilisateur graphique Web du contrôleur APIC ; Fabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Profiles.



	C.	_eaf Interfaces - Profiles
		Create Leaf Interface Profile Name: Image: Create Leaf Interface Profile Description: Optional
	Craata Aaaaaa Do	Interface Selectors:
	Create Access PC	
	Descrip	stion: optional
ins	Interface	
	Connected To	Fex:
	interface Policy Gr	Select an option
		pel Submit
		Cancel

Nom : nom du profil d'interface leaf. Ce nom peut contenir entre 1 et 64 caractères alphanumériques.

Sélecteurs d'interface : créez une relation correspondante entre les interfaces et la stratégie d'interface.

Name : nom du sélecteur de port d'accès. Ce nom peut contenir entre 1 et 64 caractères alphanumériques.

ID d'interface : l'ID d'interface est interconnecté avec APIC. Dans la topologie du document, cet ID d'interface est 1/47 ou 1/48.

Interface Policy Group - Sélectionnez le profil d'entité attachée créé à l'étape 1.4.



Remarque : dans la topologie de ce document, les interfaces connectant les trois cartes APIC à la carte Leaf ne sont pas identiques. Comme APIC 3 n'est pas connecté à l'interface Eth1/47, les ID d'interface 1/47-1/48 ne peuvent pas être créés. Il est nécessaire de créer des profils d'interface distincts pour Eth1/47 et Eth1/48.

1.6. Application du profil d'interface à la feuille

Accédez au chemin de l'interface utilisateur graphique Web du contrôleur APIC ; Fabric > Access Policies > Switches > Leaf Switches > Profiles.



Create Leaf Pro	ofile			\bigotimes
STEP 1 > Profile			1. Profile 2. Associations	
Name:	Leaf-APIC-48			
Description:	optional			
Leaf Selectors:			1	+
	Name	Blocks	Policy Group	
	APIC-48	101-102,111-112	select an option	\sim
		Update Cance	el	
			vious Cancel Next	

Nom - Nom du profil de leaf. Ce nom peut contenir entre 1 et 64 caractères alphanumériques.

Leaf Selectors : sélectionnez l'ID de leaf auquel la configuration d'interface est envoyée.

Nom : nom du groupe de feuilles.

Blocks : sélectionnez l'ID de noeud du commutateur.

Create Leaf Pro	ofile								\bigotimes
STEP 2 > Associations	5				1. Profile	e	2. Associat	tions	
Interface Selector								Q	+
11011000.	Select	Name		Descriptio	n				
		system-port-pro	ofile-node-102						
		system-port-pro	ofile-node-111						
		system-port-pro	ofile-node-112						
		test							
		Leaf-48							
Module Selector Profiles:								Ċ	+
	Select	Name	Description						
				Pre	vious	Cano	cel F	inish	

Interface Selector Profiles (Profils du sélecteur d'interface) : sélectionnez le profil d'entité attachée créé à l'étape 1.5.



Remarque : dans cet exemple de document, deux profils de commutateur doivent être configurés. La première consiste à choisir Leaf 101-102, Leaf 111-112 et à attribuer le profil d'interface à Eth1/48. La seconde consiste à choisir Leaf 111-112 et à attribuer le profil d'interface à Eth1/47.

Pour plus de détails sur le dépannage de la politique d'accès, référez-vous à Dépanner les politiques d'accès ACI.

2. Attribuer une adresse INB au locataire de gestion

2.1. Créer un sous-réseau INB de domaine de pont (BD)

Accédez au chemin de l'interface utilisateur graphique Web du contrôleur APIC ; Tenants > mgmt > Networking > Bridge Domains > inb.



Remarque : ce document utilise le BD par défaut et le VRF par défaut.

Vous pouvez également créer un VRF et un BD afin d'effectuer des configurations similaires.



	Create Subnet	\bigotimes
ł	Gateway IP: 192.168.6.254/24 address/mask	
	Treat as virtual IP address: 📃	-
n	Make this IP address primary: 📃	
	Scope: Advertised Externally	
Fe	Description: optional	
s		
r	Subnet Control: No Default SVI Gateway	
	IP Data-plane Learning: Disabled Enabled	
	L3 Out for Route Profile: select a value	
	ND RA Prefix Policy: select a value	15
	Policy Tags: 🕂 Click to add a new tag	
v		
4		
	Cancel	

Gateway IP - The INB subnet gateway.

Scope - Choose according to the route leakage method you use. Here choose to use L3out, and then click Advertised Externally.

2.2. Créer un EPG INB

Accédez au chemin de l'interface utilisateur graphique Web du contrôleur APIC ; Tenants > mgmt > Node Management EPGs.



Create In-Band	Management EPG	X
Name:	default	
Annotations:	Click to add a new annotation	
Encap:	vlan-10	
Bridge Domain:	inb	
Static Routes:		+
	IP Address	
	Cancel Submit	
L		

Nom : nom de l'EPG INB.

Encap : sélectionnez VLAN dans le pool de VLAN comme vous le créez à l'étape 1.1.

Bridge Domain : sélectionnez le BD créé à l'étape 2.1.

2.3. Attribution d'une adresse IP INB statique au périphérique

Accédez au chemin de l'interface utilisateur graphique Web du contrôleur APIC ; Tenants > mgmt > Node Management Addresses > Static Node Management Addresses.



Create Static Node Management Addresses	3
Node Range: 1 - 3	
Config: ☐ Out-Of-Band Addresses ✓ In-Band Addresses	
n-Band IP Addresses	
In-Band Management EPG: default	
In-Band IPV4 Address: 192168 61/24	
address/mask	
In-Band IPV4 Gateway: 192.168.6.254	
In-Band IPV6 Address:	
address/mask	
In-Band IPV6 Gateway:	
Cancel Submit	

Plage de noeuds - ID de noeud à attribuer à l'adresse INB. L'adresse INB attribuée augmente de manière séquentielle avec l'ID de noeud.

Configuration : sélectionnez les adresses intrabande.

EPG de gestion intrabande : sélectionnez l'EPG créé à l'étape 2.2.

In-Band IPV4 Address : première adresse INB attribuée.

Passerelle IPV4 intrabande : configurez-la comme adresse du sous-réseau ajouté à l'étape 2.1.

System	Tenants	Fabric	Virtual Ne	etworking A	dmin Ope	erations A	Apps Integra	tions	
ALL TENANT	S Add Te	enant Ten	ant Search: n	ame or descr	comm	on mgmt			
mgmt		Ē	30	Static Node I	Managemen	t Addresses	5		
Quick S	tart								
∽ <mark>∰</mark> mgmt				Node ID	Name	🔺 Туре	EPG	IPV4 Address	IPV4 Gateway
> 🖬 Appl	ication Profiles			pod-2/node-3	f6apic3	In-Band	default	192.168.6.3/24	192.168.6.254
	vorking tracts			pod-1/node-1	f6apic1	In-Band	default	192.168.6.1/24	192.168.6.254
> 🗖 Polic	cies			pod-1/node-2	f6apic2	In-Band	default	192.168.6.2/24	192.168.6.254
> 🚞 Serv	ices			pod-1/node-101	f6leaf101	In-Band	default	192.168.6.101/24	192.168.6.254
🚞 Seci	urity		1	pod-1/node-102	f6leaf102	In-Band	default	192.168.6.102/24	192.168.6.254
> 🚞 Nod	e Management	EPGs		pod-2/node-112	f6leaf112	In-Band	default	192.168.6.112/24	192.168.6.254
> 🚞 Exte	rnal Manageme	ent Network In:	stance Pr	pod-2/node-111	f6leaf111	In-Band	default	192.168.6.111/24	192.168.6.254
	e Management	Addresses		pod-1/node-202	f6spine202	In-Band	default	192 168 6 202/24	192 168 6 254
E d	efault			pod-1/pode-201	f6spine201	In-Band	default	192.168.6.201/24	192 168 6 254
s 🗖 s	tatic Node Mar	nagement Add	resses	pou-mode-zon	rospinezor	in-band	Gerauit	132.100.0.201/24	132.100.0.234
> 🚞 Man	aged Node Cor	nnectivity Grou	adr	pod-2/node-212	f6spine212	In-Band	default	192.168.6.212/24	192.168.6.254
> 🚞 IP Ad	ddress Pools			pod-2/node-211	f6spine211	In-Band	default	192.168.6.211/24	192.168.6.254



Remarque : une fois la configuration de l'étape 2.3 terminée, tous les modules Leaf et APIC peuvent communiquer via INB.

3. Adresse INB de fuite

Vous pouvez partager le sous-réseau INB avec d'autres réseaux par le biais de toute méthode de fuite de route. INB EPG peut être considéré comme un EPG spécial. Il n'y a pas de différence avec un EPG normal lors de la configuration des fuites de route.

Ce document ne configure L3out que comme exemple.

3.1. Créer L3out dans le locataire de gestion



Dans cet exemple, une interface physique est utilisée avec un routeur exécutant le protocole OSPF (Open Shortest Path First) simple.



Remarque : si vous souhaitez en savoir plus sur L3out, reportez-vous au livre blanc L3out ; ACI Fabric L3Out White Paper.

	1. Identity 2. Nodes And Interfaces 3. Protocols 4. External EPG
	Protocol
L	Route
Leaf	Router
Identity	
A Layer 3 Outside (L3Out) network configuration defines networks using static routing and dynamic routing protoco	s how the ACI fabric connects to external layer 3 networks. The L3Out supports connecting to external cols (BGP, OSPF, and EIGRP).
Prerequisites: • Configure an L3 Domain and Fabric Access Policies fo • Configure a BGP Route Reflector Policy for the fabric in	or interfaces used in the L3Out (AAEP, VLAN pool, Interface selectors). infra MP-BGP.
Prerequisites: • Configure an L3 Domain and Fabric Access Policies fo • Configure a BGP Route Reflector Policy for the fabric i Name: INB-L3out VRF: Inb L3 Domain: F6_inb	or interfaces used in the L3Out (AAEP, VLAN pool, Interface selectors). infra MP-BGP. BGP EIGRP OSPF OSPF Area ID: 0 OSPF Area Send redistributed LSAs into NSSA area
Prerequisites: • Configure an L3 Domain and Fabric Access Policies fo • Configure a BGP Route Reflector Policy for the fabric i Name: INB-L3out VRF: inb L3 Domain: F6_Inb Use for GOLF:	or interfaces used in the L3Out (AAEP, VLAN pool, Interface selectors). infra MP-BGP. BGP EIGRP OSPF OSPF Area ID: 0 OSPF Area ID: 0 OSPF Area Send redistributed LSAs into NSSA area Control: Originate summary LSA Suppress forwarding address in translated LSA OSPF Area Type: NSSA area Regular area Stub area
Prerequisites: • Configure an L3 Domain and Fabric Access Policies fo • Configure a BGP Route Reflector Policy for the fabric i Name: INB-L3out VRF: Inb L3 Domain: F6_Inb Use for GOLF:	or interfaces used in the L3Out (AAEP, VLAN pool, Interface selectors). infra MP-BGP. OSPF Area ID: 0 OSPF Area ID: 0 Suppress forwarding address in translated LSA OSPF Area Type: NSSA area OSPF Area Cost: 1

Name : nom de l'interface L3out INB.

VRF : sélectionnez le VRF où se trouve la route L3out. Dans ce document, la configuration la plus simple est utilisée et le VRF INB dans le locataire de gestion est sélectionné.

Domaine de couche 3 : créez et choisissez en fonction de la situation réelle. Pour obtenir des informations détaillées sur le domaine de couche 3, reportez-vous au livre blanc L3out.

OSPF : dans cet exemple, L3out exécute le protocole OSPF. Choisissez un protocole de routage dynamique ou utilisez le routage statique en fonction de la situation réelle.

reate L3Out Nodes and Interfaces The L3Out configuration consists of n in a single node profile and is required separate interface profile is required to Use Defaults: ☑ Interface Types Layer 3: Routed Route	ode profiles and interface pr d for nodes that are part of a for the IPv4 and IPv6 configu	1. Identity tofiles. An L3Out can spar VPC pair. Interface profile ration, that is automatical	2. Nodes And Interfaces	3. Protocols 4.	External EPG t can be include interfaces a
Nodes and Interfaces The L3Out configuration consists of m in a single node profile and is require separate interface profile is required to Use Defaults: Use Defaults: Interface Types Layer 3: Routed Route	ode profiles and interface pr d for nodes that are part of a for the IPv4 and IPv6 configu	1. Identity ofiles. An L3Out can spar VPC pair. Interface profil ration, that is automatical	2. Nodes And Interfaces a across multiple nodes in the fabric es can include multiple interfaces. A y taken care of by this wizard.	3. Protocols 4.	External EPG t can be include iterfaces a
Nodes and Interfaces The L3Out configuration consists of m in a single node profile and is required separate interface profile is required to Use Defaults: Use Defaults: Layer 3: Routed Route	ode profiles and interface pr d for nodes that are part of a for the IPv4 and IPv6 configu	ofiles. An L3Out can spar VPC pair. Interface profil ration, that is automatical	across multiple nodes in the fabric as can include multiple interfaces. V y taken care of by this wizard.	c. All nodes used by the L3Ou When configuring dual stack ir	t can be include Iterfaces a
The L3Out configuration consists of m in a single node profile and is required separate interface profile is required to Use Defaults: Use Defaults: Interface Types Layer 3: Routed Route	ode profiles and interface pr d for nodes that are part of a for the IPv4 and IPv6 configu	ofiles. An L3Out can spar VPC pair. Interface profil ration, that is automatical	across multiple nodes in the fabric as can include multiple interfaces. V y taken care of by this wizard.	c. All nodes used by the L3Ou When configuring dual stack ir	t can be include nterfaces a
Use Defaults: 🗹 Interface Types Layer 3: Routed Route					
Layer 3: Routed Route					
Death Direct D	d Sub SVI Floating SVI	D			
Nodes	on Channel				
Node ID f2leaf102 (Node-102)	Router ID	Loopback Address 192.168.1.6 Leave empty to not configure any Loopback	Hide Interfaces		
Interface IP Address eth1/40 192.168.2.1 address/mask	MTU (bytes)] • +			

Configurez l'interface conformément à votre plan de réseau.

Creat	te L3Out							$\mathbf{\times}$
			1. Identity	2. Nodes And	Interfaces	3. Protocols	4. External EPG	
Protoc	ol Associations							
	OSPF							
	Node ID: 102							
	Interface				Hide Policy			
	1/40	Policy:						
						Previous	Cancel Next	
							- Heat	

Pour OSPF, le type de réseau par défaut est broadcast. Cet exemple montre comment remplacer le type de réseau par « point-to-point ».

Out				۲
	1. Identity	2. Nodes And Interfaces	3. Protocols	4. External EPG

The L3Out Network or External EPG is used for traffic classification, contract associations, and route control policies. Classification is matching external networks to this EPG for applying contracts. Route control policies are used for filtering dynamic routes exchanged between the ACI fabric and external devices, and leaked into other VRFs in the fabric.





Dans cet exemple, il n'y a qu'un seul L3out et un seul EPG, et l'option EPG par défaut pour tous les réseaux externes peut être utilisée.



Remarque : si vous avez plusieurs EPG L3out dans le même VRF, configurez cette option avec précaution. Pour plus d'informations, reportez-vous au livre blanc L3out.

Une fois le routeur configuré, l'état du voisin OSPF peut passer à FULL.

admin-Infra# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Ca

Si vous avez besoin de dépannage dans L3out, référez-vous à Dépannage du transfert externe ACI.

3.2. BD associé à L3out

 $\label{eq:acceleration} Acceleration and a contrôleur a$

System Tenants Fabric Vir	tual Networking Admin Operations Apps Integrations
ALL TENANTS Add Tenant Tenant Se	arch: name or descr common mgmt guangxil guangxil2 infra
mgmt () ()	Bridge Domain - inb
Ouick Start ✓ Ⅲ mgmt	Summary Policy Operational Stats Health Faults History Policy Viewer
> Application Profiles	General L3 Configurations Advanced/Troubleshooting
Tetworking Tetworking Tetworking Tetworking	8 V 🛆 () O ±
V D inb	Properties Address IP IP Control Selector
> The DHCP Relay Labels	106.20.1.254/24 Advert False False
✓ ➡ Subnets	
> WRFs	EP Move Detection Mode: GARP based detection
> 🖿 L2Outs	L3 Out
V (1) INB-L3out	INB-L3out
Cogical Node Profiles External EPGs	Update Cancel
all-subnet-epg	L3Out for Route Profile: select a value
> A Route map for import and ex > SR-MPLS VRF L3Outs	Link-local IPv6 Address:
> 🗖 Dot1Q Tunnels	ND policy: select a value
> 🚍 Contracts > 🚞 Policies	Show Usage Reset Submit

L3out associé : choisissez le nom de l'interface L3out de gestion créée à l'étape 3.1.

3.3. Créer des contrats

Accédez au chemin de l'interface utilisateur graphique Web du contrôleur APIC ; Tenants > mgmt > Contracts > Standard.



Create Contrac	t			×
Name:	ALL]	
Alias:				
Scope:	VRF	\sim]	
QoS Class:	Unspecified	~	^	
Target DSCP:	Unspecified	~	·	
Description:	optional			
Annotations:	Click to add a new a	innotation		
Subjects:				+
	Name	Description		
	ALL			

Submit

Cancel

Create Contract	t Subject			\bigotimes
Alias:				
Description:	optional			
Target DSCP:	Unspecified	\sim		
Apply Both Directions: Reverse Filter Ports:				
Wan SL	A Policy: select an option	\sim		
Filter Chain				
L4-L7 Service Graph:	select an option	\sim		
QoS Priority:		\checkmark		
Filters				1 +
Name	Directives	Action	Priority	
common/any	\checkmark	Permit	default level	\sim
		Update Cancel		
			Cancel	ОК

Dans cet exemple, le contrat autorise tout le trafic. Si vous avez besoin de plus de détails sur le contrat, reportez-vous au livre blanc du contrat ; Livre blanc du Guide des contrats Cisco ACI.

3.4. Appliquer le contrat à INB EPG

 $\label{eq:Acceder} Acceder au \ chemin \ de \ l'interface \ utilisateur \ graphique \ Web \ du \ contrôleur \ APIC \ ; \ Tenants > mgmt > Node \ Management \ EPGs > In-Band \ EPG \ default.$

System Tenants Fabric Virtual Network	ing Admin Operations	Apps Integrations					
ALL TENANTS Add Tenant Tenant Search: name or	descr common mg	jmt guangxil guangxil2	infra				
mgmt (*) (1) (3) (3)	In-Band EPG - default	t					G
Quick Start ✓					Policy Stats	Health Faults	History
Application Profiles End Application Profiles End Application Profiles End Application Profiles End Application Profiles	8 9 4 0					Policy	Operational
> Policies > Policies	Properties Bridge Domain: inb Resolved Bridge Domain: inb	∨] &					
Security Security Securit	Provided Contracts:	ie Tenant	Type	QoS Class	Match Type	State	
Out-of-Band EPG - default Setternal Management Network Instance Profiles	- Type I	NTREAST 4 Characters to	[Unspecified Update Cancel	AtleastOne	 ✓ unformed 	
	Consumed Contracts:	re Tenant		Type	OoS Class	State	; +
	mgn Type a	it/ALL 이 전 st least 4 characters to select		Update Cancel	Unspecified	vnformed	
	Contract Interfaces:						☆ +
					Show Usag	ge Reset	Submit

Fourni des contrats - Sélectionnez le contrat créé à l'étape 3.3.

Contrats consommés - Sélectionnez le contrat créé à l'étape 3.3.

3.5. Appliquer le contrat à L3out EPG

 $\label{eq:acceleration} Acceleration a control on the term of term o$

System	Tenants	Fabric	Virtua	l Networking	Admin	Operations	Apps	Integration	IS		
ALL TENANT	S Add T	enant Ten	ant Search	name or descr	r I	common	ngmt guang	xil guang	xil2 infra		
mgmt		03	\odot	Externa	al EPG - all-	subnet-epg					۵
C► Quick S ∨ III mgmt	tart							Pol	cy Operatio	onal He	alth Faults History
> 🖬 Appl	ication Profiles					G	eneral Co	ntracts	Inherited Contra	cts Sub	oject Labels EPG Labels
> 🖬 B	vorking Iridge Domains			♥ Healthy	8 🗸 🛆 (○ ± %-
> 🖬 v	'RFs			Name	 Tenant 	Tenant Alias	Contract Type	Provided Consume	d QoS Class	State	Add Provided Contract
	2Outs 3Outs						N Select	lo items have bee t Actions to create	n found. a new item.		Add Consumed Contract Interface
~ 4	INB-L3out										Taboo Contract
> •	Logical N	ode Profiles EPGs									Add Intra Ext-EPG Contract
	= all-su	onet-epg									
> > 🖬 s	Route ma	p for import an 30uts	id ex								

Ajouter des contrats fournis - Le contrat créé à l'étape 3.3.

Ajouter des contrats consommés : contrat créé à l'étape 3.3.

Après l'avoir appliqué, vous pouvez voir le contrat dans Fourni et Consommé.

System Tenants Fabric Virtua	Networking	Admin	Operations	Apps	Integrations				
ALL TENANTS Add Tenant Tenant Search	name or descr		common m	gmt guangx	il guangxil2	infra			
mgmt (*) 🗐 🔘	External	EPG - all-su	ubnet-epg						Q
Or Quick Start √ Ⅲ mgmt					Policy	Operationa	al Health	Faults	History
> 🧮 Application Profiles			Ger	neral Con	tracts Inh	erited Contracts	s Subject	Labels	EPG Labels
✓ ➡ Networking	C Healthy								↑ ↓ ≪e_
> 🧮 Bridge Domains	Vireditity C		T	0	Devident (0.00	01-1-		
> 🖿 VRFs	Name	 Tenant 	Alias	Type	Consumed	QoS Class	State	Label	Label
> 🚞 L2Outs	Contract Type	Contract							
🗸 🔚 L3Outs		manat		Contract	Dravidad	Upppoolfied	formed		
✓	ALL	ingini		Contract	Provided	Unspecified	Tormed		
> 🚞 Logical Node Profiles	ALL	mgmt		Contract	Consumed	Unspecified	formed		
🗸 🚞 External EPGs									
all-subnet-epg									
> 🚞 Route map for import and ex									

Vérifier

Vous pouvez voir la route INB dans le routeur externe.

admin-Infra# show ip route vrf aci-inb IP Route Table for VRF "aci-inb" '*' denotes best ucast next-hop



Remarque : si votre version ACI était ancienne, les noeuds spine **ne répondent pas à la requête ping** sur l'intrabande car ils utilisent des interfaces de bouclage pour la connectivité qui ne répondent pas au protocole ARP (Address Resolution Protocol).

Lorsque la gestion intrabande est configurée, le contrôleur Cisco APIC privilégie toujours le trafic intrabande pour tout trafic provenant **du contrôleur Cisco APIC** (comme TACACS).

OOB est toujours accessible pour les hôtes qui envoient des requêtes à l'adresse OOB en particulier.

Tout d'abord, vous devez vérifier s'il y a des erreurs avec INB.

Sur le commutateur :

f6leaf102# show vrf mgmt:inb VRF-Name VRF-ID State Reason mgmt:inb 27 Up -- f6leaf102# f6leaf102# show

Sur APIC :

f6apic1# ifconfig bond0.10: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1496 inet 192.168.6.1 netmas



Remarque : cette fonction **d'application de validation de domaine** vérifie la configuration VLAN/domaine et d'interface utilisée par EPG. S'il n'est pas activé, Leaf ignore la vérification du domaine lors de la transmission de la configuration.

Une fois cette fonctionnalité activée, elle ne peut pas être désactivée. Il est recommandé d'activer cette option afin d'éviter une configuration incomplète.



Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Diagramme du réseau

1. Configurez le VLAN d'INB dans l'interface Leaf

1.1. Créer un pool de VLAN

1.2. Créer un domaine physique

1.3. Créer des profils d'entité d'accès attachables

1.4. Créer un groupe de politiques de ports d'accès leaf

1.5. Créer un groupe de politiques de ports d'accès leaf

1.6. Application du profil d'interface à la feuille

2. Attribuer une adresse INB au locataire de gestion

2.1. Créer un sous-réseau INB de domaine de pont (BD)

2.2. Créer un EPG INB

2.3. Attribution d'une adresse IP INB statique au périphérique

3.1. Créer L3out dans le locataire de gestion

3.2. BD associé à L3out

3.3. Créer des contrats

3.4. Appliquer le contrat à INB EPG

3.5. Appliquer le contrat à L3out EPG

<u>Vérifier</u>

Dépannage

Informations connexes

N'hésitez pas à contacter le centre d'assistance technique Cisco pour obtenir de l'aide.

Informations connexes

٠

Configuration de la gestion intrabande de l'ACI Cisco pour l'exportation de la télémétrie de flux matériel

Dépannage du transfert externe ACI

٠

- <u>Dépannage de l'ACI L3Out Subnet 0.0.0/0 et System PcTag 15</u>
- Dépannage des fuites de route inattendues dans l'ACI
- <u>Dépannage des politiques d'accès ACI</u>
- Livre blanc sur l'ACI Fabric L3Out
- Livre blanc du guide des contrats Cisco ACI
- <u>Assistance technique de Cisco et téléchargements</u>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.