Configuration de la zone de configuration dans ACI

Table des matières

Introduction Concept Conditions préalables Configuration et topologie Exemple de configuration Configuration de la zone de configuration Configuration des stratégies d'accès Test des fonctions de la zone de configuration avec configuration de l'interface sur deux leaf Diffusion des modifications en attente

Introduction

Ce document décrit comment vous pouvez configurer la fonctionnalité « Zone de configuration » dans l'infrastructure axée sur les applications (ACI) de Cisco.

Concept

La fonction Zone de configuration est utilisée dans l'ACI pour verrouiller les modifications de configuration pour une partie des commutateurs de fabric. Cela signifie que si vous regroupez des commutateurs de fabric dans des zones A et B différentes, nous pouvons appliquer les modifications de configuration aux commutateurs de la zone A et maintenir les modifications pour les commutateurs de la zone B.

Cette fonctionnalité peut réduire le risque de déploiement de modifications de configuration sur les commutateurs où la configuration sera envoyée à un groupe de commutateurs au lieu de chaque commutateur du fabric.

Les modes de déploiement lors de l'utilisation de la zone de configuration peuvent être configurés comme suit :

- 1. Ouvert Les mises à jour sont envoyées immédiatement
- 2. Verrouillé Les nouvelles mises à jour sont différées

Conditions préalables

Les notions de base sur les fonctions de configuration de l'ACI sont le groupe de politiques d'interface, le sélecteur d'interface et les profils de commutateur , tous ces éléments étant

répertoriés dans la section des politiques d'accès de l'interface utilisateur graphique du contrôleur APIC (Application Policy Infrastructure Controller) de Cisco.

La fonction de zone de configuration n'est disponible que pour les stratégies définies dans la section Stratégies prises en charge par la zone de configuration (reportez-vous à ce document)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/kb/b_APIC_Config_Zones.html

Configuration et topologie

Ces travaux pratiques ont été conçus avec deux commutateurs Leaf portant respectivement les ID de noeud 101 et 104.

Modèle : N9K-C93180YC-FX

APIC version 5.2(5c)

- 1. Politique IPG : config_zone_ipg
 - config_zone_aep
 - system-cdp-enabled
 - system-lldp-enabled
- 2. Sélecteur d'interface leaf : config_zone_leaf_interface_profile
 - Port7
 - config_zone_ipg
- 3. Profil de commutateur : Leaf_101_104_Port7
 - Feuille101
 - Feuille104
 - config_zone_leaf_interface_profile



Exemple de configuration

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez utiliser la fonction de zone de configuration de l'ACI pour reporter les modifications du groupe de politiques d'interface IPG (MO infraAccPortGrp) sur la feuille 104, alors que les modifications sont immédiatement répercutées sur le noeud 101 une fois déployées.

Configuration de la zone de configuration

Vous allez commencer par la création d'une zone de configuration sur le contrôleur APIC pour Leaf 101 et Leaf 104

A) Leaf101 est le nom de la zone de configuration pour le leaf 101

B) Leaf104 est le nom de la zone de configuration pour le leaf 104

Étape 1. Créez une zone de configuration pour « Leaf101 ». Afin de configurer,

Accédez à System—> Configuration Zone —> Create Zone

System Tenants	Fabric Vinual Networking Admin Operations Apps Integrations	
QuickStart I Deshboers	ent I Controllers I System Settings I Smart Licensing I Faults I History I Coming Zones I	Active Sessions Security
Config Zones		
Select Zone:	Net: select an option v Deployment Mode: Locked Op	~
Description	Create Zone	
Node Type:	er Pods Leaf Swhches	
Pods	* 0 = ·	÷
	 Pod D 	
Pending Changes	o 6	>
	Policy Node Id	

Étape 2. Vous définissez le mode « Open » pour Leaf 101.

Create Zone	00
Name: Leaf101]
Description: optional]
Deployment Mode: Locked Open	
	Cancel Submit

Étape 3.La zone de configuration est créée, mais aucun leaf n'est mappé. Carte du noeud de

commutation Leaf 101 avec la zone de configuration « Leaf101 »

- 1. Sélectionner les types de noeud —> Commutateurs Leaf
- 2. Utilisez le signe + pour ajouter le noeud de commutateur 101

Config Zones							
Select Zone:	Geoff01	- 0	Deployment Works	Loded Open			
Description							
Node Type:	Park Lastantes						
Los Datobes					Create Node Block		90
	· Salet D	None	Ref 8		Last Solicites (solic) solicites		
Punding Changes:				· •			_
	Pakty	No.de 10				Cantal Salaria	

Validation :

Assurez-vous que le noeud de commutateur Leaf 101 est ajouté à la zone de configuration « Leaf101 ».

Config Zones							
Select Zone:	Leaf101		0	Deployment Mode:	Locked		Open
Description:							
Node Type:	Pods Leaf Switches						
Leaf Switches:							
	 Switch ID 	Name		Role			
	101	bgl-aci07-leaf01		leaf			
Pending Changes:						Ô	0
	Policy		Node Id				

Étape 4. Créez une zone de configuration pour « Leaf104 ». Vous définissez le mode « Verrouillé » pour la zone de configuration Leaf104.

e in this state.

Étape 5. Ajoutez le noeud de commutateur Leaf 104 à la zone de configuration « Leaf104 ».

Config Zones					
This Zone's De	ployment Mode is currently set t	o 'Locked'. This prevents po	olicy and configuration u	pdates to p	articipating nodes and pods while in this state.
Select Zone:	Leaf104	0	Deployment Mode:	Locked	0,000)
Description:					
	Poin Leaf Selder				
Leaf Switches:					
	+ Switch (D	Nome	Role		
	104	bgt-aci07-leaf04	leaf		
					-
Pending Changes:				Ó.	0
	Policy	Nexte kd			

Configuration des stratégies d'accès

Dans la section précédente, vous avez créé une politique IPG : config_zone_ipg et elle est mappée au sélecteur d'interface Leaf "config_zone_leaf_interface_profile" que vous allez mapper au profil de commutateur : Leaf_101_104_Port7.

Après avoir effectué les étapes indiquées, vous pouvez observer que les modifications sont reportées à « Switches » qui ont une zone de configuration avec le mode de déploiement « Locked » (Leaf 104), alors que les modifications sont immédiatement répercutées aux Nodes pour lesquels le mode de déploiement de la zone de configuration est défini sur « Open » (Leaf 101).

Reportez-vous à la configuration du groupe de politiques d'interface, du sélecteur d'interface et du profil de commutateur sur deux leaf pour le port E1/7 dans l'extrait de code,

Politique IPG

story Str
\mathfrak{M}_{2}

La stratégie IPG est connectée à l'interface E1/7

Lead Interface Profile - config_pone_lead_interface_profile Padry Faults Properties Properties Pro		Ģ) ()			
			Policy 1	aute -	Her	ary -
				0	4	~ 92
Properties Name Description Alias	ontig, new, last, reaction, polle optional					
Interface Selectors						+
	n harne	Buchs	Palay Desa			
	por?	1,0	1049_3000_30			

IPG est connecté aux ports E1/7 101 et 104 de Leaf, respectivement

					- 24	29
			Policy	Faults	104	ary -
				Ó	<u>1</u> .	$\mathfrak{N}_{\mathcal{T}}$
optional						
						-
a Norte	Booke		Policy Group			
harton.	101					
surice.	NDE					
	the second					
Torte	Ownorghon		State			
config. to a good, sharked goods			(JAG)			
						+-
Normal Control of Cont	Orecorption		Dista			
		Han Harris, Sapar Jawa Hanni, Salaci, Achieve So county in Same Hann,				
	net, nor, noe, feet? optional a Name surf of aut of aut of surf of aut of surf	aad, 101, 104, Perf optional aartig a	ket, 10, 104, Perf apional Book kerse Book kerse 10 ferse 10 ferse 10 ferse book setting see, jeet jeet deel water setting see, jeet jeet deel water ferse book setting see jeet jeet deel water ferse book see to s	Max Pairs Max Max Max Pairs Max Pairs	New N	Pailing Pailing

Test des fonctions de la zone de configuration avec configuration de l'interface sur deux leaf

1. Les modifications IPG sont répercutées sur la feuille 101

Validation :

Check Pending Changes : Nothing (toutes les modifications sont répercutées)

Config Zones							
Select Zone:	Leaf101		- ®	Deployment Mode:	Locked		Open
Description:							
Node Type:	Pods Leaf Switches						
Leaf Switches:							
	 Switch ID 	Name		Role			
	101	bgl-aci07-leaf01		leaf			
Pending Changes:						Ô	•
	Policy		Node Id				

Le protocole CDP a été activé par la stratégie IPG et transmis au Leaf 101, car la configuration était « OPEN »,

Validation :

<#root>
apic1#
fabric 101 show cdp neighbors int e1/7

Node 101 (leaf01)
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID

```
switch1(FDO23331683)
```

Eth1/7 130 R S s N9K-C93108TC- Eth1/7

2. Les changements de politique IPG sont reportés pour la Feuille 104. Cochez la case Modifications en attente ; les modifications liées aux sélecteurs IPG et d'interface sont considérées comme en attente.

Validation :

Config Zones						
This Zone's De	ployment Mode is currently set to	'Locked'. This pr	events policy	and configuration	updates to	participating n
Select Zone:	Leaf104		0	Deployment Mode:	Locked	Open)
Description:						
Node Type:	Pods Leaf Switches					
Leaf Switches:						
	 Switch ID 	Nome		Role		
	104	bgl-aci07-leaf04		leaf		
					<u>A</u>	0
Pending Changes:					Ų	•
	PORCY		Node Id			
	unumna/funcerof/acceptione-combo.	1004_109	104			
	confro_zone_leaf_interface_profile		198			

Vous pouvez cliquer sur les « Modifications en attente » pour vérifier plus de détails sur ce qui est en train d'être modifié, la configuration IPG est en attente d'être poussée vers la feuille 104.

System Tenants Fabric Vetual Retworking Ad Geloctert I Dentoert I Controles I System Setting I Set	Leaf Access Port P	n Internations Policy Group -	config_zone	.100			0	
Config Zones					Policy	Faults		Hatoy
						6	0 3	50 m
This Zone's Deployment Mode is currently set to 'Locked'	Properties Name	anti-constant						ï
Select Steel Lasticia	(seacription)	optional						
Description	Alun							- 1
	Adapted Ently Profile.	config.com.and	0	Unit Canal Pullicy	defect.		9	
Note Type Fints Cont Solution	COP-Pulley	11/11011-1101-11101-1110	- Ø	ULD* Philop	system-lidg-endoted	1	ø	
	Advanced Settings							
Last Sectores	802 To Port Automotion	ration a salar		MOR.	salast a value			
Detter Detter	Cult Pulcy:	which a value		Munitoring Pulicy	served a value			
	Designed	whet a setter		Pol Interface	where a value			
	Egress Outs Pane Policing	contract or contract		Part Security	served a value			
	Fibre Dannet Interface:	radiant a radian		Princip Prine Control	solicit a calue			
	Ingress Data Pane Putchap	milect a salue		Store Strain	pained a value			
	() interfaces	content of content		Storm Control Interfaces	series a solue			
	Link Page Policy	ration a sature		17P Interface Pulloy	salest a sales			
Pending Dianges	Universities Control Policy	and a second second		Syncil Interface Polic	w meet a name			
unintra functional sectors, contra Jone Jone	Rif-Carci	ration a salar						
uninfected and the sector and a								
	NetTran Monitor Policies:							+ 1
		 Notice P File Type 		Selfice Monto	r Policy			
				This Barrier France Samuel Round)				
				control opposite of control of fight light-				
					-			
				1	and and a			

Les modifications du profil de l'interface leaf doivent être répercutées sur la feuille 104.

cisco APIC				
System Security Fabric Virtual Networking	Agmin Oceantions	Avera International		
Detected I Devices I Controlers I Symmethetings	Leaf Interface F	hofile - config_zon	e_leaf_interface_profile	000
Config Zones				Policy Faults History
				0 1 %-
This Zone's Deployment Mude is surrently set to 1	acked frequences	configuration, and provide		
Selections Laarse	Ownorlydian	optonal		
Description	Alan			
	Interface Selectors			n +
		Rame	Buchs	Pully Group
Last Switches				1112,012,013
104 N	urra qi aciti?			
Panding Drangest Policy				
within the anti-	10. IO			
contra pore and resolution profess				
				Show Usage Oliver Children

Les modifications CDP qui faisaient partie du groupe de politiques d'interface ne sont pas envoyées au leaf 104 car la configuration était verrouillée.

Validation :

<#root>
apic1#
fabric 104 show cdp neighbors interface ethernet 1/7
Node 104 (leaf04)

Diffusion des modifications en attente

Note. CDP Neighbor entry not found

Vous pouvez maintenant pousser les modifications en attente vers le leaf 104. Nous devons utiliser le bouton (—>) pour appliquer les modifications en attente. Cliquez sur le bouton (—>) et sélectionnez OK. Actualisez les modifications en attente et assurez-vous qu'il ne reste rien .

cisco	APIC								
System	Tenants	Fabric \	Artual Networking	Admin	Operation	ns Apps	Integrations		
QuickStart	I Deshboard	I Controllers	I System Settings	I Smert Use	naing i Fe	uta i Hatay i	Config Zones	Active Sessions	i Security
Config Zo	nes								
<u>A</u> "	is Zone's Dep	ioyment Mode	is currently set to	'Locked'. This p	revents poli	icy and configuration	on updates to pa	eticipating nodes a	nd pods while in this state.
	Select Zone:	Jean 64			0.	Depicyment Mode	Looked	Open)	
	Description:								
	Node Type: (Podi Lod	Setures						
	and Switches:							+	
		 Switch (D) 		Name		Role			
		104		tep-aci07-leaf04		leaf			
							Ó	0	
Penc	Sing-Changes:	Policy			Node 33		-0-		
		uni/infra/function	Vaccoartere contre	zone_loe	104				
	- 1	uniónfra/accordi comhe gone leas	erst: Linterface, profile		104				

Assurez-vous que les modifications sont finalement répercutées sur la feuille 104.

Config Zones

This Zone's De	ployment Mode is currently set to	"Locked". This p	revents polic	y and configuration	updates	i to p	articip
Select Zone:	Leaf104		·	Deployment Mode:	Locked		Open
Description:							
Node Type:	Pods Leaf Switches						
Leaf Switches:							
	 Switch ID 	Name		Role			
	104	bgl-aci07-leaf04		leaf			
Pending Changes:						Ó	0
	Policy		Node Id				

Le protocole CDP a été activé sur le port E1/7 pour Leaf 104 une fois les modifications appliquées.

Validation :
<#root>
apic1#
fabric 104 show cdp neighbors interface ethernet 1/7
Node 104 (leaf104)
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute

Device-ID	Local	Intrfce	Hldtme	Capal	Capability		Platform		rt ID	
switch1(FDO23331683	3)									
	F-b 1	17	1 4 1		5 c	MO	w (10.21.0.9m)	-	R.L.1 /17	
	ECUI	_//	141	R	55	N9	K-C9310810		Etni/1/	

Dans cet exemple de configuration, nous avons vu comment utiliser la fonctionnalité de zone de configuration dans l'ACI.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.