Ajout et abandon de nœuds dans les anneaux commuté à chemin unidirectionnel

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises** Components Used Informations générales **Conventions** Comment ajouter un noeud à l'UPSR Vérifier l'intégrité du circuit Lancer un commutateur de protection forcée Connexion des fibres au nouveau noeud **Relancer CTC** Mettre à jour les circuits Libérer le commutateur de protection Comment supprimer un noeud du routeur UPSR Supprimer les circuits abandonnés au niveau du noeud en cours de suppression Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment ajouter et supprimer un noeud 15454 dans un anneau UPSR (Unidirectional Path Switched Ring). Grâce à l'utilisation d'une configuration de travaux pratiques entièrement documentée avec des explications détaillées, le document guide le lecteur à travers les étapes nécessaires à l'ajout et à la suppression d'un noeud dans un UPSR

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Informations générales

Ce document utilise un exemple de configuration de travaux pratiques avec trois noeuds (Node1, Node2 et Node3) afin de montrer comment ajouter et supprimer un quatrième noeud (Node4) entre Node1 et Node3. Ce schéma de réseau montre la configuration utilisée ici :



Dans ce document, il est supposé que le nouveau noeud est monté en rack et alimenté avec toutes ses cartes installées et leur provisionnement terminé. Le provisionnement comprend :

- Généralités
- Réseau
- Calendrier
- Canaux de communication de données SONET (SDCC)
- Mettre les ports optiques en service

Les références des tâches précédentes se trouvent dans la section Configuration d'un UPSR du <u>Guide de procédure ONS 15454 de Cisco, version 3.4</u>. Veillez à exécuter le trafic de test via le nouveau noeud afin de vérifier que tout le matériel est opérationnel. Effectuez cette opération avant le début de la procédure. Vous devez également identifier et étiqueter toutes les fibres concernées avant de commencer.

Remarque : Vous ne pouvez ajouter qu'un noeud à un UPSR à la fois.

Attention : Les procédures d'ajout d'un noeud et de <u>suppression d'un noeud</u> affectent le service et doivent être exécutées pendant une fenêtre de maintenance en raison de la commutation de protection impliquée. Des interruptions de trafic pouvant aller jusqu'à trois minutes sont possibles pour tout trafic Ethernet en raison de la convergence **Spanning Tree**. Tous les autres trafics sont touchés jusqu'à 50 ms. En outre, la procédure de <u>suppression d'un noeud</u> entraîne une panne de chaque circuit qui a modifié le STS (Synchronous Transport Signal) ou le VT (Virtual Tributaire) alors qu'il traverse le noeud supprimé afin d'obtenir une coupure pendant le temps nécessaire à la suppression et à la reconstruction. Cela dépend de la compétence de l'opérateur avec Cisco Transport Controller (CTC).

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à <u>Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.</u>

Comment ajouter un noeud à l'UPSR

Cette procédure vous implique :

- Vérifier l'intégrité du circuit.
- Démarrez un commutateur de protection forcée.
- Connectez les fibres au nouveau noeud.
- Relancer CTC.
- Mettre à jour les circuits.
- Relâchez le commutateur de protection forcée.

Il s'agit de la topologie en anneau UPSR dans la configuration des travaux pratiques, comme le montre la vue du réseau CTC :



Vérifier l'intégrité du circuit

Suivez les étapes des instructions fournies afin de vérifier l'intégrité du circuit :

 Dans la vue du réseau CTC, vérifiez que tous les circuits sont à l'état Actif.Si des circuits sont dans un état Incomplet, ne continuez pas. Reportez-vous aux <u>Méthodes</u> <u>Recommandées lors de la configuration des circuits sur le</u> document<u>ONS 15454</u> afin de résoudre les problèmes liés aux circuits dans un état incomplet.

😰 Elsco Transport Control	er		Sec. Shire				1 (Sec. 1997)	_ 🗆 🗵
Eile Edit View Tools	Help							
491 6 •	⇒ ±	4	3 II d	0.0.8				
Natwork View O CR 1 MJ 0 Node3 Critical : 0 Major : 0 Minor : 0	8291		Node		Node21	Field 3		
Alarma History Circuite	Frendaio	sina l	daintenance					
Create Deiete	EA	t.,	Search]			Scope: Ne	twork 💌
Circuit Name	Type	Size	Dir	State	Source	Destination	VLANS	Spans
Test0004	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/V4-1	Node3/#16/81/V5-1		3
Test0003	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/51/V3-1	Node3/s16/81/¥4-1		3
Test0006	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Wode1/s16/S1/V6-1	Node3/s16/81/V7-1		3
Test0002	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/V2-1	Node3/s16/S1/V3-1		3
Test0005	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Mode1/s16/S1/V5-1	Node3/s16/31/V6-1		3
Test0001	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Model/s16/S1/V1-1	Node3/s16/S1/V1-1		3

2. Vérifiez que tous les circuits sont à l'état Actif avant de continuer.

Lancer un commutateur de protection forcée

Suivez ces instructions afin de lancer un commutateur de protection forcée :

- 1. Forcer manuellement le trafic à partir de l'étendue où le nouveau noeud (Noeud4) est inséré.
- 2. Un commutateur de protection forcée peut provoquer une interruption de service si l'anneau UPSR n'est pas exempt d'erreurs. Vérifiez les statistiques PM pour toutes les cartes optiques de l'UPSR :Connectez-vous à chaque étagère de l'anneau.Cliquez sur chaque carte optique UPSR.Choisissez Performances.Cliquez sur Actualiser.Vérifiez que tous les champs contiennent des valeurs zéro.Si vous voyez des valeurs zéro dans tous les champs, la plage s'exécute sans erreurs.Attention : Le trafic n'est pas protégé lors d'un commutateur de protection forcée.
- 3. Dans la vue Réseau, localisez l'étendue où le nouveau noeud doit être inséré, Node1 à Node3 dans la configuration des travaux pratiques.Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la plage et choisissez Circuits dans le menu. Ceci affiche une fenêtre qui affiche les circuits sur la

	VT	UPSR	Circuit	Switch Stat
1	1-1	V	Test:0001	CLEAR
1	2-1	~	Test:0005	CLEAR
1	3-1 to 7-1		unused	
1	1-2	V	Test:0002	CLEAR
1	2-2	V	Test:0006	CLEAR
1	3-2 to 7-2		unused	
1	1-3	V	Test:0003	CLEAR
1	2-3 to 7-3		unused	
1	1-4	N	Test:0004	CLEAR
1	2-4 to 7-4		unused	
2-48			unused	

- 4. Choisissez Forcer dans le menu déroulant Sélecteur de commutateur UPSR.
- 5. Cliquez sur Apply.
- 6. Cliquez sur **Oui** dans l'invite de la boîte de dialogue de confirmation afin que la modification prenne effet. **Remarque :** Tout le trafic est maintenant forcé à partir de cette plage. Le trafic emprunte maintenant un autre chemin autour de l'autre côté de l'anneau.
- 7. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue d'informations.

Connexion des fibres au nouveau noeud

Suivez ces instructions afin de connecter les fibres au nouveau noeud :

 Déconnectez manuellement les fibres entre Node1 et Node3, puis connectez les fibres entre Node1 et Node3 au nouveau Node4.



2. Assurez-vous que vous avez une configuration Est à Ouest autour de l'anneau. Remarque : Il est recommandé de considérer la carte de liaison optique la plus à droite de l'étagère comme étant la fibre orientale et la carte de liaison optique la plus à gauche de l'étagère comme étant la fibre occidentale. Dans la configuration des travaux pratiques précédente, nous nous connectons :Noeud 3 du logement 13 au logement 54Noeud 13 du logement 4 au logement 51Dans chaque cas, il est recommandé de connecter uniquement les fibres Tx et de vérifier les niveaux de lumière avant de connecter les fibres Rx. Les niveaux Rx se trouvent dans la section Référence des cartes du <u>Guide de référence ONS 15454 de Cisco, version 3.4</u>.

Relancer CTC

Arrêtez et relancez l'application CTC.

Remarque : À ce stade, il est normal de voir des alarmes UNEQ-P (Unequipped Path) sur les cartes optiques des noeuds 1 et 3 adjacents au nouveau noeud 4.

Dans la vue Réseau, le nouveau noeud est visible :



Mettre à jour les circuits

Complétez ces étapes afin de mettre à jour les circuits :

 Cliquez sur l'onglet Circuits et attendez quelques minutes pour que les circuits finissent le chargement, y compris les travées. Une fois le chargement des circuits terminé, notez que certains sont dans un état Incomplet. Notez le nombre de circuits incomplets.



 Tous les circuits incomplets doivent être mis à jour afin de tenir compte du nouveau noeud4 ajouté.Cliquez avec le bouton droit sur Noeud4 et choisissez Mettre à jour les circuits avec un nouveau noeud dans le menu.



3. Une boîte de dialogue s'affiche, qui indique que les circuits sont mis à jour.Les circuits deviennent **actifs** un par



4. Lorsque tous les circuits sont mis à jour, une boîte de dialogue de confirmation apparaît, qui indique le nombre de circuits mis à jour.Ce nombre doit correspondre au nombre de circuits incomplets indiqué à l'étape 1. À ce stade, tous les circuits doivent être actifs.

File Edit View Tools H								_ O X
Part Water Waters P	je lp							
8 3 1 6 🗢	+ +	4	3 22 2	0,0,0				
Network New OCR 1 MJ 0 M Node4 Topology host Critical : 0 Major : 0 Minor : 0	IN .				Node2* Crouits Update Added 6 network	circuits to Nade4		•
			7	Node1		det"		
Create Create.	Prevision Edit		Search]			Scope: Net	work 💌
Create Drotete	Provision Edit	Size	Search Dir	State	Saurce	Destination	Scope: Net	work 🔽
Create Create	Type VT	Size 1.5	Search Dir 2-way	State ACTIVE	Source Wodel/s16/51/V6-1	Destination Rode3/s16/\$3/97-1	Scope: [Net	Work y
Create Create Circuit Name Test0006 Test0005	Type VT VT	Size 1.5 1.5	Search Dir 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE	Saurce Node1/s16/51/76-1 Node1/s16/51/75-1	Destination Node3/s16/f1/V7-1 Node3/s16/s1/V6-1	Scope: Net	Spans 4 4
Create Orders Circuit Name Test0005 Test0004	Type VT VT VT	Size 1.5 1.5 1.5	Search Dir 2-way 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE	Saurce Nodel/s16/51/76-1 Nodel/s16/51/75-1 Nodel/s16/51/75-1	Destination Node3/s16/f3/V7-1 Node3/s16/51/V6-1 Node3/s16/31/V5-1	Scope: Net	Spans 4 4 4
Create Create Circuit Name Test 0005 Test 0004 Test 0004	Type VT VT VT VT	Size 1.5 1.5 1.5 1.5	Search Dir 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE	Saurte Nodel/s16/51/V6-1 Nodel/s16/51/V5-1 Nodel/s16/51/V4-1 Nodel/s16/51/V1-1	Destination Node3/s16/f3/V7-1 Node3/s16/51/V6-1 Node3/s16/51/V5-1 Node3/s16/51/V1-1	Scope: Net	Bpans 4 4 4 4
Create Create Create Circuit Name Test0005 Test0004 Test0001 Test0003	Type VT VT VT VT VT	Size 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	Search Dir 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE	Source Node1/s16/51/V6-1 Node1/s16/51/V5-1 Node1/s16/51/V4-1 Node1/s16/51/V3-1 Node1/s16/51/V3-1	Destination Node3/s16/53/V7-1 Node3/s16/53/V6-1 Node3/s16/51/V5-1 Node3/s16/51/V1-1 Node3/s16/51/V4-1	Scope: Net	Bpans 4 4 4 4 4
Create Create Circuit Name Test0006 Test0005 Test0004 Test0001 Test0003 Test0002	Type VT VT VT VT VT VT	Size 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	Search Dir 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE	Source Node1/s16/51/76-1 Node1/s16/51/75-1 Node1/s16/51/75-1 Node1/s16/51/71-1 Node1/s16/51/73-1 Node1/s16/51/73-1 Node1/s16/51/72-1	Destination Node3/s16/f3/Y7-1 Node3/s16/51/Y6-1 Node3/s16/51/Y5-1 Node3/s16/51/Y1-1 Node3/s16/51/Y1-1 Node3/s16/51/Y3-1	Scope: Net	Spans 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue.**Remarque :** Si le nombre de circuits mis à jour ne correspond pas au nombre indiqué à l'étape 1 ou s'il existe encore des circuits **incomplets**, répétez les étapes 2 à 5.

Libérer le commutateur de protection

Complétez ces étapes afin de libérer le commutateur de protection :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'une des étendues adjacentes au nouveau noeud4 et choisissez **Circuits**.

🕵 Cisco Transport Control	er	1.1				Sit a				_ 🗆 X
Eile Edit View Tools	Help									
A S 10 C +	+ +	4	s II #	0,0,8						
Network View OCR 1MJ O Nodel/s5/pl = Node4/s	MBI 13/p1			Nodel		Node2*	Sip1 - Node4rs1 3k	Hade	3	
						open gepreue			_	-
4	2	d				On To Nedel 6	erap: stat			•
Alarms History Circuits	Provisio	ning I	Maintenance			Go To Nodella	5091			
Create Defete	66		Search	1					Scope: Ne	twork r
Circuit Name	Type	Size	Dir	State	S	aurce		Destination	VLANS	Spans
Test0008	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/51/	V6-1	Node3/s16/	/51/97-1		4
Test0005	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/	¥S-1	Node3/s16/	/91/96-1		4
Test:0004	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/	74-1	Node3/s16/	/\$1/¥5-1		4
Test0001	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Nodel/s16/31/	V1-1	Node3/s16/	/\$1/91-1		4
Test0003	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/	73-1	Node3/s16/	/\$1/94-1		4
Test0002	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/	V2-1	Node3/s16/	/\$1/73-1		4

2. Dans le menu déroulant **UPSR Switch**, sélectionnez **Clear**, puis **Apply**.Cliquez sur **Oui** lorsque la boîte de dialogue de confirmation apparaît.



3. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue d'informations.



Comment supprimer un noeud du routeur UPSR

Maintenant que le noeud 4 a été ajouté à l'anneau UPSR, suivez les procédures pour le supprimer. Ajoutez des circuits à des fins de démonstration qui tombent sur Node4 afin de commencer par quelques modifications mineures de la configuration actuelle des travaux pratiques :

Cette procédure vous implique :

- Supprimer les circuits abandonnés au niveau du noeud en cours de suppression.
- Démarrez les commutateurs de protection.
- Supprimez le noeud.
- Refibre des noeuds adjacents.
- Supprimez et reconstruisez les circuits qui changent de STS ou de VT lorsqu'ils traversent le noeud supprimé.

Supprimer les circuits abandonnés au niveau du noeud en cours de suppression

Complétez ces étapes afin de supprimer les circuits abandonnés au niveau du noeud en cours de suppression :

1. Identifier et supprimer les circuits abandonnés au niveau du noeud 4. Attention : Cette étape affecte le service. Assurez-vous que tout le trafic qui a chuté sur ce noeud a été déplacé avant de supprimer les circuits. Dans la vue Réseau ou Circuits, identifiez les circuits qui

contiennent le noeud à supprimer (Noeud4) dans la colonne **Source** ou **Destination**. Cliquez sur l'en-tête de colonne **Source** ou **Destination** afin de trier les





 Cliquez sur le circuit pour le mettre en surbrillance afin de supprimer ces circuits, puis cliquez sur Supprimer.Cliquez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de confirmation apparaît.

Eile Edit View Tools H							1. S.	
	elp							
	6 6	n	3 24	8 0 0 0				
	-		3					
9CR 1MJ 0H	N		- A	Nodel	Node1*	Node 3		
		1			• • •			
Alarma History Circuits	have	unal a	laintananna	1				
Manuel History Corons IV	TUMBLOF	ung j v	varriterrarice	".			_	_
Create Delete	Edit		Search					
oreare	_		Second second				Scope: Ne	work 💌
Circuit Name	Type	Size	Dir	State	Source	Destination T	Scope: Ne	Roans
Circuit Name Test 0001	Type	Size	Dir 2-way	State	Source Nodel/s16/S1/V1-1	Destination T Node3/#16/51/V1-1	Scope: Ne	Spans
Circuit Name Test0001 Test0002	Type VT VT	Size 1.5 1.5	Dir 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE	Source Nodel/s16/51/V1-1 Nodel/s16/51/V2-1	Destination T Node3/#16/51/71-1 Node3/#16/51/77-1	Scope: [Ne	Spans 4
Circuit Name Test0001 Test0002 Test0003	Type VT VT VT	Size 1.5 1.5 1.5	Dir 2-way 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE	Source Nodel/s16/S1/V1-1 Nodel/s16/S1/V2-1 Nodel/s16/S1/V2-1	Destination T Node3/#16/51/V1-1 Node3/#16/51/V3-1 Node3/#16/51/V3-1	Scope: [Ne	Spans 4 4
Circuit Name Test0001 Test0002 Test0004	Type VT VT VT VT VT VT	Size 1.5 1.5 1.5 1.5	Dir 2-way 2-way 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE Belete Circuit	Source Nodel/s16/51/V1-1 Nodel/s16/51/V2-1 Nodel/s16/51/V2-1	Destination T Node3/s16/51/V1-1 Node3/s16/51/V1-1 Node3/s16/51/V4-1 Node3/s16/51/V4-1 Node3/s16/51/V5-1	Scope: Ne	Spans 4 4 4 4
Circuit Name Test0001 Test0002 Test0003 Test0004 Test0005	Type VT VT VT VT VT VT VT	Size 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	Dir 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE Content Delete Circuit	Source Nodel/s16/51/V1-1 Nodel/s16/51/V2-1 Vodel/s16/51/V2-1	Destination T Node3/s16/51/VI-1 Node3/s16/51/VI-1 Mode3/s16/51/VI-1 Mode3/s16/51/VI-1 e, s3/s16/51/VI-1	Scope: [Ne	Spans 4 4 4 4 4 4
Circuit Name Test0001 Test0002 Test0003 Test0004 Test0005 Test0006	Type VT	Size 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	Dir 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE Belete Clicuit	Source Nodel/s16/51/VI-1 Nodel/s16/51/V2-1 Vodel/s16/51/V2-1 Vodel/s16/51/V2-1	Destination = Rode3/s16/51/V1-1 Rode3/s16/51/V3-1 Nove3/s16/51/V3-1 x/s16/51/V3-1 e3/s16/51/V5-1 e3/s16/51/V5-1 e3/s16/51/V7-1	Scope: [Ne	Spans 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Circuit Name Test0001 Test0002 Test0003 Test0004 Test0005 Test0006 Test0001	Type VT	Size 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	Dir 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE CONTINUE CONTINUE Really del	Source Nodel/s16/31/VI-1 Nodel	Destination T Sode3/s16/51/V1-1 Node3/s16/51/V3-1 Node3/s16/51/V3-1 Node3/s16/51/V4-1 e3/s16/51/V5-1 e3/s16/51/V7-1 e3/s16/51/V7-1 e3/s15/53/V7-1	Scope: [Ne	Spans 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Circuit Name Test0001 Test0002 Test0003 Test0004 Test0005 Test0005 Test0005 Test0001 Test0003	Type VT	Sze 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	Dir 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE Confect Circuit Confect Circuit Really del	Source Node1/s16/31/V1-1 Node1/s16/31/V2-1 Vode1	Destination T Sode3/s16/51/V1-1 Sode3/s16/51/V3-1 N=(p3/s16/51/V3-1 = 3/s16/51/V5-1 = 3/s16/51/V5-1 = 3/s16/51/V7-1 = 4/s16/51/V1-1 = 4/s16/51/V1-2	Scope: [Ne	Spans 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Circuit Name Test0001 Test0002 Test0003 Test0004 Test0005 Test0005 Test0005 Test0003 Test0003 Test0003 Test0003 Test0003 Test0002	Type VT VT	Size 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	Dir 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way 2-way	State ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE Confecte Circuit Confecte Circuit Really del	Source Node1/s16/31/V1-1 Node1/s16/31/V2-1 Vode1/s16/31/V2-1 Note1/s16/31/V2-1	Destination T Sode3/s16/51/V1-1 Sode3/s16/51/V3-1 N=0p3/s16/51/V3-1 e3/s16/51/V5-1 e3/s16/51/V5-1 e3/s16/51/V7-1 e4/s16/51/V1-2 e4/s16/51/V7-1	Scope: [Ne	Spans 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

- 3. Cliquez sur **OK** lorsque la boîte de dialogue Informations s'affiche.Appuyez sur la touche **Ctrl** ou **Maj** pour mettre en surbrillance plusieurs circuits à supprimer.
- 4. Identifiez et documentez les paramètres de tous les circuits qui changent STS ou VT lorsqu'ils traversent le noeud (Node4) à supprimer.Ces circuits sont supprimés et recréés dans la dernière étape de cette procédure. Cette tâche est effectuée à partir de la vue de tablette du noeud (Noeud4) à supprimer.

😵 Node4 - Cisco Transport C	entrolle	r	ST I			State Barry Street		_ 🗆 X
Eile Edit View Tools H	elp							
835 6 4	*	4	0 11 0	2,00				
Notet	_							
OCR ONJ C	MN							
		1						
IP Addr : 172.20.177.	147			252		10071000 000480048		
User 1 CISCO15	10							
Authority: Superuser				-				
				L.				
					2 3 4 5 6 7 5 9	10 11 12 13 14 10 10 17		
Alarma Canditiona Histor	Circu	its p	nuisionina I Inv	entov Maintenan	al			
		1	i mananing i mi	const mannersam	ie j		error In	
Create Driftin		-	Search				scope. [No	
Circuit Name	Туре	Size	Dir	State	Source	Destination	VLANs	Spans
Test0006	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/V6-1	Node3/s16/S1/V2-1		4
Test:0003	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Wodel/s16/S1/V3-1	Wode3/s16/S1/74-1		4
Test0005	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Wode1/s16/31/95-1	Node3/s16/S1/76-1		4
Test0002	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/31/V2-1	Node3/s16/51/93-1		4
Test0004	VT	1.5	2-14/07	ACTIVE	Node1/816/51/V1-1	Node3/815/51/91-1		
Testudoa	1 11	1.5	2-9699	ACTIVE	A0181/816/51/V4-1	Bode3/810/31/42-1		

- 5. Dans la vue Étagère, cliquez sur **Circuits** et assurez-vous que l'**étendue** est définie sur **Noeud** dans le menu déroulant.Cela vous permet de voir uniquement les circuits qui traversent ou descendent sur ce noeud.
- 6. Mettez chaque circuit en surbrillance et cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre Modifier, vérifiez que la case Afficher la carte détaillée est cochée. Vous devriez maintenant voir sur quels STS et VT le circuit entre et quitte le noeud. Si elles ne correspondent pas, alors documentez le circuit pour suppression et récréation dans la dernière étape 15 de cette procédure.



Dans la capture d'écran précédente de la configuration des travaux pratiques, vous pouvez voir que le circuit change réellement STS et VT par Node4. Il entre par **STS2**, **VT1-1**, et sort par **STS3**, **VT2-1**. Ce circuit doit être supprimé et recréé à la dernière étape de cette procédure.

- 7. Répétez l'étape 6 pour tous les circuits qui apparaissent dans la vue noeud.
- 8. Forcez manuellement le trafic hors de toutes les étendues connectées au noeud4.
- 9. Un commutateur de protection forcée peut provoquer des interruptions de service si l'anneau UPSR n'est pas exempt d'erreurs. Vérifiez les statistiques PM pour toutes les cartes optiques de l'UPSR :Connectez-vous à chaque étagère de l'anneau. Cliquez sur chaque carte optique UPSR. Choisissez Performances. Cliquez sur Actualiser. Vérifiez que tous les champs contiennent des valeurs zéro. Attention : Le trafic n'est pas protégé lors d'un commutateur de protection forcée.
- Dans la vue Réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une plage qui se connecte au noeud 4 et choisissez Circuits dans le menu.

😵 Cisco Transport Controlle	r e	194 - E							_ O X
Elle Edit View Tools H	elp								
491 6 4	*	41	9 II 8	9 9 9 9					
Network View OCR 1MJ 0N Nodel/s5/p1 - Node4/s1	₩ ♠			P Q Q A		Node2*	Note J 1 - NodeAfs1 3(Unprotected OC46)		2
<u>د</u>	2					Go To Node4/ <u>s</u> 13/ Go <u>To Node1/s5/p</u>	lp1 1		•
Alarms History Circuits	Pravisio	ning N	fairtenance Search					Scope: No	itwork 💌
Circuit Name	Type	Size	Dir	State		Source	Destination	VLANS	Spans
Test0001	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Bode1/s16/1	51/91-1	Node3/s16/81/V1-1		4
Test0002	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Nodel/s16/S	51/92-1	Node3/s16/S1/W3-1		4
Test0003	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Bodel/s16/S	\$1/73-1	Node3/#16/S1/74-1		4
Test0004	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Nodel/s16/3	51/94-1	Node3/s16/S1/75-1		4
Test0005	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Bode1/s16/1	51/95-1	Node3/s16/81/96-1		4
Test0006	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Bode1/s16/1	51/96-1	Node3/s16/S1/97-1		4

11. Dans le **sélecteur de commutateur UPSR**, choisissez **Forcer** dans le menu déroulant, puis cliquez sur

Appliquer.

🚼 Cisco Transport Controlle	1					all in the					_ 🗆 🗙
Elle Edit View Tools H	jelp										
491 2 -	* *	4	ø 🗄	: 🥔 🖯	20,2						
Network View		1	1	_	5 1				-		
OCR 1MJ ON	AN		F	and the second se	1			3 6 7			
Fodel (#5/m) - Noded (#1	2/61		6	Circuits o	n Span Node1/	s5/p1 - l	Node4/s13/p1 (Unprote	ected (0C48)			2
noues/so/ps - noised/st			L	-	1	Lunn	-	Contract Charles			
	- 1		10-	STS	VI	UPSR	Circut	Switch State		-to	
	- 1		-	1	1-1	M	Test0001	CLEAR		7-29	
	- 1		•	1	2-1	M	Test0805	CLEAR	12 mil /		
	- 8		- 2		3-1107-1		-unuseo-	CLEAD	100		
	- 1				2.2		Test 0002	CLEAR		2	
	- 8			1	3-2 to 7-2	1 100	-unused-	CLEPT.	Node3		
				1	1.3	P	Test 0803	CLEAR			_
	- 1			1	2-3 to 7-3	1	unused			1	
	- 1			1	1-4	R	Test 0804	CLEAR	- d		
				1	2-4 to 7-4		unused				
	- 1			2-48		-	unused				
×	- 1	4									•
Alarma Literature Circuite	Providence	en al 1	En la Ba								
Alarms History Circons	PTOVISIO	ningiji	Mainbe								
Create Defete	Fill	1.e	Sec							Scope: No	beork 💌
Circuit Name	Type	Size	Di						estination	VLANs	Spans
Test:0001	VT	1.5	2-w						1/V1-1		4
Test:0002	VT	1.5	2-W						1/93-1		4
Test0003	VT	1.5	2-w						1/94-1		4
Test0004	VT	1.5	2-w						1/95-1		4
Test0005	VT	1.5	2-w						1/96-1		4
Test0006	VT	1.5	2-w)					1/97-1		4
				Switch all U	PSR circuits av	w. FOR	CE	* Apply			
									1		
							Close				
P											

Cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue de confirmation. Cela force tout le trafic de la plage, ce qui fait qu'il emprunte un autre chemin autour de l'autre côté de l'anneau.

- 12. Répétez l'étape 11 pour toutes les étendues qui se connectent au noeud 4.Une fois terminé, Node4 est complètement isolé.
- Reconnectez les fibres entre Node1 et Node3 adjacents.Dans cet exemple, vous connectez le Noeud1 du logement 5 au Noeud3 du logement 13.



Check light levels

Lorsque vous reconnectez des fibres à des noeuds adjacents, il est recommandé de commencer par connecter uniquement les fibres Tx et de vérifier les niveaux de lumière avant de connecter les fibres Rx. Les niveaux Rx se trouvent dans la section Référence des cartes du <u>Guide de référence ONS 15454 de Cisco, version 3.4</u>.

- 14. Une fois toutes les fibres reconnectées, ouvrez l'onglet **Alarmes** du Node3 et du Node4 nouvellement connectés et vérifiez que les cartes de portée sont exemptes d'alarmes.Résolvez les alarmes avant de continuer.
- 15. Supprimez et reconstruisez les circuits identifiés à l'étape 4. Dans la vue Réseau, localisez chaque circuit. Une par une, mettez le circuit en surbrillance et cliquez sur le bouton Supprimer. Une fois la suppression du circuit terminée, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton Créer et reconstruisez le circuit avec les mêmes paramètres documentés à l'étape 4 de cette procédure.

😭 Cisco Transport Controlles	•							_ O ×
Eile Edit View Tools H	elp							
495 6 -	+ +	4	s II =	9 9 9 9				
Network View	1		1	1			A VV	
2 CR 2 MJ 2 M	DA		The second secon		1			
Roda?		- 6						
Ctr (login) host		- 4	. /	1 1			Comments of the second se	
Critical : 0	- 1		r /	1	Node2"		- To	
Majoz : 1						2 1 1 7 2	72.0	
Minor : 0			•		7		- A.	
	- 1		1					
				adet 2	1	4 2000		
			- L				7	
					C			-
					No	504) (104)		
		<u> </u>						
Alarms History Circuits I	Provisio	ning I	Maintenance					
Create Dejete	Edi	L	Search				Scope: Net	twork 💌
Circuit Name 🔽	Type	Size	Dir	State	Source	Destination	VLANs	Spans
Test0001	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/31/V1-1	Node3/s16/81/V1-1		1
Test0002	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/V2-1	Node3/s16/S1/V3-1		3
Test:0003	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/31/V3-1	Node3/s16/S1/¥4-1		3
Test0004	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/V4-1	Node3/#16/21/W5-1		3
Test0005	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/VS-1	Node3/s16/S1/V6-1		3
Test0006	VT	1.5	2-way	ACTIVE	Node1/s16/S1/V6-1	Node3/s16/51/W7-1		3
								1
P								

Informations connexes

- Pratiques recommandées lors de la configuration des circuits sur l'ONS 15454
- Support et documentation techniques Cisco Systems