Configuration du déploiement des gammes Day-Zero P-5GS6-GL et P-5GS6-R16SA-GL

Table des matières

Introduction			
Conditions préalables			
Exigences			
Routeurs compatibles			
Composants utilisés			
Informations générales			
Installation du matériel			
Panneau avant du module P-5GS6-GL			
Panneau avant du module P-5GS6-R16SA-GL			
Informations générales sur le module P-5GS6-GL			
Informations générales sur le module P-5GS6-R16SA-GL			
Indication de l'état des LED sur les modules			
Installation de la ou des cartes SIM			
Installation de l'antenne 5G			
Mise sous tension du module P-5GS6-GL			
Installation du logiciel			
Accès au P-5GS6-GL via la console et SSH			
Vérifier les informations matérielles			
Vérifier la connexion de session			
Vérifier les informations radio			
Sélection de bande			
Vérification et configuration de l'interface cellulaire			
Vérifier et configurer le nom du point d'accès cellulaire (APN)			
Vérifiez et configurez votre P-5GS6-GL/R16SA-GL			
Configuration des commandes SIM principale et de basculement SIM			
Configuration d'AUTO-SIM			

Introduction

Ce document décrit la configuration initiale et le processus d'installation des modules d'interface enfichables Cisco P-5GS6-GL et P-5GS6-R16SA-GL.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Notions de base sur le réseau cellulaire 5G
- Cisco IOS® XE

Routeurs compatibles

Pour les deux modules, la série de routeurs est prise en charge :

- C820
- C830
- ISR 1K

Composants utilisés

- ISR 1821 (v. 17.9.4)
- P-5GS6-GL (v. M0H.020202)
- P-5GS6-R16SA-GL (v. M0H.020202)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Toute procédure de configuration complexe sort du cadre de cette publication, car ce document fournit des informations sur l'installation, la compatibilité de la configuration et les vérifications. Les modules sont des périphériques Plug-and-Play, mais les informations fournies facilitent leur utilisation. Voici un lien hypertexte pour toute la documentation publiée sur les P-5GS6-GL et P-5GS6-R16SA-GL.

Installation du matériel

Panneau avant du module P-5GS6-GL

Cette figure illustre le panneau I/0 du module P-5GS6-GL :





1	The printed PID
2	Antenna 1 (SMA)
3	GPS (SMA)
4	Antenna 3 (SMA)
5	Antenna 0 (SMA)
6	Antenna 2 (SMA)
7	Enable LED
8	SIM 0 LED
9	SIM 1 LED
10	GPS LED
11	M3.5 thumb-screw
12	Service LED

Panneau avant du module P-5GS6-R16SA-GL

Cette figure illustre le panneau I/0 du module P-5GS6-R16SA-GL :



Informations générales sur le module P-5GS6-GL

Ce module :

- Prend en charge un logement MICROS SIM double avec une antenne GPS active prise en charge par la version 030202 du micrologiciel.
- Prise en charge d'une antenne SMA.
- Fonctionne comme un périphérique NSA (non autonome). Cela signifie que la bande 5G se trouve sur le plan de données et LTE sur le plan de contrôle. Par conséquent, le trafic doit être acheminé vers l'intérieur et vers l'extérieur du CG522 pour que le périphérique NSA puisse s'agréger des bandes 4G aux bandes 5G.
- Prend en charge LTE avec système 4G LTE Advanced Pro.
- Prise en charge sur le routeur C8300 IOS versions 17.3.2 et ultérieures.
- Prise en charge sur le routeur C8200 IOS versions 17.5.1 et ultérieures.
- Comporte le modem Telit FN980.

Informations générales sur le module P-5GS6-R16SA-GL

Ce module :

- Prend en charge un logement MICROS SIM double avec une antenne GPS active prise en charge par la version 030202 du micrologiciel.
- Fonctionne en tant que SA (autonome) ; ce qui permet essentiellement la bande 5G sur le plan de données et sur le plan de contrôle. Cela agrège une connexion 5G immédiatement pendant l'utilisation.
- Prise en charge d'une antenne SMA.

- Prend en charge LTE avec système 4G LTE Advanced Pro.
- Prend en charge toutes les versions 17.12.1 et ultérieures du routeur compatible IOS-XE.
- Le modem est un modem Sierra Wireless EM9293.

Indication de l'état des LED sur les modules

DEL	Couleur	Fonction
FR	Vert, jaune	Vert: Le module est activé Jaune : L'alimentation du module ne fonctionne pas correctement
SIMO	Vert, jaune	Jaune : SIM0 est installé mais pas actif Vert: SIM0 est installé et actif Flash vert : Activité de données LTE
SIM1	Vert, jaune	Jaune : SIM1 est installé mais pas actif Vert: SIM1 est installé et actif Flash vert : Activité de données LTE
GPS	Vert, jaune	Jaune : Logiciel défini Vert: GPS configuré Flash vert : Acquisition GPS
Service	Vert, jaune, bleu	Jaune : 3G Vert: 4G Bleu : 5 G

Installation de la ou des cartes SIM

Le module PIM comporte un capot de capsule sur les logements SIM. Il comporte un couvercle

qui est maintenu par une vis cruciforme. La taille de la carte SIM est uniquement compatible avec la carte MICRO SIM (Hauteur : 15 mm, Largeur : 12 mm, épaisseur : 0,76 mm).

Retirez délicatement la vis pour faire apparaître les logements SIM indiqués ici :







STEP 4

355577

Une antenne 5G doit être installée sur le module PIM. La seule antenne 5G intérieure prise en charge est la <u>5G-ANTM-SMA-D</u> (antenne dipôle multibande à montage pivotant).

Pour insérer l'antenne :

Installation de l'antenne 5G

1. Assurez-vous que le module n'est pas alimenté.

STEP 3

- 2. Prenez l'extrémité mâle du connecteur SMA de l'antenne.
- 3. Tournez le connecteur dans le connecteur femelle du module jusqu'à ce qu'il soit suffisamment serré.





Remarque : Le module 5G-ANTM-SMA-D est destiné à une utilisation en intérieur. L'antenne est conçue pour être connectée à un port d'antenne dédié sur le périphérique. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour installer l'antenne.



Avertissement : Veuillez utiliser le <u>guide d'installation de 5G-ANTM-SMA-D</u> pour respecter les précautions et les protocoles de sécurité en cas de foudre.

Mise sous tension du module P-5GS6-GL

Insérez le module dans le routeur II s'insère dans un logement PCIE du routeur, ce qui met le module sous tension. Veillez à serrer la vis à serrage à main après avoir confirmé l'insertion.

C8200 :



C8300-1N1S et C8300-2N2S :





1 Pluggable interface module

ISR 1101 et ISR 1121/1161 :





Installation du logiciel

Accès au P-5GS6-GL via la console et SSH

Cette étape nécessite un routeur accessible via la console ou une session SSH à partir de votre logiciel émulateur de terminal (PUTTY/SecureCRT).

Vérifier les informations matérielles

Vérifier la connexion de session

ISR1821# show cellular 0/x/0 network

Vérifier les informations radio

ISR1821# show cellular 0/x/0 radio band

Sélection de bande

Cette fonction est utilisée pour verrouiller le modem afin d'utiliser uniquement les bandes

spécifiées.

Cette commande ne verrouille aucune bande pour la bande 3G 20 pour la 4G et la bande 78 pour la 5G.

```
ISR1821(config)# controller cell 0/x/0
ISR1821(config-controller)# lte modem band indices umts3g none lte4g 20 nr5g 78 slot 0
```

Vérification et configuration de l'interface cellulaire

```
interface Cellular0/x/0
ip address negotiated
 ip nat outside
 dialer in-band
dialer idle-timeout 0
dialer watch-group 1
dialer-group 1
pulse-time 1
I
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular0/x/0
1
dialer watch-list 1 ip x.x.x.x 0.0.0.0
dialer watch-list 1 delay route-check initial 60
dialer watch-list 1 delay connect 1
dialer-list 1 protocol ip permit
controller cellular 0/x/0
lte sim data-profile 3 attach-profile 1 slot 0
lte sim data-profile 4 attach-profile 4 slot 1
i
```

Vérifier et configurer le nom du point d'accès cellulaire (APN)

Observez les profils APN disponibles :

```
ISR1821# show cellular 0/X/0 profile
Profile password Encryption level = 7
Profile 1 = INACTIVE **
------
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) = ims
Authentication = None
Profile 2 = INACTIVE
-----
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) = vzwadmin
```

```
Authentication = None
Profile 3 = ACTIVE*
_____
PDP Type = IPv4v6
PDP address = XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4 PDP Connection is successful
Access Point Name (APN) = VZWINTERNET
Authentication = None
    Primary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX
    Secondary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX
Profile 4 = INACTIVE
_____
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) = vzwapp
Authentication = None
Profile 5 = INACTIVE
_____
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) =
Authentication = None
Profile 6 = INACTIVE
_____
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) = vzwclass6
Authentication = None
 * - Default profile
** - LTE attach profile
```

Comment confirmer la configuration, puis configurer l'APN sur l'interface cellulaire :

ISR1821# show cellular 0/x/0 profile ISR1821# show running | sec controller ISR1821# cellular 0/1/0 lte profile create 1

none ipv4v6 ISR1821# cellular 0/1/0 lte profile create 1

pap user pwd ipv4v6

Vérifiez et configurez votre P-5GS6-GL/R16SA-GL

Cette commande vous permet d'afficher votre micrologiciel actuel et enregistré. Ce document contient un guide complet pour effectuer cette étape.

ISR1821# show cellular 0/x/0 firmware Idx Carrier FwVersion PriVersion Status AT&T MOH.020002 0730 Active 3 Firmware Activation mode = AUTO Modem image running: Main Mobile Network Operator: AT&T Number of MNO's = 11Index MNO ID MNO NAME 1 0 Generic GCF Generic PTCRB 2 1 10 AT&T 3 4 11 T-Mobile 5 12 Verizon Wireless 6 20 SK Telecom 7 21 SK Telecom Dongle 8 30 NTT Docomo 9 31 KDDT 40 Telstra 10 11 50 Anatel

Suivez cette procédure pour télécharger et mettre à niveau la version du micrologiciel de votre modem :

- Avoir un serveur TFTP accessible, copier l'image logicielle sur le serveur et s'assurer que les autorisations sur le fichier sont telles que les utilisateurs TFTP anonymes peuvent accéder au fichier.
- Créez un sous-répertoire du micrologiciel du modem.
- Confirmez que vous utilisez le micrologiciel correct basé sur votre opérateur et votre modem (voir la <u>page</u> du<u>logiciel</u>).
- Copiez le fichier de microprogramme (.bin) dans ce répertoire.
- Effectuez la mise à niveau via la CLI avec les commandes suivantes :

ISR1821# copy tftp: flash: Address or name of remote host []? Source filename []? Destination filename [filename]? /

... ISR1821# mkdir

ISR1821# microcode reload cellular 0 1 modem-provision flash:/

/



Remarque : Le seul composant pouvant être mis à niveau sur le PIM est le micrologiciel. D'autres mises à niveau sont validées dans le logiciel du routeur.

Configuration des commandes SIM principale et de basculement SIM

1. Affichez la carte SIM active actuelle :

2. Configurez l'interface cellulaire du contrôleur :

ISR1821# conf t ISR1821# controller cellular 0/x/0 ISR1821# lte sim primary slot 0 ISR1821# lte sim max-retry 6 ISR1821# lte failovertimer 5 ISR1821# lte sim data-profile 3 attach-profile 1 slot 0 ISR1821# lte sim data-profile 4 attach-profile 4 slot 1

Configuration d'AUTO-SIM

ISR1821# configure terminal ISR1821(config)# controller cellular 0/x/0 ISR1821(config-controller)# lte firmware auto-sim

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.