# Configuration des paramètres du journal de débogage ISE 3.4

# Table des matières

Introduction	
Conditions préalables	
Exigences	
Composants utilisés	
<u>Configurer</u>	
Configurations	
Vérifier	
Cas d'utilisation courante	

## Introduction

Ce document décrit comment configurer les paramètres du journal de débogage sur Cisco Identity Services Engine (ISE) 3.4 pour personnaliser la taille maximale et le nombre de fichiers.

# Conditions préalables

#### Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco ISE

#### Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur ces logiciels et matériels versions :

• Cisco ISE version 3.4

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

# Configurer

Généralement avec les composants dans des niveaux de journaux plus verbeux tels que debug et trace, les fichiers journaux ont tendance à tourner plus rapidement que prévu en raison de la

génération rapide d'informations. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez personnaliser la taille et le nombre de fichiers journaux pour permettre la consignation d'informations supplémentaires pour des composants spécifiques avant l'écriture des journaux.

#### Configurations

Accédez à Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration. Sélectionnez le noeud pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres du journal de débogage dans la Liste des noeuds notez que les paramètres modifiés affectent uniquement ce noeud sélectionné. Sélectionnez le composant pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres, puis cliquez surDebug Log Settings.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les paramètres du journal de débogage pour un composant du fichier journalprrt-server.log

≡	dentity Services I				Operatio	ons / Troubleshoot			, Q	۵	0	Q   X	۹	
Ц	Bookmarks	Diagnostic Tools	Download Logs	Debu	ug Wizard									
10	Dashboard Context Visibility	Debug Profile Configuration	ation No	de List⇒	ise-3-4-909-55.mabramsk.la	igurati	on							
* 0	Operations Policy		Tot	Current D	pace	) • Predicted	254 C Space Usage for Debug Logs - 30.9GB (1	2%)						
#o rili	Administration Work Centers		0	Edit	← Reset to Default Lo Component Name ^	g Filter Enable Log Level	Log Filter Disable Debug Log	Settings () Log file Name	Log Filter	Max File Size (MB)	G File C	wick Filter 🗸	7	
(?)	Interactive Help			0 0 0 0 0	portal-session-manager portal-web-action posture previewportal profiler prometheus	INFO INFO INFO INFO INFO INFO	Portal Session Manager debug Base Portal debug messages Posture debug messages Preview Portal debug messages profiler debug messages Prometheus Debug Logs	guest.log guest.log ise-psc.log guest.log profiler.log prometheus.log	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled N/A	10 (default)           10 (default)           60 (default)           10 (default)           60 (default)           10 (default)           60 (default)           60 (default)	30 (d 30 (d 15 (d 30 (d 50 (d 10 (d	lefault) lefault) lefault) lefault) lefault)		

Page Debug Log Configuration

Configurez les<sub>Max</sub> File Size (MB)et les<sub>File</sub> Countpour résoudre le problème. Le <sub>Max</sub> File Size peut être défini dans n'importe quelle plage de 1 à 100 Mo. Aucune limite maximale n'est File Count appliquée.

Avertissement : afin d'éviter de remplir le disque avec des fichiers journaux, l'espace disque total utilisé pour les journaux ne peut pas dépasser 60 Go. Si les paramètres du journal de débogage entrés dépassent ce seuil, le message d'avertissement "Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count" s'affiche et vous ne pouvez pas enregistrer vos modifications.

# Debug Log Settings

You can configure the maximum file size and the number of files for each debug log component. You can also specify the date/time after which these values must be reset to default.

100		
Default: 60MB		
le Count		
100		
Default: 50		
Specify Date/Time to Reset to Defau	n.	

Fenêtre Paramètres du journal de débogage

Vous pouvez également spécifier une date et une heure pour que ces paramètres reprennent leur valeur par défaut. Pour ce faire, cochez la casespecify Date/Time to Reset to Defaultet définissez la date et l'heure de réinitialisation des paramètres.

Avertissement : l'heure utilisée pour cette configuration est l'Cisco ISEhorloge. Assurez-vous que tous les noeuds sont synchronisés avec le serveur NTP pour éviter les comportements inattendus.

# Debug Log Settings

You can configure the maximum file size and the number of files for each debug log component. You can also specify the date/time after which these values must be reset to default.

Max File Size (MB)						
100						
	Defau	lt: 60N	1B			
File Count						
100						
	De	fault: 5	50			
Specify Date/	Time to Re	eset to	Defau	lt		
A This will overright	de existin	g confi	iguratio	ons for tho	se partic	ular files
08/07/2024		5	$\sim$	40 ~	PM ∨	
				Cancel		Save



Cliquez sur save pour appliquer les paramètres.

Afin de réinitialiser les paramètres du journal de débogage à la valeur par défaut pour un composant, vous pouvez sélectionner le composant et cliquer sur l'Reset to Defaultoption, puis sélectionner yes dans la fenêtre contextuelle.

0 Edit	← Reset to Default	Log Filter Enable	Log Filter Disable	Debug Log Settings 🛈
--------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------

	0						
	Component Name	Log Level	Description	Log file Name	Log Filter	Max File Size (MB)	File Count
0	policy-engine-timelog	INFO	Timelog for policy engine	policy-eval-time.log	Disabled	60 (default)	15 (default)
0	portal	INFO	Portal (Guest, Hotspot, BYOD, C	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
0	portal-session-manager	INFO	Portal Session Manager debug	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
0	portal-web-action	INFO	Base Portal debug messages	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
0	posture	INFO	Posture debug messages	ise-psc.log	Disabled	60 (default)	15 (default)
0	previewportal	INFO	Preview Portal debug messages	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
•	profiler	INFO	profiler debug messages	profiler.log	Disabled	100 (custom)	100 (custom)
0	prometheus	INFO	Prometheus Debug Logs	prometheus.log	N/A	10 (default)	10 (default)
0	provisioning	INFO	Client Provisioning client debug	ise-psc.log	Disabled	60 (default)	15 (default)
0	prrt-JNI	DEBUG	prrt policy decision request pro	prrt-management.log	Disabled	10 (default)	30 (default)
0	pxgrid	INFO	pxGrid messages	pxgrid-server.log	Disabled	20 (default)	15 (default)
0	pxGrid Cloud	INFO	pxGrid Cloud messages	pxcloud.log, hermes.log	Disabled	20 (default)	15 (default) -

Quick Filter  $\lor$   $\bigtriangledown$ 

Rétablir les paramètres par défaut

### Vérifier

Après avoir modifié les paramètres du journal de débogage, surveillez le Predicted Space Usage for Debug Logs volume occupé sur le Total Disk Space pour vous assurer que le disque ne remplit pas sa capacité.



Graphique Espace disque total

Assurez-vous que les Max File Size (MB) colonnes et File Count du tableau reflètent les modifications enregistrées.

#### Debug Level Configuration

Total Disk Current	Space Disk Space Usage - 50GB (209	6) • Predicted	254 G Space Usage for Debug Logs - 37.8GB (1	B 5%)				
0 Edit	iit 🔄 Reset to Default 🛛 Log Filter Enable 🛛 Log Filter Disable 🛛 Deb			ble Debug Log Settings ()				$\nabla$
	Component Name	Log Level	Description	Log file Name	Log Filter	Max File Size (MB)	File Count	
0	portal-session-manager	INFO	Portal Session Manager debug	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)	^
0	portal-web-action	INFO	Base Portal debug messages	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)	
0	posture	INFO	Posture debug messages	ise-psc.log	Disabled	60 (default)	15 (default)	
0	previewportal	INFO	Preview Portal debug messages	guest.log	Disabled	10 (default)	30 (default)	
0	profiler	INFO	profiler debug messages	profiler.log	Disabled	100 (custom)	100 (custom)	
0	prometheus	INFO	Prometheus Debug Logs	prometheus.log	N/A	10 (default)	10 (default)	
0	provisioning	INFO	Client Provisioning client debug	ise-psc.log	Disabled	60 (default)	15 (default)	
0	prrt-JNI	INFO	prrt policy decision request pro	prrt-management.log	Disabled	10 (default)	30 (default)	1
0	pxgrid	INFO	pxGrid messages	pxgrid-server.log	Disabled	20 (default)	15 (default)	

Paramètres du journal de débogage après configuration

Vous pouvez vérifier la taille du journal à partir de l'interface de ligne de commande de Cisco ISE. Entrez la commande suivante .show logging application | include collector.log Remplacez collector.log par le fichier journal approprié à vérifier.

<#root>
admin#
show logging application | include collector.log

84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log

## Cas d'utilisation courante

Certains composants ont tendance à pivoter plus fréquemment avec des niveaux de consignation plus détaillés sélectionnés. Voici quelques-uns de ces composants et les valeurs recommandées à définir lors du débogage des problèmes liés à ces composants :

• collector

- Max File Size: 100 Mo
- File Count:25

profiler

- Max File Size: 100 Mo
- File Count:50 (default)

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.