# Configuration de l'installation ISE localisée

## Table des matières

Introduction			
Conditions préalables			
Exigences			
Composants utilisés			
Informations générales			
Configurer			
Étape 1. Télécharger l'ISO			
Étape 2. Configurer un référentiel			
Étape 3. Copier l'ISO			
Étape 4. Réinstaller le logiciel			
Étape 5. Terminer l'installation			
Vérifier			
Dépannage			
Informations connexes			

## Introduction

Ce document décrit comment configurer l'installation de l'ISE (Identity Services Engine) localisé pour réinstaller ou mettre à niveau l'ISE.

### Conditions préalables

### Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco ISE 3.X
- · Machines virtuelles
- Appareils SNS (Secure Network Server)

#### Composants utilisés

- Identity Service Engine (ISE) 3.2 Correctif 5
- Serveur FTP (Secure Transfer Protocol)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

## Informations générales

ISE peut être exécuté en tant que machine virtuelle (VM) ou sur un serveur SNS. Parfois, il est nécessaire de réinstaller ISE en raison d'un problème ou pour un processus de mise à niveau. La réinstallation d'ISE peut devenir un défi dans certains scénarios. Pour cette raison, le correctif 5 d'ISE 3.2 introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet à l'utilisateur de réinstaller ISE à l'aide de la ligne de commande, ce qui permet d'économiser environ 40 minutes.

La fonctionnalité est l'installation ISE localisée. Sur la ligne de commande, exécutez la commande application configure ise qui affiche cette nouvelle option :

• [36] Installation d'ISE localisée.

Cela signifie que pour utiliser cette fonctionnalité, ISE doit être installé et en cours d'exécution.

Une autre utilisation de cette fonctionnalité est que vous pouvez l'utiliser pour installer une version supérieure. Considérez ceci comme une option de mise à niveau, rappelez-vous simplement que cela supprime toute la configuration pendant qu'il installe ISE à nouveau, même la configuration en cours.



Avertissement : vous pouvez utiliser cette option pour réinstaller la version actuelle et les versions ultérieures. Vous ne pouvez pas installer une version antérieure à la version actuelle.

## Configurer

Étape 1. Télécharger l'ISO

1. Accédez au dossier ISE sur la page Download et téléchargez l'ISO approprié.

1.1. Si vous réinstallez ISE, téléchargez la même version.

1.2. Si vous effectuez une mise à niveau, téléchargez l'ISO vers lequel vous effectuez la mise à niveau.

2. Copiez l'ISO sur le serveur SFTP.

### Étape 2. Configurer un référentiel

- 1. Connectez-vous à la ligne de commande ISE.
- 2. Exécutez les commandes suivantes :

<#root>

#

```
configure terminal
```

Entering configuration mode terminal

#

```
repository iso
```

#### #

url sftp://10.10.10.10/folder

% Warning: Repositories configured from CLI cannot be used from the ISE web UI and are not replicated t If this repository is not created in the ISE web UI, it will be deleted when ISE services restart. #

```
user cisco password plain cisco
```

#

exit

#

exit

#

crypto host\_key add host 10.10.10.10



Remarque : cet exemple utilise un référentiel SFTP avec l'adresse IP 10.10.10.10 et le chemin /folder. Remplacez ces valeurs en conséquence.

### Étape 3. Copier l'ISO

1. Copiez l'ISO sur le disque, exécutez la commande suivante :

<#root>

copy repository iso file ise-3.2.0.542.SPA.x86\_64.iso disk://

2. Vérifiez que l'ISO est dans le disque, exécutez la commande :

<#root>

#

```
dir
```

Directory of disk:/ Apr 09 2024 11:01:15 ise-3.2.0.542.SPA.x86\_64.iso

#### Étape 4. Réinstaller le logiciel

- 1. Exécutez la commande application configure ise et tapez option 36.
- 2. Sélectionnez l'ISO.
- 3. Validez la valeur MD5. Vous pouvez prendre cette valeur et la comparer à la page <u>Télécharger</u>.
- 4. Si la valeur MD5 est correcte, passez à l'installation.

#### <#root>

#### #

application configure ise

Selection configuration option [1]Reset M&T Session Database [2]Rebuild M&T Unusable Indexes [3] Purge M&T Operational Data [4]Reset M&T Database [5]Refresh Database Statistics [6]Display Profiler Statistics [7]Export Internal CA Store [8] Import Internal CA Store [9]Create Missing Config Indexes [10]Create Missing M&T Indexes [12]Generate Daily KPM Stats [13]Generate KPM Stats for last 8 Weeks [14]Enable/Disable Counter Attribute Collection [15]View Admin Users [16]Get all Endpoints [19]Establish Trust with controller [20]Reset Context Visibility [21]Synchronize Context Visibility With Database [22]Generate Heap Dump [23]Generate Thread Dump [24] Force Backup Cancellation [25]CleanUp ESR 5921 IOS Crash Info Files [26]Recreate undotablespace [27]Reset Upgrade Tables [28]Recreate Temp tablespace [29]Clear Sysaux tablespace [30]Fetch SGA/PGA Memory usage

[31]Generate Self-Signed Admin Certificate
[32]View Certificates in NSSDB or CA\_NSSDB
[33]Enable/Disable/Current\_status of RSA\_PSS signature for EAP-TLS
[34]Check and Repair Filesystem
[35]Enable/Disable/Current\_status of Audit-Session-ID Uniqueness
[36]Localised ISE Install
[0]Exit

36

ISO files present in the disk are:

[1] ise-3.2.0.542.SPA.x86\_64.iso

[2] ise-3.1.0.518b.SPA.x86\_64.iso

Choose the ISO you want to install:

1

Computing MD5 hash value of the selected ISO... File selected:ise-3.2.0.542.SPA.x86\_64.iso (MD5:

2e609b6cbeaa5c360d0a09a2a5d3c564

)

Warning: Verify the MD5 checksum of the ISO before you proceed. Proceed with Installation? [y/n]

У

Copying ISO contents to installer directories. The copy may take around 5 minutes. % Notice: The appliance will reboot to install the chosen Cisco ISE release now.



Attention : n'utilisez pas la valeur MD5 dans cet exemple, car le fichier ISO peut être modifié, même s'il indique qu'il s'agit d'ISE 3.2.

Vérifiez-le toujours dans Télécharger.

5. Vérifiez la console pour surveiller l'installation.

-	1000	Stopping udev Rernel Device Hanager
÷.	OR D	1 Stopped Topping Mernel Madules
		Stonning Daen-19781
r	<b>OK</b>	1 Stonned target Slices.
ř	<b>m</b> e	1 Started Setun Virtual Console.
î.	OK.	1 Started Plumouth switch root service.
ť.	0K	J Stopped Open-iSCSI.
C.	0K	1 Started Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
		Stopping ISCSI UserSpace L/O driver
1	ŪК	J Closed Open-iSCS1 iscsid Socket.
I,	OK	J Stopped iSCSI UserSpace L/O driver.
1	QК	J Closed Open-iSCS1 iscsinio Socket.
Ľ	OК	J Stopped udev Kernel Device Manager.
Ľ.	<u>OK</u>	] Stopped Create Static Device Modes in /dev.
I.	ŨК	1 Stopped Create list of required static device nodes for the current kernel.
	-	Stopping Hardware MMG Entropy Gatherer Daemon
ļ.	UK	J Stopped dracut pre-udev hook.
ţ.	UIK COM	J Stopped dracut endline hook.
ģ.	CON CONTRACTOR	J Closed udey Mernel Socket.
<u>.</u>	<b>U</b> .N	Stanting Change adapt DD
r	nne i	1 Stoned Hardware BNG Entrony Gatherer Barnon.
Î.	nR.	1 Storted Cleanon odead DR.
Î.	ÖK	] Reached target Switch Boot.
		Starting Switch Boot
C.	13	8424001 printk: systemd: 25 output lines suppressed due to rateliniting
I,	14	787224) SELinux: policy capability network_peer_controls=1
I,	14.	7877191 SELinux: policy capability open_perms=1
ſ.	14.	7881101 SELinux: policy capability extended_socket_class=1
Ľ.	14	7884481 SELinux: policy capability always_check_network=0
I.	14	788737] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
Ľ.	14	709046] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
L.	14	UZZZ261 audit: type=1403 audit(1712593761.934:2); auid=4294967295 ses=4294967295 isn=selinux
re:	=1	ANTING THE PARTY AND ANTIN ANTIN ANTIN ANTIN A DAY AND
L	14.	action systematic successfully loaded section policy in 346.300ms.

Installation en cours

### Étape 5. Terminer l'installation

1. Une fois l'installation terminée, il est temps d'effectuer la configuration en cours. Tapez setup.



Menu Configuration

## Vérifier

Une fois ISE installé, validez la version et les services.

1. Exécutez la commande show version.

```
<#root>
#
show version
Cisco Application Deployment Engine OS Release: 3.2
ADE-OS Build Version: 3.2.0.542
ADE-OS System Architecture: x86_64
Copyright (c) 2005-2022 by Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Hostname: asc-ise32-726
Version information of installed applications
-----
Cisco Identity Services Engine
-----
Version :
3.2.0.542
Build Date : Tue Aug 30 12:21:58 2022
```

2. Exécutez la commande show application status ise pour vérifier que vos services sont en cours

3. Connectez-vous à l'interface graphique.

Install Date : Tue Apr 9 09:25:41 2024

### Dépannage

d'exécution.

- 1. Une fois le référentiel configuré, validez-le. Exécutez la commande show repository iso.
- 2. Validez la valeur MD5.
- 3. Si une version inférieure a été utilisée, l'erreur suivante apparaît :

Error: You cannot install an earlier version of Cisco ISE (3.1.0). The minimum supported version for in

### Informations connexes

•Assistance technique de Cisco et téléchargements

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.