Configuration des routes statiques avec FDM

Table des matières

ntroduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Configurer
Configurations
<u>/érifier</u>

Introduction

Ce document décrit comment configurer des routes statiques sur Firepower Device Manager (FDM).

Conditions préalables

Exigences

Il est recommandé de connaître les sujets suivants :

• Configuration initiale de Cisco Secure Firewall Threat Defense.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur la version du logiciel :

• Firepower Threat Defense version 7.0.5.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configurer

Configurations

Étape 1. Cliquez sur Device et accédez à Routing.



Étape 2. Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une route statique.



Remarque : si vous disposez de routeurs virtuels, assurez-vous que vous avez sélectionné le routeur virtuel approprié.

Firepow	ver Device Manager	Monito	ring Policies	Objects	Device: fire	epower		6.		admin Administrator
	Device Summary Routing									
	Add Multiple Virtua	al Routers						•	>_ Commands ~	BGP Global Setting
	Static Routing BGP	OSPF EK	SRP ECM	P Traffic Zones						
										C
							T	Filter		Ŀ
	# NAME	INTERFACE	IP TY	Æ	NETWORKS	GATEWAY IP	SLA MONITOR	Filter	METRIC	ACTIONS

Étape 3. Configurez les propriétés de la route statique.

- Nom : nom de la route.
- Description (facultatif) : informations détaillées sur la route.
- Interface : sélectionnez l'interface à laquelle le trafic doit être envoyé.
- Protocol : spécifie le protocole de routage.
- Réseaux : dans la liste des réseaux disponibles, sélectionnez ou créez l'objet réseau des réseaux de destination.
- Gateway : sélectionnez ou créez l'objet réseau avec l'adresse IP de l'hôte vers lequel tout le trafic doit être envoyé. Entrez les valeurs pour Nom et Hôte.

Add Network Object		0	×
Name ISP2			
Description			4
Type Host			
Host 192.168.2.1 e.g. 192.168.2.1 or 2001:DB8::0DB8:800:200C:417A			
	CANCEL	ок	

- Metric : entrez une valeur comprise entre 1 et 254 pour la distance administrative. Souvenez-vous que plus la valeur est faible, plus la route est privilégiée par rapport aux autres.
- SLA Monitor (facultatif) : si vous voulez vous assurer que cette route est toujours disponible, vous devez configurer ce champ. Cette option fonctionne uniquement avec le protocole IPV4.

Add Static Route

Name

Syslog_Servers

Description

Interface

outside2 (GigabitEthernet0/2)

IPv6

Protocol

IPv4

Networks

+

D IPv4-Private-172.16.0.0-12

Gateway Metric ISP2 ~ 1 SLA Monitor Applicable only for IPv4 Protocol type Please select an SLA Monitor ~ CANCEL OK

• Cliquez sur OK pour terminer.



Étape 4. Cliquez sur Déploiement.

cisco. Firepo	ower Device Manager	Monitoring	Policies Objects	Device: firepowe	or	(Σ)	? ©	admin Adminis	strator
	Device Summary Routing								
	Add Multiple Virtual Route	ers				~	>_ Commands ~	BGP Glot	bal Settings
	Static Routing BGP OSI	PF EIGRP	ECMP Traffic Zones						
	1 route					Y Filter			+
	# NAME		INTERFACE	ΙΡ ΤΥΡΕ	NETWORKS	GATEWAY IP	SLA MONITOR	METRIC	ACTIONS
	1 Syslog_Servers		outside2	IPv4	172.16.0.0/12	192.168.2.1		1	

Étape 5. Déployez la stratégie.

P	ending Changes		8	×
0	Last Deployment Completed Successfully 30 Jan 2024 12:30 PM. See Deployment History			
	Deployed Version (30 Jan 2024 12:30 PM)	Pending Version	«	LEGEND
0	Static Route Added: Syslog_Servers			
	- - iface: - gateway:	<pre>metricValue: 1 ipType: IPv4 name: Syslog_Servers outside2</pre>		
	-	ISP2		
	networks: -	IPv4-Private-172.16.0.0-12		
0	Physical Interface Edited: outside2 enabled: false	<pre>true ipv4.ipAddress[0].standbyIpAddress: ipv4.ipAddress[0].netmask: 255.255.0 ipv4.ipAddress[0].ipAddress: 192.168.2.2 ipv6.ipAddresses[0].standbyIpAddress: ipv6.ipAddresses[0].ipAddress: name: outside2 ipv6.linkLocalAddress.standbyIpAddress: ipv6.linkLocalAddress.ipAddress:</pre>		
0	Network Object Added: ISP2			
	- - - -	<pre>subType: Host value: 192.168.2.1 isSystemDefined: false dnsResolution: IPV4_AND_IPV6 name: ISP2</pre>		
N	IORE ACTIONS V	CANCEL DEPLOY NOW	1	~

Vérifier

Pour vérifier si ce paramètre a été correctement appliqué, vous devez accéder à votre périphérique via l'interface de ligne de commande.

Dans votre CLI, exécutez la commande show running-config route.

> show running-config route
route outside2 172.16.0.0 255.240.0.0 192.168.2.1 1

Vérifiez si la route est dans la table de routage avec show route.

> snow	route
Codes:	L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route SI - Static InterVRF
Gateway	/ OF TAST RESOLT IS NOT SET
S C L C L	172.16.0.0 255.240.0.0 [1/0] via 192.168.2.1, outside2 192.168.2.0 255.255.255.0 is directly connected, outside2 192.168.2.2 255.255.255.255 is directly connected, outside2 192.168.45.0 255.255.255.0 is directly connected, inside 192.168.45.1 255.255.255.255 is directly connected, inside

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.