# Configurer l'appartenance VLAN sur les routeurs VPN RV320 et RV325

### Objectif

Un réseau local virtuel (VLAN) est un sous-réseau IP (Internet Protocol) logiquement distinct dont les points d'extrémité sont associés par fonction ou par d'autres caractéristiques partagées. Cela permet aux différents services d'avoir des réseaux séparés pour que ses membres aient un accès exclusif aux ressources.

Un VLAN permet également le partage des ressources entre les VLAN en activant le routage entre VLAN. Cela équivaut à la sécurité, car seuls les membres d'un VLAN ont accès aux ressources passant par ce VLAN. Cela signifie également des économies, car le déploiement d'un VLAN implique l'existence de réseaux séparés, mais l'achat d'un seul périphérique. Par défaut, les routeurs de la gamme RV ont un VLAN par défaut, VLAN1, qui ne peut pas être supprimé, modifié ou modifié. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre VLAN sur le RV320 et jusqu'à quatorze VLAN sur le RV325 pour transférer des paquets entre VLAN.

Cet article explique comment configurer l'appartenance VLAN sur la gamme de routeurs VPN RV32x.

### Périphérique applicable

Routeur VPN double WAN · RV320 Routeur VPN double WAN Gigabit · RV325

### Version du logiciel

•1.1.0.09

### Gérer l'appartenance VLAN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Port Management > VLAN Membership**. La page *VLAN Membership* s'ouvre :

V	VLAN Membership											
Γ	VLAN	: 🗌 Enable	9									
L	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.											
	Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)											
VLAN Table												
		VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4			
		1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
		25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
		100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
	Add Edit Delete											
	Sav	ve Ca	ancel									

Étape 2. Cochez la case VLAN Enable pour activer les VLAN sur le périphérique.

V	/LAN Membership										
(	VLAN: 🗹 Enable										
Ľ	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.										
Ľ	Up to	four new VL	ANs can be created. VLAN	IDs must be in the ra	nge (44094)						
VLAN Table											
		VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
L		1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
L		25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
		100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	Add Edit Delete										
	Save Cancel										

**Remarque :** vous pouvez voir trois VLAN par défaut déjà configurés sur le routeur utilisé dans cet exemple.

#### Ajouter un VLAN

Étape 1. Cliquez sur **Add** pour créer un nouveau VLAN. Une nouvelle ligne est ajoutée dans la table VLAN :

VLA	N Membe	rship								
VLA	N: 🗹 Enabl	e								
Cre	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.									
Up	Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)									
VLAN Table										
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
	] 1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	] 100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	dd Edit	Delete								
s	ave C	ancel								

Étape 2. Entrez un ID de VLAN dans le champ *ID de VLAN*. L'ID de VLAN est l'identificateur unique du VLAN. Elle est située entre 4 et 4094. Le VLAN 1 est réservé au VLAN par défaut.

VLAN	l Membe	rship									
VLAN: Creat Up to	VLAN: C Enable Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)										
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4			
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
			Disabled 🗸	Enabled 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🖌	Tagged 🗸			
Add	d Edit	Delete									
Sav	/e C;	ancel									

Étape 3. Entrez une brève description du nouveau VLAN dans le champ *Description*. Cela vous aide à comprendre rapidement l'objectif du nouveau VLAN.

Étape 4. Choisissez l'option de routage inter-VLAN appropriée dans la liste déroulante

Routage inter-VLAN pour acheminer les paquets d'un VLAN à un autre VLAN.

·Désactivé : indique que le routage entre réseaux locaux virtuels est inactif.

·Activé : indique que le routage inter-VLAN est actif sur ce VLAN. Le routage entre VLAN achemine les paquets uniquement parmi les VLAN sur lesquels il est activé.

VLA	N Membe	rship								
VLA Crea Up 1	VLAN:  Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)									
VL	AN Table						1.4110			
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
200     data     Enabled       Add     Edit     Delete     Enabled			Enabled V Disabled Enabled	Enabled v Tagged v		Tagged V Tagged		Tagged 🗸		
S	ave C:	ancel								

Étape 5. Choisissez l'option appropriée dans la liste déroulante *Gestion des périphériques* pour gérer la gestion des périphériques. La gestion des périphériques est une application logicielle qui vous permet de vous connecter à l'utilitaire de configuration Web du périphérique à partir du VLAN pour gérer votre périphérique.

·Désactivé : indique que le gestionnaire de périphériques est inactif et que vous ne pouvez pas accéder au gestionnaire de périphériques à partir du VLAN.

·Activé : indique que le gestionnaire de périphériques est actif et que vous pouvez accéder au gestionnaire de périphériques à partir du VLAN.

VLA	N Table				
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	
	1	Default	Disabled	Enabled	
	25	Guest	Disabled	Disabled	
	100	Voice	Disabled	Disabled	
Ad	d Edit	Delete	Disabled ▼	Enabled   Disabled Enabled	

Étape 6. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante pour le port LAN auquel vous êtes connecté et le paramètre doit correspondre au port connecté. Si vous êtes connecté à plusieurs ports, vous devez choisir les mêmes paramètres pour chaque port connecté. La valeur par défaut est Tagged.

•Tagged : représente l'association entre le port et le VLAN. Tagged est utilisé pour déterminer à quel VLAN le trafic appartient via l'ID de VLAN unique lorsque plusieurs VLAN sont créés pour le même port.

•non balisé : indique que l'association entre le port et le VLAN n'est pas balisée. Il est utilisé lorsqu'un seul VLAN est créé et que le trafic est conscient du VLAN. Un seul VLAN peut

être marqué comme non balisé pour chaque port. Si le VLAN par défaut se trouve sur le port, il doit toujours être non étiqueté même si le port a plusieurs VLAN.

•Excluded : indique que l'interface n'est pas membre du VLAN. Si vous choisissez cette option, le trafic est désactivé entre le VLAN et le port.

**Note:** Si vous activez le routage entre VLAN à l'étape 4, vous devez marquer le VLAN pour distinguer le trafic.

VLAN	Membe	rship		٠					
VLAN: C Enable Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094) VLAN Table									
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
Ad	200 d Edit	data Delete	Disabled v	Enabled 💌	Tagged V Untagged Tagged Excluded	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	
Sa	ve Ca	ancel							

Étape 7. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.



#### Modifier le VLAN

Étape 1. Si vous souhaitez modifier un paramètre d'un VLAN, cochez la case en regard du VLAN spécifique.

V	VLAN Membership										
	VLAN: C Enable Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Uto four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)										
VLAN Table											
		VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
		1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
		25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
		100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	•	200	data	Enabled	Enabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	Add	d Edit	Delete								
L											
	Sav	/e Ca	ancel								

Étape 2. Cliquez sur **Edit** et modifiez les informations nécessaires pour le VLAN. Pour en savoir plus sur la façon de modifier les informations nécessaires, reportez-vous à la section *Ajouter un VLAN*.

VLAN Membership VLAN: C Enable Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)								
VLAN Table								
VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	
1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	
25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
200	Data	Enabled 🗸	Enabled 🗸	Untagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	
Add Edit	Delete							
Save C	ancel							

Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.



#### Supprimer le VLAN

Étape 1. Si vous souhaitez supprimer un VLAN, cochez la case en regard du VLAN spécifique et sélectionnez **Supprimer**.

V	/LAN Membership										
VLAN:  Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)											
	VLAN	l Table									
		VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
		1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
		25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
		100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
		200	data	Enabled	Enabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	Add	Edit	Delete								
L											
	Save	e Ca	ancel								

Étape 2. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le VLAN.



Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.



## Conclusion

Vous savez maintenant comment configurer un VLAN. Si vous souhaitez lire un article connexe sur le même sujet, cliquez <u>ici</u>.

### Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco