Afficher les statistiques sans fil sur le routeur RV130W

Objectif

La page Wireless Statistics d'un routeur permet à un administrateur d'afficher l'état des interfaces et le trafic qui le traverse. Ces statistiques aident l'administrateur réseau à dépanner les périphériques connectés au routeur. Un administrateur peut également utiliser ces statistiques pour déterminer la quantité de données et de puissance à allouer.

La page Wireless Statistics affiche également l'état du système de distribution sans fil (WDS). WDS est un système qui permet l'interconnexion sans fil des points d'accès (AP) dans un réseau. WDS permet d'étendre un réseau sans fil à l'aide de plusieurs points d'accès sans avoir besoin d'un réseau fédérateur câblé pour les relier.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment afficher les statistiques sans fil sur le routeur RV130W.

Périphériques pertinents

• RV130W

Version du logiciel

• 1.0.3.22

Afficher les statistiques sans fil

Afficher le trafic sans fil

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur et sélectionnez **Status > Wireless Statistics**.



Étape 2. Dans le menu déroulant Refresh Rate (Taux d'actualisation), sélectionnez un intervalle au cours duquel le routeur actualisera la page Wireless Statistics (Statistiques sans fil). Les options sont les suivantes :

- No Refresh : la page ne sera pas actualisée.
- 15 secondes La page est actualisée toutes les 15 secondes.
- 30 secondes : la page est actualisée toutes les 30 secondes.
- 60 secondes La page est actualisée toutes les 60 secondes.

Note: Dans cet exemple, No Refresh est sélectionné.

Refresh Rate:	✓ No Refresh
	15 sec
Show Simplified Statistic Data:	30 sec
	60 sec
Deut Statistics	

Étape 3. Cochez la case **Afficher les données statistiques simplifiées** pour afficher les statistiques et les données numériques dans un formulaire arrondi. L'unité de mesure par défaut est les octets.

ireless Statistics										
Refresh Rate: No Refresh Show Simplified Statistic Data:										
Wireless Statistics	3									
SSID Name	Pack	ket	By	te	Erro	r Ourit	Dropp	oed	Multicast	Collisions
IKE	2,115,813	2,208,2193	336,520,5371	,622,296,287	Received 0	Sent 0	Received 0	Sent 0	0	
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	2,115,813	2,208,2193	336,520,5371	,622,296,287	0	0	0	0	0	
Clear Coun	Clear Count									

Le tableau Wireless Statistics affiche les informations suivantes :

Wireless Statistics										
SSID Name	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
oold Hallie	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	mulecast	Compions
IKE	2,115,813	2,208,219	336,520,537	1,622,296,287	0	0	0	0	0	0
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2,115,813	2,208,219	336,520,537	1,622,296,287	0	0	0	0	0	0
Clear Count										

- SSID Name : SSID (Service Set Identifier) ou nom de réseau sans fil.
- Packet : nombre de paquets transmis et reçus sur le réseau.
- Byte : volume d'octets transmis et reçus sur le réseau.
- Error : volume d'erreurs transmises et reçues sur le réseau.
- Abandonné : volume de paquets abandonnés transmis et reçus sur le réseau.
- Multicast : volume de paquets de multidiffusion transmis et reçus sur le réseau.
- Collisions : volume de collisions sur le réseau.

Étape 4. (Facultatif) Cliquez sur le bouton **Effacer le nombre** pour réinitialiser toutes les valeurs à zéro.

Wireless Statistics										
SSID Name	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
COLD TRAINS	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		Compions
IKE	2,115,813	2,208,219	336,520,537	1,622,296,287	0	0	0	0	0	0
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb3	0	0	0	0	0	0) 0	0	0	0
ciscosb4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2,115,813	2,208,219	336,520,537	1,622,296,287	0	0) 0	0	0	0
Clear Count										

Étape 5. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

reless oralisti	00									
efresh Rate:					No Refresh	•				
how Simplified Statis	stic Data:									
Wireless Statistics										
SSID Name	Pac	ket	Byt	9	Erro	r	Dropp	ed	Mullicast	Collisions
SSID Maille	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Multicast	
IKE	2,115,813	2,208,21933	36,520,5371,	622,296,287	0	0	0	0	0	
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	2,115,813	2,208,21933	36,520,5371,	622,296,287	0	0	0	0	0	
Clear Count										
WDS Status (Disab	le)									
Name M/								s	tatus	

Vous devez maintenant avoir correctement consulté les statistiques sans fil sur le routeur RV130W.

Afficher l'état WDS

Le tableau État WDS affiche les informations suivantes :

WDS Status (Repeater mode - Allow wireless signal to be repeated by a repeater)								
Name	MAC	Status						
MAC 1		Disconnected						
Save Cancel								

- Name : nom de l'interface WDS (Wireless Distribution System),
- MAC : adresse MAC (Media Access Control) du routeur WDS distant.
- Status : état de la connexion du WDS.

Note: Dans cet exemple, l'adresse MAC est omise.

Vous devez maintenant avoir correctement affiché l'état WDS.