## Configuration des paramètres de contrôle des événements RMON (Remote Network Monitoring) sur un commutateur

## Objectif

La surveillance à distance des réseaux (RMON) a été développée par l'IETF (Internet Engineering Task Force) pour prendre en charge la surveillance et l'analyse des protocoles des réseaux locaux (LAN). Il s'agit d'une spécification de surveillance standard qui permet à différents moniteurs de réseau et systèmes de console d'échanger leurs données de surveillance de réseau entre eux. RMON permet aux administrateurs réseau de choisir parmi les sondes et consoles de surveillance du réseau avec des fonctionnalités répondant à leurs besoins particuliers en matière de réseau. RMON définit spécifiquement les informations que tout système de surveillance de réseau doit être en mesure de fournir. Les statistiques, les événements, l'historique, les alarmes, les hôtes, les N principaux des hôtes, la matrice, le filtre, la capture et l'anneau de jeton sont les dix groupes dans RMON.

RMON permet à un agent SNMP (Simple Network Management Protocol) du périphérique de surveiller de manière proactive les statistiques de trafic sur une période donnée et d'envoyer des interruptions à un gestionnaire SNMP. L'agent SNMP local compare les compteurs réels en temps réel aux seuils prédéfinis et génère des alarmes, sans qu'une plate-forme de gestion SNMP centrale ait besoin d'effectuer des interrogations. Il s'agit d'un mécanisme efficace de gestion proactive, à condition que vous ayez défini les seuils corrects par rapport à la ligne de base de votre réseau.

**Note:** Pour savoir comment configurer les paramètres SNMP sur votre commutateur, cliquez <u>ici</u> pour obtenir des instructions.

RMON réduit le trafic entre le gestionnaire et le périphérique, car le gestionnaire SNMP n'a pas à interroger fréquemment le périphérique pour obtenir des informations, et permet au gestionnaire d'obtenir des rapports d'état en temps opportun, car le périphérique signale des événements au fur et à mesure qu'ils se produisent.

Cet article explique comment configurer les paramètres de contrôle des événements RMON sur votre commutateur.

## Périphériques pertinents

- Gamme Sx250
- Série Sx300
- Gamme Sx350
- Gamme SG350X
- Série Sx300
- Gamme Sx550X

### Version du logiciel

- 1.4.7.05 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

# Configurer les paramètres de contrôle des événements RMON sur votre commutateur

### Configurer le contrôle des événements RMON

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur, puis sélectionnez **Avancé** dans la liste déroulante Mode d'affichage.

Note: Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic	
	Auvanceu	

Note: Si vous disposez d'un commutateur Sx300 ou Sx500, passez à l'étape 2.

<u>Étape 2.</u> Choisissez Status and Statistics > RMON > Events.



Les informations de la table des événements sont définies par la boîte de dialogue Ajouter des événements RMON, à l'exception de l'heure.

Eve	ents							
Eve	nt Table							
	Event Entry No.	Community	Description	Notification Type	Time	Owner		
0 re	sults found.							
	Add Edit Delete							
Eve	nt Log Table							

Étape 3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel événement à la table des événements.

Eve	Event Table									
	Event Entry No.	Community	Description	Notification Type	Time	Owner				
0 results found.										
C	Add E	dit	Delete							

La zone Entrée d'événement affiche le numéro d'index de la nouvelle entrée.

Étape 4. (Facultatif) Dans le champ *Communauté*, saisissez la chaîne de communauté SNMP à inclure lors de l'envoi de déroutements. Ceci est utilisé si une interruption SNMP doit être envoyée. S'il n'est pas configuré, un déroutement est envoyé à chaque groupe de déroutement configuré dans la catégorie d'alarme.

Event Entry:	1	
Community:	Community 1	(11/127 characters used)

Note: Dans cet exemple, la communauté 1 est utilisée.

Étape 5. Entrez un nom défini par l'utilisateur pour l'événement à ajouter dans le champ *Description*.



Note: Dans cet exemple, les journaux de la communauté 1 sont utilisés.

Étape 6. Dans la zone Type de notification, cliquez sur le type d'action résultant de cet événement.

Notification Type:

None Log (Event Log Table) Trap (SNMP Manager and Syslog Server) Log and Trap Les options sont les suivantes :

- Aucune Aucune action ne se produit lorsque l'alarme s'éteint.
- Log (Event Log Table) : ajoute une entrée de journal à la table Event Log lorsque l'alarme s'éteint.
- Trap (SNMP Manager and Syslog Server) : envoie un déroutement au serveur de journal distant lorsque l'alarme est désactivée.
- Log and Trap : ajoute une entrée de journal à la table Event Log et envoie un déroutement au serveur de journal distant lorsque l'alarme s'éteint.

Note: Dans cet exemple, Log and Trap est sélectionné.

Étape 7. Entrez le périphérique ou l'utilisateur qui a défini l'événement dans le champ *Propriétaire*.

Owner:	cisco	(5/160 characters used)
		·

Note: Dans cet exemple, cisco est utilisé.

Étape 8. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **Fermer**. L'événement RMON est enregistré dans le fichier de configuration en cours.

Event Entry:	1	
Community:	Community 1	(11/127 characters used)
Description:	Logs for Community 1	(20/127 characters used)
Notification Type	<ul> <li>None</li> <li>Log (Event Log Tab</li> <li>Trap (SNMP Manag</li> <li>Log and Trap</li> </ul>	ole) ger and Syslog Server)
Owner:	cisco	(5/160 characters used)
Apply	Close	

Étape 9. (Facultatif) Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

₿·	Po	ort Gi	gabit	™ ° Po⊨ Stac	isco Language: Engli Ckable Manag	<sup>sh</sup> ≎ ed Switch	Display Mode: Advance	ed 🗘 I
I	Eve	nts						
1	Eve	nt Table						
		Event E	Entry No.	Community	Description	Notification Type	Time	Owner
			1	Community 1	Logs for Community 1	Log and Trap	2017-Feb-21 08:03:43	cisco
	Add Edit Delete							
(	Event Log Table							

Vous devez maintenant avoir ajouté un nouvel événement dans la table des événements.

#### Modifier les événements RMON

Étape 1. Dans la table des événements, cochez la case en regard de l'entrée d'événement que vous souhaitez modifier.

Events									
Eve	ent Table								
	Event Entry No.	Community	Description	Notification Type	Time	Owner			
	1	Community 1	Logs for Community 1	Log and Trap	2017-Feb-21 08:03:43	cisco			
Add Edit Delete									

Étape 2. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l'entrée d'événement RMON.

Events							
Eve	ent Table						
	Event Entry No.	Community	Description	Notification Type			
	1	Community 1	Logs for Community 1	Log and Trap			
Add Edit Delete							

Étape 3. (Facultatif) Modifiez en conséquence les détails de l'entrée d'événement, de la communauté, de la description, du type de notification et du propriétaire.

Event Entry No.:	1\$	
Community:	Community 1	11/127 characters used)
Description:	Logs for Community 1	20/127 characters used)
Notification Type:	<ul> <li>None</li> <li>Log (Event Log Table)</li> <li>Trap (SNMP Manager</li> <li>Log and Trap</li> </ul>	and Syslog Server)
Owner:	cisco	5/160 characters used)
Apply	Close	

**Note:** Dans cet exemple, le type de notification est passé de Log and Trap à Trap (SNMP Manager et Syslog Server)

Étape 4. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **Fermer**.

Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

	0	Save	•	isco Lan	guage: Engli	sh 🗘	Display Mode:	Advanced	Logout	SNA	About	He
3-Port	Gigabi	t Po	E Stad	kable	Manag	ed Switch						C
Events	5											
Event T	able											
🗌 Ev	ent Entry No	. Cor	nmunity	Description	on	Notification Type	1	Tim	е		Owne	r
		1 Cor	nmunity 1	Logs for	Community 1	Trap (SNMP Mar	nager and Syslog S	erver) 201	7-Feb-21 08	8:03:42	cisco	
Add.		Edit		elete								
Event Lo	og Table											

Vous devez maintenant avoir correctement modifié l'événement dans la table des événements.

### Supprimer les événements RMON

Étape 1. Dans la table des événements, cochez la case en regard de l'entrée d'événement que vous souhaitez supprimer.

Events						
E	Eve	nt Table				
	2	Event Entry No. Community		Description	Notification Type	
(	)	1	Community 1	Logs for Community 1	Trap (SNMP Manager and Syslog Server)	
		Add Ec	dit De	elete		

Étape 2. Cliquez sur le bouton Supprimer pour modifier l'entrée d'événement RMON.

Events						
Event Table						
	Event Entry No.	Community	Description	Notification Type		
	1	Community 1	Logs for Community 1	Trap (SNMP Mana		
Add Edit Delete						

Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

Save cisco Language: E B-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch							
Events							
Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations							
Event Table							
Event Entry No.	Community	Description	Notification Type	e Time	Owner		
0 results found.							
Add Ed	dit	Delete					
Event Log Table							

Vous devez maintenant avoir supprimé un événement de la table des événements.

### Afficher les journaux des événements RMON

La page Événements affiche le journal des événements ou des actions qui se sont produits. Deux types d'événements peuvent être consignés : Consigner ou Consigner et Interrompre. L'action dans l'événement est effectuée lorsque l'événement est lié à une alarme et que les conditions de l'alarme se sont produites. Pour obtenir des instructions sur la configuration des alarmes RMON sur votre commutateur, cliquez <u>ici</u>. Étape 1. Choisissez Status and Statistics > RMON > Events.



Étape 2. Cliquez sur le bouton Event Log Table.

Events					
Event Table					
	Event Entry No.	Community	Description	Notification Type	
	1	Community 1	Logs for Community 1	Trap (SNMP Manager and Syslog Server)	
Add Edit Delete					
Eve	Event Log Table				

Cette page affiche les champs suivants :

Events					
Event Log Table					
Filter: 🗌 Interfa	ice equals t	to 1 ‡ Go Clea	ar Filter		
Event Entry No.	Log No.	Log Time	Description		
1	1	2017-Feb-21 08:03:43	MIB Var.: 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.8.1 , Absolute , Falling , Actual Val: 0 , Thresh.Set: 20 , Interval(sec): 100		
Event Table					

• Event Entry No. : numéro d'entrée du journal de l'événement.

- N° journal : numéro de journal de l'événement.
- Log Time : heure à laquelle l'entrée du journal a été entrée.
- Description : description de l'événement qui a déclenché l'alarme.

Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur le bouton **Table des événements** pour revenir à la table des événements.

Events					
Event Log Table					
Filter: Interface equals to 1  Go Clear Filter					
Event Entry No.	Log No.	Log Time	Description		
1	1	2017-Feb-21 08:03:43	MIB Var.: 1.3.6.		
Event Table					

Vous devez maintenant avoir correctement affiché les journaux des événements sur votre commutateur.