Activer le VLAN sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500

Objectifs

VLAN est un réseau local virtuel. Cela signifie qu'il existe un groupe d'hôtes qui communiquent comme s'ils se trouvaient sur le réseau physique, quel que soit leur emplacement. Cela peut permettre au téléphone IP de se connecter à un autre hôte, où qu'il se trouve, en supposant qu'il se trouve sur le même réseau virtuel que l'hôte.

Ce document explique comment activer le VLAN sur les téléphones IP des gammes SPA500 et SPA300

Périphériques pertinents

Gamme · SPA 500

Gamme · SPA 300

Activer VLAN

Étape 1. Appuyez sur l'icône Setup (Configuration).

Settings	R
1 Call History 2 Directory 3 Settings	
DND	
Select	el

Étape 2. Appuyez sur 3 ou accédez à Paramètres.



Étape 3. Accédez à Network Configuration et appuyez sur Select à l'aide de la touche de fonction.

Network Configuration	R
12 Enable VLAN No	
V 13 Admin VLANId	
DND	
Save Edit Cance	əl

Étape 4. Naviguez jusqu'à Enable VLAN — Remarque : Appuyez sur **# pour déverrouiller ou verrouiller certaines options de modification sur le téléphone.

Étape 5. Appuyez sur **Edit** pour modifier l'état du VLAN.

Netwo	rk Configuratio	on 🔓	
Enable VI	AN		
No_			
DND			
ок	Y/N]	Cancel

Étape 6. Appuyez sur **Y/N** pour basculer entre Oui et Non pour activer ou désactiver le VLAN.

Étape 7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.