Surveillez le WAP125 et le WAP581 à l'aide du tableau de bord

Objectif

Un environnement optimal pour les utilisateurs connectés sans fil est le moyen de maintenir le bon fonctionnement de la production et de l'entreprise. La page Tableau de bord de permet de surveiller, de maintenir et d'optimiser la connectivité sans fil entre les clients et le point d'accès sans fil (WAP). Il fournit des mises à jour en temps réel des statistiques de trafic sur les réseaux sans fil. Grâce à des statistiques visualisées telles que des graphiques et des graphiques, il est plus facile et plus facile d'afficher et de localiser les zones du réseau qui nécessitent une optimisation ou un dépannage. Il comporte également une section avec des raccourcis et des liens rapides qui permettent à un administrateur d'accéder directement à la zone de configuration souhaitée sur le WAP.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment surveiller le WAP125 et le WAP581 à l'aide du tableau de bord.

Périphériques pertinents

- WAP125
- WAP581

Version du logiciel

• 1.0.0.4

Afficher le tableau de bord

Clients connectés

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez Monitor > Dashboard.



Dans la zone Connected Client, le panneau affiche le nombre de clients connectés.

Note: Dans cet exemple, seuls deux clients sont connectés.



Étape 2. (Facultatif) Double-cliquez sur les **clients connectés** et vous accéderez à la page client. Pour en savoir plus sur la page Clients, cliquez <u>ici</u>.

Internet/LAN/Sans fil

Dans la zone de droite du panneau, vous trouverez un ensemble d'icônes rondes qui affichent la connexion Internet, LAN et sans fil.



- Internet
- Rouge : le WAP n'est pas connecté à Internet.
- Vert : le WAP est connecté à Internet.
 - LAN : cliquez sur l'icône LAN pour afficher l'état du LAN et du port sur les WAP125 et WAP581.
 - Rouge : si l'icône est rouge, vous n'avez pas de connexion câblée au réseau local.
 - Vert : le périphérique est correctement connecté au réseau local.

- Wireless : cliquez sur l'icône Wireless (Sans fil) pour afficher l'état du réseau sans fil.
 - Rouge : les deux radios sont désactivées.
 - Vert : une ou les deux radios sont activées.

État du LAN et état du port

Remarque : les informations affichées peuvent varier en fonction du modèle de votre périphérique. L'image provient du WAP581.

LAN Status				Refresh	Edit Back	
MAC Address:	00:EB:D5:60:0D:00		IPv6 Address:			
IP Address:	192.168.100.115		IPv6 Autoconfigured	Global Addresses:		
Subnet Mask:	255.255.255.0		IPv6 Link Local Address: fe80::2eb:d5ff:fe60:d00/64			
Default Gateway:	192.168.100.150		Default IPv6 Gateway:			
Domain Name Server-1:			IPv6-DNS-1:			
Domain Name Server-2			IPv6-DNS-2:			
Port Status	Edit					
Interface Status					^	
Interface	Link Status	Port Speed	Duplex Mode	Auto Negotiation	Green Ethernet	
ETH0/PD	Up	1000Mbps	Full	Enabled		
ETH1	Down		Full	Enabled	Enabled	

La zone LAN Status affiche l'état et les informations du port Ethernet.

MAC Address:	00:EB:D5:5E:09:40	IPv6 Address:	
IP Address:	192.168.100.103	IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
Subnet Mask:	255.255.255.0	IPv6 Link Local Address:	fe80::2eb:d5ff:fe5e:940/64
Default Gateway:	192.168.100.1	Default IPv6 Gateway:	
Domain Name Server-1:	124.6.177.113	IPv6-DNS-1:	
Domain Name Server-2:		IPv6-DNS-2:	
Green Ethernet Mode:	Enabled	VLAN ID:	1

- MAC Address : adresse MAC (Media Access Control) du port LAN.
- IP Address : adresse IPv4 du WAP.
- Subnet Mask : le masque est basé sur la classe d'adresse IP que vous choisissez ou le nombre de sous-réseaux que vous utilisez pour le réseau.
- Default Gateway : une passerelle par défaut est un noeud de l'ordinateur utilisé lorsqu'une adresse IP ne correspond pas à une route dans la table de routage. Il transfère ensuite le trafic de manière appropriée. Ce périphérique est généralement un routeur.
- Domain Name Server-1 : adresse IP du serveur de noms de domaine 1 utilisée par le périphérique WAP.
- Domain Name Server-2 : adresse IP du serveur de noms de domaine 2 utilisée par le périphérique WAP.
- Green Ethernet Mode : mode Ethernet vert de l'interface Ethernet. Ces informations sont

uniquement affichées sur le WAP125.

- IPv6 Address : adresse IPv6 du WAP.
- Adresses globales configurées automatiquement IPv6 : adresses globales configurées automatiquement IPv6.
- Adresse link-local IPv6 : adresse link-local IPv6 du périphérique WAP.
- Default IPv6 Gateway : passerelle IPv6 par défaut du périphérique WAP.
- IPv6-DNS-1 : adresse IPv6 du serveur DNS IPv6 1 utilisée par le WAP.
- IPv6-DNS-2 : adresse IPv6 du serveur DNS IPv6 2 utilisé par le WAP.
- VLAN ID : identificateur du VLAN. Ces informations sont uniquement affichées sur le WAP125.

Étape 1. (Facultatif) Pour afficher les dernières mises à jour, cliquez sur Actualiser.



Étape 2. (Facultatif) Pour modifier les paramètres de l'interface radio, cliquez sur Modifier.



Remarque : Vous accédez à la page LAN principale. Pour savoir comment configurer les paramètres LAN, cliquez <u>ici</u>.

LAN

IPv4 Configuration

Connection Type:	DHCP O Static IP
Static IP Address:	192.168.1.245
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	192.168.1.254
Domain Name Servers:	Dynamic O Manual

DHCP Auto Configuration Settings

DHCP Auto Configuration Options:	Enable			
TFTP Server IPv4 Address/Host Name: 0				
	0.0.0.0			
Configuration File Name: 📀	config.xml			
Wait Interval: 🕜	3			
Status Log:	Auto Configuration stopped: Failure to download configuration file from TFTP server.			
IPv6 Configuration				
IPv6 Connection Type:	DHCPv6 O Static IPv6			
IPv6 Administrative Mode:	C Enable			
IPv6 Auto Configuration Administrative Mo	de: 🗹 Enable			
Static IPv6 Address: 0	:			
Static IPv6 Address Prefix Length: 0	0			
Static IPv6 Address Status:				

Étape 3. (Facultatif) Pour revenir au tableau de bord, cliquez sur Précédent.



La zone Port Status affiche l'état et les informations des interfaces de port.

Po	ort Status	Edit					
1	interface Status						^
	Interface	Link Status	Port Speed	Duplex Mode	Auto Negotiation	Green Ethernet	
	ETH0/PD	Up	1000Mbps	Full	Enabled		_
	ETH1	Down		Full	Enabled	Enabled	

- Interface : port Ethernet. Le WAP125 n'a qu'un seul port Ethernet alors que le WAP581 en a deux. L'image ci-dessus provient du WAP581.
- Link Status : affiche l'état actuel de la liaison de port.
- Port Speed : lorsqu'il est en mode de révision, il répertorie la vitesse de port actuelle. Lorsque vous êtes en mode Édition et que la négociation automatique est désactivée, sélectionnez une vitesse de port telle que 100 Mbits/s ou 10 Mbits/s. La vitesse de 1 000 Mbits/s est la seule prise en charge lorsque la négociation automatique est activée.
- Duplex Mode : en mode de révision, il répertorie le mode duplex du port actuel. Lorsque vous êtes en mode édition et que la négociation automatique est désactivée, sélectionnez le mode half ou full duplex.
- Négociation automatique Lorsque cette option est activée, le port négocie avec son partenaire de liaison pour définir la vitesse de liaison la plus rapide et le mode duplex disponible. Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez configurer manuellement la vitesse du port et le mode duplex.
- Green Ethernet Le mode Ethernet vert prend en charge le mode de mise hors tension automatique et le mode EEE (Energy Efficient Ethernet) IEEE 802.3az. Le mode Ethernet vert fonctionne uniquement lorsque la négociation automatique sur le port est activée. Le mode de mise hors tension automatique réduit la puissance de la puce lorsque le signal d'un partenaire de liaison n'est pas présent. Le périphérique WAP passe automatiquement en mode basse consommation lorsque l'énergie sur la ligne est perdue, et il reprend un fonctionnement normal lorsque l'énergie est détectée. Le mode EEE prend en charge les durées QUIET lors d'une faible utilisation des liaisons, ce qui permet aux deux côtés d'une liaison de désactiver des parties de chaque circuit de fonctionnement de PHY et d'économiser de l'énergie.

État sans fil

La zone Wireless Status affiche l'état et les informations de l'interface radio. Les images peuvent varier en fonction du modèle de votre périphérique. L'image ci-dessous provient du WAP581.

Wireless Statu	IS		Refresh	Edit	Back
Radio 1 (5 GHz)		Radio 2 (2.4 GHz)			
Wireless Radio:	Enabled	Wireless Radio:	Enabled		
MAC Address:	00:EB:D5:60:0D:00	MAC Address:	00:EB:D5:60:0D:10		
Mode:	802.11a/n/ac	Mode:	802.11b/g/n		
Channel:	116 (5580 MHz)	Channel:	11 (2462 MHz)		
Operational bandwidth:	80 MHz	Operational bandwidth:	20 MHz		

- Wireless Radio : s'affiche si la radio est activée ou désactivée.
- MAC Address : adresse MAC (Media Access Control) de la radio.
- Mode : affiche le mode IEEE 802.11 utilisé par la radio. Ces modes peuvent être a, b, g, n et ac.
- a Représente le mode 802.11a
- b Représente le mode 802.11b
- g Représente le mode 802.11g
- n Représente le mode 802.11n
- c Représente le mode 802.11c
 - Channel : canal utilisé par l'interface radio.
 - Bande passante opérationnelle : bande passante opérationnelle utilisée par l'interface radio.

Sous-zone de l'état sans fil, le tableau État de l'interface décrit les informations relatives à chaque interface de point d'accès virtuel (VAP) et de système de distribution sans fil (WDS).

Network Inter	Name (SSID)	Status	MAC Address	VLAN ID	Profile	State
ISATAP0		Down		1	-	-
Radio 1		Up			None	Active
Radio 1:VA	ciscosb-581	Up	00:EB:D5:6	1	None	Active
Radio 1:VA	Virtual Access Point 1	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 2	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 3	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 4	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 5	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 6	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 7	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 8	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 9	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 10	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 11	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 12	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 13	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 14	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 15	Down		1		Inactive
Radio 2		Up			None	Active
Radio 2:VA	ciscosb-5815g	Up	00:EB:D5:6	1	None	Active
Radio 2:VA	Virtual Access Point 1	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 2	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 3	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 4	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 5	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 6	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 7	Down		1		Inactive

- Network Interface : affiche une interface dans le WAP.
- Nom (SSID) : SSID (Service Set Identifier) ou nom du VAP.
- Status : état du VAP. Il peut s'agir de Up ou Down.
- MAC Address : adresse MAC (Media Access Control) de l'interface radio.
- VLAN ID : identifiant de réseau local virtuel (VLAN ID) du VAP.
- Profile : nom d'un profil de planificateur associé.
- State : état actuel du VAP. Il peut s'agir d'Active ou Inactive.

Étape 1. (Facultatif) Pour afficher les dernières mises à jour, cliquez sur Actualiser.



Étape 2. (Facultatif) Pour modifier les paramètres de l'interface radio, cliquez sur **Modifier**. Vous serez dirigé vers la page Radio principale.

Refresh	Edit	Back
---------	------	------

Note : Vous serez amené à la page Radio principale. Pour savoir comment modifier ou configurer les paramètres radio, cliquez <u>ici</u> pour WAP125 ou <u>ici</u> pour WAP581.

Radio		
Working Mode: Dual Band	1	¢
Radio 1 (2.4 GHz)	Radio 2 (5 GHz)	
Basic Settings		
Radio:	🗹 Enable	
Wireless Network Mode:	802.11b/g/n	\$
Wireless Band Selection:	20 MHz	÷
Primary Channel:	Lower	÷
Channel:	6	÷
Scheduler:	None	÷
Advanced Settings		

Étape 3. (Facultatif) Pour revenir au tableau de bord, cliquez sur Précédent.



Débit radio 2,4 G

Ce graphique affiche le débit de la radio 2,4 GHz et les mises à jour toutes les 30 secondes.

Étape 1. (Facultatif) Placez le curseur sur un point du graphique pour afficher les taux de transmission spécifiques et comparatifs de points spécifiques dans le temps sur le réseau.



Étape 2. Cliquez sur **Télécharger** ou **Télécharger** pour avoir une vue isolée du débit sur la radio 2.4G.

Note: Dans cet exemple, une vue isolée du téléchargement est choisie.



Débit radio 5G

Ce graphique affiche le débit de la radio 5 GHz et se met à jour toutes les 30 secondes.



Principaux clients

Le graphique à barres horizontales affiche les cinq principaux clients avec la plus grande quantité de trafic échangée sur le réseau.



Note: Dans cet exemple, il n'y a que deux clients connectés au réseau.

Utilisation du SSID

L'utilisation du SSID (Service Set Identifier) affiche une visualisation de la manière dont chaque SSID est utilisé. Il peut afficher jusqu'à cinq SSID, selon le nombre de SSID configurés sur le WAP.

Note: Dans cet exemple, seuls deux SSID sont configurés. Ces SSID sont Rick et Morty.



Utilisation du réseau

Le graphique de ligne affiche le débit Ethernet du WAP toutes les 30 secondes.

Étape 1. (Facultatif) Placez le curseur sur un point du graphique pour afficher les taux de transmission spécifiques et comparatifs de points spécifiques dans le temps sur le réseau.

Note: Dans cet exemple, le point 14:47:06 est affiché.



Étape 2. Cliquez sur **Télécharger** ou **Télécharger** pour avoir une vue isolée de l'utilisation du réseau.

Note: Dans cet exemple, une vue isolée du téléchargement est choisie.

~



Accès rapide

Cette zone vous permet de naviguer facilement jusqu'à la zone de configuration spécifique sur le WAP. Cliquez sur un lien pour accéder à sa page de configuration respective.

Remarque : le lien Configurer un point unique n'est disponible que sur le WAP581.

Quick Access

Setup Wizard Wireless Settings Management Setting LAN Setting Configure Single Point Setup Guest Access Change Account Password Backup/Restore Configuration Upgrade Device Firmware Getting Started Traffic Statistics

Vous devez maintenant avoir appris à surveiller le WAP125 et le WAP581 à l'aide du tableau de bord.