Installation et utilisation du moniteur Fluidmesh (FM)

Table des matières

Introduction
Informations générales
Conditions préalables
Installation et exécution du conteneur Docker
Accès à l'interface Web
Surveillance des données
Activation de licence

Introduction

Ce document décrit Cisco FM Monitor et son installation sur un serveur Ubuntu.

Informations générales

Cisco FM Monitor est un outil de surveillance sur site à l'échelle du réseau qui permet à tout utilisateur de <u>Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul</u> (URWB) de gérer et de surveiller de manière proactive un ou plusieurs réseaux OT (technologie opérationnelle sans fil). Il affiche les données et les alertes de situation de chaque périphérique Cisco URWB d'un réseau, en temps réel. L'outil est une interface de diagnostic et d'analyse basée sur une image virtuelle avec l'image virtuelle fournie dans un format Docker.

Conditions préalables

Microprogramme du périphérique CURWB :

Le matériel CURWB doit être installé sur une version plus récente du micrologiciel pour être compatible avec l'outil de surveillance FM. Reportez-vous aux derniers guides de configuration pour déterminer la compatibilité entre un moniteur FM spécifique et la version du micrologiciel CURWB. Pour mettre à niveau le micrologiciel du périphérique Fluidmesh, reportez-vous à la section « Overwriting and Upgrading the Unit Firmware » du guide d'installation et de configuration CURWB correspondant au type de matériel spécifique.

• Serveur :

Pour exécuter le conteneur Docker pour l'application, vous avez besoin d'un serveur dédié avec ces spécifications.

Operating system	Windows 7 or later	Mac OS X 10.9.x or later	Linux (32-bit or 64-bit): • Ubuntu 14.04 or later • Debian 9 or later • OpenSuSE 14.2 or later • Fedora Linux 19 or later
Docker application	Yes	Yes	Yes
Base system	Virtual machine or bare metal	Virtual machine or bare metal	Virtual machine or bare metal
Processor	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)
RAM	16 GB minimum	16 GB minimum	16 GB minimum
Hard disk	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended
High-speed connection to local networks and radio transceiver units	Preferred	Preferred	Preferred
Screen resolution	1024x768 minimum	1024x768 minimum	1024x768 minimum

Spécifications minimales du serveur

- Navigateurs Web pris en charge :
 - Mozilla Firefox Google Chrome Microsoft Internet Explorer Microsoft Edge Safari Apple

Plugins logiciels
 Les plug-ins logiciels sont requis pour la surveillance du matériel CURWB hérité, alors

que pour le matériel IW, les plug-ins ne sont pas requis.

• Docker :

Lorsque Docker est installé sur le serveur, il est essentiel de s'assurer que les serveurs prennent en charge la virtualisation et la traduction d'adresses de second niveau (SLAT). La version SLAT d'Intel est appelée EPT (Extended Page Tables)."

Installation et exécution du conteneur Docker

- Dans ce document, nous nous concentrons principalement sur l'installation sur un serveur Ubuntu connecté à Internet au cours de la configuration initiale.
- Connectez-vous à software.cisco.com et téléchargez le dernier fichier d'image Monitor sur votre serveur.
- L'étape suivante consiste à installer le moteur docker pour votre serveur. Vous pouvez vous reporter à la <u>documentation Docker</u> pour plus de détails, cependant, les étapes de base sont les suivantes :
 - Exécutez cette commande pour désinstaller tous les packages en conflit :

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo

- · Configurez le référentiel apt Docker.
- > sudo apt-get update
- > sudo apt-get install ca-certificates curl
- > sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
- > sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
- > sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

```
> echo \setminus
```

```
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.dock
```

```
(. /etc/os-release \&\& echo "$VERSION_CODENAME") stable" | <math display="inline">\
```

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

- > sudo apt-get update
 - Installer le package Docker

Exécutez cette commande pour installer le dernier package docker :

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

• Vérifiez que l'installation de Docker Engine est réussie en exécutant l'image hello-world

sudo docker run hello-world

sudo docker images

fm-iw-monito	pr@fmiwmoni	itor-virtual-mac	hine:~\$ sudo doo	cker images
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
hello-world	latest	d2c94e258dcb	11 months ago	13.3kB

• Maintenant que le moteur docker est installé, chargez l'image du moniteur Cisco FM sur le serveur de surveillance à l'aide de la commande suivante :

docker load -i fm-monitor-docker-v1.x.x.tar.

fm-iw-monitor	afmiwmonitor-vi	rtual-machine:~\$ sudo docker load -i '/home/fm-iw-mon	itor/Downloads/fm-monitor-docker-v2.0-rc2.0.tar.gz'
8cf5d74bcf68:	Loading layer	[======================================	134.4MB/134.4MB
bce5b7b7ae9a:	Loading layer	[======================================	965.6MB/965.6MB
1d2e5de37b47:	Loading layer	[======================================	3.072kB/3.072kB
72a57e173486:	Loading layer	[======================================	26.11kB/26.11kB
eed00e336fdc:	Loading layer	[======================================	1.633MB/1.633MB
f43525ea70c4:	Loading layer	[======================================	17.67MB/17.67MB
54162be3e4b4:	Loading layer	[======================================	68.47MB/68.47MB
5f70bf18a086:	Loading layer	[======================================	1.024kB/1.024kB
ca58e150d27c:	Loading layer	[======================================	75.03MB/75.03MB
d78879eea568:	Loading layer	[======================================	5.632kB/5.632kB
e3d74964f28f:	Loading layer	[======================================	4.608kB/4.608kB
c6958528657a:	Loading layer	[======================================	5.12kB/5.12kB
145cbf33218d:	Loading layer	[======================================	6.144kB/6.144kB
0786591577bc:	Loading layer	[======================================	4.608kB/4.608kB
69c239009c34:	Loading layer	[======================================	41.47kB/41.47kB
Loaded image:	dockerhub.cisco	<pre>b.com/fm-dev-artifactory-docker/monitor:v2.0-rc2.0</pre>	

 Exécutez à nouveau cette commande pour vous assurer qu'elle est chargée. Notez également l'ID de l'image :

sudo docker images

fm-iw-monitor@fmiwmonitor-virtual-machine:~\$ sudo docke	r images			
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
dockerhub.cisco.com/fm-dev-artifactory-docker/monitor	v2.0-rc2.0	3e610b47c38b	5 weeks ago	1.25GB
hello-world	latest	d2c94e258dcb	11 months ago	13.3kB

• Exécutez le conteneur Docker pour la première fois en procédant comme suit :

sudo docker run -d --name fm_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always X

(X étant la valeur de l'ID d'IMAGE de l'image MONITOR Docker.)

fm-iw-monitor@fmiwmonitor-virtual-machine:~\$ sudo docker run -d --name fm_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always 3e610b47c38b

Accès à l'interface Web

- Enfin, accédez à la page Web à partir du navigateur de votre choix. Accédez à l'URL à partir de https://X:Y, où X est l'adresse IP du serveur et Y est le numéro de port d'hôte configuré.
- Maintenant, lors de la première installation, vous devez créer un compte hors connexion pour le FM-Monitor en saisissant votre nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- Une fois terminé, vous pouvez commencer à intégrer des périphériques CURWB au FM-Monitor. Assurez-vous que l'adresse IP du serveur est correcte.

FM-IW	-MONIT	OR-BETA										Action	s ×
Activitie	es	Firefox Web Brows	er				Mar 27 23:35				- ^	4 0 (
. 👘	ō	⊌ New Tab	× 📀	Install Docker Engine	on 🛛 📫 Cisco U	Jltra Reliable W	irel × +			~		σ	×
	÷	\rightarrow G	0 & 1	https://10.122.136.8	8443/wizard					${igsidential}$	٢	ĉ	≡
•	÷	MONITOR v2.0-rc2.0	Dashboard.	Table View Data	< D nalysis Topology	G: Log				0	Ð	cisco	
			1	🥃 1. Welcome		Ξ	2. Report	V 3. Complete					
<u>∽</u> .~				Configure	e server settings	3	5eres #* 10.122.136.8	8443 O					
•				Attach	devices								
0				10.122.13	nore IP addresses sepa	10 × 10.122	.136.11 × ≱.g. 192.168.0.1, 192.168.€						
							Associate devices						

🛐 (3) IoT lab RTP U 🗙 📔 🛐 (3) RTP - IoT Lab 🗉 🗙 🗎 Ci	co URWB IW91E 🗴 🗮 Cisco FM-QUADRC 🗴 🏯 Cisco FM-QUADRC 🗴 🚔 Cisco URWB IW91E 🗴 🗮 Cisco URWB IW91E 🗴 🗮 How to delete a	vi: x 🟥 Cisco Ultra Reliabi: x + 🗸 🗸
← → C O Not Secure https://10.122.136.8:8443/	rizard	* 🗊 🖸 🖬 😫 E
Cisco 👩 V4.9.5.1000 - Rel 😰 CURWB 🗰 Spaces Admi	🛛 🔿 Cisco Certified De 🔮 CART - Search/Re 🗅 Birds 🏥 Cisco Catalyst IW Cb. JSON Fixer Online W WireGuard - Wikip 🏥 IW9167E Heavy D	💶 IoT Learning Serie 🙆 Shift 🛛 🔅
E MONITOR C Very D	per E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	
	1 Weber	
	Attach report *	
Devic	Port 8443 /	
0	Attached These devices have been added successfully 3/3	
C.		
0 se	cted	
	Ni Status	
0	c .	
0	c .	
0	C If you're still having issues please contact support. fm@cisco.com	
3 Rec	rds Close 1 > >>	
	Next	

• Une fois toutes les radios ajoutées au Moniteur FM, vous pouvez voir toutes vos radios sur l'écran d'accueil du tableau de bord.

MONITOR	Dashboard	°o Table View	📈 Data Analysis	() Topology	Log							© -1	cisco
Real-time	monitoring												
	inable network erformance check iettings > Network	cin KPI.	URWB devices online	3	3 of 3	1.17 Mbps Throughput TX	580 Kbps Throughput RX	412 Sent Packets/s	206 Received Packets/s	5.52 ms Average latency	0 Edge devices	100 % Average uptime	
						Last 6 hours trend	Last 6 hours brend	Last 6 hours trend	Last 6 hours trend	Last 6 hours trend		Last 7 days	
+ ADD	SECTION												
			You can cre	eate one or m	ore custo	om sections which will :	show information only	on those URWB dev	ices you decide to put i	nside them.			

 Tous les périphériques ajoutés au moniteur peuvent être affichés plus en détail dans la vue tableau.

-	MONITOR v2.0-rc2.0	Dashboard Table	بمر New Data Analysis	Topology Log							Ø	-1	cisco
	Q Search	by Mesh ID, label or IP ad	ldress	Filter by status	Critical 🗌 • Warnin	ng 🗌 • Disco	onnected						
	All sections	(3) Uncategorized	(3)										
						Uncategorize	ed (3)					^	
	Status	Label	IP Address	Mesh ID	FW version		Role	Frequency	TX Power	Channel width	More		
	MP	Cisco-137.250.80	10.122.136.10	5.137.250.80	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Infra Fixed Infra	5180 MHz 5745 MHz	17 dBm 20 dBm	20 MHz 20 MHz			
	ME	Cisco-137.250.148	10.122.136.9	5.137.250.148	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Infra Fixed Infra	5180 MHz 5745 MHz	17 dBm 20 dBm	20 MHz 20 MHz			
	MP	Cisco-246.2.120	10.122.136.11	5.246.2.120 P	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Vehicle Disabled	5180 MHz	22 dBm -	20 MHz -			
	1 - 3					« « ()	> >>						

 Vous pouvez supprimer ou ajouter ces périphériques du moniteur en accédant à la page Paramètres > Périphériques.

- 12	MONITOR v2.0-re2.0	Dashboard	Table View	,∞≪ Data Analysis	Topology	Log					© - diala cisco
=	Database		«) Devices	s: 3							Settings Server IP: 10.122.136.8 Port 8443 🥖
~~	Statistics		Q, Se 0 selec	earch Table	Add devices						
89	Network KPI		O	Name			IP Address	Mesh ID	Model	Role	Status
			0	Cisc	o-137.250.80		10.122.136.10	5.137.250.80	IW9165DH-B	Fluidity Infra Fixed Infra	•
ů	Account		0	Cisc	o=137.250.148		10.122.136.9	5.137.250.148	IW9165DH-B	Fluidity Infra Fixed Infra	•
Ð	Log		0	Cisc	o-246.2.120		10.122.136.11	5.246.2.120	IW9167EH-B	Fluidity Vehicle Disabled	•
	Devices										
†*	Upgrade										

 Un grand nombre de radios peuvent également être regroupées en sections plus petites en fonction de l'emplacement/de la fonctionnalité pour faciliter la surveillance à partir de la page d'accueil du tableau de bord.

idity			Info
elect URWB devices			
k the box to add a device to this section.	Untick the box to remove the device. Devices a	ready added in other sections are not displayed.	
Find URWB device Search by Mesh ID, label or	P address Show selected devices	only 🗹 Deselect all	
Cisco-137.250.80	Cisco-137.250.148	Cisco-246.2.120	
5.137.250.80 10.122.136.10	5.137.250.148 10.122.136.9	5.246.2.120 10.122.136.11	
Fluidity Infra (R1) Fixed Infra (R2)	Fluidity Infra (R1) Fixed Infra (R2)	Vehicle (R1) Disabled (R2)	
			A SHIPCTHOLUCITS COOCO
			Cancer

uidity			
	1.57 ms	3	100 %
3 out of 3	Average latency	Edge devices	Average uptime
	Last 6 hours trend		Last 7 days

Surveillance des données

 La connectivité peut être surveillée en temps réel ou recherchée à la recherche de données historiques et peut être analysée à des fins de dépannage. Pour voir les performances d'une radio, il est nécessaire de sélectionner une radio spécifique.



RSSI





Activation de licence

Pour que FM Monitor puisse être utilisé pour surveiller votre réseau, vous devez obtenir et saisir une licence d'activation auprès de Cisco. Le niveau de licence d'activation que vous installez détermine le nombre de périphériques émetteurs-récepteurs radio Fluidmesh pouvant être surveillés. Il peut contenir de 5 à 5 000 périphériques.

Une option de licence de démonstration est également disponible. Si elle est activée, la licence de démonstration reste active pendant trois mois. Les mises à niveau de licence FM Monitor vous permettent d'augmenter le nombre de périphériques pouvant être surveillés sous une licence unique, par rapport au nombre de périphériques initialement sous licence.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.