Configurer un réseau point à multipoint sur des points d'accès IW à l'aide de l'IoT OD

Table des matières

Introduction

Ce document décrit la configuration de réseaux point à multipoint sur des points d'accès sans fil industriels (IW) à l'aide de modèles provenant du tableau de bord des opérations IoT.

Accès à loT OD

Les points d'accès IW tels que IW9165 et IW9167 peuvent être configurés en mode CAPWAP ou URWB.

Lorsque ces points d'accès sont configurés en mode URWB, ils peuvent être configurés à l'aide du tableau de bord IoT-Operations ou localement en mode hors connexion. Ces liens permettent d'accéder au tableau de bord des opérations IoT, selon l'emplacement des locataires.

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

Après vous être connecté et avoir sélectionné le locataire approprié, sélectionnez Industrial Wireless sous Service pour accéder à l'ensemble de fonctionnalités des radios CURWB.

disco loT Operations Dashboard



Intégration manuelle

Les périphériques peuvent être intégrés manuellement à l'IoT OD à partir de la page Inventaire.

Sélectionnez Add Devices (Ajouter des périphériques) et choisissez le PID des périphériques ajoutés. Un fichier CSV peut être téléchargé avec le numéro de série et l'adresse MAC des périphériques qu'il contient ; chaque ligne comporte une entrée.

Exemple : SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

Une fois téléchargé, cliquez sur Ajouter des périphériques en bas pour importer manuellement des périphériques dans le tableau de bord. Ils s'affichent ensuite sous l'onglet Inventaire.

Configuration de l'IoT OD point à multipoint

Une configuration point à multipoint avec des points d'accès IW916x peut être configurée via IoT OD en quelques étapes simples. Prenons l'exemple de trois points d'accès, Radio A servant d'extrémité de maillage et Radio B et C servant de points de maillage.



 Une fois les périphériques ajoutés à l'IoT OD et l'état « En ligne », la configuration peut être modifiée en sélectionnant le périphérique requis. Cliquez sur le périphérique et accédez à l'onglet « Configuration », puis sélectionnez le bouton « Edit » pour mettre à jour la configuration.

device industrial Wireless	Cisco entre						
h. inventory	Summary Configuration	1					
A, Configuration >	Device Configuration # 64k @ Push N/T OD Configuration Int OD Configuration Lest heard configuration ID 0 D - Seved - 2024-05-24 10.49.38 am Lest heard - 2024-00-26 23.58.22 pm						
	Lest heard and lot CD Review provious configurations	Configuration do not match. General					
	C. Search C. Search Wireless Radio Advanced Radio Settings Kay Control FluidMAX Nutlicent SMMP Radius NTP	 Mode Radio off Local IP Address Local Netmask Default Gateway Local Des 1 Local Des 2 	10700 Mesh Point Off 192.108.0.10 255.255.255.0	Lest Heard Mesh End Off 10.122.136.9 295.295.295.192 10.122.136.1 172.15.108.34 172.15.108.43			

Q Search	General	
General		
Wireless Radio	Mode	
Advanced Radio Settings	Mesh Point 🗸	
Key Control		
FluidMAX	Radio off	
Multicast		
SNMP	Radio off mode	
Radius	Select Value 🗸	
NTP		
L2TP	Local IP Address	
Vlan	192.168.0.10	
Fluidity		
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

2. Pour une configuration PTMP, dans la section « General Mode », le point d'accès directement connecté au réseau physique (Radio A) est configuré en tant qu'extrémité maillée et les deux points d'accès connectés aux périphériques finaux (Radio B et Radio C) sont configurés en tant que points de maillage.

Edit Device Configuration Q Search General General Mode Wireless Radio Advanced Radio Settings Mesh End 200 Key Control Radio off FluidMAX Multicast SNMP Radio off mode Radius Fixed 140 NTP: L2TP Local IP Address Man 10.122.136.9 Fluidity Fluidity Advanced Local Netmask Fluidity Pole Proximity 255.255.255.0

Configuration Radio A

Q. Search	General	
General		
 Wireless Radio 	Mode	
 Advanced Radio Settings 	Mesh Point 🗸	
 Key Control 		
 FluidMAX 	Radio off	
Multicast		
SNMP	Radio off mode	
Radius	Ered V	
NTP	-	
L2TP	Local IP Address	
Vian	10.122.136.10	
Fluidity	1.50 F 10.00 F	
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

Configuration de la radio B

Q, Search	General	
General		
Wireless Radio	Mode	
Advanced Radio Settings	Mesh Point	~
Key Control		
FluidMAX	Radio off	
Multicast		
SNMP	Radio off mode	
Radius	Select Velue	~
NTP		
L2TP	Local IP Address	
Vlan	192.168.0.11	
Fluidity		
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

Configuration de Radio C

3. Dans la section « Wireless Radio » (Radio sans fil), les trois radios doivent être configurées avec la même phrase de passe. Nous n'activons qu'une radio par périphérique IW pour cette configuration. Activez la radio que vous avez sélectionnée (Radio 1 ou Radio 2) et assurezvous que toutes les radios ont la même fréquence et la même largeur de canal. Lors de la connexion d'antennes, vous devez utiliser les ports externes appropriés en fonction de la radio sélectionnée.

Q. Search	Wireless Radio			
 General 				
Wireless Radio	Passphrase			
Advanced Radio Settings	Ciscol/RW8/123			
Key Control				
FluidNAX	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
Multicent				
SNAP	Radio 1 role		Radio 2 role	
Radius	Fined	v	Select Value	10
NTP				
L2TP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)	
Vian	5180 MHz	~	Select Value	1.00
Fluidby				
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width	
Fluidity Pole Proximity	80	~	Select Value	v

Dans la section « Wireless Radio » (Radio sans fil) d'une configuration PTMP, le rôle Radio de la radio d'extrémité maillée A est configuré en tant que Fluidmax Primary et les radios de point maillé B et C sont configurées en tant que Fluidmax Secondary.

Edit Device C	onfiguration			
Q, Search	Wireless Radio			
General				
Wireless Radio	Passphrase			
Advanced Radio Settings	CisceURW8			
 Key Cartrol 				
 FluidMAX 	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
Multicaart				
SNMP	Radio 1 role		Radio 2 role	
Radius	• Fluidmas primary	14	Select Value	~
NTP				
L2TP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequenci	y (MHz)
Vian	5180 MHz	v	Select Value	~
Fluidity				
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel v	vidth
Fluidity Pole Proximity	89	\sim	Select Value	~

Configuration de la radio A

Q: Swith	Wireless Radio				
+ General					
 Wireless Redio 	Passphrase				
 Advanced Rodio Settings 	CraceURWB				
 Key Control 					
 PluidMAX 	Radio 1 enabled		•	Radio 2 enabled	
Multicast					
SNMP	Radio 1 role		•	Radio 2 role	
Radius	• Fluidmax secondary	1.0		Select Value	
NTP					
LETP	Radio 1 Frequency (MHz)		٠	Radio 2 Frequency (MHz)	
Vian	Select Value	-		Select Value	~
Fluidity					
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		٠	Radio 2 Channel width	
Pluidity Pele Proximity	Select Velve	Ŷ		Select Volue	v

Radio B et C config

4. Les modes principal/secondaire Fluidmax permettent d'identifier des clusters individuels lorsqu'une topologie en cascade comporte plusieurs sections PTMP. Un ID de grappe est attribué à chaque grappe de radios primaires Fluidmax et à ses radios secondaires Fluidmax correspondantes. Ce paramètre est configuré dans la section « Fluidmax ». Dans cette configuration, l'ID de cluster est défini comme « CiscoURWB » par défaut sur les trois radios.

Q Search	FluidMAX	
General Wireless Radio Advanced Radio Settings	Radio 1 FluidMAX™ mode Primary ∨	Radio 2 FluidMAX™ mode Select Value ∨
FluidMAX Multicast	Radio 1 FluidMAX™ Autoscan	Radio 2 FluidMAX™ Autoscan
SNMP Radius NTP	Radio 1 FluidMAX Cluster ID CiscoURWB	Radio 2 FluidMAX Cluster ID
L2TP Vian	Radio 1 Enable FluidMAX Tower ID	Radio 2 Enable FluidMAX Tower ID
Fluidity Fluidity Advanced Fluidity Pole Proximity	Radio 1 FluidMAX Tower ID	Radio 2 FluidMAX Tower ID
	Radio 1 Critical RSSI threshold	Radio 2 Critical RSSI threshold

Une fois la configuration modifiée, cliquez sur « Save » (Enregistrer) en bas.

5. Désormais, la configuration mise à jour peut être transmise directement de l'IoT-OD aux radios à l'aide du bouton « Push IoT OD Configuration ». Appuyez sur Confirmer une fois invité. Le périphérique est redémarré et accessible à partir de l'adresse IP à partir de la configuration poussée.

(b) Interior Verses	Cisco	
h. Investory	Summary Configuration	
A Configuration	Device Configuration / Ken @ Puer to? 00 Configuration	



Push Configuration

You're about to push the latest IoT CO device configuration (Conf. ID: 2) to the device Claco (Senal Number KWC2702000K). This operation will take up to 5 minutes. Your device will reboot automatically.

Cancel

Costirm



6. Une autre option pour pousser la configuration, si les radios sont 'Offline' est de télécharger le fichier de configuration. Dans l'onglet Inventaire, sélectionnez un ou plusieurs périphériques, puis dans le menu déroulant Plus d'actions, cliquez sur le bouton Télécharger la sélection.

Q Search Table	Q Search Table							
2 Selected Add Dev	Anna Autora -						C Perfects	An of Society, 2014 1:12 AM
Configuration	Assign to Group	Name	# Astron	Rodal	Sental Number	Meet ID -	00000	Formages Version
🛢 💦 🔺 Systematic	Remove from Group Developed All	Chun	192.168.0.10	WE1829-8	FOC272MININ	5.137.255.348		17.16.0.79
 • • • • 	Download Selected	Ches	192.164.0.10	W9152DH-8	KWC2703900L	5.245.2.120		17.13.1.5
2 Records	Dates All						Show Records:	20 V 1 + 2 - < 🔘 S
	Delete Selected							
	Export All							
	Export Selected							

Un fichier portant l'extension .iwconf est téléchargé. Le même fichier peut être téléchargé vers l'interface utilisateur graphique des périphériques à partir de l'onglet IoT-OD.



La configuration peut être vérifiée sur la page Status (Etat).

ULTRA RELIABLE	5.246.226.200 - MESH END MODE
WRELESS BACKHAUL	
IOTOD IW Offline	STATUS
IW-MONITOR Disabled	
	Device: Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point
FM-QUADRO	Name: MI_Primary
	Serial: 10WC280208AS
GENERAL SETTINGS	Operating Mode: Mosh End
- general mode	Uptime: 3 min
- wireless radio	Firmware version: 17.14.0.79
- antenna alignment and stats	DEVICE SETTINGS
NETWORK CONTROL	IP: 10.122.136.50
nis interest, south inter-	Netmask: 255.255.255.192
- advanced tools	MAC address: 40:36:5a:6:e2:c8
ADVANCED SETTINGS	Configured MTU: 1530
 advanced radio settings 	WIRED0 Statustics
- static routes	Speed: 5000 Mb/s
- allowlist / blocklist	Duplex: full
- multi-out	MTU: 1530
- mendeane	WIRED1
- snmp	Status: down
- radius	WIRELESS SETTINGS
- ntp	Operating region: B
- othernot filter	
- 12to configuration	Radio 1
- vien settings	Interface: enabled
- man excitige	Encuence: 5180 Mile
- Planary	Channel: 36
- misc settings	Channel Width: 80 MHz
- amart license	Current tx power: 22 dBm
MANAGEMENT SETTINGS	Current to power level: 1 Action on an instantiant
- remote access	Anterna number: 2
- firmware upgrade	Radio Mode: primary
	Maximum link length: 3 km
- Dialub	
- configuration settings	Kadlo z Istoriany disabled
 reset factory default 	Mode: fixed infrastructure
- reboot	Frequency: 5180 MHz
- logeut	Channel: 36
	Channel Width: 80 MHz
	Current to power: 19 dBm
	() 1924 Garce performs will debte seasoned
	 see T without internet for an instance, can regard criterio (TM).

Cisco URWB IW9167EH Configurator

dialia cisco.

7. La page FM-Quadro de la radio Mesh End est accessible pour vérifier la disposition de la configuration PTP.



À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.