Configurazione e distribuzione di un grafico dei servizi a due nodi con ASA Multi-Context e NetScaler 1000V

Sommario

Introduzione Prerequisiti **Requisiti** Componenti usati Configurazione Configurazione dell'ASA Abilitazione del supporto multi-contesto sull'appliance ASA Configurazione del contesto utente sull'appliance ASA Configurare l'indirizzo IP di gestione per il contesto utente Configurazione del bootstrap richiesto per l'interfaccia APIC Configurazione dell'APIC Configurare i domini bridge richiesti Configurare i gruppi di endpoint richiesti Aggiungere il contesto di amministrazione come dispositivo L4-L7 Configurazione dei parametri Port-Channel Aggiungere il contesto utente come dispositivo L4-L7 Aggiungere NetScaler 1000V come dispositivo L4-L7 Creazione del modello di grafico del servizio Distribuire il modello di Service Graph Verifica Risoluzione dei problemi Errori noti

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare e distribuire un grafico dei servizi a due nodi nella piattaforma Cisco Application Centric Infrastructure (ACI). I due dispositivi utilizzati nel grafico dei servizi sono un'appliance Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) fisica in modalità *trasparente* e un'appliance virtuale Citrix NetScaler 1000V.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti prima di provare la configurazione descritta in questo documento:

- Fabric Cisco ACI costituiti da due switch con spine e due switch foglia
- Domini Cisco Virtual Machine Managed (VMM)
- Cisco ASA
- Appliance virtuale NetScaler 1000V

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni hardware e software:

- Fabric ACI costituito da due switch a dorso e due switch foglia che eseguono il codice versione 1.1(4e) o successive e il pacchetto del dispositivo versione 1.2 o successive
- Dominio VMM configurato nell'ACI per VMWare
- Un'ASA fisica con due connessioni (una per ciascuno switch foglia)
- Appliance virtuale NetScaler 1000V implementata in VMWare vCenter
- Controller APIC (Cisco Application Policy Infrastructure)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

In questa sezione viene descritto come configurare i vari componenti coinvolti nella distribuzione.

Configurazione dell'ASA

In questa sezione viene descritto come completare la configurazione sull'appliance ASA.

Abilitazione del supporto multi-contesto sull'appliance ASA

Per creare più contesti sull'appliance ASA, occorre abilitare la funzione. Accedere all'ASA e immettere questo comando in modalità *di configurazione*:

ciscoasa(config)#

mode multiple

Viene quindi richiesto di ricaricare. Una volta ricaricato il dispositivo, è possibile continuare a creare il contesto *utente*.

Nota: È necessario creare un contesto Admin prima dei contesti utente. In questo

documento non viene descritto come creare il contesto Admin, bensì il contesto User. Per ulteriori informazioni su come creare il contesto Admin, fare riferimento alla sezione <u>Configurazione di più contesti</u> della *Cisco ASA Series CLI Configuration Guide, 9.0*.

Configurazione del contesto utente sull'appliance ASA

Per creare il contesto utente sull'appliance ASA, immettere questi comandi dal contesto System:

ciscoasa/admin# changeto context sys ciscoasa(config)# context

jristain <--- This is the name of the desired context

Creating context 'jristain'... Done. (5) ciscoasa(config-ctx)# allocate-interface Management0/1

ciscoasa(config-ctx)# config-url disk0:/

jristain

.cfg

<--- "context-name.cfg"

WARNING: Could not fetch the URL disk0:/jristain.cfg INFO: Creating context with default config

Questa configurazione crea il contesto, alloca l'interfaccia di gestione da utilizzare in questo contesto e specifica una posizione per il file di configurazione. A questo punto, è necessario immettere questo contesto per configurare il bootstrap minimo necessario per la connessione dell'APIC.

Configurare l'indirizzo IP di gestione per il contesto utente

Una volta creato il contesto utente, è possibile modificarlo e configurare l'indirizzo IP di gestione sull'interfaccia allocata. Immettere i seguenti comandi:

ciscoasa(config-ctx)# changeto context jristain <----

Drops into the user context

```
ciscoasa/jristain(config)# interface Management0/1
ciscoasa/jristain(config-if)# ip address 192.168.20.10 255.255.255.128
ciscoasa/jristain(config-if)# nameif management
INFO: Security level for "management" set to 0 by default.
ciscoasa/jristain(config-if)# security-level 100
ciscoasa/jristain(config-if)# exit
ciscoasa/jristain(config)# route management 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.1
ciscoasa/jristain(config)# exit
ciscoasa/jristain(config)# exit
```

Nota: La voce nameif deve essere management perché questa è la previsione del pacchetto

del dispositivo. Se la voce *nameif* contiene caratteri aggiuntivi, verranno visualizzati errori nella distribuzione del dispositivo L4-L7 nell'APIC.

Configurazione del bootstrap richiesto per l'interfaccia APIC

Per collegare l'APIC all'appliance ASA, è necessaria una configurazione minima. Sono inclusi il server HTTP e un account utente per APIC. Utilizzare questa configurazione nel contesto utente:

ciscoasa/jristain(config)#username

<username>

password

<password>

ciscoasa/jristain(config)#http server enable ciscoasa/jristain(config)#http 0.0.0.0 0.0.0.0 management

Nota: Immettere il nome utente e la password desiderati nelle aree **<username>** e **<password>**.

Configurazione dell'APIC

Questa sezione descrive come completare la configurazione sull'APIC.

Configurare i domini bridge richiesti

Per distribuire un grafico del servizio a due nodi, sono necessari tre domini di bridge (BD).

Per configurare la porta BD per l'interfaccia ASA esterna (utente), usare queste informazioni:

- Unicast L2 sconosciuto Inondazione
- Inondazione ARP Abilitato
- La subnet può essere configurata in modo da fungere da gateway predefinito per l'interfaccia esterna NetScaler con *routing unicast* abilitato

Utilizzare queste informazioni per configurare il BD utilizzato per collegare i due dispositivi:

- Unicast L2 sconosciuto Inondazione
- Inondazione ARP Abilitato
- Routing unicast Disabilitato

Configurare i gruppi di endpoint richiesti

Il grafico del servizio richiede la configurazione di due gruppi di endpoint (EPG, Endpoint Group): un consumatore e un fornitore. L'EPG consumer deve utilizzare il BD che si connette all'interfaccia ASA esterna. Il provider EPG deve utilizzare un BD che si connetta ai server finali.

Aggiungere il contesto di amministrazione come dispositivo L4-L7

Ènecessario aggiungere i contesti ASA Admin e User all'APIC. Per completare questa operazione, selezionare **Tenant > Servizi L4-L7 > Dispositivi L4-L7**, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Crea dispositivo L4-L7**, quindi completare i seguenti passaggi:

- 1. Fare clic sulla casella di controllo Gestito nell'area Generale, se non è già attivata.
- 2. Immettere il nome del dispositivo.
- 3. Selezionare il *Tipo* di *servizio* dal menu a discesa.
- 4. Scegliere il *tipo di dispositivo* (FISICO o VIRTUALE).
- 5. Selezionare il Dominio fisico dal menu a discesa.
- 6. Scegliere la Modalità.
- 7. Selezionare CISCO-ASA-1.2 dal menu a discesa Device Package.
- 8. Selezionare il modello ASA dal menu a discesa.
- 9. Scegliere il tipo di funzione (**GoThrough** è in modalità *trasparente* e **GoTo** è in *modalità instradata*).
- 10. Scegliere un'opzione APIC per Connettività gestione dispositivi nell'area Connettività.
- 11. Immettere il nome utente e la password nell'area Credenziali.
- 12. Immettere l'indirizzo IP del contesto Admin nel campo *Management IP Address* (insieme alla *porta*) nell'area *Device 1*.
- 13. Creare un'interfaccia fisica, assegnarle un nome, scegliere il *gruppo di criteri di interfaccia* usato dall'ASA, quindi selezionare **Provider e consumer**.
- 14. Immettere le stesse informazioni utilizzate per l'area *Periferica 1* nell'area *Cluster*. Creare due interfacce cluster (un *consumer* e un *provider*) che puntano allo stesso canale porta.

Create L4-L7 Devices	S						i X
STEP 1 > General					1. General 2. De	vice Conf	guration
Please select device	package and enter connectivity info	rmation.					
General Managed: Name: Service Type: Device Type:	ASA-Admin-Ctx Firewall	Device 1 Management IP Address: Device Interfaces:	192.168.10.10 Name port-channel27	Path Node-101-10	Management Port: https 2/Joey-ASA	×	+
Physical Domain: Mode: Device Package: Model: Function Type:	Joey-ASA Correction of the cluster CISCO-ASA-1.2 Correction of the cluster CISCO-ASA-1.2 Correction of the cluster cluster of the cluster cluster of the clu	Cluster Management IP Address:	192, 168, 10, 10		Management Port: https		_
		Cluster Interfaces:	Type consumer	Name consumer	Concrete Interfaces Device1/port-channel27	×	+
Connectivity APIC to Device Management Connectivity:			provider	provider	Device (port-charmel2)		
Credentials Username: Password: Confirm Password:	apic						
					PREVIOUS	NEXT	CANCEL

Nota: È possibile completare l'utilizzo della procedura guidata. Non è necessario configurare le informazioni di failover.

15. Verificare che il dispositivo sia stabile e che non vi siano errori:



Configurazione dei parametri Port-Channel

Dopo aver registrato il dispositivo nell'infrastruttura, l'APIC può eseguire il push della configurazione tramite i parametri del dispositivo. Dopo la registrazione, è necessario configurare il canale della porta che connette l'ASA agli switch foglia in un Virtual Port Channel (vPC).

Per configurare il canale della porta, passare al dispositivo creato e fare clic sulla scheda **Parametri** nell'angolo superiore del riquadro di lavoro. Per modificare i parametri, fare clic sull'icona *matita*:

⊙	
Features:	BASIC PARAMETERS ALL PARAMETERS
	META FOLDER/PARAM KEY
ThreatDetection	
Logging	
PortChannel	
Misc	
All	

Viene visualizzata la finestra *Modifica parametri cluster*. Fare clic su **PortChannel** per limitare l'ambito dell'opzione. Espandere la cartella **Port Channel Member** e completare le *opzioni di configurazione*. Di seguito è riportata la spiegazione di ciascuna opzione:

- *ID gruppo canali*: nel campo *Value (Valore)*, immettere l'ID PC che si desidera assegnare alle interfacce sull'appliance ASA (sono supportati i numeri da 1 a 48).
- *Interfaccia*: nel campo *Value (Valore)*, immettere l'interfaccia sull'appliance ASA che si desidera assegnare al gruppo di canali.

Ripetere questa procedura per ciascuna interfaccia da assegnare:

L4-L7 Devices - ASA-Admin-Ctx

⊖ 🖉			
Fostures:	BASIC PARAMETERS ALL PARAMETERS		
reatures.	META FOLDER/PARAM KEY	FOLDER/PARAM INSTANCE NAME	VALUE
ThreatDetection	💳 🔄 Port Channel Member	PortChannelMember	
	Interface	interface	GigabitEthernet0/4
Logging	E Channel Group ID	port_channel_id	27
PortChannel	- 🔄 Port Channel Member	PortChannelMember2	
Mine	Interface	interface	GigabitEthernet0/5
MISC	E Channel Group ID	port_channel_id	27
All			

Al termine, sul dispositivo ASA viene creata una porta-canale nel contesto del sistema. Per verificare questa condizione, accedere al contesto del sistema e immettere il comando **show port-channel summary**:

ciscoasa#

27 Po27(N) LACP No Gi0/4(P) Gi0/5(P)

Aggiungere il contesto utente come dispositivo L4-L7

Ènecessario registrare il contesto utente come dispositivo L4-L7 nella struttura. Passare a **Tenant** > **Servizi L4-L7 > Dispositivi L4-L7**, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Crea un dispositivo L4-L7**, quindi completare i seguenti passaggi:

- 1. Fare clic sulla casella di controllo Gestito nell'area Generale, se non è già attivata.
- 2. Immettere il nome del dispositivo.
- 3. Selezionare il *Tipo* di *servizio* dal menu a discesa.
- 4. Scegliere il tipo di dispositivo.
- 5. Selezionare il Dominio fisico dal menu a discesa.
- 6. Scegliere la Modalità.
- 7. Selezionare CISCO-ASA-1.2 dal menu a discesa Device Package.
- 8. Selezionare il modello ASA dal menu a discesa.
- 9. Scegliere un'opzione APIC per Connettività gestione dispositivi nell'area Connettività.
- 10. Scegliere il tipo di funzione (**GoThrough** è in modalità *trasparente* e **GoTo** è in *modalità instradata*).
- 11. Immettere il nome utente e la password nell'area Credenziali.
- 12. Immettere l'indirizzo IP del contesto utente nel campo *Indirizzo IP di gestione* (insieme alla *porta*) nell'area *Dispositivo 1*.
- 13. Creare un'interfaccia fisica, assegnarle un nome, scegliere il *gruppo di criteri di interfaccia* usato dall'ASA, quindi selezionare **Provider e consumer**.
- 14. Immettere l'*indirizzo IP* di *gestione* del contesto di amministrazione (insieme alla porta) nell'area *Cluster*. Creare due interfacce cluster (un *consumer* e un *provider*) che puntano allo stesso canale porta.

Create L4-L7 Device	S						i >
STEP 1 > General					1. General 2. Device	e Confi	guration
Please select device	package and enter connectivity info	rmation.					
General Managed:		Device 1 Management IP Address:	User Ctx IP		Management Port: https		_
Name:	ASA-jristain-Ctx	Device Interfaces:				×	+
Service Type:	Firewall -		Name	Path			
Device Type:	PHYSICAL VIRTUAL		port-channel27	Node-101-10	2/Joey-ASA		
Physical Domain:	Joey-ASA 🗸 🖓						
Mode:	Single Node O HA Cluster						
Device Package:	CISCO-ASA-1.2						
Model:	ASA5585-without-10GE	Cluster	Admin Ctx IP				
Function Type:	GoThrough GoTo	Management IP Address:	192.168.10.10		Management Port: https		•
		Cluster Interfaces:				×	+
			Туре	Name	Concrete Interfaces		
			consumer	consumer	Device1/port-channel27		
a			provider	provider	Device1/port-channel27		
Connectivity							
Management Connectivity:	 Out-Of-Band In-Band 						
	0						
Credentials							
Deeword:							
Confirm Password:							
commit assured.							
					PREVIOUS	EXT	CANCEL

Nota: È possibile completare l'utilizzo della procedura guidata. Non è necessario configurare le informazioni di failover.

15. Verificare che il dispositivo sia stabile e che non vi siano errori:



Aggiungere NetScaler 1000V come dispositivo L4-L7

Il secondo nodo di questo esempio di configurazione è un NetScaler 1000V. NetScaler fornisce funzionalità di bilanciamento del carico ai server connessi. È necessario registrare il dispositivo anche con l'APIC. Passare a **Tenant > Servizi L4-L7 > Dispositivi L4-L7**, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Crea un dispositivo L4-L7**, quindi completare i seguenti passaggi:

- 1. Fare clic sulla casella di controllo Gestito nell'area Generale, se non è già attivata.
- 2. Immettere il nome del dispositivo.
- 3. Selezionare il *Tipo di servizio* dal menu a discesa (NetScaler è un *ADC*, o *Application Delivery Controller*).

- 4. Scegliere il tipo di dispositivo.
- 5. Selezionare il dominio VMM (se virtuale) dal menu a discesa.
- 6. Scegliere la Modalità.
- 7. Selezionare Cisco-NetScaler1KV-1.0 dal menu a discesa Device Package.
- 8. Selezionare il modello dal menu a discesa (Virtual Appliance è NetScaler-VPX)
- 9. Scegliere un'opzione APIC per Connettività gestione dispositivi nell'area Connettività.
- 10. Immettere il nome utente e la password nell'area Credenziali.
- 11. Immettere l'indirizzo IP del contesto Admin nel campo *Management IP Address* (insieme alla *porta*) nell'area *Device 1*. Scegliere la VM (se virtuale).
- 12. Creare un'interfaccia *esterna* nell'area *Interfacce dispositivo* e scegliere una scheda di rete inutilizzata. **Nota:** *La scheda di rete 1* viene utilizzata a scopo di gestione, quindi non utilizzarla.
- 13. Creare un'interfaccia *interna* nell'area *Interfacce dispositivo* e scegliere una scheda di rete inutilizzata.
- 14. Immettere le stesse informazioni utilizzate per l'area *Periferica 1* nell'area *Cluster*. Creare due interfacce cluster (un *consumer* e un *provider*).

Create L4-L7 Devices							i 🕽
STEP 1 > General					1. General 2. Det	vice Confi	guration
Please select device p	ackage and enter connectivity info	rmation.					
General Managed:	2	Device 1 Management IP Address:	192.168.30.10		Management Port: https		•
Name:	NetScaler1000V	VM:	Joev-VC/Netscaler	~ 12			
Service Type:	ADC 🗸	Device Interfaces:				×	+
Device Type:	PHYSICAL VIRTUAL	20100 110120001	Name	VNIC	Path (Only For Boute Peering)		
VMM Domain:	Joey-VC 🗸 🗗		external	Network adapter 2	r air (only for field of ourling)		
Mode:	Single Node HA Cluster		internal	Network adapter 3			
Device Package:	Cisco-NetScaler1KV-1.0 - da						
Model:	NetScaler-VPX						
-							
		Cluster					
		Management IP Address:	192.168.30.10		Management Port: https		·
		Cluster Interfaces:				×	+
			Туре	Name	Concrete Interfaces		
			consumer	consumer	Device1/external		
Connectivity			provider	provider	Device1/internal		
Management Connectivity:	Out-Of-Band						
	III-banu						
Credentials							
Username:	nsroot						
Password:							
Confirm Password:							
					PREVIOUS	NEXT	CANCEL

15. Verificare che il dispositivo sia stabile e che non vi siano errori:

CONFIGURATION STATE
Configuration Issues:
Devices State: stable

Creazione del modello di grafico del servizio

Dopo aver registrato i dispositivi, è possibile creare un *modello di Service Graph*. Passare a Tenant > Servizi L4-L7 > Modelli grafico servizi L4-L7 > Crea modello grafico servizi L4-L7 e completare i seguenti passaggi:

- 1. Immettere un nome nel campo Nome grafico.
- 2. Trascinare i dispositivi dall'area *Cluster dispositivi* nell'ordine in cui devono essere distribuiti. Immettete un nome per ciascuno di essi.
- 3. Scegliere la funzione *Profilo* per ciascun dispositivo. Per il modello NetScaler, in questo esempio viene utilizzata la modalità Due bracci (o *Inline*).

vice Clusters	Graph Name:	ASA-NS			
8	Graph Type:	Create A New One	Clone An Existin	ng One	
Joey-Tenant /ASA-Admin-Ctx (Managed Firewall) Joey-Tenant /ASA-jristain-Ctx (Managed Firew	Consumer				Provide
Joey-Tenant /NetScaler1000V (Managed ADC)	EPG		C P ASA-jristai	NetScaler1	EPG
			ASA	NS	
		Please drag	a device from devices table and	drop it here to create a service nod	е.
	- ASA-jristain-Ctx Informa	ition		NetScaler1000V Information	
	Firewall: O Rou	uted	arent	ADC: <a>O Two-Arm	One-Arm

Distribuire il modello di Service GraphDopo aver creato il modello, è possibile distribuirlo nei dispositivi. Passare a Tenant > Servizi L4-L7 > Modelli grafico servizi L4-L7 > Modello grafico servizi > Applica modello grafico servizi.Nella scheda *Contratto* eseguire i passaggi seguenti:

- 1. Selezionare l'EPG consumer dal menu a discesa EPG consumer / Rete esterna.
- 2. Selezionare il provider EPG dal menu a discesa Provider EPG / External Network.
- 3. Creare un nuovo contratto o sceglierne uno già esistente nell'area Informazioni contratto.

Apply L4-L7 Service Graph Template To EPGs		i
STEP 1 > Contract	1. Contract 2. Graph 3. ASA-Jristain-Ctx Parameters	4. NetScaler1000V Parameters
Config A Contract Between EPGs		
Consumer EPG / External Network: Joey-Tenant/OSPF/Exter	nal 🗸 CP Provider EPG / External Network: Joey-Tenant/Web/epg-Web 🗸 🖞	9 3
Contract Information Contract: Contract Xame: allow-all No Filter (Allow All Traffic):	Choose An Existing Contract Subject	



Nella scheda Grafico effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Selezionare BD per l'interfaccia esterna ASA dal menu a discesa BD.
- 2. Selezionare BD For the ASA internal interface (BD per l'interfaccia interna ASA) dal menu a discesa *BD* (BD).
- 3. Selezionare BD per l'interfaccia esterna NetScaler dal menu a discesa BD.
- 4. Selezionare BD per l'interfaccia interna di NetScaler dal menu a discesa BD.

P 2 > Graph		1. Contract	2. Graph	3. ASA-Jristain-Ctx P	arameters	4. NetScaler10	00V Paramet
nfig A Service Graph							
vice Clusters	Graph Template:	Joey-Tenant/ASA-NS		<u>▼</u> @			
Joey-Tenant /ASA-Admin-Ctx (Managed Firewall) Joey-Tenant /ASA-jristain-Ctx (Managed Firew Joey-Tenant /NetScaler1000V (Managed ADC)	External		C ASA-jristai P	C C P NetScaler1 NS		Pro	vider PG Veb
	ASA-jristain-Ctx Informa Firewall Profile	tion I: transparent I: WebPolicyForTransparent	Node	NetScaler1000V Informa ADC Profile	ation : two-arm :: WebInlineVServerP	rofile	
	Type: BD:	General Joey-Tenant/Web-Routed) Route Peering 	Type: BD:	General Joey-Tenant/Web-	Route Peering FW-ADC	;
	Provider Connector –	General	▼ C	Provider Connector	General	Boute Peering	<u> </u>
	BD: Cluster Interface:	Joey-Tenant/Web-FW-AD	C _ 년 ~ 년	BD: Cluster Interface:	Joey-Tenant/Web		₽ ₽

Nella scheda Parametri ASA, immettere i parametri desiderati. Nessuno dei parametri di questa

scheda è obbligatorio.Nella scheda *Parametri NetScaler*, immettere la configurazione di NetScaler tramite la procedura

guidata:

Apply L4-L7 Service Gra	ph Template To EPGs				() ×
STEP 4 > NetScaler100	0V Parameters	1. Contract	2. Graph 3. ASA	A-Jristain-Ctx Parameters	4. NetScaler1000V Parameters
config parameters for the	selected device				
Profile Name:					
Features:	Required Parameters All Pa	arameters			
Basic	Folder/Param		Name	Value	Write Domain
LoadBalancing	netmask		netmask	255.255.255.0	
Toeffener	☑		vip1_inline		
<u>I ramcPolicy</u>	☑ Ipaddress		ipaddress	172.25.31.1	
Network	🗹 📰 netmask		netmask	255.255.255.0	
All	🗹 🕒 🖾 Load Balancing Vir	tual Server	Ibvserver		
	🗹 🔄 ipv46		ipv46	192.168.200.10	
	☑ 🔄 name		name	server1	
	Image: A service group		servicegroup_1		
	Image: Second	vicegroupmember to servicegroup	servicegroup_servicegroup	mem	
	🗹 📰 ip		ip	192.168.200.254	
	Servicegroupnal	ne	servicegroupname	Web-Servers	
	🗹 🔺 🚭 Function Config		Function		
	Load Balancing Vin	tual Server	server1		
	Service group		Web-Servers		
	RED indicators parameters need	led to be updated and GREEN indicate	is parameters will be summitted to	the provider EPG.	
					PREVIOUS FINISH CANCEL

VerificaAttualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa

configurazione. **Risoluzione dei problemi**Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione. **Errori noti**Di seguito sono riportati due errori noti relativi alle configurazioni descritte nel presente documento:

• Avviso script: Il cavo non è corretto o non è collegato al connettore di interfaccia:

CREATION TIME	LAST TRANSITION	AFFECTED OBJECT	LIFECYCLE	DESCRIPTION
2015-12-08T17:35:01.557+00:00	2015-12-08T17:37:22.799+00:00	uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]- scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn- Joey-Tenant/DevVip-ASA-Admin- Ctx/cDev-ASA-Admin- Ctx_Device_1]/devHeatth-[uni/tn- Joey-Tenant/DevVip-ASA-Admin- Ctx/cDev-ASA-Admin- Ctx_Device_1/cIf-[port-channel1]]	Raised	Device configuration resulted in *Script warning : Either the cable is incorrect or not plugged into the interface connector : * for on device ASA-Admin-Cbx_Device_1 in cluster ASA-Admin-Cbx in tenant Joey-Tenant

Fault Properties	i X
GENERA	L HISTORY
PROPERTIES	
Severity: warning	
Last Transition: 2015-12-08T17:37:22.799+00:00	
Lifecycle: Raised	
Affected Object: Puni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]-scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn-Joey-Tenant/IDe Admin-Ctx/cDev-ASA-Admin-Ctx_Device_1]/devHealth-[uni/tn-Joey-Tenant/IDevVip-ASA Ctx/cDev-ASA-Admin-Ctx_Device_1/cIf-[port-channel1]]	vVip-ASA- A-Admin-
Description: Device configuration resulted in *Script warning : Either the cable is incorrect or not plugg interface connector : * for on device ASA-Admin-Ctx_Device_1 in cluster ASA-Admin-Ctx in Joey-Tenant	jed into the n tenant
Explanation:	
This fault occurs when the L4-L7 service returns a warning fault	
Recommended Action:	
If you see this fault, please refer to L4-L7 device vendor documentation.	
Details	۲

Per risolvere questo problema, verificare che i parametri del canale della porta siano configurati e che il canale della porta sia attivo sull'appliance ASA. Per informazioni su come verificare questa condizione, consultare la sezione <u>Configurazione dei parametri del canale</u> <u>della porta</u> di questo documento.

Se l'interfaccia è attiva, ma vengono ancora visualizzati questi errori, è probabile che sia dovuto all'ID bug Cisco <u>CSCuw56882</u>. Il bug è stato risolto nella versione *1.2.3 del* software ACI in uso. I pacchetti del dispositivo possono essere scaricati <u>qui</u>.

• Errore script principale: Errore di connessione: Errore client 401: Non autorizzato:

2015-12-08T21:27:16.948+00:00		uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]- scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain- Ctx/cDev-ASA-jristain- Ctx_Device_1]/devHealth-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain- Ctx/cDev-ASA-jristain-Ctx_Device_1]	Soaking	Device configuration resulted in *Major script error : Connection error : 401 Client Error: Unauthorized* for ASA-jristain-Ctx_Device_1 on device ASA-jristain-Ctx_Device_1 in cluster ASA-jristain-Ctx in tenant Joey-Tenant
2015-12-	-08T21:27:22.985+00:00	uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]- scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain- Ctx/cDev-ASA-jristain-Ctx_Device_1]	Soaking	Device validate operation for device ASA-jristain-Ctx_Device_1 in cluster ASA-jristain-Ctx in tenant Joey-Tenant failed
Fault Properties (1)				
				GENERAL HISTORY
Ð	★			
Р	ROPERTIES			
	Severity:	maior		
	Last Transition:	2015-12-08T21:27:16.948+00:00		
	Lifecycle:	Soaking		
Affected Object: Cuni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]-scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn-Joey jristain-Ctx/cDev-ASA-jristain-Ctx_Device_1]/devHealth-[uni/tn-Joey-Tenan Ctx/cDev-ASA-jristain-Ctx_Device_1]			te/cDevState-[uni/tn-Joey-Tenant/IDevVip-ASA- Health-[uni/tn-Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain-	
Description: Device configuration resulted in *Major script error : Connection error : 401 Client Err Unauthorized* for ASA-jristain-Ctx_Device_1 on device ASA-jristain-Ctx_Device_1 in jristain-Ctx in tenant Joey-Tenant				: Connection error : 401 Client Error: wice ASA-jristain-Ctx_Device_1 in cluster ASA-
	Explanation:			
This fault occurs when the L4-L7 service returns a major fault				
Recommended Action:				
If you see this fault, please refer to L4-L7 device vendor documentation.				
	otails			8
	Jelans			

Per risolvere il problema, verificare che le credenziali corrette siano state fornite sui dispositivi e configurate correttamente nell'APIC.