# Reimposta password utente maglev di Cisco DNA Center

## Sommario

Introduzione Passaggio 1: Avvio da CD Passaggio 2: Monta partizioni necessarie Caso di utilizzo 1: Sblocca account Maglev Passaggio 1: Verificare che l'utente maglev sia sbloccato Passaggio 2: Reimposta conteggio non riuscito Caso di utilizzo 2: Reimposta password utente Maglev Passaggio 1: Reimpostare la password utente maglev Passaggio 2: Riavvio normale in Cisco DNA Environment Passaggio 3: Aggiornamento della password utente Maglev nella CLI di Cisco DNA Center

## Introduzione

Questo documento descrive come sbloccare e/o reimpostare la password per l'utente Maglev. Se l'account Maglev è bloccato, non è possibile accedere per sbloccarlo. Per sbloccare e/o reimpostare la password dell'utente Maglev, è necessario montare un'immagine sullo switch vKVM Cisco IMC. In questo modo è possibile accedere alla shell e reimpostare l'utente e/o la password.

\*\*\* Questa operazione è stata eseguita su un'immagine Ubuntu 20.04, un'immagine diversa produce tempi e risultati diversi. (In alcuni ambienti sono necessarie fino a 2 ore per raggiungere il desktop di Ubuntu) \*\*\*

\*\*\* Questa operazione non è limitata esclusivamente alla versione desktop di Ubuntu. È sufficiente accedere alla shell. Qualsiasi immagine Ubuntu che fornisce l'accesso alla shell per questa operazione \*\*\*

- Ènecessario scaricare un'immagine ISO per Ubuntu 16.04 o versione successiva da https://ubuntu.com/download/desktop
- Dopo aver scaricato l'ISO sul sistema locale, è necessario montarlo sullo switch KVM Cisco Integrated Management Controller.
- Una volta installato l'ISO sullo switch KVM, è necessario eseguire l'avvio dall'ISO.
- Una volta ottenuto l'accesso a Ubuntu, installare le directory root e var sul sistema.
- Dopo aver installato le directory root e var, è possibile sbloccare e modificare l'account utente maglev.
- Infine, riavviare l'accessorio, confermare che è possibile accedere con maglev e reimpostare la password con la configurazione guidata.

**Nota:** è possibile utilizzare la stessa procedura in un ambiente DR. Tenere tuttavia presente quanto segue:

In una distribuzione di ripristino di emergenza 1+1+1, il sito corrispondente è inattivo durante il completamento del processo.

In una configurazione 3+3+3, se le password devono essere aggiornate su tutti e tre i nodi, farlo un nodo alla volta per assicurarsi che gli altri due nodi siano disponibili ed evitare un failover DR non necessario.

## Passaggio 1: Avvio da CD

Accedere all'interfaccia utente di Cisco IMC, scegliere Avvia KVM, quindi Supporto virtuale > Attiva dispositivi.

C220-	WZP23300ETH - KVM (	Console - Goo	gle Chrome								
A Not	secure   https://14	.2.155.141/	tml/kvmVie	wer.html						ost Power	Laund
iliilii cisco	Cisco Integr	ated Ma	nagemer	nt Controlle	er		admir	n - C220-WZP2330	оетн 🔅		_
File '	View Macros Tool Swap usage: Processes: Users logged in [Hon Feb 14 17:52 \$	0% 1104 1104 1:0	Boot Device IP IP glev@1.1.1.23	Vuoual Media Create Image Activate Virtu (mag1ev-mast	Help al Devices ter-1.1.1.234) ~	4 0.1		A	1 S		
	[Mon Feb 14 17:53 \$ [Mon Feb 14 17:53 \$ docker ps CONTAINER ID [Mon Feb 14 17:53 \$ docker ps CONTAINER ID STOTIATION	2:12 UTC] mag 2:12 UTC] mag IMAGE 2:14 UTC] mag IMAGE	glev@1.1.1.2 glev@1.1.1.2 glev@1.1.1.2 glev@1.1.1.2	34 (maglev-mast 34 (maglev-mast COMHAND 34 (maglev-mast NAMES	ter-1.1.1.234) ~ ter-1.1.1.234) ~ CREATED ter-1.1.1.234) ~	STATUS Command	PORTS	NAMES			
	514105 5053114e3aa8 Up Less than a 32e35c.52 40435471f7e7 Up Less than a e1b2b7_81 7080e49cb603 Up Less than a 51bfd4ab3fac Up Less than a bcab278aa702 Up Less than a a2a1875c0b06c4a7 02e159ee953e Up Less than a e005112f9f91 Up Less than a a2a6_8	d90848e1 second 1fccd44b2 second maglev-rv second 8ed8a496 second 00ba2a6_52 maglev-rv second maglev-rv second maglev-rv	tis SibC SbSC egistry.magle ScIC S660 egistry.magle egistry.magle	k8s_kube- k8s_kube- k8s_kube- ev-system.svc.c k8s_POD_k k8s_POL k8s_kube- ev-system.svc.c k8s_POD_k k8s_POD_k	-apiserver_kube-api -scheduler_kube-sch :luster.local:5000// :ube-apiserver-1.1. :luster.local:5000/ kube-scheduler-1.1. _etcd-1.1.1.234_kubb -controller-manager, :luster.local:5000/ :uster.local:5000/ :uster.local:5000/	"kube-ap server-1.1.1.234_kub "kube-sci eduler-1.1.1.234_kub pause:3.1 "/pause" 1.234_kube-system_61 pause:3.1 "/pause" 1.234_kube-system_60 e-system_0b105f8f41er pause:3.1 "/pause" pause:3.1 "/pause" agger-1.1.1.234_kube-	<pre>iserverad_" e-system_f3850e84 hedulerbl_" e-system_a61e3343 850e8f5b5c678ced4 1e33433ed45ec5100 cal/bin/etcd_" 1f948ed0ba2c68e888 rtroller-man_" ager-1.1.1.234_ku f948ed0ba2c68d884 system_47adba242a</pre>	1 second ago 5055678ced4852c913 1 second ago 3ed45ec510c107674c 1 second ago 652c91332ed5c_10 1 second ago 1 second ago 1 second ago 1 second ago 1 second ago be-System_47adba24 2 seconds ago 738a_10 2 seconds ago 21875c0b06c4a7000b			
	(Mon Feb 14 17:52 \$ (Mon Feb 14 17:52 \$ (Mon Feb 14 17:52	2:17 UTC] mag 2:19 UTC] mag 2:20 UTC] mag	glev@1.1.1.23 glev@1.1.1.23 glev@1.1.1.23	34 (maglev-mast 34 (maglev-mast 34 (maglev-mast	ter-1.1.1.234) ~ ter-1.1.1.234) ~						

Quindi scegliere Mappatura CD/DVD.



Quindi scegliere **Sfoglia** e selezionare l'immagine ISO Ubuntu scaricata nel sistema locale. Dopo aver selezionato l'immagine Ubuntu, scegliere il pulsante **Map Drive** (Connetti unità).

C220-WZP23300ETH - KVM Console - Google Chrome	_		×
A Not secure   https://14.2.155.141/html/kvmViewer.html			
dmin - C220-4 admin - C220-4 admin - C220-4	NZP233	00ETH	₽
File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help	A	1	S
Swap usage: 0% IP address for cluster: 1.1.1.234 Processes: 1104 IP address for docker0: 169.254.0.1 Users logged in: 0			
[Mon Feb 14 17:52:11 UTC] maglev01.1.1.234 (maglev-master-1.1.1.234) ~ Then browse for the Ubuntu image and then press the "Map Drive" button.			
[Mon Feb 14 17:52:12 UTC] maglev@1.1.1.234 (maglev−master−1.1.1.234) ~ \$			
[Mon Feb 14 17:52:12 UTC] maglev01.1.1.234 (maglev−master−1.1.1.234) ~ \$ docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS			
[Mon Feb 14 17:52:14     Virtual Media - CD/DVD       \$ docker ps     CONTAINER ID       CONTAINER ID     I			
305811ee3aa8 d Image File : Browse 1 second e8f5b5c678ce	ago :d4852c91		
4b435471f7e7 1 √ Read Only 1 second Up Less than a seco eth2b7 81	ago .0c1b7674		
7080e49cb603 m Up Less than a seco 61951d648cf7 m 1 second 1 second 1 second 1 second 1 second	ago ed5c_10 ago		
Up Less than a second kBs_POD_kube-scheduler-1.1.1.234_kube-system_a61e33433ed45ec510c1b7674ded 67bfd4ab3fac 643c21638c1c "/vusr/local/bin/etd" 1 second Up Less than a second kBs_etcd_etcd-1.1.1.234_kube-system_0b105f8f4fe1f948ed0ba2c66d0ba2c6d	b2b7_9 ago ago 1_47adba2		
02e759ee953e maglev-registry.maglev-system.svc.cluster.local:5000/pause:3.1 "/pause" 2 seconds Up Less than a second k8s_PDD_etcd-1.1.1.234_kube-system_ob105f8f41e1f948ed0ba2c68d88d73a_10 e805112f9f91 maglev-registry.maglev-system.svc.cluster.local:5000/pause:3.1 "/pause" 2 seconds Up Less than a second k8s_PDD_kube-controller-manager-1.1.1.234_kube-system_47adba242a21875c0bc a2a6_8	ago ago 6c4a7000		
[Mon Feb 14 17:52:17 UTC] maglev01.1.1.234 (maglev-master-1.1.1.234) ~ \$			
[Mon Feb 14 17:52:19 UTC] maglev@1.1.1.234 (maglev−master−1.1.1.234) ~ \$			
[Mon Feb 14 17:52:20 UTC] maglev@1.1.1.234 (maglev-master-1.1.1.234) ~ \$ magctl			

Virtual Media - CD/DVD	×
Image File : ubuntu-20.04.4-desktop-amd64.iso	Browse
Read Only	0
	Map Drive Cancel

Spegnere e riaccendere l'accessorio con Alimentazione > Ripristina sistema (avvio a caldo).



Una volta riavviato il sistema, premere **F6** quando viene visualizzato il logo Cisco. Verrà visualizzato il messaggio "Entering Boot Menu ..." (Accesso al menu di avvio ...).



Quando viene visualizzato il menu di avvio, scegliere l'opzione **Cisco vKVM-Mapped vDVD1.24**. In questo modo l'accessorio verrà avviato dall'immagine Ubuntu mappata selezionata in precedenza.

# Please select boot device:



\*\*\*NOTA: Le schermate illustrano il tempo necessario per raggiungere il desktop di Ubuntu. \*\*\*

Viene visualizzata una schermata di caricamento per Ubuntu che è quasi completamente vuota quando il sistema inizia a inizializzare.



In seguito lo schermo cambia per visualizzare una rotellina con il logo Ubuntu. (Questa transizione potrebbe richiedere fino a 30 minuti).



Quando viene visualizzato il messaggio "Checking disks: 0% complete", è necessario annullare questa operazione Premere **Ctrl+C** per annullare il controllo del disco.

File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help		
	Checking disks: 0% complete	
Press	Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress	
	ubuntu®	
🖬 O. Tures here to cauch 🛛 💾 🔜 👘 👘 👘 🖓 👘	e	A SETE Class ∧ 90 17 dt 938 PM

Una volta saltato il controllo del disco, si torna alla rotellina. Poi c'è una finestra vuota con il logo di Ubuntu. **(l'elaborazione può richiedere altri 30 - 45 minuti)**.





Quando il sistema avvia Ubuntu per l'uso, vengono visualizzati alcuni messaggi. Si noti che sono previsti messaggi non riusciti. Questa finestra rimane aperta per un massimo di 20 minuti. In seguito, la finestra torna a uno schermo vuoto. Dopo altri 10 - 20 minuti appare il cursore. La GUI di Ubuntu viene caricata poco tempo dopo.



# Linde Cisco Integrated Management Controller ⊋le View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help



"Initia Cisco Integrated Management Controller

File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help

admin - C480-FCH2340W01J 🛛 🏠

*	k		



\*\*\* PROMEMORIA: In alcuni ambienti sono necessarie fino a 2 ore per arrivare a questo punto \*\*\*

## Passaggio 2: Monta partizioni necessarie

Una volta ottenuto l'accesso all'ambiente GUI del desktop Ubuntu, è necessario aprire l'applicazione terminale ed eseguire i passaggi

- Creare un punto di accesso temporaneo.
- Montare le partizioni radice e var nel sistema.
- Montare gli pseudo file system nel punto di montaggio temporaneo.

Creare innanzitutto il punto di montaggio temporaneo con il comando:

#### sudo mkdir /altsys

Trovare quindi le partizioni radice e var da montare. È possibile utilizzare il comando **lsblk -fm** per trovare una partizione da montare per **'/'** (radice) e **'/var'**.

```
$ lsblk -fm
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT SIZE OWNER GROUP MODE
sda 446.1G root disk brw-rw----
-sdal 1M root disk brw-rw----
-sda2 ext4 install1 1cac7f26-3b8b-43dd-838c-9970000cef3e 28.6G root disk brw-rw----
-sda3 vfat 52E8-2653 239M root disk brw-rw----
-sda5 swap 221b2f64-5a44-404f-b47d-8489fec47598 30.5G root disk brw-rw----
|-sda6 ext4 data 8aff5ec4-924f-42f9-9ca0-705e5807859a 348.8G root disk brw-rw----
|-sda7 ext4 a0e853e9-b2d6-4099-ac77-2f322c2a3a26 28.4G root disk brw-rw----
sdb 1.8T root disk brw-rw----
-sdb1 ext4 9b5c4182-9e9d-4e8a-baf6-8a88232f8bcd 426.1G root disk brw-rw----
-sdb2 ext4 e918dda6-133b-44ee-b005-5e9707088198 1.3T root disk brw-rw----
sdc 5.2T root disk brw-rw----
-sdc1 ext4 bea4d6d5-7750-4bac-b724-f18867e2029c 5.2T root disk brw-rw----
*** Si noti che "install1" è la radice '/' e "var" è "/var" nell'output. ***
```

Prendere nota della partizione per i comandi mount. Se le etichette non vengono visualizzate:

- per /var: in base al profilo dell'accessorio, cercare una partizione 9,5G o 168GB
- per /: 28,66 GB o 47,7 GB. Si noti che esistono /install-artificats con dimensioni simili 28.46GB.

Una volta identificate le partizioni var e root, installarle:

```
sudo mount /dev/sda2 /altsys # use the disk with up to 5 or 6 partitions
sudo mount /dev/sda4 /altsys/var # use the disk with up to 5 or 6 partitions
```

Una volta montati root e var, montare gli pseudo file system:

sudo mount --bind /proc /altsys/proc sudo mount --bind /dev /altsys/dev sudo mount --bind /sys /altsys/sys

L'ultimo passaggio prima di modificare la password o sbloccare l'account maglev consiste nel passare all'ambiente di montaggio temporaneo:

```
sudo chroot /altsys
```

### Caso di utilizzo 1: Sblocca account Maglev

#### Passaggio 1: Verificare che l'utente maglev sia sbloccato

```
grep maglev /etc/shadow
```

maglev:!\$6\$6jvRGoDihpcsr8Xl\$RUFs.Lb.2AbbgvODfJsw4b2EnpSwiNUlwJ6NQIjEnvOtT5Svz4ePHZa4f0eUvLH17VAF
ca46f2nHxqMWORYLm.:18176:0:999999:7:::

Verificare se davanti all'hash della password è presente un punto esclamativo. In caso affermativo, l'account è bloccato. Digitare il comando per sbloccare l'utente:

Sbloccare l'utente maglev con il comando:

#### usermod -U maglev

#### Passaggio 2: Reimposta conteggio non riuscito

Se l'utente non dispone di un contrassegno di escalation davanti all'hash nel file /etc/shadow, è stato superato il limite di errori di accesso. Eseguire la procedura seguente per ripristinare i tentativi di accesso non riusciti.

Individuare i tentativi di login non riusciti per l'utente maglev:

\$ sudo pam\_tally2 -u maglev

Come mostrato di seguito, i tentativi di accesso sono maggiori dei 6 tentativi predefiniti. Ciò nega agli utenti la possibilità di accedere fino a quando il conteggio degli errori di accesso non scende 6. È possibile reimpostare il conteggio degli errori di accesso con il comando:

sudo pam\_tally2 -r -u maglev Èpossibile confermare che il contatore è stato reimpostato:

sudo pam_	tally2 -u	magle	v		
Login	Fa	ilures	Latest	failure	From
maglev		0			

## Caso di utilizzo 2: Reimposta password utente Maglev

Passaggio 1: Reimpostare la password utente maglev

# passwd maglev
Enter new UNIX password: #Enter in the desired password
Retype new UNIX password: #Re-enter the same password previously applied
Password has been already used.

passwd: password updated successfully #Indicates that the password was successfully changed

#### Passaggio 2: Riavvio normale in Cisco DNA Environment

Fare clic su **Power** (Alimentazione) nella finestra KVM e quindi su **Reset System (Avvio a caldo)**. In questo modo, il sistema viene riavviato e avviato con il controller RAID in modo che il software Cisco DNA Center venga avviato.



# Passaggio 3: Aggiornamento della password utente Maglev nella CLI di Cisco DNA Center

Una volta avviato il software Cisco DNA Center e ottenuto l'accesso alla CLI, è necessario modificare la password di Maglev con il comando **sudo maglev-config update**. Questo passaggio è necessario per garantire che la modifica abbia effetto sull'intero sistema.

Una volta avviata la configurazione guidata, è necessario spostarsi completamente all'interno della procedura guidata per visualizzare la schermata che consente di impostare la password di Maglev al punto 6.

	NUM ACCOUNT AFTERST	
signality a new parameter for the "suggles" ware.	sine reserve *	
shape are both for capitalization, using care size any result in inconsistent passes 6.	Re-setter Lines Parsentli 1	
* (otherway a wanterary them.		
Automotid prostation is optional, but recommended.	Parcent Cover at law land:	
our is advised to agend proceed passent with generated passent for recommited security.		<ul> <li>tenerate Research :</li> </ul>
Castilian: Remediar generated parametel for Patare Top Inc.	Auto Generated Parseerd:	
		< tox tererated Assessed >
		المحمد
	er back	a cancel a field of
Tag'as	of grater and 1.1.1	1

Dopo aver impostato la password per entrambi i campi **Password Linux** e **Immettere nuovamente la password Linux**, scegliere **avanti** e completare la procedura guidata. Al termine del push di configurazione, la password è stata modificata. È possibile creare una nuova sessione SSH o immettere il comando **sudo -i** nella CLI per verificare che la password sia stata modificata.

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).