Correggi "Raggiunto il limite massimo per il numero di utilità di esportazione del flusso" errore

Sommario Introduzione Prerequisiti

Requisiti Componenti usati Problema Soluzione Convalida

Introduzione

In questo documento viene descritto come correggere l'errore "Raggiunto il limite massimo per il numero di utilità di esportazione del flusso" nell'attività di telemetria per un WLC con Cisco Catalyst Center.

Prerequisiti

Requisiti

È necessario accedere a:

- GUI di Cisco Catalyst Center con ruolo SUPER-ADMIN.
- CLI e GUI di AirOS Wireless Controller con ruolo di amministratore.

Componenti usati

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Il provisioning della telemetria del Cisco Catalyst Center dovrebbe avere esito negativo quando un'utilità di esportazione del flusso è già configurata in Cisco Wireless Controller WLC 5520 con AirOS, in quanto tale dispositivo supporta solo un'utilità di esportazione del flusso da configurare. Pertanto, Cisco Catalyst Center non è in grado di ignorare tale configurazione a causa della limitazione del WLC per configurare due o più esportatori di flusso, che risulta in un errore del task di provisioning:

Distribuzione dell'impostazione netflow avviata.

ERRORE: configurazione delle nuove impostazioni di configurazione del server Netflow Collector IP: [10.10.10.10] e porta: [6007] nel dispositivo: 10.88.244.161 non riuscita con eccezione: errore durante l'esecuzione della procedura XDE. Messaggio di errore: errore durante l'esecuzione del comando config flow create export 10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.007. Output del comando: config flow create EXPORTER 10.10.10.10.10.10.10.10 port 6007 ha raggiunto il limite massimo per il numero di utilità di esportazione.

	Provision - Network Devices - Inventory Preview Network	w Page
WLC-5520		
Management IP 10.8 Vevice Type Cisco Vevice Role ACCE	8.244.161 5 5520 Series Wireless Controllers ESS	
	COMPLETED: Deconfiguring old SNMP Trap Server Configurations Settings IP: [10.10.10.10] on the device: 10.88.244.161 completed successful COMPLETED: Configuring new SNMP Trap Server Configurations Settings IP: [10.10.10.10] on the device: 10.88.244.161 completed successful	lly. /.
•	Deployment of dns setting St No change in setting, so no operation was performed Process success on all devices.	JCCESS
•	Deployment of netflow setting Deployment of netflow setting initiated FAILED: Configuring new Netflow Collector Server Configuration Settings IP: [10.10.10.10] and Port: [6007] on the device: 10.88.244.161 failed of exception: Error in running XDE Procedure, Error Message::Error occured while executing the command 'config flow create exporter 10.10.10.10 10.10.10.10 port 6007'.Command Output : config flow create exporter 10.10.10.10 10.10.10 port 6007 Reached Max limit for N of Flow Exporters	FAILED Retry with umber
•	Application telemetry St	JCCESS

Dettagli errore attività di telemetria



Nota: Cisco Catalyst Center può eseguire il push solo del primo server di raccolta NetFlow per controller wireless perché ha una restrizione sul numero di esportatori di flusso.

Notare che il Cisco Catalyst Center sta tentando di eseguire il push di un'utilità di esportazione del flusso al WLC, ma il dispositivo ne ha già una configurata come confermata nell'output della CLI:

Cisco Catalyst Center cerca di trasferire le impostazioni di Netflow Collector configurate in Impostazioni di rete al WLC, ma il dispositivo supera il limite dell'utilità di esportazione del flusso, ovvero la configurazione di un solo dispositivo. In questo modo, l'operazione non riesce anche se l'esportatore di flusso è lo stesso.

Soluzione

1- Verificare che il WLC di AirOS abbia raggiunto il numero massimo di esportatori di flusso eseguendo un comando nella CLI del WLC:

<#root>		
(Cisco Controller) >		
show flow exporter summ	ary	
Exporter-Name	Exporter-IP	Port
	==========	=====
fer_exporter	10.10.10.10	6007

In questo output CLI, è possibile vedere che il WLC ha già un'utilità di esportazione del flusso configurata chiamata fer_export e sta causando conflitti al Cisco Catalyst Center durante il task di provisioning della telemetria.

2- Selezionare il menu Cisco Catalyst Center > Design > Network Settings > Telemetry Tab e verificare di aver configurato un server Netflow Collector. È possibile configurare Cisco Catalyst Center o un server esterno come server Flow Collector:

are assigned to	g, Traps and NetFlow p a site or provisioned.	properties for your devic	es. The system will deploy these settings when devices
Cisco DNA Cen metrics gathere	ter is your default SNM d and the frequency wi	P collector. It polls netw ith which they are collec	ork devices to gather telemetry data. View details on the ted.
~ NetFlow	Ŧ		
Choose Cise	o DNA Center to be yo	our NetFlow collector ser	ver, and/or add any external
NetFlow col	ector server. This is the	e destination server for I	NetFlow export from network
devices. Cis	co DNA Center will only	y push the first NetFlow	collector server for Wireless
Controller a:	it has a restriction on	the number of flow expo	orters.
🔽 Use Cis	o DNA Center as NetF	low collector server	
INTERFACE	S FOR APPLICATION	TELEMETRY	
To enable te	lemetry on a device , s	elect the device from th	e Provision table and choose
"Actions->E	nable Application Telem	netry" By default, All acc	cess interfaces on a switch OR all
LAN-facing	nterfaces on a router w	will be provisioned. To o	verride this default behavior, tag
specific inte	faces to be designated	d as LAN interface, by p	utting the keyword "lan" in the
Once specif	c interfaces are tagged	d those interfaces will be	e monitored.
Add an	external NetFlow collect	tor server	

Impostazioni Cisco DNA Center Netflow Collector

3- Accedere alla GUI del WLC di AirOS e selezionare Wireless > Netflow > Exporter per visualizzare l'elenco degli esportatori del flusso configurati nel dispositivo:

	ແມ່ນເມ່ນ cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS
-	reless	Exporter	List					
	Access Points All APs	Exporter	Name		EX	porter Ip	Port Numb	er
Direct APs Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration		fer_exporte	<u>er</u>		10	.10.10.10	6007	
	Advanced							
	Mesh							
	AP Group NTP							
	ATF							
-	RF Profiles							
	FlexConnect Groups							
	FlexConnect ACLs							
	FlexConnect VLAN Femplates							
	Network Lists							
	802.11a/n/ac/ax							
	802.11b/g/n/ax							
1	Media Stream							
	Application Visibility And Control							
	Lync Server							
-	Country							
т	imers							
-	Netflow Monitor Exporter							
	QoS							

Configurazione NetFlow GUI WLC

4- Cercare il nome dell'utilità di esportazione del flusso e dal menu a discesa della freccia, selezionare Rimuovi. In questo esempio, il nome dell'utilità di esportazione del flusso già configurata è fer_export come confermato nel passaggio 1.

ululu cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP
Wireless	Exporter	List						
Access Points All APs	Exporter I	Name		Đ	oprter Ip	Port Numb	er	
Direct APs ▼ Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration	fer_exporte	er		10	.10.10.10	6007	Remove	
Advanced Mesh								

Rimuovi programma di esportazione

5- Se l'utilità di esportazione del flusso è in uso quando viene rimossa, è possibile ricevere un messaggio di avvertenza per indicare che l'utilità è associata in un monitor del flusso. Non è possibile rimuoverla finché l'associazione non viene eliminata rimuovendo prima il monitor di flusso:

TY M <u>A</u> NAGEMENT C	10.88.244.161 says		
	Flow Exporter is associated to a Flow Monitor.		
		ок	

Esportatore flusso

6- Per rimuovere il monitor di flusso, selezionare Wireless > NetFlow > Monitor e selezionare il monitor di flusso associato a fer_export in modo da poterlo rimuovere:



Monitoraggio flusso

In questo esempio, il nome del monitor di flusso associato all'utilità di esportazione del flusso è fer_Monitor. Se il monitor di flusso è associato a una WLAN, è possibile ricevere un messaggio simile a quello visualizzato con l'utilità di esportazione del flusso a causa di un'associazione a una WLAN quando si rimuove il monitor di flusso:



7- Passare alla scheda WLAN ed espandere la sezione WLAN per visualizzare le WLAN configurate nel WLC:

uluili. cisco		<u>W</u> LANs <u>C</u> ON	ITROLLER	W <u>I</u> RELESS	<u>s</u> ecurity	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP		-	-	-
WLANs	WLANs											
WLANS WLANS	Current Filter	None		[Change Filter] [Clear Filter]						Create New	♥ Go
Advanced	WLAN ID	Туре	Profile Nan	ne		WLAN SSID			Admin Status	Security Policie	s	
		WLAN	testt			test			Disabled	[WPA2][Auth(802	.1X)]	
	2	WLAN	CiscoSensor	Provisioning		CiscoSensorProvi	isioning		Enabled	[WPA2][Auth(802	.1X)]	
	<u>17</u>	WLAN	San_Angel_	_Global_F_aa	afacd3	San_Angel_Open	1		Disabled	None		
	<u>18</u>	WLAN	aaa_profile			ааа			Enabled	[WPA2][Auth(802	.1X)]	
	<u>19</u>	WLAN	San Angel G	uest_profile		San Angel Guest			Enabled	MAC Filtering		
	20	WLAN	San Angel P	SK_profile		San Angel PSK			Enabled	None		

Configurazione WLC GUI WLAN

8- Aprire la configurazione di tutte le WLAN per verificare se nel campo Flow Monitor è stato selezionato fer_Monitor nella scheda QoS, quindi rimuoverlo selezionando l'opzione none (nessuno):

uluili. cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTROLLER W <u>I</u> RELESS <u>S</u> ECURITY M <u>A</u> NAGEMENT C <u>O</u> MMANDS HE <u>L</u> P
WLANs	WLANs > Edit 'San_AngelGlobal_F_aaafacd3'
WLANs	General Security QoS Policy-Mapping Advanced
Advanced	Quality of Service (QoS)Platinum (voice)Application VisibilityImage: EnabledAVC Profilenone Image:
	Flex AVC Profile none ~ Netflow Monitor fer_Monitor ~ Fastlane Disable ~
	Override Per-User Bandwidth Contracts (khns) 16

Configurazione NetFlow GUI WLC

ululu cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTROLLER W <u>I</u> RELESS <u>S</u> ECURITY M <u>A</u> NAGEMENT C <u>O</u> MMANDS HE <u>L</u> P
WLANs	WLANs > Edit 'San_AngelGlobal_F_aaafacd3'
WLANs	General Security QoS Policy-Mapping Advanced
Advanced	Quality of Service (QoS) Platinum (voice)
	Application Visibility M Enabled
	Flex AVC Profile none V
	Netflow Monitor
	Fastlane Disable 🗸
	Override Per-liser Bandwidth Contracts (khns) 16

Configurazione NetFlow GUI WLC

9- Dopo aver rimosso il Flow Monitor dalla WLAN, è possibile rimuovere il Flow Monitor come descritto nel passaggio 5, e infine rimuovere il Flow Exporter come descritto nel passaggio 4.

	uluilu cisco	<u>M</u> ONITOR	<u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP
W	ireless	Exporter	List						
*	Access Points All APs Direct APs ▼ Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration	Exporter N	lame		Exp	porter Ip	Port Number		
×	Advanced								
	Mesh								
	AP Group NTP								

Configurazione NetFlow GUI WLC

10- È giunto il momento di risincronizzare il WLC nell'inventario del Cisco Catalyst Center e, una volta completata la sincronizzazione, è possibile avviare l'attività di provisioning della telemetria. Questa volta l'attività può avere esito positivo perché non è più disponibile un'utilità di esportazione del flusso configurata nel WLC:

	Activities . Tasks	Q (9 4	4
DEVICE CONTRO Update Te Starts: Feb 15, 2	elemetry Settings Task	Last updated; 1:36:54 I	×M ⊖	×
۲	Deployment of snmp setting Deployment of snmp setting initiated COMPLETED: Deconfiguring old SNMP Trap Server Configurations Settings IP: [10.10.10.10] on the device 10.88.244.161 completed successfully. COMPLETED: Configuring new SNMP Trap Server Configurations Settings IP: [10.10.10.10] on the device: completed successfully.	SUCCESS : 10.88.244.161		
•	Deployment of dns setting No change in setting, so no operation was performed Process success on all devices.	SUCCESS		
۲	Deployment of netflow setting Deployment of netflow setting initiated COMPLETED: Configuring new Netflow Collector Server Configuration Settings IP: [10.10.10.10] and Port: the device: 10.88.244.161 completed successfully.	SUCCESS [6007] on		
۰	Application telemetry Configuration of application telemetry is only applicable upon enable/disable application telemetry action, so no was performed	SUCCESS operation		
۲	Install of Swim Certificate Setting does not apply to device, so no operation was performed	SUCCESS		
۲	Deployment of WSA certificate ICAP port configured Successfully Telemetry Subscriptions Configured Successfully	SUCCESS		

Attività di provisioning telemetria riuscita



Nota: tutti i passaggi descritti nella soluzione possono essere eseguiti anche tramite la CLI del WLC, se si preferisce, senza bisogno di una GUI del WLC.

Convalida

Una volta completata correttamente l'operazione di telemetria, è possibile eseguire la convalida utilizzando i comandi CLI di WLC per Flow Exporter e Assurance. Inoltre, controllando lo stato di salute di Cisco Catalyst Center Assurance per i WLC e gli AP.

<#root>

(Cisco Controller) >

show flow exporter summary

Exporter-Name

Exporter-IP

Port

dnacexporter 10.10.10.10

6007



Nota: l'utilità di esportazione del flusso configurata da Cisco Catalyst Center è hardcoded per essere chiamata dnacexport.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).