# Configura agente Finesse 12.0 per chat agente

# Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Configurazione Attività di preinstallazione per Cisco Unified IM and Presence Service Installazione del servizio Cisco Unified IM and Presence Task successivi all'installazione per IM e servizio presenza Crea profilo servizio UC (facoltativo per gli utenti di finesse agent chat, standard per il client Jabber) Crea profilo servizio (facoltativo per l'utente di finesse agent chat, standard per il client Jabber) Crea configurazione profilo di sicurezza trunk SIP Crea trunk SIP per messaggistica istantanea e presenza Aggiungi trunk SIP in messaggistica istantanea e presenza Associa agenti a messaggistica istantanea e presenza Attivazione dei servizi di messaggistica istantanea e presenza Verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

# Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare l'agente Finesse per la chat dell'agente in Finesse versione 12.0.

# Prerequisiti

#### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
- Cisco Unified Communications Manager
- Cisco IM&P Presence
- Cisco Finesse

#### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Finesse versione 12.0 e successive
- Cisco Unified Communications Manager versione 12.5 e successive
- Cisco IM & Presence versione 12.5 e successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

#### Premesse

Poiché Cisco Finesse ha sostituito Cisco Agent Desktop (CAD) come software per desktop dell'agente, la funzione di chat tra agente non è disponibile fino alla versione 12.0 e successive di Finesse.

La chat agente-agente Finesse utilizza il server IMP Cisco come integrazione client XMPP di terza parte, HTTP su BOSH.

## Configurazione

1. Dopo l'installazione del server Finesse, è necessario aggiungere il server Chat desktop tramite il percorso **https://Finesse-server-ip/cfadmin** nella sezione **Impostazione** in Impostazione server Chat desktop, come mostrato nell'immagine.

Nota: immettere qui il nome di dominio completo del server IMP

Desktop Chat Server Settings						
Meter Dealities chat is separated on Orace United Preserves 12.5 and higher.						
Prinary Chat Server https://ingr05.voloam/sec.5286/htps/inding						
Secondary Chill Server International Systematic Processing						

2. Queste operazioni devono essere eseguite in Cisco Unified Communications Manager e in Cisco Unified IM&P Server.

## Attività di preinstallazione per Cisco Unified IM and Presence Service

Passaggio 1. Accedere all'amministrazione di Cisco Unified Communications Manager.

Passaggio 2. Passare a Sistema > Server.

Passaggio 3. Fare clic su Aggiungi nuovo.

Passaggio 4. Selezionare Tipo server come CUCM IM e Presence e fare clic su Avanti.

Passaggio 5. Riempire i dettagli, come mostrato nell'immagine, e fare clic su Salva.

Server Configuration							
🔜 Save 🗶 Delete 👍 Add New							
Status -							
Server Information							
Server Type	CUCM IM and Presence						
Database Replication	Publisher						
Fully Qualified Domain Name/IP Address*	10.66.75.138						
IM and Presence Domain**	IM and Presence Domain** voice11.tac						
IPv6 Address (for dual IPv4/IPv6)							
Description							
-IM and Presence Server Information Presence Redundancy Group DefaultCUPSubcluster Assigned Users <u>5 users</u>							
Presence Server Status							

## Installazione del servizio Cisco Unified IM and Presence

Passaggio 1. Installare il server di messaggistica immediata e presenza come sottoscrittore di Cisco Unified Communications Manager

Passaggio 2. È possibile aggiungere più utenti a Cisco Unified Communications Manager.

### Task successivi all'installazione per IM e servizio presenza

# Crea profilo servizio UC (facoltativo per gli utenti di finesse agent chat, standard per il client Jabber)

Passaggio 1. Accedere all'amministrazione di Cisco Unified Communications Manager.

Passaggio 2. Passare a Gestione utenti > Impostazioni utente > Servizio UC.

Passaggio 3. Fare clic su Aggiungi nuovo.

Passaggio 4. Selezionare Tipo di servizio UC come Messaggistica immediata e Presenza.

Passaggio 5. Riempire i dettagli, come mostrato nell'immagine, e fare clic su Salva.

on
🗋 Copy 🎦 Reset 🥖 Apply Config 🕂 Add New
IM and Presence
Unified CM (IM and Presence)
imp125
10.66.75.138

Crea profilo servizio (facoltativo per gli utenti di finesse agent chat, standard per il client Jabber)

Passaggio 1. Accedere all'amministrazione di Cisco Unified Communications Manager.

Passaggio 2. Passare a Gestione utente > Impostazioni utente > Profilo servizio.

Passaggio 3. Fare clic su Aggiungi nuovo.

Passaggio 4. Inserire i dettagli, come mostrato nell'immagine, e fare clic su Salva.

Service Prof	file Configuration
Save	🗙 Delete 📔 Copy 🕂 Add New
Status	Ready
Service Pro	file Information
Name*	JabberForWindows
Description	
🗹 Make thi	s the default service profile for the system

- IM and Presence Profile						
Primary	imp125	٥				
Secondary	<none></none>	٢				
Tertiary	<none></none>	\$				

#### Crea configurazione profilo di sicurezza trunk SIP

passaggio 1. Accedere all'amministrazione di Cisco Unified Communications Manager.

Passaggio 2. Passare a Sistema > Sicurezza > Profilo sicurezza autocarro SIP.

Passaggio 3. Fare clic su Aggiungi nuovo.

Passaggio 4. Inserire i dettagli, come mostrato nell'immagine, e fare clic su Salva.

SIP Trunk Security Profile Configuration						
🔚 Save 🗶 Delete 📄 Copy 🎦 Reset 💡	🗶 Apply Config 👍 Add New					
C Status						
Add successful						
Reset of the trunk is required to have changes ta	ke effect.					
SIP Trunk Security Profile Information						
Name*	Non Secure SIP Trunk Profile for IMP					
Description	Non Secure SIP Trunk Profile authenticated by null St					
Device Security Mode	Non Secure					
Incoming Transport Type*	TCP+UDP					
Outgoing Transport Type	TCP					
Enable Digest Authentication						
Nonce Validity Time (mins)*	600					
Secure Certificate Subject or Subject Alternate Name						
Incoming Port*	5060					
Enable Application level authorization						
Accept presence subscription						
Accept out-of-dialog refer**						
Accept unsolicited notification						
Accept replaces header						

Crea trunk SIP per messaggistica istantanea e presenza

Passaggio 1. Accedere all'amministrazione di Cisco Unified Communications Manager.

Passaggio 2. Passare a **Dispositivo > Trunk.** 

Passaggio 3. Fare clic su Aggiungi nuovo.

Passaggio 4. Inserire i dettagli, come mostrato nell'immagine, e fare clic su Salva.

Trunk Configuration			
🔜 Save 🗙 Delete 🎦 Reset 👍	Add New		
Status			
i Status: Ready			
SIP Trunk Status			
Service Status: Unknown			
Duration: Unknown			
Device Information			
Product:		SIP Trunk	
Device Protocol:		SIP	
Trunk Service Type		None(Default)	
Device Name*		uc125cups-sip-trunk	
Description		uc125cups-sip-trunk	
Device Pool*		Default	0
Common Device Configuration		< None >	0
Call Classification*		Use System Default	0
Media Resource Group List		< None >	0
Location*		Hub_None	0
AAR Group		< None >	0
Tunneled Protocol*		None	0
QSIG Variant*		No Changes	0
ASN.1 ROSE OID Encoding*		No Changes	0
Packet Capture Mode*		None	
Packet Capture Duration		0	
SIP Information		•	
Destination			
<ul> <li>Destination Address is an SRV</li> </ul>			
Destination Address		Destination Address IPv6	Destination Port
1* 10.66.75.138			5060
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	0	
BLF Presence Group*	Standard Prese	ince group	
SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIF	P Trunk Profile for IMP	
Rerouting Calling Search Space	< None >	0	
Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >		
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	B	
SIP Profile*	Standard SIP P	rofie 🖸	View Details
DTMF Signaling Method*	No Preference		
	The French Co		

#### Aggiungi trunk SIP in messaggistica istantanea e presenza

Passaggio 1. Accedere a Cisco Unified IM & Presence Administration.

Passaggio 2. Passare a **Presenza > Gateway.** 

Passaggio 3. Fare clic su Aggiungi nuovo.

Passaggio 4. Inserire i dettagli, come mostrato nell'immagine, e fare clic su Salva.

resence Gateway Configuration						
🚽 Save 💢 Delete 👍 Add New						
Status						
i Status: Ready						
You can configure a Cisco Unified Communications status).	Manager server as a presence galeway. The IM and Presence	e Service will then trigge				
You can configure a Cisco Unified Communications status). Presence Gateway Type*	Manager server as a presence gateway. The IM and Presence	e Service will then trigge				
You can configure a Cisco Unified Communications status). Presence Gateway Type* Description *	Manager server as a presence galeway. The IM and Presence CUCM ucm125	e Service will then trigge				

Passaggio 5. Passare a Presenza > Impostazioni > Configurazione standard.

Passaggio 6. Configurare le impostazioni della presenza, come mostrato nell'immagine e fare clic su Salva.

3 Save		
Status		
i Status: Ready		
Presence Settings		
Cluster ID*	StandAloneCluster7c776	
Enable availability sharing		
Allow users to view the availability of other user	s without being prompted for approval	
NOTE: this option must be turned on for SIP ci	lents to function property	
Enable use of Email Address for Inter-domain F	edenation	
Maximum Contact List Size (per user)*	200	No Limit
Maximum Watchers (per user)*	200	No Limit
		-

### Associa agenti a messaggistica istantanea e presenza

Passaggio 1. Accedere all'amministrazione di Cisco Unified Communications Manager.

Passaggio 2. Andare a **Gestione utente > Utente finale**.

Passaggio 3. Individuare e selezionare un agente.

Passaggio 4. Configurare, come mostrato nell'immagine, e fare clic su Salva.

Service Settings	
Home Cluster	
Enable User for U	Infled CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
<ul> <li>Include meet</li> </ul>	ring information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)
Presence Vew	er for User
UC Service Profile	Use System Default( "JabberForWindows" )

## Attivazione dei servizi di messaggistica istantanea e presenza

Passaggio 1. Accedere a Cisco Unified IM & Presence Serviceability.

Passaggio 2. passare a Strumenti > Attivazione servizio.

Passaggio 3. Selezionare IM & Presence Server.

Passaggio 4. Attivare Cisco SIP Proxy, Cisco Presence Engine, Cisco XCP Text Conference Manager, Cisco XCP Web Connection Manager, Cisco XCP Connection Manager e il servizio di autenticazione Cisco XCP, come mostrato nell'immagine.

Select	Server		
Server	10.66.75.138-CUCM IM and Presence 📴 Go		
Databa	se and Admin Services		
	Service Name	Status	Activation Status
0	Cisco AXL Web Service	Started	Activated
	Cisco Bulk Provisioning Service	Starled	Activated
Perfor	mance and Monitoring Services		
	Service Name	Status	Activation Status
0	Cisco Serviceability Reporter	Started	Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name	Started	Activated
) M and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy	Started Status Started	Activated Activation Status Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter  Presence Services  Service Name  Cisco SIP Proxy  Cisco Presence Engine	Started Status Started Started	Activated Activation Status Activated Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter  Presence Services  Service Name  Cisco SIP Proxy  Cisco Presence Engine  Cisco XCP Text Conference Manager	Started Status Started Started Started Started	Activated Activation Status Activated Activated Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter  Presence Services  Service Name  Cisco SIP Proxy  Cisco Presence Engine  Cisco XCP Text Conference Manager  Cisco XCP Web Connection Manager	Started Status Started Started Started Started Started	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter  Presence Services  Service Name  Cisco SIP Proxy  Cisco Presence Engine  Cisco XCP Text Conference Manager  Cisco XCP Web Connection Manager  Cisco XCP Connection Manager	Started Status Started Started Started Started Started Started	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated
0 M and 0 0 0	Cisco Serviceability Reporter  Presence Services  Service Name  Cisco SIP Proxy  Cisco SIP Proxy  Cisco XCP Text Conference Manager  Cisco XCP Web Connection Manager  Cisco XCP Onnection Manager  Cisco XCP SIP Federation Connection Manager	Started Status Started Started Started Started Started Started Started Started	Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter  Presence Services  Service Name  Cisco SIP Proxy  Cisco Presence Engine  Cisco XCP Text Conference Manager  Cisco XCP Web Connection Manager  Cisco XCP Web Connection Manager  Cisco XCP SIP Federation Connection Manager  Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager	Started Started Started Started Started Started Started Not Running	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter  Presence Services  Service Name  Cisco SIP Proxy  Cisco Presence Engine  Cisco XCP Text Conference Manager  Cisco XCP Web Connection Manager  Cisco XCP Web Connection Manager  Cisco XCP SIP Federation Connection Manager  Cisco XCP SIP Federation Connection Manager  Cisco XCP File Transfer Manager	Started Status Started Started Started Started Started Net Running Not Running	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
0 M and 0 0 0 0 0 0	Cisco Serviceability Reporter  Presence Services  Service Name  Cisco SIP Proxy  Cisco Presence Engine  Cisco XCP Text Conference Manager  Cisco XCP Web Connection Manager  Cisco XCP Web Connection Manager  Cisco XCP SIP Federation Connection Manager  Cisco XCP SIP Federation Connection Manager  Cisco XCP File Transfer Manager  Cisco XCP Pile Transfer Manager  Cisco XCP Message Archiver	Started Status Started Started Started Started Started Started Net Running Net Running Net Running	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
0 M and	Cisco Serviceability Reporter  Presence Services  Service Name  Cisco SIP Proxy  Cisco Presence Engine  Cisco XCP Text Conference Manager  Cisco XCP Web Connection Manager  Cisco XCP Web Connection Manager  Cisco XCP SIP Federation Connection Manager  Cisco XCP SiP Federation Connection Manager  Cisco XCP SiP Federation Connection Manager  Cisco XCP Veb Transfer Manager  Cisco XCP Message Archiver  Cisco XCP Directory Service	Started Status Started Started Started Started Started Started Not Running Not Running Not Running Not Running Started	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated

Passaggio 5. Verificare che gli agenti siano sincronizzati con Amministrazione messaggistica immediata e presenza (sistema → Topologia presenza).

Al termine della procedura, è possibile accedere agli utenti abilitati per IM&P nel desktop dell'agente Finesse

Cisco Finesse Store Cisco Finesse									<b>«</b> î <b>0</b> ~
Queue Statistics									
Queue Name	# Calls	Max Time	Ready	Not Rearly		Active			• A Q Search
		initial failed			In	Out	Other	Ready (Pen	
cucm12	0	00:00:00	0	2	0	0	0	0	Available
IPCC	0	00:00:00	0	1	0	0	0	0	Away tac
									<ul> <li>Do Not Disturb</li> </ul>
									Sign Out

3. Affinché la ricerca dei contatti funzioni nella chat dell'agente Finesse, è necessario configurare il

server LDAP dei client di terze parti e l'impostazione LDAP.

Passaggio 1. Accedere a Cisco Unified IM & Presence Administration.

Passaggio 2. Passare a Applicazione > Client di terze parti > Server LDAP di terze parti.

Passaggio 3. Fare clic su Aggiungi nuovo.

Passaggio 4. Inserire i dettagli, come mostrato nell'immagine, e fare clic su Salva.

cisco	Cisco Unif For Cisco Unified	fied CM IM a	nd Presence Solutions	e Administration					
System -	Presence -	Messaging 🗸	Application -	Bulk Administration -	Diagnostics -	Help 🗸			
LDAP Serv	er - Third-Party	XMPP Clients							
Save	X Delete	🕒 Сору 🕂	Add New						
Status –									
i Stat	us: Ready								
LDAP Server - Third-Party XMPP Clients									
Server ID	)*				imp125				
Hostnam	e*				10.66.75.2	11			
Port*					389				
Usemam	e*				administra	tor@voice11.tac			
Passwor	d*				•••••				
Confirm I	Password*				••••••				
🗆 Enab	le SSL								
- Save Delete Copy Add New									

Passaggio 5. Accedere a Cisco Unified IM & Presence Administration.

Passaggio 6. Passare a Applicazione > Client di terze parti > Impostazioni LDAP di terze parti.

Passaggio 7. Fare clic su Server LDAP 1\*.

Passaggio 8. Selezionare il server LDAP sopra indicato.

LDAP Settings - Third-Party XMPP Clients								
Save 🔀 Delete								
_ Status								
i Status: Ready								
LDAP Settings - Third-Party XMPP Clients								
You must specify the LDAP settings that will allow the IM and Presence Service to successfully perform contact search for third party XMPP clients								
LDAP Server Type*	Microsoft Active Directory	Reset Defaults						
User Object Class *	user							
Base Context*	cn=Users,dc=voice11,dc=tac							
User Attribute*	SamAccountName							
LDAP Server 1*	imp125							
LDAP Server 2	None >							
LDAP Server 3	None >							

È possibile eseguire una ricerca nel contatto nella finestra Chat agente Finesse.



**Nota:** Non è possibile cercare gli utenti locali nel server Cisco Unified IM&P. Solo gli utenti LDAP possono essere aggiunti ai contatti nella chat dell'agente Cisco Finesse.

Nota: Per apportare le modifiche, è necessario riavviare il servizio router XCP.

# Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

# Risoluzione dei problemi

Non sono attualmente disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi per questa configurazione.

# Informazioni correlate

- Guida per l'utente di Cisco Finesse Desktop per Unified Contact Center Enterprise versione
   <u>12.0(1)</u>
- Guida all'amministrazione di Cisco Finesse versione 12.0(1)
- Progetti di rete di riferimento per soluzioni Cisco Collaboration System 12.x (SRND)
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems