Guida alla configurazione di Day-Zero Cellular Gateway 522-E

Sommario

Introduzione
Premesse
Prerequisiti
Requisiti
Componenti usati
Informazioni generali su CG522-E
Procedura di installazione hardware:
Pannello laterale del Cisco Cellular Gateway 522-E
Indicazione dei LED di stato su CG522-E
Installazione delle schede SIM
Installazione dell'antenna 5G interna
Accendere CG522-E
Procedura di installazione del software:
Accesso a CG522-E tramite console
Accesso a CG522-E tramite SSH
Modifica password
Come visualizzare la configurazione corrente

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo di configurazione iniziale e installazione di Cellular Gateway 522-E.

Premesse

Qualsiasi procedura di configurazione complessa esula dall'ambito della presente pubblicazione. CG522-E è un dispositivo Plug and Play, ma le informazioni fornite consentono di semplificarne l'utilizzo. Di seguito è riportato un <u>collegamento ipertestuale per tutta la documentazione</u> <u>pubblicata relativa a CG522-E</u>.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di base dei seguenti argomenti:

- Nozioni di base sulla rete cellulare 5G
- Cisco IOS® XE e Cisco IOS® CG

Componenti usati

CG522-E (v.17.04.01a)

Modem CG522-E EM9190 (v.SWIX55C_01.07.13.00)

WS-C3850-12X48U (v.03.07.04E)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Informazioni generali su CG522-E

Il CG522 funziona come dispositivo NSA (non standalone). Ciò significa che la banda 5G si trova sul piano dati e LTE sul piano di controllo. Di conseguenza, per consentire al dispositivo NSA di aggregarsi dalle bande 4G a quelle 5G, è necessario spingere il traffico in entrata e in uscita dal CG522.

Procedura di installazione hardware:

Pannello laterale del Cisco Cellular Gateway 522-E

La figura mostra il pannello laterale I/0 del CG522-E:



1	Socket PWR
2	Gigabit Ethernet-WAN
3	Copertura per slot SIM doppi (SIM 0 SIM 1)
4	Pulsante Reimposta
5	Porta ausiliaria

Indicazione dei LED di stato su CG522-E

\rightarrow	solido
*	lampeggiante
\$	Disattivato

LED di avvio iniziale

4G	5G	Funzione	
→	Ŕ	 Il sistema operativo è stato avviato Il modem non è collegato Interfaccia LAN attiva 	
*/☆	*	 Il sistema operativo è stato avviato Stato del modem non definito Interfaccia LAN non attiva 	
→ 	X	 Accensione, Bootloader Sistema operativo avviato ma nessuna SIM trovata 	
※ /☆	\$	Avvio del sistema in corso	

LED nominale

4G	5G	Funzione	
\rightarrow	Å	 Funzionamento normale Segnale cellulare massimo da 4G - equivalente a 3 o 4 barre Interfaccia LAN attiva 	
₩/☆	Å	 Funzionamento normale Segnale cellulare 4G medio - equivalente a 1 o 2 barre 	

6

	Interfaccia LAN attiva
\rightarrow	 Funzionamento normale Segnale cellulare massimo di 5G - equivalente a 3 o 4 barre Interfaccia LAN attiva
* / ☆	 Funzionamento normale Segnale cellulare 5G medio - equivalente a 1 o 2 barre Interfaccia LAN attiva

LED di condizioni marginali

4G	5G	Funzione	
→	\rightarrow	Modalità basso consumo	
※ / ○ ○ ●	業 / ☆	Modalità di mitigazione termica attivata, radio attivata con segnale 4G	
₩ / ☆	ж / о о ●	Modalità di mitigazione termica attivata, radio accesa con segnale 5G	
₩/☆	₩/☆	Modalità di mitigazione termica attivata, radio disattivata	

Installazione delle schede SIM

Accanto alla porta Ethernet, il CG522-E è dotato di una copertura per gli slot SIM. La copertura è tenuta insieme da una vite a testa Philips. Rimuovere con cautela la vite per visualizzare gli slot della SIM.

Le dimensioni della SIM sono compatibili solo con la scheda MICRO SIM (Altezza: 15 mm, larghezza: 12 mm, Spessore: 0,76 mm).





1	Copertina SIM
2	Scheda MICRO SIM
3	NANO SIM



Nota: Utilizzare un adattatore per schede SIM MICRO per schede SIM NANO.

Installazione dell'antenna 5G interna

Occasionalmente, è necessario installare un'antenna 5G sul CG522-E. L'unica antenna 5G interna supportata è l'antenna a dipolo con montaggio girevole <u>5G-ANTM-SMA-D</u> (Multi-Band). Per inserire l'antenna, assicurarsi che il CG522-E non sia alimentato, prendere l'estremità maschio SMA dell'antenna e ruotare il connettore nel connettore femmina del CG522-E fino a quando non è abbastanza stretto.







Nota: Il 5G-ANTM-SMA-D è destinato all'uso in ambienti interni. L'antenna è progettata per il collegamento a una porta antenna dedicata sul dispositivo. Non sono necessari strumenti speciali per installare l'antenna.



Avviso: Utilizzare la <u>guida all'installazione di 5G-ANTM-SMA-D</u> per precauzioni di sicurezza e protocolli per operare con attività fulminea.

Accendere CG522-E

Il CG522-E può essere acceso con diversi metodi, tra cui PoE+ e un connettore a 4 pin con brick di alimentazione da 12 V 2,5 A.

Per verificare che CG522-E sia compatibile con PoE, cercare il simbolo del fulmine sulla porta Ethernet.





Nota: Il cavo PoE+ non deve superare i 100 m. Se si sostituisce un'unità non PoE CG522-E, si riceve la stessa unità.



Suggerimento: Si tratta dell'installazione dell'hardware al livello di base. Per ulteriori informazioni, utilizzare la presente <u>guida all'installazione dell'hardware</u>.

Procedura di installazione del software:

Accesso a CG522-E tramite console

È possibile accedere a CG522-E tramite una sessione console. I parametri sono:

- velocità in baud: 115200 bit/sec
- 8 bit di dati
- nessuna parità
- 1 bit di stop (8N1)

- nessun controllo del flusso necessario
- username: admin
- password: numero di serie del dispositivo

Individuare il numero di serie del dispositivo osservando la parte inferiore dell'unità. e viene visualizzata nella sequenza di avvio. Viene visualizzato il seguente messaggio:

Device is using default dayO password: xxxxxxxxxx

Accesso a CG522-E tramite SSH

È possibile accedere al CG522-E tramite SSH attraverso un'interfaccia di layer 2 da uno switch/router. Accertarsi che all'interfaccia venga assegnato un indirizzo IP all'interno della subnet 192.168.1.x, poiché l'indirizzo IP dell'interfaccia predefinita CG522-E è impostato su 192.168.1.1.

Sul dispositivo uplink (switch/router), configurare i seguenti comandi:

Switch# configure terminal Switch(config)# interface

Switch(config-if)# no switchport Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Switch(

Sul modello CG522-E, i parametri iniziali sono:

- Indirizzo IP: 192.168.1.1
- username: admin
- password: numero di serie del dispositivo

Individuare il numero di serie del dispositivo osservando la parte inferiore dell'unità. e all'interno della sequenza di avvio. Questo messaggio viene visualizzato sulla console:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxx



Suggerimento: Con questo metodo, è possibile configurare il protocollo SSH in una SVI di uno switch e quindi il protocollo SSH nel CG522-E. Tuttavia, una SVI non è sufficiente per commutare il CG522 e il dispositivo di uplink. È necessario includere l'interfaccia L2 nell'interfaccia uplink del CG522-E.

Modifica password

In caso di accesso dalla console o SSH, modificare il nome utente e la password di CG522-E con questi comandi.

```
CellularGateway# configure terminal
CellularGateway(config)# aaa authentication users user admin change-password old-password
```

Dopo aver implementato questi comandi, attenersi ai prompt:

```
Value for 'old-password' (
): ******** Value for 'new-password' (
): ******* Value for 'confirm-password' (
): *******
```

Come visualizzare la configurazione corrente

Eseguire questo comando per visualizzare la configurazione corrente di CG522-E:

CellularGateway# show running-config

Come aggiornare il software CG522-E

È consigliabile aggiornare il CG522-E prima dell'uso.

Utilizzare questa procedura per caricare e aggiornare la versione software di CG522-E.

 Disporre di un server TFTP raggiungibile, copiare l'immagine software sul server e assicurarsi che le autorizzazioni sul file siano tali che gli utenti TFTP anonimi siano in grado di accedere al file. Per una guida di configurazione completa per scaricare e installare il software; fare clic qui.

Innanzitutto, confermare la versione di CG522-E:

CellularGateway#	show version
Product name	= Cisco Cellular Gateway
Build version	= 17.04.01a.0.211.1608270185Bengaluru
Software version	= 1.0.0
Build date	= 2023-08-08_23.41
Build path	= /san1/BUILD/workspace/CC0_c174_throttle_EI0/base/build_eio
Built by	= aut
Firmware info	
Uboot version	= 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16
Uboot date	= 10/06/2020
Last reboot reaso	n = SoftReset

Quindi, utilizzare la seguente procedura:

CellularGateway# gw-action:request software upgrade tftp://192.168.1.2/cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin System is about to download and install the selected software, Continue? [no,yes] yes Software successfully upgrade

CellularGateway# gw-action:request system reboot System is about to reload, Continue? [yes,no]



Nota: in questo scenario, lo switch viene utilizzato come server TFTP. Il collegamento per la pagina del software si trova in questo <u>collegamento ipertestuale.</u>

Come visualizzare e passare da una partizione all'altra:

```
CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition = image2

File name = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build Date = Wed Aug 9 06:41:31 2023

Install Date = Sun Jun 4 02:03:23 2000

Boot Status = Boot Successful.

Backup Image

Partition = image1

File name = cg-ipservices.17.04.01a.SPA.bin

Version = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Build date = Fri Dec 18 05:43:05 2020
```

```
Install Date = Fri Jun 22 11:13:59 2018
Boot Status = Boot Successful.
```

CellularGateway# gw-action:request software activate

System is about to reload, Continue? [yes,no]

Verificare PID, Uptime, Memory, Flash size

Queste informazioni sono molto utili per la verifica della compatibilità e la risoluzione dei problemi. Per una guida alla risoluzione dei problemi di CG522-E, fare clic su questo <u>collegamento</u> <u>ipertestuale</u>.

CellularGateway# show gw-system:system status

SYSTEM INFO	
Platform PID	= CG522-E
Product Serial Number	= FGL2504LB7Y
System Up Time	= up 15 days
Current Time	= Thu Aug 24 22:37:22 UTC 2023
Current CPU Usage	= 5%
RAM	
Total Memory in KBytes	= 993852
Memory Used in KBytes	= 557760
Memory Free in KBytes	= 436216
STORAGE	
Disk type	= Bootflash
Disk Size in KBytes	= 999320
Disk Used in KBytes	= 88944
Disk Available in KBytes	= 841564
Disk Used Percentage	= 10%
TEMPERATURE	
Ambient temperature	= 53 deg C
Power source	= AC

Verifica informazioni hardware

Le informazioni fornite sono molto utili per la verifica della compatibilità e la risoluzione dei problemi. Per una guida alla risoluzione dei problemi di CG522-E, fare clic su questo collegamento

ipertestuale.

Verifica connessione sessione

Queste informazioni consentono di determinare quale APN è collegato, lo stato della sessione e così via.

Questo è un esempio di stato di una sessione disconnessa:

```
CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Disconnected

Call end mode =

Session disconnect reason type = (0)

Session disconnect reason = (0)

Cellular Interface = 1/1

Backoff timer = NOT Running

Back off error count = 0

Back off timer index = 0

Back off timer array (in minutes) = 0 1 1 1 1 5 10 15 30 60

Period of Backoff = 0 minute(s)
```

Questo è un esempio di stato di una sessione di connessione:

CellularGateway# show cellular 1 connection Profile ID = 1 ------APN = broadband Connectivity = Attach and Data Session Status = Connected

```
IPv4 Address = x.x.x.x
IPv4 Gateway Address = y.y.y.y
IPv4 Primary DNS = z.z.z.z
IPv4 Secondary DNS = x.x.x.x
Tx Packets = 6821, Rx Packets = 6
Tx Bytes = 1301756, Rx Bytes = 888
Tx Drops = 0, Rx Drops = 0
Tx Overflow Count = 0, Rx Overflow Count = 0
```

Controlla informazioni radio

Queste informazioni sono utili per la verifica della compatibilità e la risoluzione dei problemi. Per una guida alla risoluzione dei problemi di CG522-E, fare clic su questo <u>collegamento ipertestuale</u>.

```
CellularGateway# show cellular 1 radio
Radio Power Mode = online
Radio Access Technology(RAT) Selected = LTE
LTE Rx Channel Number(PCC) = 0
LTE Tx Channel Number(PCC) = 0
LTE Band = 66
LTE Bandwidth = 20 \text{ MHz}
Current RSSI = -60 dBm
Current RSRP = -94 dBm
Current RSRQ = -14 dB
Current SNR = 2.8 \text{ dB}
Physical Cell Id = 119
Network Change Event = activated LTE
CellularGateway# show cellular 1 radio-details
Carrier Aggregation Status = Disabled
LTE RX Channel Number(PCC) = xxx
LTE TX Channel Number(PCC) = yyy
LTE Band = 66
LTE Bandwidth = 20 \text{ MHz}
PCC CA information:
_____
LTE band class = 66
E-UTRA absolute radio frequency channel number of the serving cell = 0
Bandwidth = 20 MHz
Physical Cell Id = 119
Current RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -94 dBm
Current RSSI in 1/10 dBm as measured by L1 = -63 dBm
Current RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -12 dB
Measured SINR in dB = 3.8 dB
Tracking area code information for LTE = 31891
5G CC information:
Current ENDC RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -101 dBm
Current ENDC RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -14 dB
Measured ENDC SINR in dB = 4 dB
```

Le informazioni 5G CC indicano l'uso di 5G. La banda selezionata attualmente mostra l'utilizzo di LTE, ma come dispositivo NSA, la banda LTE viene selezionata a causa dell'assenza di traffico in questa particolare simulazione.

Verifica e configura il nome del punto di accesso cellulare (APN)

Il CG522-E è in grado di configurare automaticamente il numero APN in base alla SIM. Per confermare un profilo APN attivo, attenersi alla seguente procedura. A volte, è necessario configurare un profilo APN statico.

CellularGateway# show cellular 1 profile						
PROFILE ID	APN	PDP TYPE	STATE	AUTHENTICATION	USERNAME	PASSWORD
1	Broadband	IPv4	ACTIVE	none	-	-
2	ims	IPv4v6	INACTIVE	none	-	-

Come configurare un APN personalizzato:

```
CellularGateway# configure terminal
CellularGateway(config)# controller cellular 1
CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot <# of sim slot in use>
CellularGateway(config-slot-0)# profile id <#> apn
```

pdn-type IPv4v6 authentication

username

password

CellularGateway(config-slot-0)# attach profile <#> CellularGateway(config-slot-0)# commit



Suggerimento: Alcuni nomi APN non richiedono l'autenticazione; ciò significa che non è necessario definire alcuna autenticazione, se non necessaria. ES: profile id <#> apn pdn-type IPv4v6 <--- questo è un comando valido.

Come rimuovere un profilo APN:

CellularGateway# config term Entering configuration mode terminal CellularGateway(config)# controller cellular 1 CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot 1 CellularGateway(config-slot-1)# no attach-profile 1 CellularGateway(config-slot-1)# no profile id 1 apn broadband CellularGateway(config-slot-1)# commit



Nota: Non è richiesta l'autenticazione per LTE.



Nota: Verizon richiede almeno 2 profili; un profilo di collegamento (in genere vzwims o ims) e un profilo dati/predefinito. AT&T richiede un solo profilo come richiesto per i profili dati/predefiniti e di collegamento (banda larga).

Configura lo slot SIM primario e i comandi di failover della SIM

Eseguire questi comandi per definire lo slot SIM primario e per utilizzare la funzione timer di failover della SIM. Un failover manuale sarebbe quello di definire di nuovo lo slot SIM primario.

```
CellularGateway# config term
Entering configuration mode terminal
CellularGateway(config)# controller cellular 1
CellularGateway(config-cellular-1)# sim primary-slot <0/1>
CellularGateway(config-cellular-1)# commit
Commit complete.
CellularGateway(config-cellular-1)# end
```

```
CellularGateway# config term
Entering configuration mode terminal
CellularGateway(config)# controller cellular 1
CellularGateway(config-cellular-1)# sim max-retry 5
CellularGateway(config-cellular-1)# sim failovertimer 7
CellularGateway(config-cellular-1)# commit
Commit complete.
CellularGateway(config-cellular-1)# end
CellularGateway#
```

Controllo e configurazione del firmware del modem CG522-E

Utilizzare questa procedura per caricare e aggiornare la versione del firmware del modem CG522-E.

- Disporre di un server TFTP raggiungibile, copiare l'immagine software sul server e assicurarsi che le autorizzazioni sul file siano tali che gli utenti TFTP anonimi siano in grado di accedere al file.
- Creare una sottodirectory in cui memorizzare il firmware del modem.
- Confermare il firmware corretto basato sul supporto SIM (visualizzabile nella <u>pagina</u> <u>software</u>).
- Copiare i file del firmware (.cwe e .nvu) in tale directory.

Per una guida di configurazione completa per il download e l'installazione del firmware; <u>fare clic</u> <u>qui</u>.

Attenersi alla procedura descritta di seguito.

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe create_dir

INFO: Created folder

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00.cwe from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe INFO

/EM9190_01.07.13.00.cwe file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe size(Bytes): 88960399 CellularGateway# gw-action:request file download

INFO:

Directory already exists INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu from the second se

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu size(Bytes): 69051 CellularGateway# cellular

Comandi per controllare lo stato del firmware:

INDEX CARRIER FW VERSION PRI VERSION STATUS

1 GENERIC 01.07.13.00_GEN 016.006_004 ACTIVE



Nota: In questo scenario, lo switch di rete viene utilizzato come server TFTP. Per la

pagina del firmware, qui è il collegamento ipertestuale.

Come ripristinare il modem

Il ripristino del modem non cancella le configurazioni impostate. Funziona come un riavvio.

```
CellularGateway# cellular 1 modem-reset cellular_modem_reset :
```

È inoltre possibile utilizzare i comandi AT per ripristinare il modem.

```
CellularGateway# cellular 1 modem-at-command at!reset
```

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).