Configurazione dell'installazione P-5GS6-GL e P-5GS6-R16SA-GL del giorno zero

Sommario

Introduzione		
Prerequisiti		
Requisiti		
Router compatibili		
Componenti usati		
Premesse		
Installazione hardware		
Pannello anteriore del modulo P-5GS6-GL		
Pannello anteriore del modulo P-5GS6-R16SA-GL		
Informazioni generali sul modulo P-5GS6-GL		
Informazioni generali sul modulo P-5GS6-R16SA-GL		
Indicazione dello stato dei LED sui moduli		
Installazione delle schede SIM		
Installazione dell'antenna 5G		
Accensione del modulo P-5GS6-GL		
Installazione del software		
Accesso al P-5GS6-GL tramite console e SSH		
Verifica informazioni hardware		
Verifica connessione sessione		
Controlla informazioni radio		
Selezione banda		
Controlla e configura interfaccia cellulare		
Verifica e configura il nome del punto di accesso cellulare (APN)		
Verifica e configurazione di P-5GS6-GL/R16SA-GL		
Configura comandi di failover della SIM primaria e della SIM		
Configura SIM AUTOMATICA		

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione iniziale e il processo di installazione dei moduli di interfaccia pluggable P-5GS6-GL e P-5GS6-R16SA-GL di Cisco.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di base dei seguenti argomenti:

- Nozioni di base sulla rete cellulare 5G
- Cisco IOS® XE

Router compatibili

Per entrambi i moduli, sono supportate le serie di router:

- C8200
- C8300
- ISR 1K

Componenti usati

- ISR 1821 (v. 17.9.4)
- P-5GS6-GL (v. M0H.02020)
- P-5GS6-R16SA-GL (v. M0H.02020)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Qualsiasi procedura di configurazione complessa esula dall'ambito della presente pubblicazione, in quanto il presente documento garantisce l'installazione, la compatibilità della configurazione e i controlli. I moduli sono periferiche Plug and Play, ma le informazioni fornite consentono di semplificarne l'utilizzo. Ecco un collegamento ipertestuale per tutta la documentazione pubblicata relativa a P-5GS6-GL e P-5GS6-R16SA-GL.

Installazione hardware

Pannello anteriore del modulo P-5GS6-GL

La figura mostra il pannello I/0 del modulo P-5GS6-GL:





1	The printed PID
2	Antenna 1 (SMA)
3	GPS (SMA)
4	Antenna 3 (SMA)
5	Antenna 0 (SMA)
6	Antenna 2 (SMA)
7	Enable LED
8	SIM 0 LED
9	SIM 1 LED
10	GPS LED
11	M3.5 thumb-screw
12	Service LED

Pannello anteriore del modulo P-5GS6-R16SA-GL

La figura mostra il pannello I/0 del modulo P-5GS6-R16SA-GL:



Informazioni generali sul modulo P-5GS6-GL

Questo modulo:

- Supporta uno slot per doppia SIM MICROS con un'antenna GPS attiva supportata nella versione firmware 030202.
- È un supporto per antenna SMA.
- Funziona come dispositivo NSA (non standalone). Ciò significa che la banda 5G si trova sul piano dati e LTE sul piano di controllo. Di conseguenza, per consentire al dispositivo NSA di aggregarsi dalle bande 4G a quelle 5G, è necessario spingere il traffico in entrata e in uscita dal CG522.
- Supporta LTE con sistema 4G LTE Advanced Pro.
- Supporta sul router C8300 IOS versione 17.3.2 e successive.
- Supporta sul router C8200 IOS versione 17.5.1 e successive.
- Il modem è Telit FN980.

Informazioni generali sul modulo P-5GS6-R16SA-GL

Questo modulo:

- Supporta uno slot per doppia SIM MICROS con un'antenna GPS attiva supportata nella versione firmware 030202.
- Lavora come SA (indipendente); che consente essenzialmente alla banda 5G di collocarsi sul piano dati e sul piano di controllo. In questo modo viene aggregata una connessione 5G immediatamente durante l'uso.
- È un supporto per antenna SMA.

- Supporta LTE con sistema 4G LTE Advanced Pro.
- Supporta tutti i router compatibili con IOS-XE versioni 17.12.1 e successive.
- Il modem ha una Sierra Wireless EM9293.

Indicazione dello stato dei LED sui moduli

LED	Colore	Funzione
IT	Verde, giallo	Verde: Modulo attivato Giallo: Il modulo non funziona correttamente
SIMO	Verde, giallo	Giallo: SIM0 è installato ma non attivo Verde: SIM0 è installato e attivo Flash verde: Attività LTE Data
SIM1	Verde, giallo	Giallo: SIM1 è installato ma non attivo Verde: SIM1 è installato e attivo Flash verde: Attività LTE Data
GPS	Verde, giallo	Giallo: Definizione di software Verde: Configurazione GPS Flash verde: Acquisizione GPS
Servizio	Verde, giallo, blu	Giallo: 3G Verde: 4G Blu: 5G

Installazione delle schede SIM

Il PIM ha un coperchio capsula sugli slot SIM. Ha una copertura tenuta insieme da una vite di filippini. Le dimensioni della SIM sono compatibili solo con la scheda MICRO SIM (Altezza: 15 mm, larghezza: 12 mm, Spessore: 0,76 mm).

Rimuovere con cautela la vite per visualizzare gli slot SIM mostrati di seguito:









Installazione dell'antenna 5G

È necessario installare un'antenna 5G sul PIM. L'unica antenna 5G interna supportata è l'antenna a dipolo con montaggio girevole multi-banda <u>5G-ANTM-SMA-D</u>.

Per inserire l'antenna:

- 1. Accertarsi che il modulo non sia alimentato.
- 2. Prendere l'estremità maschio del connettore SMA dell'antenna.
- 3. Ruotare il connettore sul connettore femmina del modulo fino a quando non diventa abbastanza stretto.





Nota: Il 5G-ANTM-SMA-D è destinato all'uso in ambienti interni. L'antenna è progettata per il collegamento a una porta antenna dedicata sul dispositivo. Non sono necessari strumenti speciali per installare l'antenna.



Avviso: Utilizzare la <u>guida all'installazione di 5G-ANTM-SMA-D</u> per seguire le precauzioni di sicurezza e i protocolli per operare con attività fulminea.

Accensione del modulo P-5GS6-GL

Inserire il modulo nel router. Si inserisce in uno slot PCIE all'interno del router, che accende il modulo. Assicurarsi di serrare la vite a testa dopo aver confermato l'inserimento.

C820:



C8300-1N1S e C830-2N2S:





```
1 Pluggable interface module
```

ISR 1101 e ISR 1121/1161:





Installazione del software

Accesso al P-5GS6-GL tramite console e SSH

Questo passaggio richiede un router accessibile tramite console o sessione SSH dal software dell'emulatore di terminale (PUTTY/SecureCRT).

Verifica informazioni hardware

Verifica connessione sessione

ISR1821# show cellular 0/x/0 network

Controlla informazioni radio

ISR1821# show cellular 0/x/0 radio band

Selezione banda

Questa funzione viene utilizzata per bloccare il modem in modo che utilizzi solo le bande

specificate.

Questo comando non blocca le bande per la banda 3G 20 per la banda 4G e la banda 78 per la banda 5G.

```
\label{eq:ISR1821(config) # controller cell 0/x/0 \\ ISR1821(config-controller) # \\ \mbox{lte modem band indices umts3g none lte4g 20 nr5g 78 slot 0} \\
```

Controlla e configura interfaccia cellulare

```
interface Cellular0/x/0
ip address negotiated
 ip nat outside
 dialer in-band
dialer idle-timeout 0
dialer watch-group 1
dialer-group 1
pulse-time 1
L
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular0/x/0
1
dialer watch-list 1 ip x.x.x.x 0.0.0.0
dialer watch-list 1 delay route-check initial 60
dialer watch-list 1 delay connect 1
dialer-list 1 protocol ip permit
controller cellular 0/x/0
lte sim data-profile 3 attach-profile 1 slot 0
lte sim data-profile 4 attach-profile 4 slot 1
i
```

Verifica e configura il nome del punto di accesso cellulare (APN)

Osservare i profili APN disponibili per l'uso:

```
ISR1821# show cellular 0/X/0 profile
Profile password Encryption level = 7
Profile 1 = INACTIVE **
------
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) = ims
Authentication = None
Profile 2 = INACTIVE
-----
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) = vzwadmin
```

```
Authentication = None
Profile 3 = ACTIVE*
_____
PDP Type = IPv4v6
PDP address = XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4 PDP Connection is successful
Access Point Name (APN) = VZWINTERNET
Authentication = None
    Primary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX
    Secondary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX
Profile 4 = INACTIVE
_____
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) = vzwapp
Authentication = None
Profile 5 = INACTIVE
_____
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) =
Authentication = None
Profile 6 = INACTIVE
_____
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) = vzwclass6
Authentication = None
 * - Default profile
** - LTE attach profile
```

Come confermare la configurazione e poi configurare il numero APN sull'interfaccia cellulare:

```
ISR1821# show cellular 0/x/0 profile
ISR1821# show running | sec controller
ISR1821# cellular 0/1/0 lte profile create 1
```

none ipv4v6 ISR1821# cellular 0/1/0 lte profile create 1

pap user pwd ipv4v6

Verifica e configurazione di P-5GS6-GL/R16SA-GL

Questo comando spiega come visualizzare il firmware corrente e quello salvato. Contiene una guida completa per completare questo passaggio.

ISR1821# show cellular 0/x/0 firmware Idx Carrier FwVersion PriVersion Status AT&T MOH.020002 0730 Active 3 Firmware Activation mode = AUTO Modem image running: Main Mobile Network Operator: AT&T Number of MNO's = 11Index MNO ID MNO NAME 1 0 Generic GCF Generic PTCRB 2 1 3 10 AT&T 4 11 T-Mobile 5 12 Verizon Wireless 6 20 SK Telecom 7 21 SK Telecom Dongle 8 30 NTT Docomo 9 31 KDDT 10 40 Telstra 11 50 Anatel

Utilizzare questa procedura per caricare e aggiornare la versione del firmware del modem:

- Disporre di un server TFTP raggiungibile, copiare l'immagine software sul server e assicurarsi che le autorizzazioni sul file siano tali che gli utenti TFTP anonimi siano in grado di accedere al file.
- Creare una sottodirectory per il firmware del modem.
- Verificare che si stia utilizzando il firmware corretto, basato sul vettore e sul modem (visualizzabile nella <u>pagina software</u>).
- Copiare il file del firmware (.bin) in tale directory.
- Eseguire l'aggiornamento dalla CLI con i comandi elencati:

ISR1821# copy tftp: flash: Address or name of remote host []? Source filename []? Destination filename [filename]? /

... ISR1821# mkdir

ISR1821# microcode reload cellular 0 1 modem-provision flash:/

/



Nota: L'unico componente aggiornabile del PIM è il firmware. Il software del router permette di eseguire altri aggiornamenti.

Configura comandi di failover della SIM primaria e della SIM

1. Visualizza la SIM attiva corrente:

2. Configurare l'interfaccia cellulare del controller:

ISR1821# conf t ISR1821# controller cellular 0/x/0 ISR1821# lte sim primary slot 0 ISR1821# lte sim max-retry 6 ISR1821# lte failovertimer 5 ISR1821# lte sim data-profile 3 attach-profile 1 slot 0 ISR1821# lte sim data-profile 4 attach-profile 4 slot 1

Configura SIM AUTOMATICA

ISR1821# configure terminal ISR1821(config)# controller cellular 0/x/0 ISR1821(config-controller)# lte firmware auto-sim

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).