# Configurazione delle notifiche e-mail e SMS di ISE versione 1.4

# Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Impostazioni SMTP Impostazioni SMS SMS Gateway tramite SMTP SMS Gateway tramite HTTP Notifica Guest con credenziali tramite posta elettronica Notifica Guest con credenziali tramite SMS Utenti guest (registrazione automatica) Approvazione Guest Tramite E-Mail Scadenza account guest tramite e-mail/SMS Allarmi inviati tramite e-mail Invia SMS tramite API REST Verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

# Introduzione

Nel documento viene descritto come configurare Cisco Identity Services Engine (ISE) versione 1.4 per supportare le notifiche tramite e-mail e SMS (Short Message Service) per più servizi.

# Prerequisiti

# Requisiti

Cisco raccomanda una conoscenza di base dei servizi Cisco ISE e guest.

# Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni hardware e software:

- Microsoft Windows versione 7 con Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, versione 3.1
- Cisco Catalyst serie 3750X con software versione 15.0.2 e successive
- Cisco ISE versione 1.3 e successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

# Configurazione

In questa sezione viene descritto come configurare l'ISE in modo da supportare le notifiche tramite e-mail e SMS per diversi servizi.

## Impostazioni SMTP

Prima di poter utilizzare i servizi e-mail, ISE deve avere un server di inoltro SMTP (Simple Message Transfer Protocol) configurato. Per configurare il server, selezionare **Amministrazione > Sistema > Impostazioni > Server SMTP**:

cisco Ident	ity Services I	Ingine	-	🟠 Home	Operations <b>•</b>	Policy
🙀 System	🕂 Identity Ma	anagement	Network Res	sources 🛛 🛃 🛛	Device Portal Manager	ment
Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Backup & Restore	е
Settings Client Prov Endpoint F FIPS Mode Alarm Sett Posture Profiling Protocols Proxy SMTP Set	visioning Protection Service e tings Settings ver		SMTP S • SMTP S Save	Server Setting erver 10.62.145.4 Reset	<b>JS</b> 18	

Questo server deve essere in grado di accettare e-mail provenienti da ISE senza autenticazione o crittografia.

**Nota:** Per la configurazione del server di inoltro SMTP, Cisco consiglia di aggiungere l'indirizzo IP ISE all'elenco delle eccezioni (autenticazione *no* o *anonima*) e di richiedere

l'autenticazione da tutti gli altri host.

## Impostazioni SMS

Affinché i servizi SMS funzionino con ISE, è necessario configurare un gateway SMS specifico. ISE supporta gateway *Smtp2SMS* e *Http2SMS*. Per impostazione predefinita, sono disponibili nove gateway preconfigurati per i provider noti (potrebbe essere necessario sintonizzarli). Per configurarli, selezionare **Amministrazione > Sistema > Impostazioni > gateway SMS**:

alialis	ity Convince B								
cisco Ident	tity services E	ingine		۵	Home Ope	erations 💌	Policy 🔻 🛛	Guest Access	Administration   •
📑 System	餐 Identity Ma	anagement	📰 Netw	ork Resources	🛃 Device i	Portal Manage	ement 💽	pxGrid Services	🛃 Feed Service
Deployment	Licensing	Certificates	Logg	ing Mainte	nance Ba	ickup & Resto	re Admin.	Access Setti	ngs
Settings			SM	IS Gateway	Providers				
Client Pro	visioning								
Endpoint #	Protection Service		/	Edit 🕂 Add	🗙 Delete				
FIPS Mod	e			SMS Gateway	Provide 🔺	SMS Gate	way Provide	SMS Gateway	Provider URL
📄 Alarm Set	tings			ATT		mms.att.n	et		
Posture				ClickatellVia	SMTP				
E Profiling				Global Defau	lt			http://api.clicl	atell.com/http/sendr
Protocols				Inmobile				http://mm.inm	obile.dk/Api/V2/Get/
Taut Sec	Collingo			Orange		orange.ne	t		
E SMTP Set	settings			Sprint		messaging	J.sprintpcs.c		
= SMS Gate	way			T-Mobile		tmomail.r	et		
E System T	me			TheRingRing	Company			http://publicga	teway.ringring.be/M
Policy Sel	18		; 🗆	Verizon		vzwpix.co	m		

#### SMS Gateway tramite SMTP

Quando si configura il gateway SMS SMTP, l'unico campo obbligatorio è il campo *Provider Domain*, come indicato nella sezione <u>SMS Gateway Settings for SMS Email Gateway</u> del manuale *Cisco Identity Services Engine Administrator Guide, versione 1.4.* 

Con le impostazioni predefinite (vuote), il valore del campo del *modello del corpo dell'API SMTP* è uguale al valore *\$message\$*.

Il valore predefinito del messaggio dipende dal servizio utilizzato. Per i servizi di notifica (quando si crea un account guest), è possibile configurarlo dalla pagina di personalizzazione del portale dello sponsor (Notifica notifica Guest/SMS). Questo è il valore predefinito:

#### Page Customizations

Message text:

Èinoltre possibile personalizzare il valore del campo del *modello del corpo dell'API SMTP*. Le sostituzioni dinamiche supportate per il valore predefinito sono *\$mobilenumber\$* e *\$message\$*. Ad esempio, quando si configura il *modello di test \$message\$* value, questi dati vengono inviati nel payload SMTP:

172.16.31.202 10.62.145.48 IMF fro	m: <from@example.com>, subject: Your Guest Account Credentials, (tex</from@example.com>	t/plain)
Frame 15: 426 bytes on wire (3408 bits), 426	6 bytes captured (3408 bits)	
Ethernet II, Src: Vmware_58:cb:ad (00:0c:29)	:58:cb:ad), Dst: Vmware_c0:00:01 (00:50:56:c0:00:01)	
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.31	.202 (172.16.31.202), Dst: 10.62.145.48 (10.62.145.48)	
D Transmission Control Protocol, Src Port: 130	072 (13072), Dst Port: smtp (25), Seq: 75, Ack: 241, Len: 360	
Simple Mail Transfer Protocol		
▽ Internet Message Format		
▷ From: <from@example.com>, 1 item</from@example.com>		
þ To: <to@example.com⊳, 1="" item<="" td=""><th></th><td></td></to@example.com⊳,>		
Message-ID: <181959579.51432841181618.Java	aMail.iseadminportal@ise14>	
Subject: Your Guest Account Credentials		
MIME-Version: 1.0		
Content-Type: text/plain; charset=utf-8		
Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n		
⊽Line-based text data: text/plain		
test template Hello ,\r\n		
text:Your account details:\r\n		
text:Username: zuwtbhrn\r\n		
text:Password: M02]Af&K\r\n		

Dopo la stringa del *modello di test*, il valore di *\$message\$* verrà sostituito (in questo esempio per il servizio di notifica SMS).

Un altro esempio del valore del campo del *modello del corpo dell'API SMTP* è *test template2 \$mobilenumber\$*. Il payload inviato quando viene utilizzato questo valore:

•
🗢 Internet Message Format
From: <from@example.com>, 1 item</from@example.com>
> To: <to@example.com>, 1 item</to@example.com>
Message-ID: <1598789688.71432843368072.JavaMail.iseadminportal@ise14>
Subject: Your Guest Account Credentials
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n
$\bigtriangledown$ Line-based text data: text/plain
test+template2+6666666666\r\n

Èimportante notare una leggera differenza tra le variabili *\$mobilenumber\$* e *\$message\$*. Normalmente, tutti i caratteri di spazio (spazi) vengono sostituiti con il carattere di escape *+*. Quando si utilizza la variabile *\$message\$*, vengono mantenuti i caratteri degli spazi vuoti.

Un esempio di gateway SMS SMTP (ClickatellViaSMTP) configurato con più valori nel campo del *modello del corpo dell'API SMTP*. Tutti questi valori sono statici (ad eccezione dei valori *\$message\$* e *\$mobilenumber\$*). I valori vengono forniti per mostrare che è possibile regolare il payload e fornire dati aggiuntivi, che potrebbero essere richiesti dal provider SMTP. I valori visualizzati in lettere maiuscole devono essere sostituiti con i valori corretti, forniti dal provider (e saranno gli stessi per tutti i messaggi di posta elettronica inviati tramite questo provider).

Di seguito è riportato un esempio:

```
    Line-based text data: text/plain
    api_id:[API+ID]\r\n
    user:[USERNAME]\r\n
    password:[PASSWORD]\r\n
    to:7777777777\r\n
    mo:1\r\n
    from:[FROM+NUMBER]\r\n
    text:Hello ttt,\r\n
    text:Hello ttt,\r\n
    text:Your account details:\r\n
    text:Username: t0000007\r\n
    text:Password: Z:u*DKQ.\r\n
```

#### SMS Gateway tramite HTTP

Per il gateway HTTP2SMS, immettere **SMS HTTP API** per utilizzare un metodo di *richiesta Get* HTTP:

👷 System	🚝 Identity Ma	nagement	Network Res	ources 🛛 🛃 De	evice Portal Management	pxGrid Service	s 🛛 🛃 Feed Service
Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Backup & Restore	Admin Access	Settings
Settings Client Prov Adaptive N FIPS Mode Alarm Setti Posture Profiling Protocols Proxy TrustSec S SMTP Serv SMS Gatev System Tin Policy Sets ERS Setting	isioning etwork Control ings iettings iettings iettings iettings iettings iettings iettings iettings iettings iettings		SMS Gatew SMS Gatew Select Provi SMS En SMS En SMS HT URL:* Data (Url en URL:* Data (Url en URL:* Data (Url en URL:* HTTP POS' HTTPS Pas HTTPS Por Submit	ay Provider List > ! teway Provider ay Provider Name: * ider Interface Type: nail Gateway TP API ncoded portion): TP POST method for T data content type: sword: at Cancel Cancel	New SMS Gateway Provi	ider	

In genere, il provider SMS deve indicare gli attributi obbligatori da inviare e quelli facoltativi, nonché il tipo di stringa da inviare e il numero di porta (se diverso da *80*).

Di seguito è riportato un esempio basato sul provider di servizi SMS *AwalJawaly*, e questa è la struttura dell'URL utilizzata: http://awaljawaly.awalservices.com.sa:8001/Send.aspx.

Questi sono i parametri obbligatori:

- Tipo di richiesta (SMSSubmitReq)
- Username
- Password
- Numero cellulare
- Messaggio

Questi sono i parametri opzionali:

- Indirizzo di origine
- Tipo
- Ora di consegna
- Periodo di validità
- Lampeggiante
- Riconoscimento

- Crediti massimi
- ID messaggio client
- UDH (User Data Header)

Questo è l'URL utilizzato nell'esempio:

#### http://awaljawaly.awalservices.com.sa:8001/Send.aspx?REQUESTTYPE=SMSSubmitReq&Usern ame=&Test&&Password=123456&MOBILENO=\$mobilenumber\$&MESSAGE=\$message\$

**Nota:** Tutti i campi obbligatori sono inclusi nell'URL precedente. Se necessario, è possibile aggiungere alla stringa i campi facoltativi.

Di seguito sono riportate alcune note relative ai campi facoltativi:

- 1. Il nome utente e la password devono essere inclusi in questo collegamento (purtroppo, viene utilizzato testo non crittografato).
- 2. Il numero di cellulare viene preso automaticamente dal campo *Numero di telefono* durante l'esercizio di creazione guest dal portale degli sponsor.
- Il campo del *messaggio* viene compilato automaticamente da questa posizione: Portale sponsor > Personalizzazione pagina portale > Notifica ospiti > Notifica SMS > Testo messaggio.

Dopo aver abilitato il *metodo Use HTTP POST per la parte dati*, viene utilizzata la *richiesta* HTTP *POST*:

Use HTTP POST method for data portion
HTTP POST data content type:
HTTPS Username:
HTTPS Password: ••••••
HTTPS Host:
HTTPS Port: 443

Se si utilizza il metodo POST, specificare il tipo di contenuto, ad esempio *testo normale* o *applicazione/xml*. Tutte le altre informazioni devono essere condivise dal provider del servizio SMS.

Il campo Dati viene utilizzato principalmente con il metodo POST. Qualsiasi informazione utilizzata nel campo Dati per il metodo GET viene aggiunta alla fine dell'URI (Uniform Resource Identifier) per la richiesta HTTP GET.



Hello World !

Di seguito è riportato un esempio dell'URI per la richiesta GET HTTP:

MOBILENO=123456789&NESSAGE=Hello+User1%2C%0AYour+account+details%3A%0AUsername%3A+uuser001%0APassword%3A+%5E7j%5BmvvdHello+World+%21+)

Quando la variabile *\$message\$* non viene utilizzata nel collegamento URL, ma le informazioni vengono immesse nel campo Dati, queste informazioni sono visibili accanto all'inizio (campo del messaggio) dell'URI per la richiesta GET HTTP:

Hello World !

Di seguito è riportato un esempio dell'URI per la richiesta GET HTTP:

amoBILEN0=123456789&HESSAGE(Hello+World+%21)Hello+User1%2C%0AYour+account+details%3A%0AUsername%3A+uuser001%0AFassword%3A+%5E7j%5Emvvg]

Ecco alcune note sulla codifica:

- Campo URL â Questo campo non ha codifica URL. Il numero di cellulare dell'account guest viene sostituito nell'URL. Le sostituzioni dinamiche supportate sono \$mobilenumber\$ e \$message\$.
- Campo dati â Questo campo è codificato dall'URL dal sistema application/*x-www-form-urlencoded*.
- Space â Ci sono due tipi di codifica URL, che differiscono nel modo in cui trattano gli spazi. Il primo (specificato nella RFC 1738) tratta uno spazio come un altro carattere non valido in un URL e lo codifica come %20. Il secondo (quando viene implementato il sistema *application/xwww-form-urlencoded*) codifica uno spazio come + e viene utilizzato per creare le stringhe della query. La seconda opzione utilizza le funzioni urlencode() e *urldecode()* che differiscono dalle controparti raw (RFC 1738) solo in quanto codificano gli spazi come segni più (+) anziché come sequenza %20. Poiché ISE utilizza il sistema *application/x-www-formurlencoded* per la crittografia dei campi dati, uno spazio viene crittografato come + carattere.

**Nota:** Se la variabile *\$message\$* viene utilizzata direttamente in un collegamento URL o se la variabile *\$message\$* viene utilizzata solo nel campo Dati, le informazioni vengono ricavate dal *testo* del *messaggio* sotto la notifica SMS (**Pagina di personalizzazione del portale > notifica SMS**). Tutti i dati nel campo di *testo Messaggio* sono codificati tramite URL.

Ecco due esempi:

URL: \* ame=&Admin&&Password=123456&MOBILENO=\$mobilenumber\$&MESSAGE=\$message\$

URL: \* :Reg&Username=&Admin&&Password=123456&MOBILENO=\$mobilenumber\$&MESSAGE=

\$message\$

Di seguito è riportato un esempio dell'URI per la richiesta GET HTTP:

MESSAGE=Hello+User1%2C%0AYour+account+details%3A%0AUsername%3A+uuser001%0APassword%3A+%5E7j%5Bmvvg]

Nota: Il metodo GET non supporta HTTPS (è supportato solo dal metodo POST).

## Notifica Guest con credenziali tramite posta elettronica

L'utente che crea gli account guest tramite il portale degli sponsor può inviare notifiche e-mail con le credenziali a tale utente specifico:

Create Accounts	Manage Accounts (6)	Pending Accounts (0)	Notices (0)	
count Information				
Jsemame:		Notify		
Password:				
lirst name:	Deliver polification using:			
.ast name:	Deliver nouncation using.			
Email address:	Print			
Company:				
Phone number:	SMS			
Person being visited (email):				
Reason for visit:	Email			
Guest type:				
SMS provider:	Copy me			
State:				
From date (yyyy-mm-dd):	Sponsor's Email address	*		
To date (yyyy-mm-dd):	sponsor@example.com			
Location:				
SSID:				
Language:	с	ancel Ok		
Group tag:				
lime left:		1 4 V M		

Questo messaggio e-mail viene inviato all'indirizzo e-mail del guest tramite l'inoltro SMTP precedentemente configurato. Lo sponsor può fornire qualsiasi e-mail utilizzata come *Da*. Se lo sponsor non fornisce l'indirizzo e-mail dell'ospite durante la creazione dell'account, ISE restituisce il seguente errore GUI (Graphic User Interface):

Unable to send email.

I criteri del server SMTP decidono se accettare o eliminare tale messaggio di posta elettronica. Ad esempio, il server può essere configurato in modo da accettare messaggi e-mail solo dal dominio

# Notifica Guest con credenziali tramite SMS

Affinché questa opzione funzioni, lo sponsor deve appartenere al gruppo sponsor che ha abilitato il privilegio:

#### Send SMS notifications with guests' credentials

Il gruppo sponsor predefinito (*ALL\_ACCOUNTS*) non dispone di tale privilegio disabilitato. Per modificare questa impostazione, selezionare **Accesso guest > Configura > Gruppi di sponsor > ALL\_ACCOUNTS**:

## Sponsor Can

- View guests' passwords
  - Reset guests' account passwords
- Extend guest accounts
- Send SMS notifications with guests' credentials
- Delete guests' accounts
- Suspend guests' accounts
  - Require sponsor to provide a reason
- Reinstate suspended guests' accounts
- Approve requests from self-registering guests
- Access Cisco ISE guest accounts using the programmatic interface (Guest REST API)

Quando si sceglie una notifica tramite SMS, per impostazione predefinita non è disponibile alcuna opzione per scegliere un provider SMS specifico, pertanto viene utilizzato un provider predefinito. Per modificare questa impostazione, è possibile personalizzare il portale Sponsor.

Per personalizzare il portale degli sponsor, selezionare Accesso guest > Configura > Portali sponsor > Portale sponsor. È quindi possibile scegliere l'opzione Personalizzazione pagina portale e scorrere verso il basso fino a *Crea account per ospiti noti*:



Nel riquadro di destra, modificare il valore da **Precedente** a **Impostazioni**, quindi selezionare il provider SMS desiderato per quella pagina:

Preview Settings
<ul> <li>Settings specific to known guests</li> </ul>
Fields to include Required   First name Ist name   Last name Ist name   Email address Ist name   Phone number Ist name   Phone number Ist name   Company Ist name   Company Ist name   SMS Service Ist name   Provider Ist name   Global Default Ist name   T-Mobile Ist name   ATT Verizon   ClickatellViaSMTP Ist name   Person being Ist name   Reason for visit Ist name   Custom Fields
<ul> <li>Settings for known, random and imported guests</li> <li>Allow sponsor to tag accounts as belonging to a group</li> <li>Allow sponsor to choose notification language</li> <li>Include AUP link         <ul> <li>Require acceptance</li> </ul> </li> </ul>

Una volta personalizzata la pagina *Crea account per guest noto del portale*, lo sponsor che utilizza il portale ha la possibilità di selezionare un provider SMS durante la creazione di un account guest. Lo stesso provider viene utilizzato per ulteriori notifiche SMS:

Create Accounts	Manage /	Accounts (10)	Pending Accounts (0)	ľ	Notices (0)	
Guest type:						
Contractor (default)	0					
Maximum devices that can be Maximum access duration: 36	connected: 5 55 days					
Guest Information			Access Information			
Known	Pandom	Import	Duration:*			
NI OWN	reardonn	import	90		Days (Maximum: 365)	
irst name:			From Date (yyyy-mm-dd) *		From Time *	
			2015-05-17	0	13:06	
ast name:			To Date (yyyy-mm-dd) *		To Time *	
			2015-08-14		13:03	
mail address:					,	
			Location:			
hone number:			San Jose			
				Cre	eate	
Company:						
SMS provider:						
ATT		6	0			
ATT						
Global Default T-Mobile						

Quando il gateway SMS non è raggiungibile o restituisce un errore, la GUI di ISE invia una notifica:

Unable to send SMS.

**Nota:** Al momento della creazione dell'utente non viene inviato un SMS, ma quando si fa clic sul pulsante *Notifica* al termine della creazione dell'utente.

## Utenti guest (registrazione automatica)

Gli account Guests possono essere creati automaticamente tramite il portale Guest con registrazione automatica. Gli utenti guest possono creare i propri account:

#### **Create Account**

Provide us with some information so we can create an account for you.

Username	
test	
First name	
test	
Last name	
I	
Email address	
mgarcarz@cisco.com	
Phone number	
Company	
Person being visited(email)	
Reason for visit	

Per impostazione predefinita, le credenziali vengono fornite nella stessa pagina Web:

# Account Created

Use the following information to sign on to the network.

Username: test Password: o0 First name: test Email: mgarcarz@cisco.com Location: San Jose SMS provider: Global Default

# Sign On

Le credenziali possono essere recapitate anche tramite e-mail o SMS.

Passare a Accesso guest > Configurazione > Portali guest > Portale guest con registrazione automatica > Impostazioni pagina registrazione automatica per consentire più gateway SMS per ospiti con registrazione automatica specifici:

SMS Service Provider	
Guests can choose from the	ese SMS providers:
✓Global Default	Â
✓T-Mobile	
✓ATT	
Verizon	
	~

Guest see providers list only if multiple are selected

Gli ospiti possono selezionare un provider SMS durante la creazione dell'account. Questa opzione viene utilizzata per fornire le credenziali ai telefoni cellulari:

#### **Create Account**

Provide us with some information so we can create an account for you.

test		
First name		
Last name		
Email address		
Phone number		
48666666666		
Company		
SMS provider		
	ATT	0
ATT Global Default T-Mobile		
Reason for visit		

Una volta completata la registrazione, nella pagina successiva viene visualizzata una password. Se non si desidera eseguire questa operazione, è possibile disattivarla dalla sezione *Self Registration Success Page* del portale. Dalla stessa pagina è inoltre possibile consentire all'ospite di recapitare manualmente la notifica via e-mail o SMS:

# Self-Registration Success Settings

Include this information on the Self-Registration Success page:

<ul><li>✓</li></ul>	User name			
✓	Password			
✓	First name			
✓	Last name			
✓	Email address			
✓	Phone number			
✓	Company			
✓	Location			
✓	SMS Service Provider			
✓	Person being visited			
✓	Reason for visit			
Allow guest to send information to self using:				
	Print			
	Email			

Per recapitare automaticamente le credenziali tramite e-mail o SMS (o entrambi), personalizzare l'ultima sezione delle *impostazioni della pagina di autoregistrazione*:

Send credential notification automatically using:

SMS

✓	Email
<ul> <li>✓</li> </ul>	SMS

In questo caso, è necessario immettere un indirizzo e-mail e un numero di telefono durante la creazione dell'account guest.

Si tratta dell'unico flusso guest in cui le notifiche possono essere inviate automaticamente (subito dopo la registrazione dell'utente). Quando l'account utente guest viene creato da uno sponsor, questa opzione non è disponibile e la notifica viene inviata solo dopo che lo sponsor ha fatto clic manualmente sul pulsante *Notifica*.

## Approvazione Guest Tramite E-Mail

Come descritto nella sezione precedente, gli ospiti possono registrarsi e avere un account registrato automaticamente. Tuttavia, è anche possibile abilitare l'approvazione dello sponsor per questo processo.

In questo caso, lo sponsor riceve un'e-mail che deve essere approvata (si fa clic su uno specifico link nell'e-mail). Solo allora l'account guest viene attivato. Per configurare questa funzione (per impostazione predefinita è disabilitata), selezionare Accesso guest > Configura > Portali guest > Portale guest con registrazione automatica > Impostazioni pagina registrazione automatica e abilitare l'opzione Richiedi utenti guest con registrazione automatica per l'approvazione:

Require self-registered guests to be approved

Guest Access > Settings > Guest Email Settings

Email approval request to: sponsor email addresses listed below -

```
sponsor@example.com
```

Èinoltre necessario fornire gli indirizzi di posta elettronica degli sponsor in grado di approvare l'account guest.

Di seguito sono riportate alcune impostazioni aggiuntive che è possibile configurare dalla pagina *Impostazioni e-mail guest*:

Guest Email Settings

Identify the SMTP server and specify the email address

SMTP server: 10.62.145.48

Configure SMTP server at:: Administration > System > Settings > SMTP

Enable email notifications to guests

Default 'From' email address:\*

donotreply@example.com

Send notifications from sponsor's email address (if sponsored)

Always send notifications from the default email address

Queste impostazioni si applicano a tutti i tipi di notifiche degli ospiti (non solo alle notifiche degli sponsor).

## Scadenza account guest tramite e-mail/SMS

Gli utenti guest possono essere informati quando l'account sta per scadere. Per configurare questa opzione (per tipo di ospite), selezionare **Accesso ospite > Tipi di ospite > Appaltatore**:

ahaha						
cisco Identity Services Eng	jine 👔	A Home Operations	▼ Policy I▼ Gu	est Access   🔻	Administration   🔻	
🔛 Configure 🛛 🔜 Manage A	ccounts 🔤 Settings					
Account Expiration Notification						
	Send account expiration notification	3 dava befr	are account expires			
	Send account expiration notification	udys 💌 bero	ore account expires			
	View messages in:					
	English - English					
V	Emai					
	Use customization from: Self-Register	ered Guest Portal (de 💌				
	Messages:		Copy text fr	om:		
	Your account is going to	expire in 3 days.	Please notify yo	our sponsor	to extend your	
	account now to avoid any	derays.				
	Send test email to me at:					
	email address	Send				
	Configure SMTP server at: Administra	ition > Systems > Setting	s > SMTP server			
$\checkmark$	SMS					
	Messages:		Copy text fr	om:		
	Your account is going to	expire in 3 days.	Please notify yo	ur sponsor	to extend your	
	account now to avoid any	delays.				
					.d	
	(160 character limit per message*)*Over 160 characters requires multiple messages.					
	Send test SMS to me at:	Global Default	- Send			
		Global Default	- Send			
	Configure SMS service provider at: A	ATT	SMS Gatew	ау		
	These sponsor groups can create thi	s Verizon				
Sponsor Groups	ALL_ACCOUNTS (default) GR	Orange				
oponiosi droups	OWN_ACCOUNTS (default)	Inmobile TheRingRingCompany				
	·	Sprint				

Tutti gli ospiti che sono *contraenti* riceveranno una notifica tre giorni prima della scadenza dell'account. La notifica può essere inviata tramite SMS e/o e-mail. Il provider specifico per SMS può essere selezionato e sarà utilizzato per tutti gli ospiti (anche se l'ospite specifico è registrato personalmente ed è autorizzato a utilizzare un provider SMS diverso).

Nella stessa sezione è disponibile l'opzione *Invia messaggio di prova a*. In questo modo è possibile verificare la disponibilità e la configurazione del server SMTP. Dopo aver fornito un indirizzo e-mail, viene recapitato questo messaggio:



Your account is going to expire in 3 days. Please notify your sponsor to extend your account now to avoid any delays.

## Allarmi inviati tramite e-mail

L'ISE è in grado di inviare e-mail per gli avvisi di sistema rilevati. Per abilitare questa funzionalità, selezionare **Amministrazione > Sistema > Impostazioni allarme > Notifica di allarme** e fornire gli indirizzi e-mail *Da* e *A*:

cisco Iden	tity Services E	ingine		🏠 Home	Operations 🔻	Policy	🔻 Guest Ac	cess 🔻	Administration   •
🔆 System 🛛 👰 Identity Management		Network Res	Network Resources 🛃 Device Portal Ma		gement	🕞 pxGrid Se	ervices	🛃 Feed Service	
Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Backup & Re:	tore	Admin Access	Setti	ngs
Settings Client Pro Endpoint FIPS Mo FIPS Mo FIPS Mo Postare Profiling Profiling Profocols SMS Gat SMS Gat System T Policy Set ERS Set	evisioning Protection Service de ttings Settings svor away Ime ts ings		Alarm S Ala Enter Enter mul Enter sen	Settings rm Configuration Email address tiple e-mails separate der e-mail : Reset	Alarm ses to receiv ed with comma: i	Notificat e alarn ngarcarz( se-alert@	tion n notification @cisco.com eexample.com	n	

Verificare che un allarme specifico sia abilitato dalla sezione Configurazione allarme:

Alarm Settings	
Alarm Configuration	Alarm Notification
Alarm Name:	CA Server is up
Description:	CA Server is up
Suggested Actions:	A notification to inform the administrator that the CA server is up
Status:	Enable 💌
Submit Cancel	

Una volta attivato e attivato, all'attivazione dell'allarme verrà inviata un'e-mail. Di seguito è riportato un esempio del tipico avviso inviato:

TSE Alarm : Warning : No Accounting messages in the last 15 mins
No Accounting Start
Details :
No Accounting messages in the last 15 mins
Description :
No Accounting messages have been received from Network Device(s) in the past 15 minutes
for any of the session(s) authorized by ISE Policy Service Nodes
Suggested Actions :
Ensure RADIUS accounting is configured on the Network Device(s), Check Network Device(s)
configuration for local Authorization
\*\*\* This message is generated by Cisco Identity Services Engine (ISE) \*\*\*

Sent By Host : ise13

## Invia SMS tramite API REST

L'ISE consente l'uso di un'API REST guest per creare utenti guest. Una volta creato un utente guest con il provider SMS corretto, è possibile inviare un SMS con l'API REST guest. Di seguito è riportato un esempio:

PUT https://<ISE-ADMIN-NODE>:9060/ers/config/guestuser/sms/444/portalId/ ff2d99e0-2101-11e4-b5cf-005056bf2f0a Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxxx Accept:a pplication/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser.2.0+xml

Nell'esempio, **444** è l'ID utente guest e la stringa lunga (*ff2d99e0-2101-11e4-b5cf-005056bf2f0a*) è l'ID del portale (portale sponsor).

**Nota:** È necessaria l'autorizzazione HTTP di base per un utente sponsor corretto. Per ulteriori informazioni, consultare la <u>API Reference Guide</u>.

# Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

# Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

# Informazioni correlate

- Guida dell'amministratore di Cisco Identity Services Engine, versione 1.3
- <u>Guida dell'amministratore di Cisco Identity Services Engine, versione 1.4Â Configurazione</u> dell'accesso guest
- <u>Guida di riferimento all'API Cisco Identity Services Engine, versione 1.4Â Invio di un SMS</u> <u>all'utente guest</u>
- <u>Guida per l'amministratore di Cisco Identity Services Engine, versione 1.3Â Impostazioni di</u>
   <u>SMS Gateway</u>
- <u>Cisco ISE</u>
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems