# Modifica della password di un utente su appliance Secure Firewall

## Sommario

Introduzione
Prerequisiti
Requisiti
Componenti usati
Premesse
Modifica della password dell'interfaccia Web di FMC
Cambiare la password CLI di FMC/FTD
Modifica della password dell'interfaccia Web di FDM
Modifica della password di FXOS/FCM dall'interfaccia Web
Modificare la password di FXOS/FCM dalla CLI
Informazioni correlate

## Introduzione

In questo documento viene descritto come modificare l'interfaccia Web e le password CLI su diverse piattaforme Cisco Secure Firewall.

## Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza base di queste tecnologie:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)
- Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)
- Sistema operativo Cisco Firepower eXtensible (FXOS)
- Cisco Firepower Chassis Manager (FCM)
- Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Firepower 4110 con FXOS v2.12(0.498).
- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 v7.4.1
- Cisco Secure Firewall Threat Defense gestito da FDM v7.1.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Premesse

I requisiti specifici per questo documento includono:

- Accesso ai dispositivi con un account utente con privilegi di amministratore
- Per la procedura Cisco Secure Firewall Threat Defense è necessario utilizzare la versione 7.0 o successive
- Per le procedure di Cisco Secure Firewall Management Center è necessario utilizzare la versione 7.0 o successive
- Per la procedura di Firepower Chassis Manager, è necessario utilizzare la versione 2.10.1.159 o successiva

## Modifica della password dell'interfaccia Web di FMC

Passaggio 1. Passare a Sistema. Fare clic su Utenti:

Firewall Management Center Overview / Dashboards / Dashboard	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	Integration				Deploy	୯ ể 😳 ଡ	admin ~ cisco SECURE
Summary Dashboard (settich databoard) Provides a summary of activity on the appliance Network × Threats Intrusion Events	Status (	Geolocation	QoS	Zero Trust	+					Configuration Users Domains Product Upgrades Content Updates	Health Monitor Policy Events Exclude Monitor Alerts	Monitoring Audit Syslog Statistics Tools
Unique Applications over Time		-	- ×	► Top Web A	oplications Se	ten	- >	<	► Top C	Licenses Smart Licenses Classic Licenses		Backup/Restore Scheduling Import/Export Data Purge

Passaggio 2. Identificare l'utente in cui si desidera modificare la password e fare clic sull'icona a forma di matita:

Firewall Management Center System / Users / Users	Overview Analy	sis Policies	Devices	Objects	Integration	Deploy	۹ 🎸	¢ 6	admin ~	-dudu CSCO	SECURE
Users User Roles External Authentication	Single Sign-On (SS	0)									
										Crea	ate User
								Filte	1f		
Usemame Real Name		Roles			Authentication Method	Password Lifetime			Enal	bled	Actions
admin		Administrator			Internal	Unlimited					$\oslash$

### Passaggio 3. Configurare la nuova password e fare clic su Save:

3 observations a construction		
sers User Roles External Authentication Single Sign-On (SSO)		
	User Configuration	
	User Name admin	
	Real Name	
	Authentication Use External Authentication Method	
	Password	
	Confirm Password	
	Maximum Number of Failed Logins 0 (0 = Unlimited)	
	Minimum Password Length 0	
	Davs Until Password Expiration 0 (0 = Unlimited)	
	Daux Refore Decruped Evolution Warning	
	Ease Descured Deset on Login	
	Options d Check Password Strength	
	Exempt from Browser Session Timeout	
	User Role Configuration	
	Administrator	
	External Database User (Read Only)     Security Applet	
	Security Analyst Security Analyst (Read Only)	
	Security Approver	
	Default User Roles V Intrusion Admin	
	Network Admin	
	Maintenance User	
	<ul> <li>Discovery Admin</li> <li>Threat Intelligence Director (TID) User</li> </ul>	
	Cancel Save	



Nota: tenere presente che solo per FMC, l'interfaccia Web e l'interfaccia della riga di comando utente/password sono indipendenti.

## Cambiare la password CLI di FMC/FTD

Passaggio 1. Accedere all'accessorio tramite SSH o il cavo console e usare il comando seguente:

>configure password

Passaggio 2. Immettere la password corrente, quindi la nuova password, confermare la password introdotta e digitare Enter:

<sup>&</sup>gt; configure password

Enter current password: Enter new password: Confirm new password: Password Update successful.



Nota: nel caso di un FTD gestito da FDM, la modifica della password CLI avrà effetto sulla password dell'interfaccia Web FDM.

## Modifica della password dell'interfaccia Web di FDM

1. Passare a admin > Profilo:



Passaggio 2. Fare clic su Password e compilare i campi Password corrente, Nuova password e Conferma password, quindi fare clic sul pulsante CAMBIA per confermare la procedura:

cisco.	Firepower Device Manager	Monitoring	Policies	時王 Objects	Device: firepower			min ministrator
			User	Profile	Username Role admin Administrator			
			Profile	Password word recovery i mber the pass	is not possible, so make sure you word you set.		PASSWORD MUST Be 8 - 128 characters	
			Current P	assword		© 0	Have at least one digit Have at least one digit Have at least one special character Not contain repeated letters	
			New Pass	sword	🕑   Gen	erate		
			Confirm F	Password	(† Copy to ci	Ø		
			CHAN	/GE		Show passwo	rd	



Nota: la modifica della password dall'interfaccia Web FDM avrà effetto sulla password CLI FTD.

## Modifica della password di FXOS/FCM dall'interfaccia Web

Passaggio 1. Passare a Sistema > Gestione utente:

							Configur	ration Licensing	Updates
2 10.88.171.88 co Firepower 4110 Se	curity Appliance	Version: 2.12(	(0.498)	Operational State:	Operable			Chassis Uptime	07:13:02:1
	]			Network Module 1	Network I	Module 2 : Empty	Network Mor	dule 3 : Empty	
Power 1 - Running	•	Power 2 - Removed			8				
FAULTS		INTERFACES		INSTANCES		LICENSE	INVENTORY		
1(1) © CRITICAL	2(2)	4 OWN	4 (1) UP	O O DOWN	1 () UP	Smart Agent	1(1) 6(	6) 1(2) Fans  Power Sup	pplies
Select All Faults Cance	I Selected Faults Ackno	owledge							
Severity	Description				Cause	Occurrence	Time	Acknowled	lged
CRITICAL	Network Module	2 removed when in online	e state. It is recor	mmended to set mo	module-suprise-rem	oval 1	2022-05-25T15:31:4	1.087 no	
	Auto registration	of device for telemetry fa	ailed. Error: Smar	t Licensing is dereg	telemetry-registration	fail 32	2023-09-21T07:03:1	4.543 no	
100011	other part 1/2 on	fabric interconnect A op	er state: link-dow	n, reason: Link fail	link-down	1	2023-09-26T06:14:2	0.157 no	
	enier porc 1/2 on								
MAJOR	Config backup ma	ay be outdated			config-backup-outda	ited 1	2022-10-08T20:58:1	0.546 no	

Passaggio 2. Identificare l'utente in cui si desidera modificare la password e fare clic sull'icona a forma di matita:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings				System	Tools Hel	p admin
						Configuration	Licensing	Updates	User Man	agement
Local Users	Settings									
									Add	User
Username			Roles		User Expiration	Account Status				
admin			Admin, Read-Only		never	active			<i>a</i>	

Passaggio 3. Configurare la nuova password e fare clic su Save:

Overview interfaces Log	ical Devices Security Engine Platform	n Settings			System Tools Help aumin
				Configuration Licensing	Updates User Management
Local Users Settings					
					Add User
Username	Roles	User Expiration		Account Status	
admin	Admin, Read-Only	never		active	a 🖉
		Edit admin	2 ×		
		User Name *	admin		
		First Name			
		Last Name			
		Email	example@example.com		
		Phone Number	+X00000000X		
		Password	Set: Yes		
		Confirm Password	••••••		
		Account Status	Active      Inactive		
		User Role	Read-Only Admin Operations AAA		
			All the user roles have read only role by default		
		Account Expires	U		
		Expiry Date:	(mm/dd/yyyy)		
			Save		
		- L			



Nota: la modifica della password dall'interfaccia Web avrà effetto sulla password della CLI di FXOS.

## Modificare la password di FXOS/FCM dalla CLI

Passaggio 1. Accedere alla CLI di FXOS ed eseguire i comandi successivi per visualizzare l'elenco degli utenti confermati:

FPR4110# scope security FPR4110 /security # show local-user User Name First Name Last name ------admin ciscotac Passaggio 2. Identificare l'utente al quale si desidera modificare la password ed eseguire i comandi successivi:

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac
FPR4110 /security/local-user # set password
Enter a password:
Confirm the password:
FPR4110 /security\* # commit-buffer
FPR4110 /security #



Nota: la modifica della password dalla CLI di FXOS avrà effetto sulla password dell'interfaccia Web.

Informazioni correlate

Supporto tecnico Cisco e download

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).