Configurazione di CIMC su FMC e risoluzione dei problemi più comuni

Sommario

troduzione
erequisiti
<u>equisiti</u>
Componenti usati
onfigurazione
assword predefinite
soluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione di CIMC (Cisco Integrated Management Controller) su FMC e come risolvere i problemi comuni.

Prerequisiti

È importante notare che il CIMC può essere configurato solo su un CCP fisico.

Alcuni FMC vengono forniti con una versione obsoleta di CIMC e l'unico modo per aggiornarla è applicare l'hotfix del BIOS: Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_XXX_EN-11.sh.REL.tar (nella versione 6.2.3, il nome del file è: Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_BIOSUPDATE_623_EL-7.sh.REL.tar).

L'aggiornamento rapido è identificato come 7.4 (con l'eccezione della versione 6.2.3, identificata come 7.1). Tuttavia, il dispositivo non verrà aggiornato a tale versione, ma influirà solo sulle versioni BIOS e CIMC. Il bug che spiega ulteriormente il motivo per cui viene rilevato come 7.1 è l'ID bug Cisco <u>CSCwd47327</u>. Ciò vale anche per il punto 7.4.

Adobe ha deprecato il contenuto basato su flash dal 2020-12-31, con questo accesso a qualsiasi pagina con Flash non è più possibile.

L'aggiornamento è necessario in quanto le versioni precedenti di CIMC richiedono Flash, ciò significa che i treni di rilascio precedenti alla 3.1(3a), che include il treno di rilascio 2.2(x) sono basati su Java, quindi deve essere aggiornato per essere nuovamente accessibile attraverso la GUI. Queste informazioni possono essere verificate in <u>specifiche release di UCS Manager</u> <u>interessate da Adobe Flash End-of-Life</u>.

Requisiti

- Accesso fisico al CCP.
- Tastiera USB
- Monitor VGA

Componenti usati

• FMC 2600

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

1. Come indicato in origine, è importante verificare che la versione del CIMC in uso non richieda Flash. L'unico modo per farlo, è tramite l'accesso tramite l'interfaccia grafica. Pertanto, si consiglia di eseguire l'aggiornamento se non è stato applicato il parametro BIOSUPDATE in precedenza, altrimenti è possibile passare al punto 6.



Versione CIMC basata su Flash

Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) Information

Hostname:	CIMC-FMC-2600-2
IP Address:	
MAC Address:	A4:88:73:5A:92:18
Firmware Version:	4.1(1f)

2. Per eseguire l'aggiornamento, cercare il file

file Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_XXX_EN-11.sh.REL.tar, nella versione base (ad eccezione della 6.2.3).

Ad esempio:

se è in esecuzione la versione 7.0.3, è necessario esaminare la versione 7.0.0:

Q. Search	Firepower Management Center 26	500		
Expand All Collapse All 7.0.6	Release 7.0.0 A My Notifications	Related Links an Release Notes for 7.0 7.0.0 Documentation	nd Documentation	
7.0.5				
7.0.4				
7.0.3	File Information	Release Date	Size	
7.0.2.1	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EN Do not untar Cisco Europeuer Mant Center BIOS IRDATE 700 EN 11 ch BEL ter	17-Jan-2024	519.79 MB	±₩∎
7.0.2	Advisories C			
7.0.1.1	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL Do not untar	13-Dec-2021	517.53 MB	± \: 🖬
7.0.1 7.0.0.1	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_700_EL-7.sh.REL.tar Advisories			
7.0.0	Firepower Management Center install package Cisco_Firepower_Mgmt_Center-7.0.0-94-Restore.iso	26-May-2021	2450.83 MB	<u>+</u> \; 🖿
6.7 >				
6.6	Firepower Management Center upgrade Do not untar Cisco, Eirepower Mont. Center, Upgrade-7, 0, 0-94 sh PEL tar	26-May-2021	2027.59 MB	±₩∎
0.4	Advisories 📑			

BIOSUPDATE su 7.0.0

Se è in esecuzione la versione 6.6.7, è necessario esaminare la versione 6.6.0:

Q. Search		Firepower Management Center 2600				
Expand All Collapse All)	Release 6.6.0	Related Links a	and Documentation lease Notes		
7.0.0.1			Release Notes for 6 Documentation Roa	.6.0 dmap		
7.0.0						
6.7	>	We recommend upgrading to our Suggested Release, as indicated	by a gold star for each pr	oduct, to take advantage of re	solved issues. For details,	
6.6	~	see the release notes.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
6.6.7.1						
6.6.7		File Information	Release Date	Size		
6.6.5.2		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EN Do not untar	17-Jan-2024	519.79 MB	±₩∎	
6.6.5.1		Advisories C				
6.6.5		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL	13-Dec-2021	517.53 MB	± \: 🗈	
6.6.4		Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_660_EL-7.sh.REL.tar				
6.6.3		Advisories 📑				
6.6.1		Firepower Management Center install package Cisco_Firepower_Mgmt_Center-6.6.0-90-Restore.iso	06-Apr-2020	2652.96 MB	±₩∎	
6.6.0.1		Advisories 📑				
6.6.0		Firepower Management Center upgrade Do not untar	06-Apr-2020	2087.93 MB	±₩∎	
6.4	>	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-6.6.0-90.sh.REL.tar Advisories [5]				

```
BIOSUPDATE su 6.6.0
```

Se è in esecuzione la versione 6.2.3, è possibile cercare in modo sicuro 6.2.3:

6.2	~				
6.2.3.18					
6.2.3.17		File Information	Release Date	Size	
6.2.3.16		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL Do not untar	13-Dec-2021	517.53 MB	⊥ ∵ ⊑
6.2.3.15		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_BIOSUPDATE_623_EL-7.sh.REL.tar Advisories [7]			
6.2.3.14		Eiranowar Managament Center ungrade from 6.1.0 or 6.2.0 to	01lun-2020	1835 84 MB	+ _ 🖿
6.2.3.13		6.2.3	01 001 2020	1000.04 110	<u>→</u> ∓ ■
6.2.3.12		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Upgrade=6.2.3=113.sh Advisories C			
6.2.3.11		Firepower Management Center upgrade from 6.2.1 or 6.2.2 to	01-Jun-2020	1835.86 MB	<u>+</u> \ ∎
6.2.3.10		6.2.3 Do not untar			
6.2.3.9		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Upgrade-6.2.3-113.sh.REL.tar			
6.2.3.7					
6.2.3.6		Firepower Management Center system software Sourcefire_Defense_Center_M4-6.2.3-113-Restore.iso	01-Jun-2020	2327.92 MB	<u>+</u> ₩
6.2.3.5		Advisories 📑			
6.2.3.4		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix - Local Malware Certificate	15-Nov-2018	0.89 MB	± ₩ 🖿
6.2.3.3		Do not untar			
6.2.3.2		Hotfix_Local_Malware_Cert-6.2.3.999-4.sh.REL.tar Advisories 📑			
6.2.3.1		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix H	28-Sep-2018	5.95 MB	+ 👾 🖿
6.2.3		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Hotfix_H-6.2.3.999-5.sh.REL.tar Advisories			

BIOSUPDATE su 6.2.3

3. Caricare il file nel FMC selezionando Sistema > Aggiornamenti:

Product Updates Rule Updates Geolocation Updates				
			Download Updates	O Upload Update
Currently running software version: 7.0.4				
Currently installed VDB version: build 370 (2023-08-21 08:59:13)				
Available Updates Readiness History				
Туре	Version	Date	Reboot	
Cisco Vulnerability And Fingerprint Database Updates	370	Mon Aug 21 09:01:06 UTC 2023	No	🦂 🗟
Cisco Firepower Mgmt Center Hotfix EL	7.1.0-7	Mon Nov 8 14:50:06 UTC 2021	Yes	S 6
Cisco FTD SSP FP2K Upgrade	7.0.4-55	Sun Aug 7 20:06:38 UTC 2022	Yes	2 % 8

Carica hotfix

4. Una volta caricato il file, si procede facendo clic su "install" (installa) e si installa l'aggiornamento rapido:

5. Al termine dell'aggiornamento, CIMC non richiede più Flash.

6. Riavviare il CCP per configurare il CCP.

a. Dalla GUI, selezionare System > Configuration > Process (Sistema > Configurazione > Processo) e selezionare Reboot Management Center (Riavvia centro di gestione):

Access List	Name	
Access Control Preferences	Shutdown Management Center	Run Command
Audit Log		
Audit Log Certificate	Reboot Management Center	Run Command
Change Reconciliation	Restart Management Center Console	Run Command
Console Configuration		
DNS Cache		
Dashboard		
Database		
Email Notification		
External Database Access		
HTTPS Certificate		
Information		
Intrusion Policy Preferences		
Language		
Login Banner		
Management Interfaces		
Network Analysis Policy Preferences		
Process		
REST API Preferences		
Remote Storage Device		
SNMP		
Session Timeout		
Time		
Time Synchronization		
UCAPL/CC Compliance		
User Configuration		
Vulnerability Mapping		
Web Analytics		

Riavvia interfaccia utente FMC

b. Tramite CLI, eseguire il "riavvio del sistema":



Riavvia CLI FMC

7. Ora che ha avviato l'avvio, è possibile controllare l'indirizzo IP CIMC assegnato a "Cisco IMC IPv4", che può essere modificato in un secondo momento. Inizialmente può essere visualizzato come 0.0.0.0:



CIMC IP

8. Una volta raggiunto il menu per accedere a BIOS e CIMC Configuration, premere F8:



Accedere a CIMC Setup

9. La configurazione CIMC è illustrata come segue:

NTC mode		NIC redundancu	
Dedicated:	rvi	None:	[2]
Shaped LOM:		Active_standbu:	[7]
Cisco Card:	LJ	Active_active:	r 1
Risen1.	r 1	VIAN (Advanced)	
Risen2:	r 1	VLAN enabled:	L J
MI om:	[]	VIAN TD:	650
Shaped LOM Evt.	r 1	Prioritut	0.30
TP (Rasic)	L J	H 10/103.	
TPU4+	1V1 TPV	6: [] TPV4 and TPV6:	r 1
DHCP enabled		0. [] IFV4 and IFV0.	ĽJ
CINC IP.			
Dint Ir. Profiv/Subpat:	255 255 255 0		
Ratewart	10 0 0 1		
Doof DNC Convert	0 0 0 0		
Smant Access USP	0.0.0.0		
Sindrit HULESS USD	r 1		
Enabled	LJ		

Configurazione IP CIMC

a. Per la modalità NIC è possibile scegliere Dedicato per utilizzare l'interfaccia contrassegnata come "M" sul FMC.

b. Per la ridondanza NIC, è possibile scegliere Nessuno.

c. La VLAN può essere lasciata disabilitata perché potrebbe causare problemi di connettività a meno che non si sappia come configurare le periferiche esterne.

d. Per IP, è possibile scegliere IPv4, IPv6 o IPv4 e IPv6 in base alla configurazione desiderata.

e. Se si ha un server DHCP per questo, è possibile abilitarlo, altrimenti configurare l'IP.

f. Una volta completata la configurazione di rete, è possibile utilizzare F10 per salvare i dati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità NIC, selezionare <u>Setting Up the System With the</u> <u>Cisco IMC Configuration</u>.

h. Premere F1 per la configurazione del nome host e della password.

Hostname: CIMC-EMC-2	600-2					
Dynamic DNS: [X] DDNS Domain:	000-2					
FactoryDefaults						
Factory Default:	[]					
Default User(Admin)						
Enter New Default User p	assword:					
Re-Enter New Default Use	r passwo	ind:				
Port Properties						
Auto Negotiation:	[X]					
	Admir	Mode	Operation	Mode		
Speed[1000/100/10Mbps]:		iuto	100	0		
Duplex mode[half/full]:		iuto	ful			
Port Profiles						
Reset:	[]					
		okalojokalojokalo				ioleioleieleielei
<up down="">Selection <f10< td=""><td>Save</td><td><space>Enab.</space></td><td>le∕Disable</td><td><f5></f5></td><td>Refresh</td><td><esc>Exi</esc></td></f10<></up>	Save	<space>Enab.</space>	le∕Disable	<f5></f5>	Refresh	<esc>Exi</esc>
(EQUIDAL STATE OF STATE AND A STATE OF STATE						

Password CIMC e salvataggio delle impostazioni

- a. Impostare il nome host come desiderato.
- b. Per l'utente predefinito, è possibile impostare la password come desiderato.
- c. Al termine, premere F10 e premere ESC.

Password predefinite

Se è stata utilizzata la funzione di ripristino predefinito o il CIMC richiede una password, è possibile provare a eseguire una delle operazioni seguenti:

Cisco12345 password Cisco p@ssw0rd.



Suggerimento: assicurarsi che BLOC NUM sulla tastiera sia disattivato.

A questo punto, è necessario essere in grado di accedere all'interfaccia GUI CIMC:



GUI CIMC

Risoluzione dei problemi

In caso di problema noto, se il FMC viene riavviato, potrebbe passare alla CLI denominata "startup.nsh":

```
Press ESC in 0 seconds to skip startup.nsh or any other key to continue.
Shell> _
```

Per uscire da questa shell, digitare "exit" e il passo successivo consiste nell'avviare automaticamente l'immagine.

In questo caso, è possibile controllare l'ordine di avvio sul CIMC. Il motivo per cui il dispositivo viene avviato è che il componente "EFI" viene avviato per primo rispetto agli altri componenti:

1. Fare clic sulle tre righe in alto a sinistra e cercare "COMPUTE"

2. Dopo aver eseguito l'elaborazione, accertarsi che l'ordine di avvio e qualsiasi altra configurazione siano i seguenti:

CISCO Integrated Managemen	t Controller	
Compute / BIOS 🔺		
OS Remote Management Troubleshooting	Power Policies	PID Catalog
BIOS Properties		
Running Version C220M5 UEFI Secure Boot	4.1.1c.0_M5_FMC	 ▼ es
 Configured Boot Devices Basic CDROM HDD Advanced 		Actual Boot Devices Cisco Firepower Management Center (NonPolicyTarget) Cisco EFI System Restore (NonPolicyTarget) UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget)

Opzioni di avvio CIMC

3. Se il problema persiste, fare clic su "Configure Boot Order" (Configura ordine di avvio), selezionare "EFI" (EFI) e fare clic sulla freccia destra:

Configure Boot Order Configured Boot Level: Basic Basic Advanced			@ X
Device Types Name FDD PXE EFI	Boot Order Name CDROM HDD	Down Up	
		Save Change	Close

Configurazione di avvio CIMC

4. Accertarsi che si tratti dell'ultimo elemento e fare clic su "Salva le modifiche" e quindi su "Chiudi":



Configurazione di avvio CIMC modificata

5. È ora possibile riavviare l'accessorio e la shell precedente non dovrà più essere visualizzata.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).