Configurazione delle interfacce FDM in modalità coppia inline

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Linee guida e limitazioni Operazioni preliminari Dettagli modalità in linea Diagramma reticolare set inline Koonfigura set inline

Introduzione

Questo documento descrive i set in linea per FDM aggiunti in Cisco Secure Firewall 7.4.1.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Concetti e configurazione di FDM
- Si applica agli FTD sulle piattaforme serie 1000, 2100 e 3100 gestite da FDM

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano su FDM 7.4.2.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Un set inline fornisce un'interfaccia solo IPS. È possibile implementare interfacce solo IPS se si

dispone di un firewall separato che protegge queste interfacce e non si desidera sovraccaricare le funzioni del firewall.

Un set inline agisce come un urto in cavo, collegando due interfacce in modo da inserirle in una rete esistente. Questa funzione consente di installare il dispositivo in qualsiasi ambiente di rete senza configurare i dispositivi di rete adiacenti. Le interfacce inline ricevono tutto il traffico incondizionatamente, ma tutto il traffico ricevuto su queste interfacce viene ritrasmesso da un set inline a meno che non venga esplicitamente scartato.

Linee guida e limitazioni

- È possibile configurare i set inline solo su questi modelli di dispositivi: Firepower serie 1000, Firepower 2100, Secure Firewall 3100.
- Tipi di interfaccia consentiti in un set inline: fisica, EtherChannel.
- Non è possibile includere l'interfaccia di gestione in un set inline.
- Non è possibile modificare gli attributi delle interfacce utilizzate in un insieme inline: nome, modalità, ID interfaccia, MTU, indirizzo IP.
- Se si attiva la modalità maschiatura, l'opzione Snort Fail Open è disattivata.
- I pacchetti echo BFD (Bidirectional Forwarding Detection) non sono consentiti tramite il dispositivo quando si utilizzano set inline. Se ci sono due dispositivi adiacenti su entrambi i lati del dispositivo che esegue BFD, il dispositivo scarta i pacchetti echo BFD perché hanno lo stesso indirizzo IP di origine e destinazione e sembrano essere parte di un attacco LAND.
- Per i set inline e le interfacce passive, il dispositivo supporta fino a due intestazioni 802.1Q in un pacchetto (noto anche come supporto Q-in-Q).

Nota: Le interfacce di tipo firewall non supportano Q-in-Q e supportano solo un'intestazione 802.1Q.

• Le interfacce in un set inline non supportano routing, NAT, DHCP (server, client o relay), VPN, TCP Intercept, ispezione delle applicazioni o Netflow.

Operazioni preliminari

- Si consiglia di impostare STP PortFast per gli switch con abilitazione STP che si connettono alle interfacce in linea per la difesa dalle minacce.
- Configurare le interfacce fisiche o EtherChannel che possono essere membri del set inline.
 È possibile configurare solo questi valori: Nome, duplex, velocità e modalità di routing (non selezionare passiva). Non configurare alcun tipo di indirizzamento, ovvero indirizzi IP manuali, DHCP o PoE.

Dettagli modalità in linea

- Questa funzione consente di utilizzare i set in linea. Ciò consente l'ispezione del traffico senza allocazione IP.
- La modalità inline è disponibile per le interfacce fisiche, EtherChannel e le aree di sicurezza.
- La modalità in linea viene impostata automaticamente per le interfacce e EtherChannel quando vengono utilizzate in una coppia in linea.
- La modalità in linea impedisce che vengano apportate modifiche alle interfacce e agli EtherChannel interessati finché non vengono rimossi dalla coppia in linea.
- Le interfacce in modalità in linea possono essere associate alle aree di protezione impostate sulla modalità in linea.

Diagramma reticolare set inline

Il traffico passa da Router1 a Router2 attraverso le interfacce A e B usando solo una connessione fisica.



Esempio di rete

Configura set inline

• Dal dashboard FDM, passare alla scheda Interfacce.

Firewall Device Manager Monitoring Policies	Objects Device: firepower		admin Administrator
Model Cisco Firepower 2120 Three	Software VDB Intrusion Rule U t Defense 7.4.2-172 376.0 20231011-153	pdate Cloud Services High Availa 6 ③ Not Registered Register Not Config	ability Configure
C Inside Network		1/13 1/14 1/15 1/16 SFP	teway
Interfaces Management: Merged Enabled 3 of 17 View All Interfaces	Routing There are no static routes yet View Configuration	Updates Geolocation, Rule, VDB, System Upgrade, Security Intelligence Feeds View Configuration	System Settings Management Access Logging Settings DHCP Server / Relay DDNS Service

scheda Interfacce

• Per abilitare le interfacce, fare clic su Icona Stato dell'interfaccia.

Device Inter	Summary faces							
Cisco	Firepower 2120 Threat Defense Image: Constraint of the second	1/14 1/15 1/16						
17 Inte	rfaces					Y Filter		+
NAME		LOGICAL NAME	STATUS	MODE	IP ADDRESS	STANDBY ADDRESS	MONITOR FOR HA	ACTIONS
>	✓ Ethernet1/1	outside		Routed			Enabled	
>	✓ Ethernet1/2	inside		Routed	192.168.95.1 Static		Enabled	
>	O Ethernet1/3			Routed			Enabled	F. 🖉
>	O Ethernet1/4			Routed			Enabled	

Icona di stato

Device Summery Interfaces							
	inine Sets						
17 interfaces				-	T Film		+
waar	UDDICAL MARE	67474B	-	# 1000000	STANDER ADDRESS	NONTON FOR MR.	ACTORN
) v therefy?	outside	•	Rodad			Endlad	
> v meetit	inside		Revised	192,108,95,1		Enabled	
) 🗸 Oberentija			Routed			Evaluation	

• Per modificare le interfacce, fare clic sull'icona Modifica (matita) relativa all'interfaccia.

Cisco Firepower 2120 Threat Defense MMMT 1/1 1/3 1/5 1/7 1/5 Console 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 Interfaces EtherChannels Virtual Tunn	e 1/11 1/13 1/14 1/15 1/16 1/12 SFP el Interfaces Inline Sets						
				_			
17 Interfaces				1111 73	Y Filter		
17 Interfaces	LOGICAL NAME	STATUS	MODE		STANDBY ADDRESS	MONITOR FOR HA	AC
17 Interfaces NAME > ✓ Ethernet1/1	LOGICAL NAME Outside	STATUS	MODE Routed	IP ADDRESS	STANDBY ADDRESS	MONITOR FOR HA	AC
17 Interfaces NAME > ✓ Ethernet1/1 > ✓ Ethernet1/2	LOGICAL NAME outside inside	STATUS	MODE Routed Routed	IP ADDRESS	STANDBY ADDRESS	MONITOR FOR HA Enabled Enabled	AC
17 Interfaces NAME	LOGICAL NAME outside inside	STATUS	MODE Routed Routed Routed	192,168.95.1 Stee	Y Filter STANDBY ADDRESS	MONITOR FOR HA Enabled Enabled Enabled	AC

Modifica interfaccia

• Immettere il nome dell'interfaccia e selezionare la modalità come Instradato. Non configurare alcun indirizzo IP.

Ethernet1/3 Edit Physical Interface >Interface Name Mode Status Routed ~ Inline Most features work with named interfaces only, although some require unnamed interfaces. Description **IPv4 Address** IPv6 Address Advanced Туре Static $\mathbf{\vee}$ IP Address and Subnet Mask e.g. 192.168.5.15/17 or 192.168.5.15/255.255.128.0 Standby IP Address and Subnet Mask 1

Modifica interfaccia

• Per creare una serie in linea, passare alla scheda Serie in linea.

Device Summary Interfaces							
Cisco Firepower 2120 Threat Defense MMMT 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	1/14 1/15 1/16						
Interfaces EtherChannels Virtual Tunnel Interfaces	Inline Sets						
17 Interfaces					T Filter		+
17 Interfaces	LOGICAL NAME	STATUS	MODE	IP ADDRESS	Filter STANDBY ADDRESS	MONITOR FOR HA	+ ACTIONS
17 Interfaces NAME > ✓ Ethernet1/1	LOGICAL NAME	STATUS	MODE Routed	IP ADDRESS	Filter STANDBY ADDRESS	MONITOR FOR HA	ACTIONS
17 Interfaces NAME	LOGICAL NAME outside inside	STATUS	MODE Routed Routed	IP ADDRESS 192.168.95.1 State	Filter STANDBY ADDRESS	MONITOR FOR HA Enabled Enabled	ACTIONS
17 Interfaces NAME	LOGICAL NAME outside inside inline	STATUS	MODE Routed Routed Routed	IP ADDRESS 192.168.95.1 State	Filter	MONITOR FOR HA Enabled Enabled Enabled	+ ACTIONS

Crea set inline

Per aggiungere un set in linea, fare clic su Aggiungi (icona +).

Device Summary Interfaces					
Cisco Firepower 2120 MGMT CONSOLE	Threat Defense 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 1/12 hannels Virtual Tunnel Inter	1/13 1/14 1/15 1/16 SFP			
				Y Filter	+
NAME	MODE	MTU	INTERFACE PAIRS	Filter	+

Aggiungi set inline

- Impostare un nome per il set in linea.
- Impostare l'MTU desiderata (facoltativo). Il valore predefinito è 1500, che è l'MTU minima supportata.
- Nella sezione Coppie interfacce, selezionare le interfacce. Se sono necessarie più coppie, fare clic su Aggiungi un altro collegamento di coppia.

Create New Inline Set

~	1
2	

Name inline	MTU 1500
General Advanced	
Interface Pairs inline (Ethernet1/3)	nside (Ethernet1/2)
Add another pair	
	CANCEL

Coppie di interfacce

• Per configurare le impostazioni avanzate per il set in linea, passare alla scheda Avanzate.

Edit New Inline Set

?	\times
-	

Name	MTU
inline	1500
General Advanced	
Interface Pairs	
■ inline (Ethernet1/3) ∨	→ inside (Ethernet1/2) ✓
Add another pair	
	CANCEL

Impostazioni avanzate

• Selezionare la Modalità come Inline. Se la modalità maschiatura è attivata, l'opzione Snort Fail Open è disattivata.

Edit New Inline Set Name inline General Advanced

Modalità in linea

- Snort Fail Open consente il passaggio di traffico nuovo ed esistente senza ispezione (abilitata) o perdita (disabilitata) quando il processo Snort è occupato o inattivo.
- Selezionare le impostazioni Snort Fail Open desiderate.
- È possibile impostare le opzioni Occupato e Giù su Nessuno, Uno o entrambi.

Edit New Inline Set

Name	MTU
inline	1500
General Advanced	
Mode i Tap Inline	
i Enabling "Snort Fail Open" might allow traffic unrestricted.	
Snort Fail Open Busy Down	
Propagate Link State	
	CANCEL OK

Snort Fail Open

- L'opzione Propaga stato collegamento riduce automaticamente la seconda interfaccia nella coppia inline quando una delle interfacce diventa inattiva. Quando l'interfaccia di cui è stata eseguita la riattivazione è disponibile anche la seconda interfaccia.
- Una volta impostati tutti gli elementi, fare clic su OK per salvare la configurazione.

Edit New Inline Set

Name inline	MTU 1500
General Advanced	
Mode i Tap inline	
i Enabling "Snort Fail Open" might allow traffic unrestricted.	
Snort Fail Open Busy Down	
Propagate Link State	

>

CANCEL	ОК

Propaga stato collegamento

- Per aggiungere questo set in linea a un'area di sicurezza, selezionare Oggetti > Aree di sicurezza.
- Fare clic su Add (Aggiungi) per creare una nuova area di sicurezza.

Firewall Device Ma	anager Monitoring	Ø Policies	Objects	Device: firepower		>	admin Administrator	 diality SECURE
Object Types ←		Securit	y Zones					
C Networks		2 objects					T Filter	+
S Ports		# NAME			MODE		INTERFACES	ACTIONS
🔒 Security Zones		1 inside	_zone		Routed			
🐔 Application Filters		2 outsi	de_zone		Routed			
🖉 URLs								
Geolocations								
Syslog Servers								
🔏 IKE Policies								

• Impostare un Nome, selezionare la modalità come Inline e aggiungere le interfacce dell'Inline Set. Quindi fare clic su OK per salvare.

Add Security Zone	?	×
Name inline		
Description		11.
Mode Routed Passive Inline Interfaces		
inline (Ethernet1/3)		
inside (Ethernet1/2)		
CANCEL	ОК	

Aggiungi interfacce

• Passare alla scheda Distribuzione e distribuire le modifiche.

Modifica o eliminazione di un set in linea

Le azioni Modifica ed Elimina sono disponibili per i Set in linea.

Firewall Device Manager Mon	itoring Policies Objects Device: firepowe	,	S. (a) (c) : admin Admin	nistrator
Device Summary Interfaces				
Cisco Firepower 2120 Three MMMT 1/1 CONSOLE 1/2 Interfaces EtherChann	at Defense 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/13 1/14 1/15 1/16 1/4 1/6 1/8 1/10 1/12 SFP els Virtual Tunnel Interfaces Inline Sets			
1 inline set			y Filter	+
NAME	MODE	мти	INTERFACE PAIRS	ACTIONS
inline	Inline	1500	inline \leftrightarrow inside	00

Azioni di Inline Set

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).