Verifiche della configurazione di avvio per UCS

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Configurazione Esempio di rete Scenari - Controllo della configurazione Verifica dello stato generale Verifica dettagli errori Visualizza risultati POST Verifica Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega come utilizzare la funzione di avvio automatico di UCS e i comandi per eseguire rapidamente il controllo dello stato della configurazione.

La funzione UCS Will Boot consente agli utenti di eseguire rapidamente un controllo sommario per verificare che il blade sia configurato correttamente per consentire al BIOS di procedere. Il controllo della configurazione Will Boot consente di verificare sia la configurazione della CPU che quella del DIMM. Questo controllo consente agli utenti di eseguire rapidamente il debug dei problemi di avvio.

Cisco UCS fornisce diversi strumenti per supportare i controlli della configurazione Will Boot. Questi strumenti includono: riga di comando show status e **show post** comandi nonché *GUI* UCS Manager *Stato complessivo*, *Errori* e *Visualizza risultati POST*.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco consiglia di:

- Avere una conoscenza operativa del software e dell'hardware dei server blade Cisco UCS.
- Conoscere bene i componenti e la topologia Cisco UCS.
- Acquisire familiarità con l'applicazione Cisco UCS Manager.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sul sistema di calcolo unificato (UCS) Cisco.

Convenzioni

Fare riferimento a <u>Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni</u> <u>dei documenti.</u>

Configurazione

La funzione UCS Will Boot fornisce controlli di configurazione per CPU e DIMM. In questa sezione vengono presentate le informazioni con la CPU e la configurazione DIMM necessarie.

Configurazione CPU richiesta (da eseguire)

- B200/B250: deve essere presente il numero più basso di CPU
- B440: per l'esecuzione della scheda è necessario che sia installato CPU1 o CPU2 (i due socket più bassi) del processore. Se CPU1 o CPU2 è installato e funziona, viene eseguita qualsiasi altra combinazione. Nota: attualmente Cisco supporta solo la configurazione con 2 o 4 CPU.
- Corrispondenza CPU non applicata.

Configurazione DIMM richiesta (da eseguire)

- B200/B250 I DIMM in A0, B0 o C0 devono essere popolati.
- B440: una coppia DIMM corrispondente sulla CPU1 o sulla CPU2. È necessario popolare la DIMM nel banco più basso di qualsiasi canale con la CPU attuale.
- La corrispondenza DIMM non è necessaria. Ad esempio, non è necessario installare DIMM in modo uniforme sulla CPU.

Come eseguire il controllo della configurazione

- Stato generale
- Errori
- Visualizza risultati POST (PowerOn Self-Test)

Esempio di rete

Questa è una topologia tipica utilizzata con Cisco Unified Computing System (UCS):



Scenari - Controllo della configurazione

Controllare prima lo stato generale, quindi selezionare Errori e Risultati POST.

Verifica dello stato generale

La prima cosa da verificare è lo *stato generale*. Questa funzionalità di Cisco UCS consente agli utenti di controllare rapidamente lo stato generale del server. In questa sezione viene illustrato come visualizzare lo stato complessivo e l'aspetto che assumerà quando UCS rileva errori della CPU o della DIMM. Attenersi alla seguente procedura:

- 1. Accedere a Cisco UCS Manager.
- 2. Nel riquadro di navigazione, scegliere la scheda Apparecchiature.
- 3. Scegliere **Apparecchiature > Chassis > Numero chassis > Server**, quindi scegliere il server di cui si desidera controllare lo stato generale.
- 4. Nel riquadro di lavoro a destra, scegliere la scheda **Generale**. Viene visualizzato **Stato** generale: nello stato.
- 5. In condizioni normali, la schermata Stato generale dovrebbe essere visualizzata **correttamente**.



6. Se il blade non è configurato in modo appropriato e UCS rileva errori della CPU o del DIMM, viene visualizzato compute-failed. L'UCS con stato complessivo calcolo non riuscito è illustrato in questa





7. Per controllare lo stato globale, è possibile usare il comando **show status**.



Verifica dettagli errori

Èpossibile visualizzare i dettagli sullo stato di un server blade. Questa sezione spiega come visualizzare i dettagli sullo stato e la descrizione degli errori. Se UCS rileva che una parte delle CPU/DIMM non è utilizzabile, lo stato complessivo indica Danneggiato. Come mostrato di seguito, UCS Manager visualizza lo stato complessivo del blade. Attenersi alla seguente procedura:

- 1. Accedere a Cisco UCS Manager.
- 2. Nel riquadro di navigazione, scegliere la scheda Apparecchiature.
- 3. Scegliere **Apparecchiature > Chassis > Numero chassis > Server**, quindi scegliere il server di cui si desidera controllare lo stato generale.
- 4. Nel riquadro di lavoro a destra, scegliere Generale. Controllare lo stato complessivo in Stato.
- 5. Per controllare i dettagli sullo stato, scegliere la finestra di visualizzazione **Dettagli** stato.



6. Fare clic sulla scheda **Errori** per visualizzare la descrizione e i dettagli degli errori.

Fourment Converse LAN CALL UNL Advis	General In	wentory	Virtual M	achines Installed	Firmware	Management Los Faults Dents PSM Statistics Temperatures Power	
Fiber Al	🕰 Fiker 🗖	Export	🗞 Print	Hide Fault Detail	s	VAI V 🛇 V 🔽 🛆 🗛	
	Seve (Code	1D	Affected object	Cause	Last Tra 👻 Description	
t e	💎 FC	0185 5	0272	sys/chassis-1/b	equipm	2010-05-12(1 DIMM 1/16 on server 1/7 operability: inoperable	
Equipment	💎 FC	0185 5	0271	sys/chassis-1/b	equipm	2010-05-12T1 DIMM 1/8 on server 1/7 operability: inoperable	
⊟-will Chessis	(1) F(0461 2	8261	sys/chassis-1/b)	log-cap	2010-05-12T0 Log carriety on Management Controller on server 1/7 is very-low	
Chessis 1 Chessis 1	Condition Condition Condition Condition Condition Con						
Gover 7 Fabric Interconnects	Severity: V major Lest Transition: 2010-05-12118:28:13				•	Affected object: sys/chassis=1/blade=7/board/memarray=1/mem-16 Description: DIMM 1/16 on server 1/7 operability: inoperable ID: S0272 Cause: equipment-inoperable Code: F0185 Original severity: major	

7. Per visualizzare lo stato dettagliato, è possibile usare il comando **show status details**.



Visualizza risultati POST

Èpossibile visualizzare qualsiasi errore raccolto durante il processo di verifica automatica dell'alimentazione per un server blade. Questa sezione spiega come visualizzare i risultati del POST. Attenersi alla seguente procedura:

- 1. Nel riquadro di spostamento fare clic sulla scheda Apparecchiature.
- 2. Nella scheda Apparecchiature, scegliere Apparecchiature > Chassis > Numero chassis > Server.
- 3. Scegliere il server per il quale si desidera visualizzare i risultati POST.
- 4. Nel riquadro di lavoro fare clic sulla scheda Generale.
- Nell'area Azioni fare clic su Visualizza risultati POST.Nella finestra di dialogo Risultati POST vengono elencati i risultati POST per il server blade.



- 6. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo Risultati POST.
- 7. Se si usa il comando **show post, è** possibile visualizzare anche i risultati del POST.

UCS-A# scope server 1/4 UCS-A /chassis/server 🍕	show post	
POST: Global ID Code	Severity Affected object	Description
608 Post 0608	Info sys/chassis-1/blade-4	Invalid DIMM Configuration
		1

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Informazioni correlate

- <u>Architettura Cisco UCS Manager</u>
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems