# Configurazione di Multicast Forward All per porte VLAN sugli switch Cisco Business serie 250 e 350

## Obiettivo

Multicast è il nome del processo quando un'origine invia un messaggio a più destinazioni. Il messaggio inviato dall'origine è noto come flusso multicast. Le destinazioni nella stessa VLAN (Virtual Local Area Network) dell'origine possono scegliere se ricevere il flusso multicast. La pagina Multicast *Forward All* consente di scegliere le interfacce che ricevono i flussi multicast in cui si trovano le VLAN. In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni multicast delle interfacce su uno switch Cisco Business serie 250 o 350.

#### Dispositivi interessati | Versione software

- CBS250 (Scheda tecnica) | 3,0,0
- CBS350 <u>(Scheda tecnica)</u> | 3,0,0
- CBS350-2X (Scheda tecnica) | 3,0,0
- CBS350-4X (Scheda tecnica) | 3,0,0

### Abilita Bridge Multicast Filtering

Ènecessario abilitare Bridge Multicast Filtering nella pagina *Proprietà* multicast prima di poter configurare le impostazioni multicast.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Multicast > Proprietà**. Viene visualizzata la pagina *Proprietà*.



Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo **Abilita** nel campo *Stato di Bridge Multicast Filtering*.



### Configura inoltro multicast per tutte le porte o in ritardo

IP Group Address

Source Specific IP Group Address

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Multicast > Inoltra tutto.



## Properties

MAC Group Address

IP Multicast Group Address

- IPv4 Multicast Configuration
- IPv6 Multicast Configuration

IGMP/MLD Snooping IP Multicast Group

Multicast Router Port



Viene visualizzata la pagina Inoltra tutto:

Forward All														
Filter:	VLAI	V ID	equal	s to	1 ~	AN	D <i>Int</i> e	Port v	Go					
Port	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9 (	GE10				
Static	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$										
Forbidder		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
None						۲								

Passaggio 2. Dall'elenco a discesa *ID VLAN uguale a*, scegliere una VLAN da cui accettare i flussi multicast.



Passaggio 3. Dall'elenco a discesa *Tipo interfaccia è uguale a*, scegliere un tipo di interfaccia di cui modificare le impostazioni.



Passaggio 4. Fare clic su Vai. Vengono visualizzati la VLAN e il tipo di interfaccia appropriati.



Passaggio 5. Fare clic sul pulsante di opzione sotto l'interfaccia che corrisponde al metodo utilizzato dall'interfaccia per gestire i flussi multicast.

• Statico: l'interfaccia riceve tutti i flussi multicast dalla VLAN specificata.

- Non consentito L'interfaccia non può ricevere flussi multicast.
- None: l'interfaccia non è una porta Forward All.



Passaggio 6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche o su Annulla per annullarle.

Forwa	rd .	All																Apply	(	Cance	
Filter:	VLAN	V ID	equals	s to	1 ~	ANE	) Inte	erface	Туре	equals to	Port	•	Go								
Port	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9 (	GE10											
Static	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$											
Forbidden	$\bigcirc$		$\bigcirc$																		
None				$\bigcirc$	۲	۲			$\bigcirc$												

#### Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco