## Configurazione del tipo di anello su SPA500 e serie SPA300

## Obiettivi

I telefoni IP SPA500 e SPA300 consentono di cambiare il tipo di anello (o suoneria) da un elenco di toni già inclusi nel telefono. Questo documento spiega come modificare il tipo di anello su SPA500 e SPA300.

## Dispositivi interessati

Serie SPA500

Serie SPA300

## Configura tipi di anello

Passaggio 1. Premere il pulsante Setup per aprire il menu Setup.

C	5	Settings	Â	
Â	1 2	Call History Directory		
Ų	3	Settings		
DND				
5	Sele	ect Can	cel	

Passaggio 2. Passare a Impostazioni e premere Select utilizzando il tasto software.



Passaggio 3. Passare a Tipo anello e premere **Seleziona** utilizzando il tasto software.

Passaggio 4. Premere Select (Seleziona) per visualizzare le opzioni relative al tipo di anello.



Passaggio 5. Spostarsi tra i diversi tipi di squilli e premere **Play** per ascoltare i vari toni.

Passaggio 6. Dopo aver trovato il tono desiderato, premere **Select** utilizzando il tasto video per impostarlo come tipo di anello.

Ring Tone	2			
1 Chirp 1	1			
Select Line				
Select Default	Exit			

Passaggio 7. Premere **Default** con il tasto video per impostare il tipo di anello selezionato come tipo di anello predefinito.