Configurazione e risoluzione dei problemi di PLAR per telefono analogico (ATA 190)

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Configurazione Esempio di rete Configurazioni Verifica Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive come configurare e risolvere i problemi relativi al PLAR (Public Line Automatic Ringdown) per l'adattatore per telefono analogico Cisco (ATA) 190 in Cisco Unified Communications Manager Solution (CUCM).

Contributo di Sachin Kalekar, Cisco TAC Engineer.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione di base ATA
- Configurazione base CUCM

Componenti usati

- Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1
- ATA 190 versione ATA190.1-2-2-003

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Cisco ATA serie 190 Analog Telephone Adapter sono dispositivi di comunicazione basati su standard che trasformano i dispositivi di comunicazione telefonica e fax tradizionali in dispositivi IP. Gli adattatori vengono gestiti dalla rete e soddisfano le esigenze degli utenti che si connettono a reti aziendali, piccoli uffici o servizi VoIP (Voice over IP) dal cloud.

ATA 190 è un dispositivo SIP (Session Initiation Protocol). PLAR è una funzione comune per i dispositivi ATA.

PLAR è una funzione che invia una chiamata a un'estensione preconfigurata una volta disattivata, nota come configurazione di composizione a caldo.

Configurazione

Esempio di rete



Configurazioni

Passaggio 1. Immettere il valore **PT-Hotdial** per creare una nuova partizione.

- Dartition Info	rmation
Name*	PT-Hotdial
Description	PT-Hotdial
Time Schedule	< None >
Time Zone	Originating Device
	Specific Time Zone (GMT) Etc/GMT
Save Del	ete Reset Apply Config Add New

Passaggio 2. Immettere il nuovo valore **CSS-Hotdial** dello spazio di ricerca chiamante e aggiungere Partition **PT-Hotdial** in **CSS-Hotdial**, come mostrato nell'immagine:

Calling Sea	Calling Search Space Information		
Name*	CSS-Hotdial		
Description			

Route Partitions for this Calling Search Space –

Available Partitions**	Directory URI	*
	Global Learned E164 Numbers	
	Global Learned E164 Patterns	
	Global Learned Enterprise Numbers	
	Global Learned Enterprise Patterns	-
	**	
Selected Partitions	PT-Hotdial	
		^
		-
Save Delete	Conv Add New	
Delete		

Passaggio 3. Creare un nuovo pattern di traduzione con pattern vuoto.

Pattern Definition		
Translation Pattern		
Partition	PT-Hotdial	▼
Description		
Numbering Plan	< None >	▼
Route Filter	< None >	▼
MLPP Precedence*	Default	▼
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	~
Route Class*	Default	•
Calling Search Space	CSS-Hotdial	•
Use Originator's Calling Search Space		
External Call Control Profile	< None >	▼
Route Option	Route this pattern	
	Block this pattern No Error	
✓ Provide Outside Dial Tone		
✓ Urgent Priority		

Come mostrato nell'immagine, mantenere la **maschera di trasformazione Parte chiamata** come numero di destinazione.

-Called Party Transformation	ns	
Discard Digits	< None >	•
Called Party Transform Mask	7777	
Prefix Digits (Outgoing Calls)		
Called Party Number Type*	Cisco CallManager	•
Called Party Numbering Plan*	Cisco CallManager	r
Save Delete Copy	Add New	

Passaggio 4. Per utilizzare la configurazione PLAR/Hotdial, è necessario creare la regola di composizione SIP.

In Amministrazione di Cisco Unified Communications Manager, selezionare **Instradamento delle** chiamate > Regole di composizione > Regole di composizione SIP.

System 🔻	Cal	Routing 🔻	Media Resources	5 - A	dvar	anced Features	pplicatio	on 🔻	User Management 💌	Bulk Administration	n 🔻	Help 🔻
Find and		AAR Group										
占 Add N		Dial Rules		•		Application Dial Rules						
		Route Filter				Directory Lookup Dial Rules						
Status —		Route/Hunt		•		SIP Dial Rules						
(i) 3 red		SIP Route P	attern	L	Γ							
<u> </u>		Class of Cor	ntrol	•	⊢							
Translat		Intercom		•								

A questo punto **Aggiungi nuovo**, in **Modello di composizione** selezionare **7940_7960_OTHER** e fare clic su **Avanti**, come mostrato nell'immagine:

SIP Dial Rule Configuration
Next
Status Status: Ready
SIP Dial Rule Information Dial Pattern* 7940_7960_OTHER
Next

Immettete un nome per il pattern e fate clic su **Salva** (Save). Ad esempio, PLAR, come mostrato nell'immagine:

SIP Dial Ru	le Configuration
Save	
Status	Ready
SIP Dial Ru	le Information
Name*	PLAR
Description	Hotline Configuration
Dial Pattern	7940_7960_OTHER

Come mostrato nell'immagine, digitate una descrizione e fate clic su **Aggiungi plar**, quindi su **Salva**.

-Pattern Addition
Pattern Description ATA Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New
Status: Ready
-SIP Dial Rule Information
Name*PLARDescriptionDial Pattern7940_7960_OTHER
·Pattern Information
Description Delete Pattern Dial Parameter Value Delete Parameter ATA Pattern Pattern Add New Parameter Delete Selected
-Pattern Addition
Pattern Description Add Pattern Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New

Nota: Assicurarsi di non digitare alcun valore in **Valore**. Deve essere vuoto e sotto Parametro di composizione deve essere Pattern

Passaggio 5. Assegnare le regole di composizione SIP e i fogli di stile CSS sul dispositivo ATA.

• Assegnare il CSS sul dispositivo ATA (DN - Line CSS)

-Directory Number Inform	ation	
Directory Number*	3010	Urgent Priority
Route Partition	PT-CUG	▼
Description	Phone B	
Alerting Name	Phone B	
ASCII Alerting Name	Phone B	
External Call Control Profile	< None >	▼
Associated Devices	ATA34DBFD180825	Edit Device Edit Line Appearance
	**	
Dissociate Devices		~
Directory Number Setting	gs	
Voice Mail Profile	< None >	✓ (Choose <none> to use system default)</none>
Calling Search Space	CSS-Hotdial	▼
BLF Presence Group*	Standard Presence group	

• Assegnare la regola di composizione SP nella pagina di configurazione del dispositivo.

[Protocol Specific Information— 		
	Packet Capture Mode*	None	•
	Packet Capture Duration	0	
	BLF Presence Group*	Standard Presence group	•
	SIP Dial Rules	PLAR	•
	MTP Preferred Originating Codec^*	711ulaw	•
	Device Security Profile*	Cisco ATA 190 - Standard SIP Non-Secure Profile	•
1			

Verifica

Spegnere l'aggancio sul telefono analogico collegato all'ATA e si dovrebbe essere in grado di vedere il telefono di destinazione squillare. Si dovrebbe anche sentire squillare di nuovo sul telefono analogico.

Risoluzione dei problemi

- Controllare il firmware ATA supportato per la configurazione PLAR.
- Controllare il dispositivo ATA registrato e DN inviare/ricevere la chiamata.
- Se il comando PLAR non funziona, rimuovere la regola di composizione SIP dalla pagina di configurazione del telefono e riassegnarla.