Dimostrazione della migrazione dei telefoni IP da sistemi CUCM sicuri a non sicuri

Sommario

Introduzione	
Prerequisiti	
Requisiti	
Componenti usati	
Configurazione	
Esempio di rete	
Configurazioni	
Verifica	
Risoluzione dei problemi	
Informazioni correlate	

Introduzione

Questo documento descrive una delle best practice per la migrazione dei telefoni da Cisco Unified Communications Manager (CUCM) protetto a un CUCM non protetto.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CUCM
- Telefono IP

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- versioni CUCM 12.5.1.16065-1 e 12.5.1.14900-63
- Modello di IP Phone 8865 e versione 12.8(1)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete

IP_Phone > Switch Cisco > Router Cisco > Switch Cisco > Cluster CUCM

Configurazioni

In questi scenari viene illustrata la migrazione telefonica da cluster CUCM protetto a non protetto. In ogni fase viene documentato lo stato dei file dell'elenco di certificati attendibili (CTL) e dell'elenco di identità attendibili (ITL) presenti nel telefono.

- 1. Registrare un telefono in un cluster CUCM non protetto.
- 2. Converte il cluster non protetto in cluster CUCM protetto.
- 3. Riconverti in cluster non protetto da
- 4. Eseguire la migrazione del telefono in un nuovo cluster CUCM non protetto.
- 1. Registrare un telefono in un cluster CUCM non protetto.

Queste sono le informazioni sul cluster di origine non protetto.

- Indirizzo IP 10.201.251.171
- FQDN cucm1052.domain.com
- Versione: 12.5.1.16065-1

Registrare un telefono in un cluster CUCM non protetto. A tale scopo, configurare l'opzione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 150 / 66 in modo che punti all'indirizzo IP del protocollo TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Si tratta del nodo CUCM in cui il servizio TFTP è attivato.

Per l'infrastruttura in cui non si dispone dei server DHCP, è necessario configurare manualmente l'indirizzo IP TFTP sul telefono fisico.

Sul telefono fisico, selezionare Settings > Admin Settings > Network Setup > Ethernet setup > IPv4 setup (Impostazioni > Impostazioni di amministrazione > Impostazione rete > Impostazione Ethernet > Impostazione IPv4).

Disattivare DHCP e fornire i dettagli IP statici della rete. Quindi, fornire l'indirizzo IP CUCM non sicuro nella sezione TFTP Server 1 come mostrato nello screenshot.



Nota: questa procedura equivale a modificare l'indirizzo IP TFTP sull'ambito DHCP - opzione 150 / 66. Se il cluster è configurato con il nome di dominio, sarà necessario impostare anche i server DNS (Domain Name System) appropriati nell'ambito DHCP.

		IPv4 setup
	6 DNS server 2	
	7 DNS server 3	
	8 Alternate TFTP	Off
	9 TFTP server 1	10 201 251 171
-	10 TFTP server 2	
	Exit App	ly Revert 🛛

Configurare l'indirizzo IP TFTP sul telefono

Il telefono IP viene registrato correttamente nel cluster CUCM non protetto indicato.

cis	Cisco Unified CM Administr	ation Ions
System	▼ Call Routing ▼ Media Resources ▼ Advanced Fea	tures 🔻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻
Phone	Configuration	
🔒 s	ave 🗙 Delete 📄 Copy 睯 Reset 🧷 Apply	Config 🕂 Add New
- Statu	s	
(i)	Status: Ready	
- Asso	ciation	r Phone Type
	Modify Button Items	Product Type: Cisco 8865
1	ems Line [1] - 1000 (no partition)	
	Unassigned Associated Items	Real-time Device Status
2	The Line [2] - Add a new DN	Registration: Registered with Cisco Unified Communications Manager cucm1052
3	Alerting Calls	Active Load ID: sip8845_65.14-0-1-0201-171
4	All Calls	Inactive Load ID: sip8845_65.14-2-1-0001-14
5	Answer Oldest	Download Status: None
6	and a new BLF Directed Call Park	Device Information

Telefono registrato presso CUCM

Accedere all'interfaccia Web di amministrazione CUCM e selezionare Sistema > Parametri Enterprise.

Si tratta del valore dei parametri impostato nella pagina Parametri enterprise del cluster CUCM non protetto.

• La modalità di protezione del cluster è impostata su 0, a conferma che il cluster non è

protetto.

	- Security Parameters		
	Cluster Security Mode	0	
I	Cluster SIPOAuth Mode	Disabled	
I	LBM Security Mode *	Insecure v	

Modalità di sicurezza cluster impostata su 0

• L'opzione Prepara cluster per il rollback a una versione precedente alla 8.0 è impostata su False. Pertanto, il contenuto dei file ITL & CTL viene mantenuto con i valori appropriati.

Γ	VARUEY STREEK FREQUERCY (TRUES)	24	
L	- Prepare Cluster for Rollback		
	Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0	False	×
	01		

L'opzione Prepara cluster per rollback a una versione precedente alla 8.0 è impostata su False

Poiché il cluster non è sicuro, non è presente alcun file CTL nel server TFTP. Per verificare questa condizione, eseguire il comando show ctl nella sessione Secure Shell (SSH) del nodo CUCM.



File CTL non presente

Sul telefono fisico è possibile verificare che non sia installato alcun file CTL. Tuttavia, il file ITL non viene visualizzato.

L'ITL è presente grazie alla funzionalità Security by Default (SBD) di CUCM. Per ulteriori informazioni su SBD, fare clic <u>qui</u> .

Sul telefono fisico Passare a Impostazioni > Impostazioni di amministrazione > Impostazioni protezione > Elenco di attendibilità.

Qui potete trovare lo stato sia dei file CTL che ITL.

CTI non è installato nel telefono.



File CTL sul telefono

Il telefono ha il file ITL.

		ITL file	and
	ITL signature	41 5B 60 5D 2B 45 6 69 89 07 BB 96 D4 4	6F 77 95 C8 A 92 90 52
	TVS	cucm1052.	com Ø
	CAPF server	CAPF-3cd81f4b O	
	TFTP server	cucm1052	.com Ø
• •	TFTP server	cucm1052- ECcom	0
	Exit		

File ITL al telefono

2. Convertire il cluster non protetto in cluster CUCM protetto.

Abilitare la modalità mista eseguendo il comando utils ctl set-cluster mixed-mode sull'interfaccia della riga di comando (CLI) di CUCM Publisher. In questo modo il cluster viene convertito da non protetto a protetto.



Converti in cluster protetto

Dopo aver eseguito il comando, riavviare i servizi Cisco CallManager (CCM) e Cisco CTIManager (CTI) su tutti i nodi del cluster.

ababa	Cisco Unified Serviceability				Navigation Cisco Unified Serviceability
	For Cisco Unified Communications Solutions				admin About 1
Alarm 👻 🛛	race * Tgols * Snmp * Californe * Help *				
Control Cer	nter - Feature Services				REFINE Service Activation
Start	Stop 🧤 Restart 🔇 Refresh Page				
Status					
Cisco C	TIManager Service Restart Operation was Successful				
-Select Se	rver				
Server*	comCUCM Voice/Video v Go				
Performa	nce and Monitoring Services				
	Service Name	Status	Activation Status	Start Time	Up Time
0	Cisco Serviceability Reporter	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:16 2023	0 days 00:26:57
0	Cisco CallManager SNMP Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:18 2023	0 days 00:26:55
Directory	Services				
	Service Name	Status	Activation Status	Start Time	Up Time
0	Cisco DirSync	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:19 2023	0 days 00:26:54
CM Servic	ces				
	Service Name	Status	Activation Status	Start Time	Up Time
0	Cisco CallManager	Started	Activated	Thu Nov 30 01:02:34 2023	0 days 00:00:39
0	Cisco Unified Mobile Voice Access Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:43:30 2023	0 days 00:19:43
Ö	Cisco IP Voice Media Streaming App	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:03 2023	0 days 00:27:10
0	Cisco CTIManager	Started	Activated	Thu Nov 30 01:03:03 2023	0 days 00:00:10
0	CISCO EXCENSION MODILY	Scarceo	ACUVACED	110 1404 30 00:43:30 2023	0 0395 00:13:43
0	Cisco DHCP Monitor Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:21 2023	0 days 00:26:52
0	Cisco Interduster Lookup Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:22 2023	0 days 00:26:51
0	Cisco Location Bandwidth Manager	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:01 2023	0 days 00:27:12
0	Cisco Directory Number Alias Sync	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:25 2023	0 days 00:26:48

Riavviare i servizi CCM e CTI

Ora, sul telefono fisico potete vedere la presenza del file CTL.



File CTL sul telefono

Il file ITL è rimasto con gli stessi valori.



File ITL al telefono

3. Convertire nuovamente in cluster non protetto da protetto.

Per convertire il cluster da sicuro a non sicuro, è necessario eseguire il comando utils ctl setcluster non-secure-mode sulla CLI del server di pubblicazione CUCM.



Converti in cluster non protetto

Riavviare i servizi CCM e CTI in tutti i nodi del cluster per applicare la modifica in modo che si rifletta in tutti i nodi del cluster CUCM.

Dopo la conversione del cluster in non protetto, il CTL non contiene le voci CUCM e TFTP. Il file CTL contiene solo la voce CAPF.

CTL file					
CTL sig	gnature	44 BC 8F 15 5C 41 85 EB C3 68 CB 1F BE D2 F5 14 05 A1 7E 9E			
CAPF :	server	CAPF-3cd81f4b Ø			
-					
Exit					

File CTL sul telefono

Il file ITL è rimasto con le stesse voci.



File ITL al telefono



Nota: la modifica del profilo di sicurezza del dispositivo nella pagina di configurazione del telefono (nella pagina Web di amministrazione CUCM) in sicuro o non sicuro non ha alcun effetto sui file ITL o CTL. È quindi possibile mantenere l'impostazione come prima e non è necessario modificarla.

4. Eseguire la migrazione del telefono in un nuovo cluster CUCM non protetto.



Nota: prima di procedere con la migrazione, è buona norma riavviare i servizi TVS (Trust Verification Service) e TFTP su tutti i nodi (solo su questi nodi abilitati per i servizi) nel cluster di origine. In questo modo si eliminano le sessioni bloccate o con perdita di dati nel servizio TVS/TFTP.

Accedere all'interfaccia Web di amministrazione CUCM e selezionare Sistema > Parametri Enterprise.

Impostare il valore di Prepara cluster per rollback su una versione precedente alla 8.0 su True. Quindi procedere facendo clic sui pulsanti Applica configurazione e Ripristina.

In questa schermata viene fornita la sezione della Guida per questo parametro.

Prepare Cluster for Rollback Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0 *	True	×)	False
Phone URL Parameters	⊕ 10.201.251.171		
URL Directories	Prepare Cluster for Rollback to	pre 8.0: Enable this option if you are	
URL Idle	Communications Manager rele	lease. Phone services that use https(for	
URL Idle Time	example, extension mobility) w to True, however, users will be a	will NOT work when this parameter is set	0
URL Messages	basic phone calls. IMPORTANT:	I: Changing this parameter will cause ALL	
IP Phone Proxy Address	PHONES TO RESET.		
URL Services		ок	

Informazioni sulla preparazione del cluster per il rollback al parametro precedente alla versione 8.0

Monitorare i conteggi delle registrazioni telefoniche nel cluster (tramite lo strumento di monitoraggio in tempo reale RTMT) prima e dopo la modifica del valore del parametro. In questo modo è possibile verificare se le modifiche vengono applicate a tutti i dispositivi del cluster.

Sul telefono fisico, si potevano vedere solo le voci CAPF nei file ITL e CTL. È inoltre possibile osservare questo aspetto aprendo la pagina Web del telefono nel browser Web.

File ITL



File ITL al telefono

File CTL



File CTL sul telefono

Prima di iniziare la migrazione, è consigliabile convalidare i file ITL e CTL in alcuni telefoni per assicurarsi che le modifiche siano state apportate.

Ora i telefoni sono pronti per la migrazione.

Migrazione dei telefoni dal cluster di origine al cluster di destinazione. Al momento entrambi i cluster non sono protetti.

Cluster di origine:

- Indirizzo IP 10.201.251.171
- FQDN cucm1052.domain.com
- Versione: 12.5.1.16065-1

Cluster di destinazione:

- Indirizzo IP 10.88.11.163
- FQDN cucmpub.domain.com
- Versione: 12.5.1.14900-63

Sul telefono fisico impostare il valore TFTP Server 1 sul nuovo indirizzo IP del cluster di destinazione e fare clic sul pulsante Applica.



Nota: questa procedura equivale a modificare l'indirizzo IP TFTP sull'ambito DHCP - opzione 150 / 66. Se il cluster di destinazione si trova in un dominio diverso, è necessario impostare anche i server DNS appropriati nell'ambito DHCP.

		IPv4 setup	>				G-
	6 DNS server 2			de tale	or oak		
	7 DNS server 3	t t					
1	8 Alternate TFTP					Off	
	9 TFTP server 1		10	88	11	163	
	10 TFTP server 2						
	Exit Apply	Y	Reve	ert		•	

Configurare l'indirizzo IP TFTP sul telefono

Fare clic sul pulsante Continua per mantenere i vecchi file CTL e ITL (contiene solo la voce CAPF) del cluster di origine.

IPv	4 setup
6 DNS server 2	
Trust li	st installed
A trust list is installed server is not in the address may not be the Trust List. Press changes without er	ed on this phone. If the new TFTP Trust List, changing the TFTP e successful. Press Erase to erase s Continue to continue applying asing the Trust List.
Erase	Continue

Premendo il pulsante Continua è possibile mantenere i vecchi file CTL e ITL

Verifica

Il telefono è stato registrato nel cluster di destinazione.

O B. https://oucmpub.ramebalaimp.com/8443/comadmin/phoneFindList.do?lookup=false8umultiple=true8treoCnt = 18ccolCnt = 17	\$	© 1
alialia Cisco Unified CM Administration	Navigation Cisco Unified Cl	M Administration 🔍 👻
For Cisco Unified Communications Solutions		agent1 About Li
System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Application • User Management • Built Advanced and • Help •		
Find and List Phones	Related Links: Actively Lo	ogged In Device Report 👻
🖞 Add New 🥼 Add New From Template 🏢 Select Al 🔛 Clear Al 🙀 Delete Selected 🏠 Reset Selected 🥜 Apply Config to Selected		🖉 Generate PRT for Selected
r Status		
I records found		
Phone (1 - 1 of 1)		Rows per Page 50
Find Phone where Device Name v contains v AC768A577465 [Find] Clear Filter · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Device Name/Line) Description Device Pool Device Protocol Status Last Registered Last Active Unified CM	IPv4 Address	Copy Super Co
SEPACTIONADITAS Auto 5013 Carland: SEP Registered Now currputs	10.99.32.51	0 0*
Add New] Add New From Template) [Select All [Clear All [Delete Selected] [Reset Selected] Apply Config to Selected]		Generate PRT for Selected

Telefono registrato presso CUCM

Il telefono contiene le voci dell'elenco di attendibilità del cluster di destinazioni.

ITL file			
	ITL signature	7D B9 4C 65 E4 33 3B 65 04 E1 92 77 E7 08 2C 56 CA 4E 34 4A	
	TVS	cucmpub	.com Ø
*	TVS	cucmsub2	.com Ø
	CAPF server	CAPF-c6408134 🛇	
1	TVS	cucmsub1.	.com O
	Exit		

File ITL al telefono

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Informazioni sulla protezione CUCM per impostazione predefinita e sul funzionamento e la risoluzione dei problemi ITL
- Modalità CUCM mista con CTL senza token
- Guida alla sicurezza per Cisco Unified Communications Manager, versione 12.5(1)
- <u>Supporto tecnico Cisco e download</u>

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).