Installa cluster CUCM tramite la funzionalità Esportazione e importazione dati

Sommario

Introduzione
Prerequisiti
Requisiti
Componenti usati
Configurazione
Configurazioni
Esportazione dei dati dal server di pubblicazione del cluster di origine al server SFTP
Esportazione dei dati dal sottoscrittore del cluster di origine al server SFTP
Arresta server di pubblicazione cluster di origine
Arresta il sottoscrittore del cluster di origine
Installa nuovo server di pubblicazione utilizzando i dati esportati
Installa nuovo sottoscrittore utilizzando i dati esportati
Verifica
Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura di installazione di CUCM con la funzione Esportazione e importazione dati.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti.

- CUCM
- Telefono IP

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software.

- Versioni cluster CUCM di origine 12.5.1.15900-66.
- Versioni cluster CUCM di destinazione 15.0.1.1900-23.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali

conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Configurazioni

L'esportazione dei dati viene eseguita nel cluster CUCM di origine precedente, mentre l'importazione dei dati viene eseguita nel nuovo cluster di destinazione. La versione del cluster di origine deve essere la 10.5 o successiva. Se la versione del cluster di origine non è la 12.5(1) SU5 o successiva, è necessario installare la versione più recente del file COP <u>ciscocm.DataExport</u> in ogni nodo del sistema di origine.

Fasi incluse per l'installazione di CUCM utilizzando la funzione di esportazione e importazione dei dati:

- Esporta i dati dal server di pubblicazione del cluster di origine al server SFTP.
- Esporta i dati dal Sottoscrittore del cluster di origine al server SFTP.
- Arrestare il server di pubblicazione del cluster di origine.
- Arrestare il Sottoscrittore del cluster di origine.
- Installare un nuovo server di pubblicazione utilizzando i dati esportati.
- Installare il nuovo Sottoscrittore utilizzando i dati esportati.

Esportazione dei dati dal server di pubblicazione del cluster di origine al server SFTP

La versione del cluster di origine è 12.5.1.15900-66.

Accedere all'interfaccia della riga di comando di CUCM Publisher ed eseguire il comando utilizza l'avvio dell'esportazione dei dati di aggiornamento del sistema.



Fornire i dettagli del server SFTP, il nome host del server di pubblicazione di destinazione e l'indirizzo IP.



Nota: in questo caso, ho utilizzato lo stesso nome host e lo stesso indirizzo IP dell'editore.



Elaborazione esportazione dati

Eseguire il comando utilizza lo stato di esportazione dei dati di aggiornamento del sistema per verificare se il processo di esportazione dei dati è stato completato o meno.

A 10.201.251.172 - PuTTY	- 0	×
Processing data export	PUBLISHER	
Type : DATAEXPORT Status : RUNNING Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024 Status message : System Static Data Export operation is in progress.	T ODEISTIEK	
Exporting data to this software location, with these credentials:		
Server : 10.201.251.189		
Directory : /		
User : Clsco		
admin:		
admin utils system upgrade dataexport status		
Type : DATAEXFORT Status : RUNNING Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024 Status message : System Static Data Export operation is in progress.		
Exporting data to this software location, with these credentials: Server : 10.201.251.189 Directory : / User : cisco		
admin: admin:		

Controllo stato esportazione dati

Nel server SFTP, viene creata automaticamente una nuova cartella con un nome simile a indirizzo IP del server di pubblicazione del cluster e i dati esportati vengono scaricati al suo interno.

Image: Second secon	
Clipboard Organize New ← → ∽ ↑ → This PC → Desktop → FTPfolder → Data_Export_Import →	ies 🛃
← → × ↑ 📴 > This PC > Desktop > FTPfolder > Data_Export_Import >	Oper

Percorso dei dati esportati nel server SFTP

Una volta completata l'esportazione per il server di pubblicazione, lo stato viene visualizzato come completato dall'output di utils system upgrade dataexport status.

📙 🖓 📙 🖛 d	cluster-10.201.251.172							SETP
File Home	Share View							5
Pin to Quick Copy access	Paste Cut Paste Paste short	Move Copy to * to *	Delete Rename	New New folder	item ▼ access ▼	Properties	Qpen ▼ Cdit History	Select all Select none Invert selection
C	lipboard	Or	ganize	New		Op	en	Select
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	← → ✓ ↑ 📙 > This PC > Desktop > FTPfolder > Data_Export_Import > cluster-10.201.251.172							
	Name	^	Da	te modified	Туре		Size	
Quick access	clusteri	fo-10.201.251.172_10	0.201.251.172 5/2	23/2024 12:38 PM	XML Do	ocument	1	KB
OneDrive node-10.201.251.172_10.201.251.172.tar		251.172.tar 5/2	23/2024 12:43 PM	TAR File	e	1,193,540	KB	
💻 This PC								
🧊 3D Objects								
📃 Desktop								

Esportazione dei dati completata per il server di pubblicazione

P 10.201.251.172 - PuTTY	- 0	×
admin:utils system upgrade dataexport status	PUBLISHER	
TVDE : DATAEXPORT		
Status : RUNNING		
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log		
Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024		
Status message : System Static Data Export operation is in progress.		
Exporting data to this software location, with these credentials:		
Server : 10.201.251.189		
Directory : /		
User : cisco		
admin:		
admin:		
admin utils system upgrade dataexport status		
Type : DATAEXPORT		
Status : <u>COMPLETED</u>		
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log		
Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024		
Status message : Migrate export completed successfully.		
Exporting data to this software location, with these credentials:		
Server : 10.201.251.189		
Directory : /		
User : cisco		
admin:		

Esportazione dei dati completata per il server di pubblicazione

Esportazione dei dati dal sottoscrittore del cluster di origine al server SFTP

I passaggi sono identici a quelli eseguiti per Publisher.

Eseguire il comando utils system upgrade dataexport initiate.



Esportazione dati nel Sottoscrittore

Fornire i dettagli del server SFTP, il nome host del Sottoscrittore di destinazione e l'indirizzo IP.



Nota: in questa esercitazione abbiamo utilizzato lo stesso nome host del sottoscrittore del cluster di origine e lo stesso indirizzo IP.



Elaborazione esportazione dati

Nella stessa posizione della cartella (indirizzo IP del server di pubblicazione del cluster) dell'SFTP, esistono i dati esportati dal Sottoscrittore.

📙 🕑 📙 🖛 clu	uster-10.201.251.172						SFTP
File Home	Share View						
Pin to Quick Copy access	Paste Date Shortcut	Move Copy to *	Delete Rename	New New folder	item ▼ access ▼	Properties	Select all Select none Invert selection
Clip	board	Org	anize	New		Open	Select
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	> This PC > Desktop	> FTPfolder > D	ata_Export_Impo	t > cluster-10.201	.251.172		
🕹 Quick access	Name	^	D	ate modified	Туре	Size	
A Guick beccess	clusterinfo-	0.201.251.172_10.	201.251.172 5/	23/2024 12:38 PM	XML Doc	ument 1	KB
OneDrive	clusterinfo-	0.201.251.175_10.	201.251.175 5/	23/2024 12:57 PM	XML Doc	ument 1	KB
This PC	inode-10.201	.251.172_10.201.25	51.172.tar 5/	23/2024 12:43 PM	TAR File	1,193,540	KB
3D Objects	node-10.201	.251.175_10.201.25	51.175.tar 5/	23/2024 1:03 PM	TAR File	1,171,880	КВ
Desktop							
Documents							

Esportazione dati completata per il Sottoscrittore

Una volta completata l'esportazione per il Sottoscrittore, lo stato mostra completato dall'output di stato di esportazione dei dati di aggiornamento del sistema dell'utilità.

A 10.201.251.175 - PuTTY	-		×
Type : DATAEXPORT Status : RUNNING Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-56-10.log Execution date : Thu May 23 12:56:10 2024 Status message : System Static Data Export operation is in progress.	SUBS	SCRIBE	R
Exporting data to this software location, with these credentials: Server : 10.201.251.189 Directory : / User : cisco			
admin:			
admin:			
admin utils system upgrade dataexport status			
Type : DATAEXPORT			
Status : COMPLETED			
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-56-10.log			
Execution date : Thu May 23 12:56:10 2024			
Status message : Migrate export completed successfully.			
Exporting data to this software location, with these credentials:			
Server : 10.201.251.189			
Directory : /			
User : cisco			
admin: admin: admin:			

Esportazione dati completata per il Sottoscrittore

Arresta server di pubblicazione cluster di origine

Arrestare il server di pubblicazione eseguendo il comando utils system shutdown.



Arresta il server di pubblicazione

Arresta il sottoscrittore del cluster di origine

Arrestare il Sottoscrittore eseguendo il comando utils system shutdown.



Arresta il Sottoscrittore

Installa nuovo server di pubblicazione utilizzando i dati esportati

Creare una macchina virtuale per l'entità di pubblicazione utilizzando il modello OVA appropriato. Montare l'immagine avviabile della versione 15.0.1.1900-23 sulla macchina virtuale (VM) e attivare la VM.

Premere il pulsante OK dopo il completamento del controllo dei supporti.

Scegliere Cisco Unified Communications Manager e fare clic sul pulsante OK.

Premere il tasto Yes (Sì) per procedere con l'installazione della versione 15.0.1.1900-23.



Continua l'installazione

Fare clic sul pulsante Import (Importa) nell'Installazione guidata piattaforma.



Installazione guidata piattaforma

Dopo aver letto le informazioni visualizzate, fare clic sul pulsante OK nella finestra di dialogo Importa informazioni di configurazione dell'aggiornamento.



Importa informazioni di configurazione dell'aggiornamento

Scegliere il fuso orario appropriato e fare clic sul pulsante OK.

Fare clic sul pulsante Continua nella configurazione di negoziazione automatica.

Fare clic sul pulsante No per impostare il valore predefinito in Configurazione MTU.

Fare clic sul pulsante No in DHCP Configuration (Configurazione DHCP).

Specificare il nome dell'host, l'indirizzo IP, la maschera IP e l'indirizzo del gateway (GW), quindi premere il pulsante OK.



Configurazione di rete statica

Fare clic sul pulsante Sì in Configurazione client DNS.

Specificare l'indirizzo IP e il dominio del server DNS primario, quindi fare clic sul pulsante OK.

Cisco	Unified Communications Manage	r 15.0.1.11900	-23	PUBLISHER
	DMS Cli	ent Configurat	ion	
	Primary DNS Secondary DNS (optional	10.88.11.170		
	Domain	CiscoHttsTAC	.COM	
	OK	Back	Help	
<tab>/</tab>	<alt-tab> to move between ele</alt-tab>	ements. <space></space>	to select. <enter></enter>	to proceed.

Configurazione client DNS

Fornire le informazioni sul server SFTP (IP, directory, ID di accesso e password) in cui si trovano i

dati esportati del cluster di origine, quindi premere il pulsante OK.



Nota: la posizione dei dati esportati dal server di pubblicazione è presente nella cartella cluster-Indirizzo_IP_server di pubblicazione come mostrato nello screenshot.

Clipboard	Organize	New		Open SFTP
C:\Use	rs\agent1\Desktop\FTPfolder\Data_Export_Import	luster-10.201.251.172		
	Name	Date modified	Туре	Size
ss	clusterinfo-10.201.251.172_10.201.251.172	5/23/2024 12:38 PM	XML Document	1 KB
	clusterinfo-10.201.251.175_10.201.251.175	5/23/2024 12:57 PM	XML Document	1 KB
	node-10.201.251.172_10.201.251.172.tar	5/23/2024 12:43 PM	TAR File	1,193,540 KB
s	node-10.201.251.175_10.201.251.175.tar	5/23/2024 1:03 PM	TAR File	1,171,880 KB

Percorso dei dati esportati nel server SFTP



Percorso software dei dati da importare

Fornire le informazioni sul certificato e fare clic sul pulsante OK.

Premere il pulsante Yes (Si) in First Node Configuration (Configurazione primo nodo).



Configurazione primo nodo

Configurare il server NTP (Network Time Protocol), quindi fare clic sul pulsante Procedi.

Cisco	Unified Communica	ations Manager 15.0.	1.11900-23		PUBLISHER
	Netu	work Time Protocol (lient Configu	ration	
	NTP	Server 1	10.88.7.37_		
	NTP	Server 2			
	NTP	Server 3			
	NTP	Server 4			
	NTP	Server 5			
	Test	Proceed	Back	Help	
<tab>/</tab>	<alt-tab> to move</alt-tab>	e between elements.	<space> to se</space>	lect. <enter> t</enter>	o proceed.

Configurazione client NTP

Fare clic sul pulsante No per Configurazione host SMTP.



Nota: se si desidera configurare SMTP, fare clic su Sì e configurare l'host SMTP.

Scegliere l'opzione appropriata in Pagina iniziale chiamata smart abilitata e fare clic sul pulsante OK.

Fare clic sul pulsante OK nella pagina Platform Configuration Confirmation (Conferma configurazione piattaforma) per procedere con l'installazione.



Conferma configurazione piattaforma

Dopo alcuni minuti l'installazione del server di pubblicazione verrà completata utilizzando la funzionalità di importazione.



Installazione del server di pubblicazione completata

Installa nuovo sottoscrittore utilizzando i dati esportati

Costruire una macchina virtuale per il Sottoscrittore utilizzando il modello OVA appropriato. Montare l'immagine avviabile della versione 15.0.1.1900-23 sulla macchina virtuale (VM) e attivare la VM. Premere il pulsante OK dopo il completamento del controllo dei supporti.

Scegliere Cisco Unified Communications Manager e fare clic sul pulsante OK.

Premere il tasto Yes (Sì) per procedere con l'installazione della versione 15.0.1.1900-23.

Fare clic sul pulsante Import (Importa) nell'Installazione guidata piattaforma.



Installazione guidata piattaforma

Dopo aver letto le informazioni visualizzate, fare clic sul pulsante OK nella finestra di dialogo Importa informazioni di configurazione dell'aggiornamento.

Scegliere il fuso orario appropriato e fare clic sul pulsante OK.

Fare clic sul pulsante Continua nella configurazione di negoziazione automatica.

Fare clic sul pulsante No per impostare il valore predefinito in Configurazione MTU.

Fare clic sul pulsante No in DHCP Configuration (Configurazione DHCP).

Specificare il nome host, l'indirizzo IP, la maschera IP e l'indirizzo del gateway (GW) per il server del Sottoscrittore, quindi fare clic sul pulsante OK.



Configurazione di rete statica

Fare clic sul pulsante Sì in Configurazione client DNS.

Specificare il DNS primario e il dominio, quindi fare clic sul pulsante OK.

Cisco l	Inified Communications Ma	nager 15.0.1.11900	-23	SUBSCRIBER
	DNS	Client Configurat	ion	
	Primary DNS Secondary DNS (opti	10.88.11.170_		
	Doma i n	CiscoHttsTAC	. COM	
	OK	Back	Help	
<tab>/•</tab>	(Alt-Tab> to move between	elements. <space></space>	to select. <enter< th=""><th>> to proceed.</th></enter<>	> to proceed.

Configurazione client DNS

Fornire le informazioni sul server SFTP (IP, directory, ID di accesso e password) in cui si trovano i

dati esportati del cluster di origine, quindi premere il pulsante OK.



Percorso software dei dati da importare



Nota: la posizione dei dati esportati del Sottoscrittore è presente nella cartella cluster-Publisher_IP_Address come mostrato nello screenshot.

C:\U	sers\agent1\Desktop\FTPfolder\Data_Export_Import	t\cluster-10.201.251.172		SFTP
	Name	Date modified	Туре	Size
55	clusterinfo-10.201.251.172_10.201.251.172	5/23/2024 12:38 PM	XML Document	1 KB
	clusterinfo-10.201.251.175_10.201.251.175	5/23/2024 12:57 PM	XML Document	1 KB
	node-10.201.251.172_10.201.251.172.tar	5/23/2024 12:43 PM	TAR File	1,193,540 KB
	node-10.201.251.175_10.201.251.175.tar	5/23/2024 1:03 PM	TAR File	1,171,880 KB
ts				

Percorso dei dati esportati del sottoscrittore nel server SFTP

Fornire le informazioni sul certificato e fare clic sul pulsante OK.

Premere il pulsante No in Configurazione primo nodo.



Configurazione primo nodo

Fare clic sul pulsante OK nella pagina Configurazione primo nodo.

Fare clic sul pulsante No nella pagina Configurazione test connettività di rete.

Specificare il nome host e l'indirizzo IP del server di pubblicazione nella pagina Configurazione accesso primo nodo e fare clic sul pulsante OK.



Nota: la password di protezione viene compilata automaticamente tramite i dati importati in questa pagina.

Cisco l	Jnified Communications M	anager 15.0.1.11900-	-23	SUBSCRIBER
	First	Node Access Configur	ation	
	Connectivity to Fi	rst Node:		
	Host Name	cucmpublisher		
	IP Address	10.201.251.172		
	Security Password	******		
	Confirm Password	*****		
	OK	Back	Help	
<tab>/<</tab>	(Alt-Tab> to move betwee	n elements. <space></space>	to select. <enter:< th=""><th>> to proceed.</th></enter:<>	> to proceed.

Configurazione accesso primo nodo

Fare clic sul pulsante No per Configurazione host SMTP.



Nota: se si desidera configurare SMTP, fare clic su Sì e configurare l'host SMTP.

Fare clic sul pulsante OK nella pagina Platform Configuration Confirmation (Conferma configurazione piattaforma) per procedere con l'installazione.



Conferma configurazione piattaforma

Dopo alcuni minuti l'installazione del Sottoscrittore è riuscita utilizzando la funzione di importazione.



Installazione del sottoscrittore completata

Verifica

Dopo aver installato correttamente il server di pubblicazione e il Sottoscrittore, eseguire i comandi per la convalida.

mostrati mostra versione attiva utilizza proprietà runtime di replica

EDITORE

Putty 10.201.251.172 - Putty



Verifica autore

							_		
🗬 10.201.251.172 - PuTTY							-		×
admin:utils dbreplication ru	admin:utils dbreplication runtimestate							ISHER	
Server Time: Sat Jun 1 08:0	erver Time: Sat Jun 1 08:05:05 PDT 2024								
Cluster Replication State: BROADCAST SYNC ended at: 2024-05-26-11-13 Sync Result: SYNC COMPLETED on 753 tables out of 753 Sync Status: All Tables are in sync Use CLI to see detail: 'file view activelog cm/trace/db1/20240526_111231_db1_rep1_output_Broadcast.log'									
DB Version: ccm15_0_1_11900_	_23								
Repltimeout set to: 300s PROCESS option set to: 40									
Cluster Detailed View from cucmpublisher (2 Servers):									
SERVER-NAME IP	ADDRESS	PING (msec)	DB/RPC/ DbMon?	REPL. QUEUE	Replication Group ID	REPLICATION (RTMT) & Det	SETUP ails		
cucmpublisher 10. cucmsubscriber1 10.	.201.251.172 .201.251.175	0.019 0.233	¥/¥/¥ ¥/¥/Y	0	(g_2) (g_3)	(2) Setup Co (2) Setup Co	npleto	ed ed	

Verifica autore

₽ 10.201.251.172 - PuTTY	×
admin: admin: admin:file view install system-history.log	PUBLISHER
Product Name - Cisco Unified Communications Manager Product Version - 15.0.1.11900-23 Kernel Image - 4.18.0-372.16.1.el8_6.x86_64	
05/26/2024 06:40:55 root: Install 15.0.1.11900-23 Start	
05/26/2024 06:53:00 root: Boot 15.0.1.11900-23 Start	
05/26/2024 09:18:27 root: Import during Install 12.5.1.15900-66-to-15.0.1.11900-23 Success	
05/26/2024 09:18:27 root: Product Version 15.0.1.11900-23	
05/26/2024 09:18:27 root: Kernel Image 4.18.0-372.16.1.e18_6.x86_64	
05/27/2024 00:00:08 root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start	
05/27/2024 00:22:01 root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success	
05/28/2024 00:00:04 root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start	
05/28/2024 00:22:07 root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success	
05/29/2024 00:00:02 root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start	
05/29/2024 00:22:15 root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success	
05/30/2024 00:00:02 root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start	
05/30/2024 00:22:06 root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success	
05/31/2024 00:00:03 root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start	
05/31/2024 00:22:01 root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success	
options: q=quit, n=next, p=prev, b=begin, e=end (lines 1 - 20 of 22) : admin: admin:□	

Verifica autore

SOTTOSCRITTORE

P 10.201.251.175 - PuTTY S	UBSCRIBER							
admin:show myself								
Machine Name : cucmsubscriber1								
account name : admin								
privilege level : 4								
command count : disabled								
logging setting : disabled								
admin:								
admin:show version active								
Active Master Version: 15.0.1.11900-23								
Active Version Installed Software Options:								
No Installed Software Options Found.								
admin:								
admin:								

Verifica del destinatario predefinito

₽ 10.201.251.175 - PuTTY							-		×
No Installed Software Options Found. admin: admin:utils dbreplication runtimestate							SUBSCRI	BER	
Server Time: Sat Jun	Server Time: Sat Jun 1 08:07:21 PDT 2024								
Cluster Replication St	Cluster Replication State: Only available on the PUB								
DB Version: ccm15_0_1	DB Version: ccm15_0_1_11900_23								
Repltimeout: Only available on the FUB PROCESS option: Only available on the FUB									
Cluster Detailed View from cucmsubscriber1 (2 Servers):									
SERVER-NAME	IP ADDRESS	PING (msec)	DB/RPC/ DbMon?	REPL. QUEUE	Replication Group ID	REPLICATION (RTMT) & DB	SETUP Status	5	
cucmpublisher cucmsubscriber1	10.201.251.172 10.201.251.175	0.202	¥/¥/¥ ¥/¥/Y	0 0	(g_2) (g_3)	(2) Setup C (2) Setup C	omplete	ed ed	

Verifica del destinatario predefinito

Putty 10.201.251.175 - Putty						
PROCESS option: Only	available on the PUB					SUBSCRIBER
Cluster Detailed View	from cucmsubscriber	1 (2 Serve	ers):			
SERVER-NAME	IP ADDRESS	PING (msec)	DB/RPC/ DbMon?	REPL. QUEUE	Replication Group ID	REPLICATI (RTMT) &
cucmpublisher cucmsubscriber1	10.201.251.172 10.201.251.175	0.202 0.018	Y/Y/Y Y/Y/Y	0 0	(g_2) (g_3)	(2) Setur (2) Setur
admin: admin: admin:file view insta	ll system-history.lo	a				
Product Name - Cis Product Version - 15. Kernel Image - 4.1	co Unified Communica 0.1.11900-23 .8.0-372.16.1.el8_6.x	tions Mana 86_64	ager			
05/26/2024 10:09:55 05/26/2024 10:21:39 05/26/2024 11:03:57 05/26/2024 11:03:57	root: Install 15.0. root: Boot 15.0.1.1 root: Import during root: Product Versi	1.11900-23 1900-23 st Install 1 on 15.0.1.	8 Start cart 2.5.1.1590 11900-23	0-66-to-1	5.0.1.11900-23	Success
<pre>05/26/2024 11:03:57 end of the file reach options: q=quit, n=ne</pre>	root: Kernel Image ed ext, p=prev, b=begin,	4.18.0-372 e=end (11	2.16.1.el8_	6.x86_64 of 10) :	•	Ι

Verifica del destinatario predefinito

Informazioni correlate

Installa con importazione dati

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).