# Configurazione delle VLAN sui controller LAN wireless

## Sommario

Introduzione
Prerequisiti
Requisiti
Componenti usati
Convenzioni
Interfacce dinamiche sui WLC
Prerequisiti per la configurazione delle interfacce dinamiche
Restrizioni sulle interfacce dinamiche di configurazione
Configurazione
Switch Catalyst con software Cisco IOS
Configurazione della VLAN del controller WLAN nell'interfaccia utente
Configurazione della VLAN del controller WLAN nella CLI
Verifica
Verifica degli switch Catalyst
Verifica VLAN controller WLAN
Risoluzione dei problemi
Procedura di risoluzione dei problemi

# Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare le VLAN (Virtual LAN) sui controller WLC.

# Prerequisiti

## Requisiti

In questa procedura si presuppone l'esistenza di un server DHCP funzionale che fornisca gli indirizzi IP ai punti di accesso registrati sul controller.

### Componenti usati

- Switch Catalyst con software Cisco IOS<sup>®</sup>.
- Cisco WLC 8540 con software versione 8.10.190.0.
- Access point

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

#### Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

## Interfacce dinamiche sui WLC

Le interfacce dinamiche, note anche come interfacce VLAN, sono create dagli utenti e progettate per essere analoghe alle VLAN per i client LAN wireless.

Un controller può supportare fino a 512 interfacce dinamiche (VLAN). Ogni interfaccia dinamica è configurata singolarmente e consente flussi di comunicazione separati su una o tutte le porte del sistema di distribuzione di un controller. Ogni interfaccia dinamica controlla le VLAN e le altre comunicazioni tra i controller e tutti gli altri dispositivi di rete e ognuno di essi funge da inoltro DHCP per i client wireless associati alle WLAN (Wireless LAN) mappate all'interfaccia.

È possibile assegnare interfacce dinamiche alle porte del sistema di distribuzione, alle WLAN, all'interfaccia di gestione di layer 2 e all'interfaccia di ap-manager di layer 3. È inoltre possibile mappare l'interfaccia dinamica a una porta di backup.

Configurare zero, una o più interfacce dinamiche su una porta del sistema di distribuzione. Tuttavia, tutte le interfacce dinamiche devono trovarsi su una VLAN o su una subnet IP diversa da tutte le altre interfacce configurate sulla porta. Se la porta non ha tag, tutte le interfacce dinamiche devono trovarsi su una subnet IP diversa da tutte le altre interfacce configurate sulla porta.

Per informazioni sul numero massimo di VLAN supportate su una piattaforma Cisco WLC, vedere il datasheet della piattaforma Cisco WLC in uso. Cisco consiglia di utilizzare VLAN con tag per le interfacce dinamiche.

Le VLAN con controller WLAN usano questo modello:



#### Prerequisiti per la configurazione delle interfacce dinamiche

Per configurare l'interfaccia dinamica del controller, utilizzare VLAN con tag per le interfacce dinamiche.

#### Restrizioni sulle interfacce dinamiche di configurazione

Le seguenti restrizioni si applicano alla configurazione delle interfacce dinamiche sul controller:

- I client cablati non possono accedere all'interfaccia di gestione del WLC di Cisco 2504 con l'indirizzo IP dell'interfaccia di AP Manager.
- Per le richieste SNMP provenienti da una subnet configurata come interfaccia dinamica, il controller risponde ma la risposta non raggiunge il dispositivo che ha avviato la conversazione.
- Se si utilizza un proxy DHCP e/o un'interfaccia di origine RADIUS, verificare che l'interfaccia

dinamica abbia un indirizzo instradabile valido. Gli indirizzi duplicati o sovrapposti tra le interfacce del controller non sono supportati.

• Non utilizzare ap-manager come nome di interfaccia per configurare le interfacce dinamiche, in quanto ap-manager è un nome riservato.

## Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.



Switch Catalyst con software Cisco IOS

```
w-backbone-6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
w-backbone-6(config)#interface gigabitethernet 8/25
w-backbone-6(config-if)#switchport
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk native vlan 999
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999
w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk
w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk
w-backbone-6(config-if)#end
w-backbone-6#
```

Nota: come VLAN nativa in questo caso, viene usato il numero VLAN 999. Ciò significa che il traffico non codificato che arriva alla porta WLC proviene dalla vlan 999. In questo documento, il WLC ha una porta di gestione con il tag VLAN 1, ossia il traffico da/verso l'interfaccia di gestione del WLC passa alla VLAN 1 e la VLAN 999 non viene utilizzata dal WLC.

#### Configurazione della VLAN del controller WLAN nell'interfaccia utente

Completare questi passaggi sul controller WLAN.

1. Dall'interfaccia utente del WLC, passare a Controller > Interfaces. La Interfaces pagina elenca tutte le interfacce configurate sul WLC. Per creare una nuova interfaccia dinamica, fare clic su New.

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY MA	NAGEMENT C	OMMANDS HELP	EEEDBACK	Saye Configuration Ping Logout Refres	n e
Controller	Interfaces						Entries 1 - 6 of 6 New	
General							_	-
Icons	Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address		
Inventory	171	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled			
Interfaces	management	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64		
Interface Groups	redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported			
Multicast	redundancy-port	untagged	172.16.39.52	Static	Not Supported			
Network Routes	service-port	N/A	0.0.0	DHCP	Disabled	::/128		
Redundancy	virtual	N/A	10.2.3.4	Static	Not Supported			
<ul> <li>Mobility Management Ports</li> <li>NTP</li> <li>CDP</li> <li>PMIPv6</li> <li>Tunneling</li> <li>IPv6</li> <li>mDNS</li> </ul>			•					

Immettere il Interface Name e VLAN Identifier, e fare clic suApply.

•

•

cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	FEEDBACK	Saye Configuration Ping Logout Befresh
Controller	Interfaces	s > Nev	v							< Back Apply
General Icons Inventory	Interface VLAN Id	Name	VLAN 81 81		=	J				
Interface Groups Multicast										
Network Routes										
<ul> <li>Redundancy</li> <li>Mobility Management</li> </ul>										
Ports • NTP										
▶ CDP										
<ul> <li>PMIPv6</li> <li>Tunneling</li> </ul>										
<ul><li>IPv6</li><li>mDNS</li></ul>										

Immettere i parametri specifici della VLAN. Alcuni parametri includono **IP Address**, **Netmask**, **Gateway**, e l'indirizzo **Primary DHCP Server** IP, quindi fare clic su **Apply**.

alada					Save Confi	guration	Ping L	ogout <u>R</u> efresh
CISCO MONITOR	WLANS CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBAC	CK 🔒 <u>H</u> ome
Controller	Interfaces > Edit					< Bac	k	Apply
General								
Inventory	General Informatio	n			-			
Interfaces	Interface Name	vlan 81						
Interface Groups	MAC Address	74:a0:2	f:2a:75:7e					
Multicast	Configuration							
Network Routes	Guest Lan							
Redundancy	Quarantine							
Ports	Quarantine Vlan Id	0						
▶ NTP	NAS-ID	none						
▶ CDP	Physical Informatio	n						
▶ PMIPv6								
Tunneling	Port Number	1	_					
▶ IPv6	Active Port	1						
mDNS	Enable Dynamic AP Ma	nagement						
Advanced								
	Interface Address							
	VLAN Identifier	81						
	IP Address	192.	.168.81.46					
	Netmask	255.	.255.255.0					
	Gateway	192.	.168.81.1					
	DHCP Information							
	Primary DHCP Server		10.48.	9.5				
	Secondary DHCP Serve	er						
	DHCP Proxy Mode		Global	•				
	Enable DHCP Option 8	2						
	Access Control List							
	ACL Name	r	none 🔻					
	mDNS							
	mDNS Profile	r	none	•				
	External Module							
	3G VLAN	6	0					
	Note: Changing the Inter temporarily disabled and	face parameters thus may result	causes the W in loss of con	LANs to be nectivity for				-

Nota: l'indirizzo IP assegnato a questa interfaccia funge da inoltro DHCP per un client per ottenere un indirizzo IP dal server DHCP. Ad esempio, quando un client tenta di associarsi a una WLAN/SSID (passaggio 5 di questa configurazione) mappata a questa interfaccia dinamica, esegue una trasmissione subnet locale per identificare il server DHCP. Il controller invia una richiesta al server DHCP (o a se stesso se si tratta del server DHCP per il segmento) con l'indirizzo IP di questa interfaccia dinamica come indirizzo IP di inoltro al server DHCP configurato per questa interfaccia. Il server DHCP assegna un indirizzo IP al client dall'ambito DHCP configurato.

Nota: per motivi tecnici, è obbligatorio avere un indirizzo IP valido, ma questo indirizzo IP non viene utilizzato a meno che non sia abilitata la sovrascrittura del proxy DHCP o dell'interfaccia radius (nella configurazione WLAN).



Nota: il nome dell'interfaccia o il nome della VLAN viene usato come attributo radius (airespace-interface-name) per restituire un nome di VLAN anziché un numero.

Verificare la configurazione dell'interfaccia. Fare clic sulla **Controller** scheda nel menu nella parte superiore della finestra e scegliere **Interfaces**dal menu a sinistra.

•

•

•

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY MA	NAGEMENT C	OMMANDS HELP	EEEDBACK	Saye Configuration   Ping   Logout	Befresh
Controller	Interfaces						Entries 1 - 8 of 8	New
General								
Icons	Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address		
Inventory	171	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled			
Interfaces	management	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64		
Interface Groups	redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported			
Multicast	redundancy-port	untagged	172.16.39.52	Static	Not Supported			
Network Routes	service-port	N/A	0.0.0	DHCP	Disabled	::/128		
Redundancy	virtual	N/A	10.2.3.4	Static	Not Supported			
Mobility Management	vian 81	81	192.168.81.46	Dynamic	Disabled			
Ports	vlan.82	82	192.168.82.46	Dynamic	Disabled			
▶ NTP								
> CDP								
▶ PMIPv6								
Tunneling								
▶ IPv6								
▶ mDNS								

Fare clic WLANssulla scheda nel menu nella parte superiore della finestra e fare clic suCreate New.

cisco	MONITOR 1	MLANs C	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	EEEDBACK	Save Configuration	Ping Logout Refresh
WLANs	WLANs										Entries 1 - 1 of 1
▼ WLANs WLANs	Current Filter	None	[Chan	<u>ge Filter) (Cle</u>	ar Filter]		C	Create I	New 🔹	Go	
F Advanced	WLAN ID	Туре	Profile Na	ame		WLAN SSID		1	dmin Status	Security Policies	
	81	WLAN	self-ancho	r		self-anchor		C	Disabled	None	

Immettere l'identificatore del **set di servizi (SSID) Profile Name**e fare **Apply**.clic suIn questo esempio viene utilizzata la VLAN 81 per una maggiore facilità di comprensione.

ululu cisco	MONITOR WLA	Ns <u>C</u>	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	EEEDBACK	Saye Configuration   Ping   Logout Refresh
WLANs	WLANs > New	1								< Back Apply
WLANs WLANs	Туре		WLA	N V						
Advanced	Profile Name		Stude	nts						
	SSID		Stude	nts						
	ID		2	•						

Selezionare VLAN 81 dal menu a Interface Namediscesa in fondo alla finestra e fare Apply. clic su In questo caso, SSID Students è collegato al nome dell'interfaccia VLAN 81.

cisco	MONITOR WLANS CONTRO	ller wireless securit	Y MANAGEMENT	COMMANDS HELP	FEEDBACK	Save Configuration Ping Logout Refro	ish me		
WLANs	WLANs > Edit 'Students					< Back Apply			
✓ WLANs WLANs	General Security Q	oS Policy-Mapping A	Advanced						
Advanced     Profile Name	Profile Name	Students							
	Type SSID	WLAN Students							
	Status	C Enabled							
	Security Policies	[WPA2][Auth(802.1X)] (Modifications done under secur	rity tab will appear aft	er applying the changes.)	ĩ				
	Radio Policy	All							
	Interface/Interface Group(G)	vlan 81 🔻							
	Multicast Vlan Feature	Enabled							
	NAS-ID	W-8540-1							

Configurazione della VLAN del controller WLAN nella CLI

Per configurare la VLAN dall'interfaccia della riga di comando (CLI), consultare questa sezione.

• Creare l'interfaccia e il tag VLAN associato. Il comando è config interface create interface\_namevlan\_id.

#### (W-8540-1) >config interface create "VLAN 81" 81



2. Definire l'indirizzo IP e il gateway predefinito. Il comando è **config interface** interface\_nameIP\_addressnetmaskgateway.

(W-8540-1) >config interface address dynamic-interface "VLAN 81" 192.168.81.46 255.255.255.0 192.168.81.1

• Definire il server DHCP. Il comando è **config interface dhcp dynamic-interface**<interface-name>primary<server-primario>[**secondary**]<server-secondario>.

(W-8540-1) >config interface dhcp dynamic-interface "VLAN 81" primary 10.48.39.5

• Per eseguire il mapping dell'interfaccia a una porta fisica, eseguire questo comando: **nome\_interfaccia\_definita\_config interface port** operatore numero\_porta\_ds\_fisica.

(W-8540-1) >config interface port "VLAN 81" 1

• Verificare la configurazione dell'interfaccia. Il comando è show interface summary.

<#root>

(W-8540-1) > show interface summary

redundancy-manag	ement	1	1	10.	48.39.52	2 Stat	tic	No	No		
redundancy-port	-	unta	gged	172.1	6.39.52	Static	;	No	No		
service-port	N/A	N/A	(	0.0.0.0	DHC	ГР	No	No			
virtual	N/A	N/A	1	0.2.3.4	Stati	.c	No	No			
vlan 81				1	8	1			192.168.81.46	Dynamic	No

No

vlan 82	1	82	192.168.82.46 Dynamic	No	No

• Definire la WLAN. Il comando è config wlan create wlan\_idname.

(W-8540-1) >config wlan create 2 Students Students

• Definire l'interfaccia per la WLAN. Il comando è nome\_interfaccia\_config wlan interface wlan.

(W-8540-1) >config wlan interface 2 "vlan 81"

• Verificare la WLAN e l'interfaccia associata. Il comando è show wlan summary.

<#root>

(W-8540-1) >show wlan summary

1 self-anchor / self-anchor Disabled management none

2 Students / Students Enabled vlan 81 no	one
--	-----

(W-8540-1) >

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Verifica degli switch Catalyst

٠

Switch Catalyst con software Cisco IOS: show running-config interface interface\_type numero\_interfaccia.

<#root>

w-backbone-6k#

show running-config interface gigabitethernet 2/1

Building configuration...

```
Current configuration : 190 bytes

!

interface GigabitEthernet2/1

no ip address

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 999

switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999

switchport mode trunk

end
```

Verifica VLAN controller WLAN

• Verificare la configurazione dell'interfaccia. Il comando è show interface summary.

<#root>

#### (W-8540-1) > show interface summary

Number of Interfac	ces		8					
Interface Name	F	ort Vl	an Id	IP Addı	ress T	Type	Ap Mg	r Guest
171	1 1	.71	192.1		Dynar	nic No	o No	)
management	1	1	10	.48.39.46	Static	e Yes	No	1
redundancy-manag	gement	1	1	10.48	.39.52	Static	No	No
redundancy-port	-	unta	ugged	172.16.	39.52 \$	Static	No	No
service-port	N/A	N/A	0.	0.0.0	DHCF	P No	No	
virtual	N/A	N/A	10	.2.3.4	Static	No	No	

vlan 81 1 81 192.168.81.46 Dynamic No	No
---------------------------------------	----

82

• Verificare la WLAN e l'interfaccia associata. Il comando è show wlan summary.

<#root>

(W-8540-1) >show wlan summary

1 self-anchor / self-anchor Disabled management none

2 Students / Students Enabled vlan 81	none
---------------------------------------	------

(W-8540-1) >

Risoluzione dei problemi

•

Consultare questa sezione per risolvere i problemi di configurazione.

Procedura di risoluzione dei problemi

Completare queste istruzioni per risolvere i problemi relativi alla configurazione.

•

•

•

Controller WLAN:

(W-8540-1) >ping 192.168.81.1

Send count=3, Receive count=3 from 192.168.81.1

(W-8540-1) >

Interfaccia di routing VLAN:

w-backbone-6k#ping 192.168.81.46

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.81.46, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
w-backbone-6k#
```

Se i ping hanno esito negativo, implementare un dispositivo di acquisizione/rilevamento pacchetti sullo switch e controllare per verificare che il tag VLAN sia corretto.

Nota: quando si avvia il ping tra il controller e un gateway di layer 3, che si trova nella stessa subnet dell'interfaccia dinamica, il controller visualizza l'origine del ping dall'interfaccia dinamica.

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).