Conoscenza di AVC sul controller LAN wireless Catalyst 9800

Sommario

Introduzione Prerequisito Informazioni su Visibilità e controllo delle applicazioni (AVC) Funzionamento di AVC Riconoscimento applicazioni basato su rete (NBAR) Abilita protocollo NBAR sul profilo criteri Aggiornamento di NBAR su 9800 WLC **NetFlow Flexible NetFlow** Monitoraggio flusso Access point supportati da AVC Supporto per diverse modalità di installazione 9800 Restrizioni durante l'implementazione di AVC su 9800 Topologia della rete AP In Modalità Locale AP in modalità flex Configurazione di AVC su 9800 WLC Esportatore locale External NetFlow Collector Configurazione di AVC su 9800 WLC con Cisco Catalyst Center Verifica dell'AVC <u>Su 9800</u> Su DNAC In External NetFlow Collector Esempio1: Cisco Prime as Netflow Collector Esempio 2: agente di raccolta NetFlow di terze parti Controllo del traffico Risoluzione dei problemi Raccolta log Log WLC Log AP

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive l'AVC (Application Visibility and Control) su un Cisco Catalyst 9800 WLC, che consente una gestione precisa del traffico delle applicazioni.

Prerequisito

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze base di Cisco WLC 9800.
- Conoscenze base dei punti di accesso in modalità di connessione locale e flessibile.
- I punti di accesso devono essere compatibili con AVC. (Non applicabile con la modalità locale AP)
- Affinché la parte di controllo di AVC (QoS) funzioni, è necessario configurare la funzionalità di visibilità dell'applicazione con FNF.

Informazioni su Visibilità e controllo delle applicazioni (AVC)

Application Visibility and Control (AVC) è l'approccio leader di Cisco per la tecnologia DPI (Deep-Packet Inspection) nelle reti wireless e cablate. Con AVC è possibile eseguire analisi in tempo reale e creare regole per ridurre efficacemente la congestione della rete, ridurre al minimo il costoso utilizzo dei collegamenti di rete ed evitare inutili aggiornamenti dell'infrastruttura. In breve, AVC consente agli utenti di raggiungere un livello completamente nuovo di riconoscimento e shaping del traffico tramite NBAR (Network Based Application Recognition). I pacchetti NBAR in esecuzione sul WLC 9800 vengono utilizzati per DPI e i risultati vengono riportati utilizzando Flexible NetFlow (FNF).

Oltre alla visibilità, AVC consente di assegnare priorità, bloccare o limitare diversi tipi di traffico. Ad esempio, gli amministratori possono creare policy che assegnano priorità alle applicazioni voce e video per garantire la qualità del servizio (QoS) o limitare la larghezza di banda disponibile per le applicazioni non essenziali durante le ore di punta. Può inoltre essere integrato con altre tecnologie Cisco, ad esempio Cisco Identity Services Engine (ISE) per le policy applicative basate sull'identità e Cisco Catalyst Center per la gestione centralizzata.

Funzionamento di AVC

AVC utilizza tecnologie avanzate, quali FNF e motore NBAR2 per DPI. Analizzando e identificando i flussi di traffico tramite il motore NBAR2, i flussi specifici vengono contrassegnati con il protocollo o l'applicazione riconosciuti. Il controller raccoglie tutti i report e li presenta tramite i comandi show, l'interfaccia utente Web o altri messaggi di esportazione NetFlow agli agenti di raccolta NetFlow esterni come Prime.

Una volta stabilita la visibilità dell'applicazione, gli utenti possono creare regole di controllo con meccanismi di controllo per i client configurando QOS (Quality of Service).



Meccanismo di lavoro dell'AVC

Riconoscimento applicazioni basato su rete (NBAR)

NBAR è un meccanismo integrato nel 9800 WLC, utilizzato per eseguire DPI per identificare e classificare un'ampia varietà di applicazioni in esecuzione su una rete. È in grado di riconoscere e classificare un vasto numero di applicazioni, incluse le applicazioni crittografate e quelle con mappatura dinamica delle porte, che sono spesso invisibili alle tradizionali tecnologie di ispezione dei pacchetti.



Nota: per utilizzare NBAR sul WLC di Catalyst 9800, è necessario abilitarlo e configurarlo correttamente, spesso in combinazione con profili AVC specifici che definiscono le azioni appropriate da intraprendere in base alla classificazione del traffico.

NBAR continua ad essere aggiornato periodicamente ed è importante mantenere aggiornato il software WLC per garantire che il set di funzionalità NBAR rimanga attuale ed efficace.

Un elenco completo dei protocolli supportati nelle ultime versioni è disponibile all'indirizzo <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/nbar-prot-pack-library.html</u>

Abilita protocollo NBAR sul profilo criteri

9800WLC#configure terminal 9800WLC(config)#wireless profile policy AVC_testing 9800WLC(config-wireless-policy)#ip nbar protocol-discovery 9800WLC(config-wireless-policy)#end



Nota: per eseguire questa operazione, è necessario disabilitare il profilo criteri %.

```
9800WLC#show wireless profile policy detailed AVC_testing | in NBAR NBAR Protocol Discovery : Enabled
```

Aggiornamento di NBAR su 9800 WLC

9800 WLC dispone già di circa 1500 applicazioni riconoscibili. Nel caso in cui venga rilasciata una nuova applicazione, il protocollo corrispondente verrà aggiornato nell'ultima NBAR che sarà necessario scaricare dalla pagina di download del software per il modello 9800 specifico.

Tramite GUI

Passare a Configurazione > Servizi > Visibilità applicazione. Fare clic su Aggiorna pacchetto di

protocollo.



Caricamento della sezione del protocollo in 9800 WLC

Fare clic su Add, quindi scegliere il pacchetto del protocollo da scaricare e fare clic su Upgrade (Aggiorna).

Configuration - > Serv	ices - > Application Vis	ibility							
Enable AVC	Define Policy	Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors						
2 Enabled	Relevant Irrelevant Default	*	⇒						
+ Add × Del				Recognizable	Applications				
Protocol Pack		Add Protocol Pack			T	Protocol ID	Ŧ	Application ID	т
∺ 0 ⊨ ⊨	10 🔻	Sources File Datkt				16777216		756	
		Source File Path*	E Select File			16777217		6	
			Dpp-adv-c			16777219		759	
						16777220		761	
		Destination	bootflash 🗸			16777223		762	
			Free Space: 5772.00 MB			16777224		4	
						16777225		764	
		D Cancel		📥 Upgrade		16777226		765	
						16777227		766	
				N N 1	2 3 4	> H	10 🔻	1 - 10 of 15	

Aggiunta del protocollo NBAR

Al termine dell'aggiornamento, verrà aggiunto il pacchetto del protocollo.

Configuration • >	Services > Application Vis	ibility	
Enable AVC	Define Policy	Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors
2 Enabled	Relevant Irrelevant Default	*	₹
+ Add	× Delete		
Protocol Pa	ack		
bootflash:pp	o-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack		
	▶ ▶ 10 ▼	t	I - 1 of 1 items

Verifica del Protocol Pack

Tramite CLI

9800WLC#copy tftp://10.10.10.1/pp-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack bootflash: 9800WLC#configure terminal 9800WLC(config)#ip nbar protocol-pack bootflash:pp-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack

To verify NBAR protocol pack version

9800WLC#show ip nbar protocol-pack active Active Protocol Pack: Name: Advanced Protocol Pack Version: 70.0 Publisher: Cisco Systems Inc. NBAR Engine Version: 49 Creation time: Tue Jun 4 10:18:09 UTC 2024 File: bootflash:pp-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack State: Active



Nota: non si verificheranno interruzioni del servizio durante l'aggiornamento del pacchetto di protocollo NBAR.

NetFlow

NetFlow è un protocollo di rete utilizzato per raccogliere informazioni sul traffico IP e monitorare i dati del flusso di rete. Viene utilizzato principalmente per l'analisi del traffico di rete e il monitoraggio della larghezza di banda. Di seguito è riportata una panoramica del funzionamento di NetFlow sui controller Cisco Catalyst serie 9800:

- Raccolta dei dati: 9800 WLC raccoglie i dati sul traffico IP che vi passa attraverso. Questi dati includono informazioni quali gli indirizzi IP di origine e di destinazione, le porte di origine e di destinazione, i protocolli utilizzati, la classe di servizio e la causa della terminazione del flusso.
- Record di flusso: i dati raccolti sono organizzati in record di flusso. Un flusso è definito come una sequenza unidirezionale di pacchetti che condividono un insieme di attributi comuni, ad

esempio lo stesso IP di origine/destinazione, le stesse porte di origine/destinazione e lo stesso tipo di protocollo.

- Esportazione dei dati: i record di flusso vengono esportati periodicamente dal dispositivo abilitato per NetFlow a un raccoglitore NetFlow. L'agente di raccolta può essere un WLC locale o un server dedicato o un'applicazione software che riceve, archivia ed elabora i dati di flusso.
- Analisi: è possibile utilizzare gli agenti di raccolta e gli strumenti di analisi NetFlow per visualizzare i modelli di traffico, identificare la larghezza di banda, rilevare flussi di traffico insoliti che indicano violazioni della sicurezza, ottimizzare le prestazioni della rete e pianificare l'espansione della rete.
- Informazioni specifiche per la rete wireless: nel contesto dei controller wireless, NetFlow può includere informazioni aggiuntive specifiche per la rete wireless, quali il SSID, i nomi dei punti di accesso, gli indirizzi MAC dei client e altri dettagli relativi al traffico Wi-Fi.

Flexible NetFlow

Flexible NetFlow (FNF) è una versione avanzata di NetFlow tradizionale ed è supportata dai Cisco Catalyst serie 9800 Wireless LAN Controller (WLC). Offre un maggior numero di opzioni di personalizzazione per il monitoraggio, il monitoraggio e l'analisi dei modelli di traffico di rete. Le caratteristiche principali di Flexible NetFlow sul Catalyst 9800 WLC includono:

- Personalizzazione: FNF consente agli utenti di definire quali informazioni raccogliere dal traffico di rete. Tra queste, una vasta gamma di attributi del traffico, come indirizzi IP, numeri di porta, timestamp, conteggi di pacchetti e byte, tipi di applicazioni e altro ancora.
- Visibilità migliorata: sfruttando il FNF, gli amministratori ottengono una visibilità dettagliata dei tipi di traffico che passano attraverso la rete, essenziale per la pianificazione della capacità, la fatturazione della rete basata sull'uso, l'analisi della rete e il monitoraggio della sicurezza.
- Indipendenza dal protocollo: il protocollo FNF è sufficientemente flessibile da supportare diversi protocolli oltre l'IP, adattandosi ai diversi tipi di ambienti di rete.

Sul Catalyst 9800 WLC, è possibile configurare FNF per esportare i record di flusso in un'applicazione di raccolta o analisi NetFlow esterna. Questi dati possono quindi essere utilizzati per la risoluzione dei problemi, la pianificazione di rete e l'analisi della protezione. La configurazione FNF implica la definizione di un record di flusso (cosa raccogliere), un esportatore di flusso (dove inviare i dati) e l'associazione del monitor di flusso (che lega il record e l'esportatore) alle interfacce appropriate.



Nota: FNF è in grado di inviare 17 record di dati diversi (come definito nella RFC 3954) al programma di raccolta Netflow esterno di terze parti, ad esempio Stealthwatch, Solarwinds e altri che sono: codice di matricola, indirizzo Mac del client, indirizzo Mac del punto di accesso, WlanID, IP di origine, IP di destinazione, porta di origine, porta di destinazione, protocollo, ora di inizio del flusso, ora di fine del flusso, direzione, uscita pacchetto, conteggio byte, ID VLAN (modalità locale) - Mgmt/Client e TOS - valore DSCP

Monitoraggio flusso

Un monitor di flusso è un componente utilizzato in combinazione con Flexible NetFlow (FNF) per acquisire e analizzare i dati del traffico di rete. Svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella comprensione dei modelli di traffico per la gestione della rete, la sicurezza e la risoluzione dei problemi. Il monitor di flusso è essenzialmente un'istanza applicata di FNF che raccoglie e tiene traccia dei dati di flusso in base a criteri definiti. Esso è associato a tre elementi principali:

• Record di flusso: definisce i dati che il monitor di flusso deve raccogliere dal traffico di rete. Specifica le chiavi (ad esempio indirizzi IP di origine e di destinazione, porte, tipi di protocollo) e i campi non chiave (ad esempio contatori di pacchetti e byte, timestamp) che verranno inclusi nei dati di flusso.

- Esportatore flusso: specifica la destinazione a cui devono essere inviati i dati di flusso raccolti. Include dettagli come l'indirizzo IP del collector NetFlow, il protocollo di trasporto (generalmente UDP) e il numero della porta di destinazione dove il collector è in ascolto.
- Monitor di flusso: il monitor di flusso stesso associa il record di flusso e l'utilità di esportazione e li applica a un'interfaccia o a una WLAN per avviare effettivamente il processo di monitoraggio. Determina il modo in cui i dati di flusso devono essere raccolti ed esportati in base ai criteri impostati nel record di flusso e alla destinazione impostata nell'utilità di esportazione flusso.

Access point supportati da AVC

AVC è supportato solo sui seguenti access point:

- Cisco Catalyst serie 9100 Access Point
- Cisco Aironet serie 2800 Access Point
- Cisco Aironet serie 3800 Access Point
- Cisco Aironet serie 4800 Access Point

Supporto per diverse modalità di installazione 9800

Modalità di	9800 WLC	Access point Wave	Access point Wave	Access Point Wifi
distribuzione		1	2	6
Modalità locale (commutazione centrale)	Traffico IPV4: AVC supportato FNF supportato Traffico IPV6: AVC supportato FNF supportato	Elaborazione a livello WLC	Elaborazione a livello WLC	Elaborazione a livello WLC
Modalità Flex (commutazione centrale)	Traffico IPV4: AVC supportato FNF supportato Traffico IPV6: AVC supportato FNF supportato	Elaborazione a livello WLC	Elaborazione a livello WLC	Elaborazione a livello WLC
Modalità Flex	Elaborazione a	Traffico IPV4:	Traffico IPV4:	Traffico IPV4:
(Switching locale)	livello AP	AVC supportato	AVC supportato	AVC supportato

		FNF supportato	FNF supportato	FNF supportato
		Traffico IPV6: AVC supportato FNF non supportato	Traffico IPV6: AVC supportato FNF supportato	Traffico IPV6: AVC supportato FNF supportato
Modalità locale (fabric)	Elaborazione a livello AP	Traffico IPV4: AVC non supportato FNF non supportato Traffico IPV6: AVC non supportato FNF non supportato	Traffico IPV4: AVC supportato FNF supportato Traffico IPV6: AVC supportato FNF supportato	Traffico IPV4: AVC supportato FNF supportato Traffico IPV6: AVC supportato FNF supportato

Restrizioni durante l'implementazione di AVC su 9800

Sia AVC (Application Visibility and Control) che FNF (Flexible NetFlow) sono potenti funzionalità dei Cisco Catalyst serie 9800 Wireless LAN Controller che migliorano la visibilità e il controllo della rete. È tuttavia necessario tenere presenti alcune limitazioni e considerazioni quando si utilizzano queste funzionalità:

- Il roaming di livello 2 non è supportato tra i controller.
- Traffico multicast non supportato.
- Per l'applicazione del controllo QoS è possibile utilizzare solo le applicazioni riconosciute con visibilità App.
- Collegamento dati non supportato per i campi NetFlow in AVC.
- Non è possibile mappare lo stesso profilo WLAN sia al profilo dei criteri non abilitato per AVC che al profilo dei criteri abilitato per AVC.
- Non è possibile utilizzare il profilo della policy con un meccanismo di commutazione diverso per la stessa WLAN per implementare AVC.
- AVC non è supportato sulla porta di gestione (Gig 0/0).
- La configurazione dei criteri QoS basati su NBAR è consentita solo su porte fisiche cablate. La configurazione dei criteri non è supportata sulle interfacce virtuali, ad esempio VLAN, canale della porta e altre interfacce logiche.
- Quando AVC è attivato, il profilo AVC supporta solo 23 regole, inclusa la regola DSCP predefinita. Se le regole sono superiori a 23, i criteri AVC non verranno trasferiti all'access point.

Topologia della rete

AP In Modalità Locale



AVC in modalità locale AP (switching centrale)

AP in modalità flex



AVC in modalità Flex AP

Configurazione di AVC su 9800 WLC

Durante la configurazione di AVC su 9800 WLC, è possibile utilizzarlo come NetFlow Collector o esportare i dati NetFlow in External NetFlow Collector.

Esportatore locale

Su un Cisco Catalyst 9800 Wireless LAN Controller (WLC), un agente di raccolta di NetFlow locale si riferisce alla funzionalità integrata nel WLC che consente di raccogliere e memorizzare localmente i dati NetFlow. Questa funzionalità consente al WLC di eseguire l'analisi dei dati NetFlow di base senza esportare i record di flusso in un agente di raccolta NetFlow esterno.

Tramite GUI

Passaggio 1: Per abilitare AVC su SSID specifico, passare a Configurazione > Servizi > Visibilità applicazione. Scegliere il profilo criteri specifico per il quale si desidera attivare AVC.

¢	cisco	Cisco Ca	atalyst 9	800-CL	Wireless	Controller				Welcome admin	*	•	4	9 \$	1	0 2		Q	Feedback) ₁ . 1	0
Q	Search Menu It	tems	Confi	iguration *	> Services	 Application 	ition Visibi	ility													
	Dashboard		Er	nable AVC	D	efine Policy		Upgrade Protoc	ol Pack	Flow Monitors											
٢	Monitoring		>	1 Enabled		Default		.		#											
Ľ																					l
ŝ	Administratio	on 3	Dra	ig and Drop,	double click o	r click on the b	utton from \$	Selected Profiles	to add/remo	we Profiles							Q, Search			Арріу	1
C	Licensing		A	vailable (2)	2)				Enable	d (0)											ĺ
×	Troubleshoo		Pr	rofiles					Profiles				Visit	oiliity			Collecto	r Address			
				AVC_te	sting			>													
				🛜 default-	-policy-profile			>													

Abilitazione di AVC nel profilo dei criteri

Passaggio 2: selezionare Local come Netflow Collector e fare clic su Apply.

Cisco Cat	alyst 9800-CL Wireless Controller	Welcome admin 🛛 🔗 🕈	• 4 8 • 5	Image: Control of the second clients Image: Clients	edback 🦨 🗭
Q. Search Menu Items	Configuration * > Services * > Application Visibility				
📷 Dashboard	Enable AVC Define Policy Upgrade Protoco	ol Pack Flow Monitors			
Monitoring >	1 Vrelevant Enabled	₩			
Configuration >					E) Annly
Administration →	Drag and Drop, double click or click on the button from Selected Profiles t	to add/remove Profiles		Q. Search	Carrysony .
C Licensing	Available (1)	Enabled (1)			
X Troubleshooting	Profiles	Profiles	Visibility	Collector Address	
	Final default-policy-profile	AVC_testing		Local 🗹 External	*

Selezione di Local NetFlow Collector

Una volta applicata la configurazione AVC, le impostazioni di NetFlow Exporter e NetFlow sono state configurate automaticamente in base alle preferenze specificate.

È possibile convalidare la stessa operazione selezionando Configurazione > Servizi > Visibilità applicazione > Monitor di flusso > Esportatore/monitor.

Cisco Cata	alyst 9800-CL Wireless Cc	ontroller	Wel	come admin 🛛 🐔 🐔 🦨	🖹 🏟 🕅 🛛 🎜 Search Af	hs and Clients Q
Q. Search Meriu Items	Configuration * > Services * >	Application Visibility				
Dashboard	Enable AVC Defin	Policy Upgrade Protoc	col Pack Flow Mo	onitors		
Monitoring >	1 Per Enabled	kvant devant fault	₽			
⅔ Configuration →						
Administration >	Exporter	+ Add × Delete				
C Licensing	Monitor	Name	T Description	Т Туре	Y Source IP	T Destination IP
X Troubleshooting		wireless-local-exporter	User defined	Local	0.0.0.0	0.0.0.0
•••		R - 1 - R 10	•			1 - 1 of 1 items

Configurazione Local Flow Collector su 9800 WLC

¢	Cisco Cisco Ca	atalyst 9800-CL Wireless Co	ontroller	Welcome admin 🛛 🌴 😨 🤷	Search APs and Clients Q
Q	Search Menu Items	Configuration * > Services * >	Application Visibility		
	Dashboard	Enable AVC Defin	ne Policy Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors	
0	Monitoring >	1 Provide Intro-	levant fault	⇒	
Ľ					
ŝ	Administration	Monitor	+ Add X Delete		
C	Licensing		Name	T Description	Flow Exporters
×	Troubleshooting		wireless-avc-basic	User defined	wireless-local-exporter
~~			wireless-avc-basic-ipv6	User defined	wireless-local-exporter

Configurazione del monitoraggio del flusso con l'agente di raccolta NetFlow locale

I monitor di flusso AVC IPv4 e IPv6 verranno associati automaticamente al profilo dei criteri. Selezionare Configurazione > Tag e profilo > Criterio. Fare clic su Policy Profile > AVC and QOS.

Configuration • > Tags & Profiles • > Policy	Edit Policy Profile	
+ Add X Delete	A Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss	s of connectivity for clients associated with this Policy profile.
Admin T Associated O T Policy Profile Name	General Access Policies QOS and AVC Mobility Advance	ced
AVC_testing	Auto OoS	Flow Monitor IDv4
default-policy-profile	Auto dos	Flow Molilton IPV4
⊣ ⊲ 1 ⊨ ⊨ 10 ▾	QoS SSID Policy	Egress wireless-avc-basicx 🗸 🖉
-	Egress Search or Select 👻 💈	Ingress wireless-avc-basic× 🗸 💈
	Ingress Search or Select 👻 💈	Flow Monitor IPv6
	QoS Client Policy	Egress wireless-avc-basi.x 🗸
	Egress Search or Select 🔻 💈	Ingress wireless-avc-basi.x 🗸 💈
	Ingress Search or Select 🗸	

Configurazione Di Flow Monitor Nel Profilo Dei Criteri

Tramite CLI

Fase 1. Configurare 9800 WLC come Local Exporter.

```
9800-Cl-VM#config t
9800-Cl-VM(config)#flow exporter wireless-local-exporter
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination local wlc
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#exit
```

Fase 2. Configurare IPv4 e IPv6 Network Flow Monitor per utilizzare Local(WLC) come Netflow Exporter.

```
9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless-avc-basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter wireless-local-exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
```

```
9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless-avc-basic-ipv6
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
```

Passaggio 3: mappare il monitoraggio del flusso IPv4 e IPv6 nel profilo dei criteri per il traffico in entrata e in uscita.

```
9800-Cl-VM(config)#wireless profile policy AVC_Testing
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#shutdown
Disabling policy profile will result in associated AP/Client rejoin
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#no shutdown
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#exit
```

External NetFlow Collector

Un agente di raccolta NetFlow esterno, quando utilizzato nel contesto di AVC (Application Visibility and Control) su un controller WLC (Cisco Catalyst 9800 Wireless LAN Controller), è un sistema o un servizio dedicato che riceve, aggrega e analizza i dati NetFlow esportati dal WLC. È possibile configurare solo l'agente di raccolta NetFlow esterno per monitorare la visibilità dell'applicazione oppure utilizzarlo insieme all'agente di raccolta locale.

Tramite GUI

Passaggio 1: Per abilitare AVC su SSID specifico, passare a Configurazione > Servizi > Visibilità applicazione. Scegliere il profilo criteri specifico per il quale si desidera attivare AVC. Selezionare Collector as External (Raccoglitore esterno) e configurare l'indirizzo IP di NetFlow Collector come Cisco Prime, SolarWind, StealthWatch, quindi fare clic su Apply (Applica).

Cisco Cata	alyst 9800-CL V	Vireless Controller		Welcome admin	*	# B ¢		Search APs and Clients Q	S Feedback 🖌 🧑
Q. Search Menu Items	Configuration * >	Services -> Application	Visibility						
Dashboard	Enable AVC	Define Policy	Upgrade Protocol Pa	ck Flow Monitors					
Monitoring >	1 Enabled	Honovant Irrelevant Default	*	₽					
⅔ Configuration →									
Administration	Drag and Drop, do	puble click or click on the buttor	n from Selected Profiles to ad	d/remove Profiles				Q. Search	E Apply
C Licensing	Available (1)		E	nabled (1)					
X Troubleshooting	Profiles		P	Profiles		Visibility		Collector Address	
	oefault-po	olicy-profile	>	AVC_testing		2	Local	External 2 10.106.36.22	•

Una volta applicata la configurazione AVC, le impostazioni di NetFlow Exporter e NetFlow sono state configurate automaticamente con l'indirizzo IP di NetFlow Collector come indirizzo di esportazione e l'indirizzo di esportazione come WLC 9800 con le impostazioni di timeout predefinite e la porta UDP 9995. È possibile convalidare la stessa operazione selezionando Configurazione > Servizi > Visibilità applicazione > Monitor di flusso > Esportatore/monitor.

Cisco Cisco Ca	atalyst 9800-CL Wireless Co	ontroller	Welcome adm	in 🔺 🗣 🔏 🖪	🌣 🐧 🛛 🎜 🛛 Search APa	and Clients Q
Q. Search Menu Items	Configuration • > Services • >	Application Visibility				
Dashboard	Enable AVC Defin	e Policy Upgrade Proto	col Pack Flow Monitors			
Monitoring >	1 Enabled	levant levant lault	, ≓			
Configuration						
Administration	Exporter	+ Add × Delete				
C Licensing	Monitor	Name	▼ Description	Т Туре	Y Source IP	▼ Destination IP
X Troubleshooting		export1638039067	User defined	External	10.197.234.75	10.106.36.22

Configurazione di External NetFlow Collector su 9800 WLC

Cisco Ca	talyst 9800-CL Wireless Co	ntroller	Welcome admin 🛛 🏘 🕏 🛱	Search APs and Clients Q
Q. Search Menu Items	Configuration * > Services * >	Application Visibility		
Dashboard	Enable AVC Defin	e Policy Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors	
Monitoring >	1 Rel irrel Enabled	vant suit	⇒	
Configuration	Eventer			
(O) Administration	Monitor	+ Add × Delete		
C Licensing		Name	T Description	The Flow Exporters
X Troubleshooting		dwavc1638039067 dwavc_ipv61638039067	User defined User defined	export1638039067 export1638039067

Configurazione del monitoraggio del flusso con l'agente di raccolta NetFlow esterno

È possibile controllare la configurazione porta del monitoraggio NetFlow generato automaticamente passando a Configurazione > Servizi > NetFlow .

Cisco Cata	alyst 9800-CL Wireless (Controller		Welcome admin	* * 🖁 🕈 *	Search APs and Cli	ents Q
Q Search Menu Items	Configuration • > Services •	> NetFlow					
🚃 Dashboard	+ Add × Delete						
~	Netflow Template	▼ Interfaces/Profiles	▼ Collector	Export Interface IP	Sampling Method	Sampling Range/ACL Name	e 🔻 Exporter Port
(() Monitoring	Wireless avc basic	AVC_testing	10.106.36.22	10.197.234.75	NA	NA	9995
Configuration	Wireless avc basic IPv6	AVC_testing	10.106.36.22	10.197.234.75	NA	NA	9995



Nota: se si configura AVC tramite GUI, NetFlow Exporter generato automaticamente verrà configurato per utilizzare la porta UDP 9995. Verificare di aver convalidato il numero di porta utilizzato dall'agente di raccolta NetFlow.

Ad esempio: se si utilizza Cisco Prime come NetFlow Collector, è essenziale impostare la porta di esportazione su 9991, poiché è la porta su cui Cisco Prime ascolta il traffico NetFlow. È possibile modificare manualmente la porta di esportazione nella configurazione NetFlow.

Cisco Catal	alyst 9800-CL Wireless Controller	Welcome admin 縃 📚 🦧 🖉	Search APs and Clerits Q EFeedback 2* 🕪
Q Search Menu Items	Configuration * > Services * > NetFlow	Edit NetFlow	×
Dashboard	+ Add × Delete	Netflow Template	Wireless avc basic •
	Netflow Template Y Interfaces/Profiles Y Collector Y E	port Inte Local Exporter	
(() Monitoring >	Wireless avc basic Not Assigned 10.106.36.22 10	.197.25. External Exporter	V
⅔ Configuration →	Wireless avc basic IPv6 Not Assigned 10.106.36.22 10	.197.234 Collector Address*	10.106.36.22
	Wireless avc basic AVC_testing ➡	.197.234	
20 Administration >	Wireless avc basic IPv6 AVC_testing	.197.234 Exporter Port*	9991 Enter the port number on which
C Licensing	H 4 1 + H 10 -	Available (1) Search	your netflow collector configured Q S€ above is listening.
X Troubleshooting		Profiles	Profiles Ingress Egress
		default-policy-profile	→ AVC_testing ✓ ✓ ←

Modifica del numero di porta di esportazione nella configurazione NetFlow

Tramite CLI

Passaggio 1: Configurare l'indirizzo IP di External NetFlow Collector con l'interfaccia di origine.

```
9800-Cl-VM#config t
9800-Cl-VM(config)#flow exporter External_Exporter
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination 10.106.36.22
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#source $Source_Interface
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#transport udp $Port_Numbet
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#exit
```

Fase 2. Configurare IPv4 e IPv6 Network Flow Monitor per utilizzare Local(WLC) come Netflow Exporter.

```
9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless-avc-basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter External_Exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless avc ipv6 basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter External_Exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 basic
```

Passaggio 3: mappare il monitoraggio del flusso IPv4 e IPv6 nel profilo dei criteri per il traffico in entrata e in uscita.

```
9800-Cl-VM(config)#wireless profile policy AVC_Testing
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#shutdown
```

Disabling policy profile will result in associated AP/Client rejoin

```
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless avc ipv6 basic input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless avc ipv6 basic output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless avc ipv6 basic output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#no shutdown
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#exit
```

Configurazione di AVC su 9800 WLC con Cisco Catalyst Center

Prima di procedere alla configurazione di AVC (Application Visibility and Control) su un Cisco Catalyst 9800 Wireless LAN Controller (WLC) con Cisco Catalyst Center, è importante verificare che la comunicazione di telemetria tra il WLC e il Cisco Catalyst Center sia stata stabilita correttamente. Verificare che il WLC sia presente in uno stato gestito all'interno dell'interfaccia del Cisco Catalyst Center e che il relativo stato di integrità sia in fase di aggiornamento attivo. Inoltre, per un monitoraggio efficace dello stato di salute, è importante assegnare correttamente sia il WLC che i punti di accesso (AP) ai rispettivi siti all'interno del Cisco Catalyst Center.

Index Peer Address Port VRF	Source Address	State	State Description
170 10.78.8.84 25103 0	10.105.193.156	Active	Connection up

Verifica della connessione di telemetria su 9800 WLC

Devi	Devices (5) Focus: Inventory V										
Q	Q Click here to apply basic or advanced filters or view recently applied filters										
0 Sele	ected Tag	Add Device // Edit Device	Delete Device	Actions \lor	0						
\Box	Tags	Device Name 🔦	IP Address	Vendor	Reachability 🕕	EoX Status (Manageability				
	0	9800WLC.cisco.com @	10.105.193.156	Cisco	Reachable	A Not Scanned	Managed				
	0	CW9164I-ROW1	10.105.193.152	NA	Reachable	A Not Scanned	Managed				
	0	CW9164I-ROW2	10.105.60.35	NA	Reachable	A Not Scanned	Managed				

WLC e AP in stato gestito



Stato di WLC e AP su Cisco Catalyst Center

Passaggio 1: configurare Cisco Catalyst Center come agente di raccolta dati NetFlow e abilitare la telemetria wireless nell'impostazione globale. Selezionare Design > Network Setting > Telemetry (Progettazione > Impostazioni di rete > Telemetria) e abilitare la configurazione desiderata, come mostrato.

≡ ·llulu	Catalyst Center				Design / Network Settings				
Servers	Device Credentials	IP Address Pools	Wireless	Telemetry	Security and Trust				
Q Find Hier	archy 🖓	Configure Syslog, assigned to a site	Traps and Ne or provisione	tFlow properties d.	for your devices. The system will deploy these settings when devices are				
V 🖓 Global		Catalyst Center is metrics gathered	your default and the freque	SNMP collector. I	t polls network devices to gather telemetry data. View details on the hey are collected.				
> 🎝 BGL	TAC	 Application Enable Netflow Ap by default upon n 	N Visibility	metry and Contro	oller Based Application Recognition (CBAR)				
	 Enable by default on supported wired access devices Choose the destination collector for Netflow records sent from network devices. Use Catalyst Center as the Netflow Collector Use Cisco Telemetry Broker (CTB) or UDP director 								
		 Wired Endp The primary funct network. Traffic re address). Other fe Access, and Assu 	coint Data ion of this fea aceived from e eatures, such irance, depen	Collection ture is to track th endpoints is used as IEEE 802.1X, v d on this identity	e presence, location, and movement of wired endpoints in the to extract and store their identity information (MAC address and IP veb authentication, Cisco Security Groups (formerly TrustSec), SD- information to operate properly.				
		Wired Endpoint D	ata Collection	enables Device 1	fracking policies on devices assigned to the Access role in Inventory.				
		O Enable Cataly	st Center Wire	ed Endpoint Data	Collection At This Site				
		 Disable Catal 	yst Center Wi	red Endpoint Dat	a Collection At This Site 🕕				
		 Wireless C Enables Streaming access points and 	ontroller, A g Telemetry of d wireless clief	Access Point a n your wireless co nts.	and Wireless Clients Health ontrollers in order to determine the health of your wireless controller,				
		<table-cell> Enable Wirele</table-cell>	ss Telemetry]					

Telemetria wireless e configurazione AVC

Passaggio 2: abilitare la telemetria delle applicazioni sul WLC 9800 desiderato per eseguire il push della configurazione AVC sul WLC 9800. Per eseguire questa operazione, selezionare Provisioning > Dispositivo di rete > Inventario. Scegliere il WLC 9800 su cui si desidera attivare la telemetria delle applicazioni, quindi selezionare Azione > Telemetria > Abilita telemetria delle applicazioni.

≡ discle Catalyst Center					Provision / Invento	ory	
♥ Global				All Routers	Switches Wireless C	ontro	Ilers Access Points Sensors
DEVICE WORK ITEMS	Devi	ces (5)	Focus: Inventory V				
Unreachable	Q	Click her	re to apply basic or advanced filters or	view recently applied fi	Iters		
Unassigned	1 Sele	cted Ta	ag 🕀 Add Device 🧷 Edit Device	Delete Device	Actions \land ①		
Untagged	•	Tags	Device Name *	IP Address	Inventory	>	EoX Status 🕕 Manageability 🕕
Failed Provision					Software Image	>	
Non Compliant		0	9800WLC.cisco.com @	10.105.193.156	Provision	>	A Not Scanned 🛛 🖉 Managed
Outdated Software Image	0	0	CW9164I-ROW1	10.105.193.152	Telemetry	>	Eachia Application Tolemator
No Golden Image					Device Replacement	>	Enable Application relementy
Failed Image Prechecks		0	CW9164I-ROW2	10.105.60.35	Compliance	ĺ	Disable Application Telemetry
Under Maintenance		0	SDA INI C sisse som	10 106 29 195	Compliance	2	Update Telemetry Settings
Security Advisories		\checkmark	SDA_WEG.CISCO.com	10.100.30.103	More	>	

Abilitazione della telemetria delle applicazioni su 9800 WLC

Passaggio 3: scegliere la modalità di distribuzione in base ai requisiti. Locale: per abilitare AVC nel profilo criteri locale (switching centrale)

Flex/Fabric: per abilitare AVC in Flex Policy Profile (switching locale) o SSID basato su fabric.

Enable Application Telemetry							
You have chosen to enable Netflow with application telemetry on 1 wireless controllers. By default, all non-guest WLANs on Wireless Controllers will be provisioned to send Netflow with Application telemetry. To override this default behavior, tag specific WLAN profile names with keyword * lan*. Once specific WLANs are tagged, only those WLANs will be monitored. For each wireless controller, select the AP modes where you would like to enable application telemetry. For Catalyst 9800 Series Wireless Controllers, the application telemetry source is always Netflow. For AireOS wireless controllers, the application telemetry source may be either Netflow or WSA (Wireless Service Assurance). Inabling or disabling application telemetry on the selected SSID types will cause a disruption in network services.							
Note: In order to update application telemetry configuration on the WLC, disable application telemetry first and then re-enable it. To do so, please use the Disable/ Enable Application Telemetry buttons in the Actions menu.							
9800WLC.cisco.com Solution Solutio							
Note: Devices require Catalyst Center Advantage license for this feature to be enabled.							

Selezione della modalità di distribuzione in Cisco Catalyst Center

Passaggio 4: viene avviata un'attività per attivare le impostazioni AVC e la configurazione corrispondente viene applicata al WLC 9800. È possibile visualizzare lo stato passando ad Attività > Registro di controllo.

Jul 1	8, 2024 09:22 PM 🦪								
3:37p	8/1 9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1
γF	liter								
т	me	Description							
/ То	day								
	Jul 18, 2024 20:52 PM (IST)	Compliance run co	mpleted for dev	ice 10.105.193.15	6[9800WLC.cisco.	com] and complia	nce status is NOM	N_COMPLIANT	
	Jul 18, 2024 20:36 PM (IST)	Executing comman wireless profile pol	id config t wirele licy BGL14-4_W	ess profile policy d /LANID_12 no shut	efault-policy-profil down exit wireless	e no shutdown ex profile po	it wireless profile	policy testpsk no s	hutdown exit
	Jul 18, 2024 20:36 PM (IST)	Executing comman option vrf-table tin	nd config t flow e neout 300 option	exporter avc_exporter avc_expor	rter destination 10. It 300 option appli	78.8.84 source V cation-table tim	lan1 transport udj	p 6007 export-prote	ocol ipfix
	Jul 18, 2024 20:36 PM (IST)	Request received t	o enable teleme	etry on device(s) : [10.105.193.156]				

Registri di controllo dopo l'abilitazione della telemetria su 9800 WLC

Cisco Catalyst Center distribuirà le configurazioni di Flow Exporter e Flow Monitor, incluse la porta specificata e altre impostazioni, e le attiverà all'interno del profilo di criteri modalità scelto, come mostrato di seguito:

Configure Cisco Catalyst Center as Flow Exporter:

```
9800-Cl-VM#config t
9800-Cl-VM(config)#flow exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination 10.104.222.201
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#source Vlan10
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#transport udp 6007
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#export-protocol ipfix
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option vrf-table timeout 300
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option ssid-table timeout 300
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option application-table timeout 300
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option application-attributes timeout 300
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option application-attributes timeout 300
```

Configure 9800 WLC as Local Exporter

```
9800-Cl-VM#config t
9800-Cl-VM(config)#flow exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination local wlc
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#exit
```

Configure Network Flow Monitor to use both Local(WLC) and Cisco Catalyst Center as Netflow Exporter:

```
9800-C1-VM(config)#flow monitor avc_ipv4_assurance
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 assurance
9800-C1-VM(config-flow-monitor)#exit
9800-C1-VM(config)#flow monitor avc_ipv6_assurance
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 assurance
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
9800-Cl-VM(config)#flow monitor avc_ipv4_assurance_rtp
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 assurance-rtp
```

```
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
```

9800-Cl-VM(config)#flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp

```
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 assurance-rtp
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
```

Mapping the IPv4 and IPv6 Flow Minitor in Policy Profile

```
9800-Cl-VM(config)#wireless profile policy AVC_Testing
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#shutdown
```

Disabling policy profile will result in associated AP/Client rejoin

```
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance_output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance_rtp input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance_rtp output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp output
```

Verifica dell'AVC

Su 9800

Quando il WLC 9800 viene utilizzato come esportatore di flusso, è possibile osservare le seguenti statistiche AVC:

- · Visibilità delle applicazioni per i client connessi tramite tutti gli SSID.
- · Utilizzo di singole applicazioni per ogni client.
- · Utilizzo specifico dell'applicazione su ogni SSID separatamente.



Nota: è possibile filtrare i dati in base alla direzione, sia per il traffico in entrata che per il traffico in uscita, nonché in base all'intervallo di tempo, con la possibilità di selezionare un intervallo fino a 48 ore.

Tramite GUI

Passare a Monitoraggio > Servizi > Visibilità applicazione.



Visibilità delle applicazioni degli utenti connessi a AVC_testing SSID per il traffico in entrata e in uscita

Per visualizzare le statistiche di visibilità dell'applicazione per ogni client, è possibile fare clic sulla scheda Client, scegliere un client specifico e quindi fare clic su Visualizza dettagli applicazione.

Monitoring * > Services * > Application Visibi	lity				
					Clear AVC
					NBAR Protocol Pack Version: 61.0 NBAR Version: 46
Source type	SSID	Direction		Interval	
0.00	Y	Clients Application	ms		•
		10.0%	30.0%		
Total Clients: 1					→ View Application Details
Client MAC Address	▼ AP Name	▼ WLAN	▼ State	▼ Protocol	Ŧ
	CW9164I-ROW1	18	Run	11n(2.4)	

Visibilità delle applicazioni per client specifici - 1

Application Name	Y Avg Packet Size	T Packet Count	▼ Usage(%)	▼ Usage	▼ Sent	T Received	T
ping	60	6662	29	390.4KB	195.2KB	195.2KB	
unknown	693	572	29	387.2KB	122.4KB	264.8KB	
dns	108	1511	12	160.4KB	23.3KB	137.1KB	
ipv6-icmp	111	1313	10	142.6KB	115.4KB	27.2KB	
http	300	427	9	125.4KB	52.1KB	73.3KB	
icmp	147	333	4	47.8KB	44.1KB	3.7KB	
ssdp	168	123	1	20.3KB	16.0KB	4.3KB	
mdns	80	204	1	16.0KB	14.8KB	1.2KB	
ms-services	64	231	1	14.6KB	10.9KB	3.7KB	
limnr	81	159	1	12.6KB	6.9KB	5.7KB	
H 4 1 2 F H 10 V						1 - 10	of 17 items

Visibilità delle applicazioni per client specifici - 2

Tramite CLI

Verifica stato AVC

9800WLC#show avc status wlan AVC_testing WLAN profile name: AVC_testing

AVC configuration complete: YES

Statistiche da NetFlow (cache FNF)

9800WLC#show flow monitor \$Flow_Monitor_Name cache format table

9800WLC#show flo Cache type: Cache size: Current entrie High Watermark	w monitor wirele s: ::	ss-avc-basic ca Norm 2000 1 1	che format tabl al (Platform ca 00 02 02	le ache)				
Flows added: Flows aged:		1	02 0					
IPV4 SRC ADDR	IPV4 DST ADDR	TRNS SRC PORT	TRNS DST PORT	FLOW DIRN	WIRELESS SSID	IP PROT	APP NAME	bytes long
==========	=================							
10.105.193.170	10.105.193.195	5355	61746	Output	AVC_testing	17	layer7 llmnr	120
10.105.193.129	10.105.193.195	5355	61746	Output	AVC_testing	17	port dns	120
10.105.193.195	10.105.193.2	0	771	Input	AVC_testing		prot icmp	148
10.105.193.195	10.105.193.114	0	771	Input	AVC_testing		prot icmp	120
10.105.193.4	10.105.193.195	5355	64147	Output	AVC_testing	17	layer7 llmnr	120
10.105.193.169	10.105.193.195	5355	64147	Output	AVC_testing	17	port dns	120
10.105.193.195	10.105.193.52	0	771	Input	AVC_testing		prot icmp	148
10.105.193.59	10.105.193.195	5355	64147	Output	AVC_testing	17	port dns	120

Verifica di AVC sulla CLI 9800

Per esaminare singolarmente il primo utilizzo dell'applicazione per ciascuna WLAN e i relativi client connessi:

9800WLC#show avc wlan <SSID> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream> 9800WLC#show avc client <mac> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream> where n = <1-30> Enter the number of applications

9800WLC#show avc wlan <SSID> application <app> top <n> <aggregate|downstream|upstream> where n = <1-10> Enter the number of clients

Verificare il numero di pacchetti FNFv9 e lo stato di decodifica impostato su Control Plane (CP)

9800WLC#show platform software wlavc status decoder

9800WLC#show pla AVC FNFv9 Decode	9800WLC#show platform software wlavc status decoder AVC FNFv9 Decoder status:								
Pkt Count	Pkt Decoded	Pkt Errors	Data Records	Last decoded time	Last error time				
25703	25703	0	132480	07/20/2024 14:10:46	01/01/1970 05:30:00				

Record pacchetto FNFv9

È inoltre possibile controllare direttamente le statistiche di nbar.

9800WLC#show ip nbar protocol-discovery

Nelle modalità Fabric e Flex, è possibile ottenere lo stato NBAR da AP tramite:

AP#show avc nbar statistics Works on both IOS and ClickOS APs



Nota: in una configurazione con ancoraggio esterno, il WLC di ancoraggio funge da presenza di layer 3 per il client, mentre il WLC esterno funziona sul layer 2. Poiché l'AVC (Application Visibility and Control) funziona sul layer 3, i dati rilevanti sono osservabili solo sul WLC di ancoraggio.

Su DNAC

Dalla funzione di acquisizione dei pacchetti del 9800 WLC, è possibile verificare che i dati relativi alle applicazioni e al traffico di rete vengano inviati continuamente a Cisco Catalyst Center.

ip.addr == 10.78.8.84 and udp.port == 6007											
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info						
	74324 13.00.10.303333	10.105.155.150	10.70.0.04	UDD	170 JJ140 4 0007 LCH-130						
	74228 15:00:30.002990	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136						
	76582 15:06:41.012984	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136						
	76879 15:06:45.016997	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136						
	79686 15:07:01.032987	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136						
	85872 15:07:17.047986	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136						
	93095 15:07:37.066982	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136						
	94989 15:07:43.073986	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136						
	98292 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1434 55148 → 6007 Len=1392						
	98293 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1434 55148 → 6007 Len=1392						
	98294 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98295 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98296 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98297 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98298 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98299 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98300 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98301 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98302 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98303 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98304 15:08:02.784947	10,105,193,156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98305 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
	98306 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
-	98307 15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310						
Erame	1332: 178 bytes on wire (1	1424 hits), 178 hvt	es cantured (1424 bi	its)							
Ethern	et IL Src:		co cuptured (1424 b)								
Intern	et Protocol Version 4 Sr	. 10.105.193.156	Dst: 10.78.8.84								
liser D	atagram Protocol Src Port	+ 55148 Det Port.	6007								
Data /	126 huter)										

Data [truncated]: 000a00886698e17a00001fa700000100011800780a69c150080808080411003501242fd0daa7da00000002000000120d000309005c [Length: 136]

Packet Capture su 9800 WLC

Per visualizzare i dati dell'applicazione per i client connessi a un WLC specifico su Cisco Catalyst Center, selezionare Assurance > Dashboard > Health > Application.

≡ "diado Cataly	st Center			Assurance / Dasht	ooards / Health	\$ Q
Overall Network	Client Network	Services V Applications	SD-Access A	Al Analytics 🗸		
SUMMARY 13 Business Relevant Applications	7.4 MB Data Usage	715.7 bps Avg Throughput	NETFLOW 1 Exporters	19.3 MB Data Usage		ThousandEyes Tests 🛈 ThousandEyes Integration Not Available 🖒
Business Relev	ant Application Heal	th 🛈			Application Usage	
	6 Total appli	CATIONS	 Peer: 0.0* Fair: 0.0% Geod: 100 	5. 6. 0.0%		3 MB TOTAL USAGE

Monitoraggio AVC su Cisco Catalyst Center

Possiamo tenere traccia delle applicazioni utilizzate più di frequente dai clienti e identificare i consumatori di dati più elevati, come illustrato in questa sezione.

≡ 'lluili' Catalyst Center	Assurance / Dashboards / Health
Overall Network Client Network Services V Applications	SD-Access AI Analytics V
Top Applications by Throughput LATEST TREND unknown 26.2Kbps	Top Endpoints by Throughput LATEST DESKTOP-QSCE4P3 19Kbps
ipv6-icmp 16.3Kbps http 7.3Kbps icmp 4.3Kbps	

Statistiche applicazione principale e utente larghezza di banda principale

È possibile impostare un filtro per un determinato SSID, che consente di monitorare il throughput complessivo e l'utilizzo delle applicazioni dei client associati a tale SSID.

Questa funzionalità consente di identificare le principali applicazioni e gli utenti che utilizzano la massima larghezza di banda all'interno della rete.

È inoltre possibile utilizzare la funzione Filtro temporale per esaminare i dati relativi ai periodi di tempo precedenti, offrendo informazioni cronologiche sull'utilizzo della rete.



Filtro temporale per visualizzare le statistiche AVC

.



In External NetFlow Collector

Esempio1: Cisco Prime as Netflow Collector

Quando si usa Cisco Prime come agente di raccolta Netflow, il WLC raccolto È possibile vedere 9800 WLC come origine dati che invia dati Netflow e il modello NetFlow verrà creato automaticamente in base ai dati inviati da 9800 WLC.

Dall'acquisizione dei pacchetti presa con 9800 WLC, possiamo verificare che stia inviando continuamente a Cisco Prime dati relativi alle applicazioni e al traffico di rete.

		٦	0		×	C	٩	۲	•	₹	_	⊕ 	Q	• •	
in.	a dda -	- 10 10	0 00	22.00	 + O	0.01									

No.		Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
Г	87	20:50:23.855943	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	170 51154 → 9991 Len=128
	1453	20:50:24.775945	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	458 51154 → 9991 Len=416
	1465	20:50:24.856950	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	170 51154 → 9991 Len=128
	1583	20:50:25.776952	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1584	20:50:25.776952	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1082 51154 → 9991 Len=1040
	1596	20:50:25.857942	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1597	20:50:25.857942	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1598	20:50:25.857942	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	474 51154 → 9991 Len=432
	1779	20:50:26.777959	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1780	20:50:26.777959	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1158 51154 → 9991 Len=1116
	1857	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1858	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1859	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1860	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	270 51154 → 9991 Len=228
	1861	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1862	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	678 51154 → 9991 Len=636
	2086	20:50:27.778951	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	2087	20:50:27.778951	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	2088	20:50:27.778951	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	534 51154 → 9991 Len=492
	2113	20:50:27.859940	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	578 51154 → 9991 Len=536
	2287	20:50:28.779958	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	378 51154 → 9991 Len=336
	2295	20:50:28.859940	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	2206	30.E0.30 0E0040	10 105 100 155	10 106 26 22	UDD	278 E11E4 . 0001 Lon-220

> Ethernet II, Src:

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.105.193.156, Dst: 10.106.36.22 > User Datagram Protocol, Src Port: 51154, Dst Port: 9991

Data (128 bytes)

[Length: 128]

Acquisizione del pacchetto su 9800 WLC

₿	cisco	Prime Infrastructure						O. • Applicatio	n Search	🐥 Ӿ 62 roc		
•	As Services / Application Visibility & Control / Data Sources ★											
•	▼ Device Data Sources											
										Selected 0 / Total 1		
	\times	Delete Enable Disable							Sho	W Quick Filter		
		Device Name	Data Source	*	Туре	Exporting Device	Last 5 min Flow Reco	rd Rate	Last Active Time			
		9800WLC.cisco.com	10.105.193.156	(i)	NETFLOW	10.105.193.156 (j)	2		Friday, July 19 2024 at 04	1:50:18 AM India Standa		

Cisco Prime Detection 9800 WLC come origine dati Netflow

È possibile impostare filtri basati su Applicazione, Servizi e persino su Client, utilizzando l'indirizzo IP per analisi di dati più mirate.



```
Visibilità delle applicazioni per tutti i client
```



Applicazione di client specifici che utilizzano l'indirizzo IP

Esempio 2: agente di raccolta NetFlow di terze parti

In questo esempio, il collettore NetFlow di terze parti [SolarWinds] viene utilizzato per raccogliere le statistiche delle applicazioni. Il 9800 WLC impiega Flexible NetFlow (FNF) per trasmettere dati completi relativi alle applicazioni e al traffico di rete, che viene poi raccolto da SolarWinds.

¥	SOLARV	VINDS' MY DAS	SHBOARDS	- ALERI	S & ACTIVIT	nY → Ri	EPORTS	- SETTING	S -		
0	Net	Flow Appli	cations	Summar	y						
	Time Last	Period Fi 1 Hours 👻 Ir	low Directingress and	on Egress 👻	IP Version IPv4 and I	Рvб –					
	tor «	Top 10 Appl INGRESS AND EG	ications RESS, LAST 1	HOURS, RATE					١	letFlow ~	EDIT HELP
	Flow Naviga	500.0 kbps									
	33	400.0 kbps									
	v Alert	300.0 kbps_									
	ite a Flov	200.0 kbps_									
	Crea	100.0 kbps									
		0 bps									/
		2:40) PM	2:50 PM	3:00	PM	3:10 PM	3:20 PI	M	3:30 PM	3:40 PM
			Ū.	2:45 PM		3:00 PM		3:15 PM		E DO PM	\mathcal{N}
			Ŧ								•
		AP	PLICATION			INGRESS BYTES		EGRESS BYTES	INGRESS PACKETS	EGRESS PACKETS	PERCENT
) 💼 🗹 🐵	http proto	col over TLS/	SSL (443)	647.7 kb	ytes	11.4 Mbytes	2.85 k	6.54 k	99.47%
) 💼 🗹 🌞	World Wid	le Web HTTP	(80)	19.5 kby	tes	10.6 kbytes	74	109	0.25%
) 🔳 🗹 🍭	Domain N	ame Server (S	53)	10.7 kby	tes	4.5 kbytes	58	55	0.12%
) 🔜 🗹 🍥	LLMNR (53	355)		0 bytes		9.0 kbytes	0	94	0.07%
) 🖬 🗹 🥯	NETBIOS N	Name Service	(137)	0 bytes		8.1 kbytes	0	88	0.07%
			NETBIOS I	Datagram Sen	vice (138)	0 bytes		972 bytes	0	4	0.01%
		P 🗾 🗹 🦈	Palace-4 (3332)		618 byte	5	0 bytes	5	0	0.01%

Statistiche applicazione Netflow su SolarWind

Controllo del traffico

Il controllo del traffico si riferisce a una serie di funzionalità e meccanismi utilizzati per gestire e regolare il flusso del traffico di rete. Il monitoraggio del traffico o la limitazione della velocità sono meccanismi utilizzati nel controller wireless per controllare la quantità di traffico trasmesso dal client. Esegue il monitoraggio della velocità dati per il traffico di rete e interviene immediatamente quando viene superato un limite di velocità predefinito. Quando il traffico supera la velocità specificata, la limitazione della velocità può eliminare i pacchetti in eccesso o contrassegnarli modificandone i valori CoS (Class of Service) o DSCP (Differentiated Services Code Point). Per ottenere questo risultato, è possibile configurare QOS in 9800 WLC. Per una panoramica del funzionamento di questi componenti e della loro configurazione per ottenere risultati diversi, consultare il sito https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/215441-configure-qos-rate-limiting-on-catalyst.html.

Risoluzione dei problemi

La risoluzione dei problemi di AVC implica l'identificazione e la risoluzione dei problemi che possono influire sulla capacità di AVC di identificare, classificare e gestire in modo accurato il traffico delle applicazioni sulla rete wireless. I problemi più comuni possono includere la classificazione del traffico, l'applicazione di policy o la creazione di report. Di seguito sono riportati alcuni passaggi e considerazioni per la risoluzione dei problemi di AVC su un Catalyst 9800 WLC:

- Verifica della configurazione AVC: verificare che AVC sia configurato correttamente sul WLC e associato ai profili e alle WLAN corretti.
- Quando si imposta AVC tramite la GUI, la porta 9995 viene assegnata automaticamente come predefinita. Tuttavia, se si utilizza un agente di raccolta esterno, verificare su quale porta è configurato per l'ascolto del traffico NetFlow. È fondamentale configurare accuratamente questo numero di porta in modo che corrisponda alle impostazioni del raccoglitore.
- Verificare il supporto del modello AP e della modalità di distribuzione.
- Fare riferimento alle limitazioni di 9800 WLC durante l'implementazione di AVC nella rete wireless.

Raccolta log

Log WLC

1. Abilitare l'opzione Timestamp per avere un riferimento temporale per tutti i comandi.

9800WLC#term exec prompt timestamp

2. Per esaminare la configurazione

3. È possibile verificare lo stato avc e le statistiche netflow.

Controllare lo stato della configurazione AVC.

9800WLC#show avc status wlan <wlan_name>

Controllare il numero di pacchetti FNFv9 e decodificare lo stato punted al Control Plane (CP).

9800WLC#show platform software wlavc status decoder

Controlla statistiche da NetFlow (cache FNF).

9800WLC#show flow monitor <Flow_Monitor_Name>

Selezionare Top n application usage per ogni wlan, dove n = <1-30> Immettere il numero di applicazioni.

9800WLC#show avc wlan <SSID> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream>

Controllare l'utilizzo delle applicazioni per ogni client, dove n = <1-30> Immettere il numero di applicazioni.

9800WLC#show avc client <mac> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream>

Selezionare i primi n client connessi a una specifica WLAN usando l'applicazione specifica, dove n=<1-10> Immettere il numero di client.

9800WLC#show avc wlan <SSID> application <app> top <n> <aggregate|downstream|upstream>

Controllare le statistiche di nbar.

9800WLC#show ip nbar protocol-discovery

4. Impostare il livello di registrazione su debug/verbose.

9800WLC#set platform software trace all debug/verbose

!! To View the collected logs
9800WLC#show logging profile wireless internal start last clear to-file bootflash:<File_Name</pre>

!!Set logging level back to notice post troubleshooting
9800WLC#set platform software trace wireless all debug/verbose

5. Abilitare la traccia radioattiva (RA) per l'indirizzo MAC del client per convalidare gli stati AVC. Tramite CLI

9800WLLC#debug wireless {mac | ip} {aaaa.bbbb.cccc | x.x.x.x } {monitor-time} {N seconds} !! Setting time 9800WLC#no debug wireless mac <Client_MAC> !!WLC generates a debug trace file with Client_info, command to check for debug trace file generated. 9800WLC#dir bootflash: | i debug



Attenzione: il debug condizionale abilita la registrazione a livello di debug che a sua volta aumenta il volume dei log generati. Se si lascia attiva questa opzione, si riduce il tempo di visualizzazione dei log. Si consiglia pertanto di disattivare sempre il debug al termine della sessione di risoluzione dei problemi.

```
# clear platform condition all
# undebug all
```

Tramite GUI

Passaggio 1. Passare a Risoluzione dei problemi > Traccia radioattiva. Passaggio 2. Fare clic su Add (Aggiungi) e immettere l'indirizzo Mac del client per il quale si desidera risolvere il problema. È possibile aggiungere diversi indirizzi Mac da tracciare.

Passaggio 3. Quando si è pronti per avviare la traccia radioattiva, fare clic su Avvia. Una volta avviato, il log di debug viene scritto su disco in relazione a qualsiasi elaborazione del control plane

correlata agli indirizzi MAC tracciati.

Passaggio 4. Quando si riproduce il problema che si desidera risolvere, fare clic su Stop .

Passaggio 5. Per ogni indirizzo MAC sottoposto a debug, è possibile generare un file di log che fascicola tutti i log relativi a tale indirizzo facendo clic su Genera.

Passaggio 6. Scegliere il periodo di tempo che deve trascorrere prima che il file di registro fascicolato venga completato e fare clic su Applica al dispositivo.

Passaggio 7. È ora possibile scaricare il file facendo clic sull'icona accanto al nome del file. Questo file è presente nell'unità flash di avvio del controller e può anche essere copiato dalla CLI.

Di seguito è riportato un esempio di debug AVC nelle tracce RA

```
2024/07/20 20:15:24.514842337 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo
2024/07/20 20:15:24.514865665 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo
2024/07/20 20:15:24.514875837 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo
2024/07/20 20:15:40.530177442 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo
```

6. Acquisizioni incorporate filtrate in base all'indirizzo MAC del client in entrambe le direzioni, filtro MAC interno del client disponibile dopo la versione 17.1.

È particolarmente utile quando si utilizza un collettore esterno, in quanto aiuta a confermare se il WLC sta trasmettendo i dati NetFlow alla porta desiderata come previsto.

Tramite CLI

```
monitor capture MYCAP clear
monitor capture MYCAP interface <Interface> both
monitor capture MYCAP buffer size 100
monitor capture MYCAP match any
monitor capture MYCAP inner mac CLIENT_MAC@
monitor capture MYCAP start
!! Inititiate different application traffic from user
monitor capture MYCAP stop
monitor capture MYCAP stop
monitor capture MYCAP export flash:|tftp:|http:.../filename.pcap
```

Tramite GUI

Passaggio 1. Selezionare Risoluzione dei problemi > Acquisizione pacchetti > +Aggiungi .

Passaggio 2. Definire il nome dell'acquisizione del pacchetto. È consentito un massimo di 8 caratteri.

Passaggio 3. Definire gli eventuali filtri.

Passaggio 4. Selezionare la casella Monitora traffico di controllo se si desidera visualizzare il traffico puntato alla CPU del sistema e inserito nuovamente nel piano dati.

Passaggio 5. Definire le dimensioni del buffer. È consentito un massimo di 100 MB.

Passaggio 6. Definire il limite, in base alla durata, per un intervallo da 1 a 1000000 secondi, o in base al numero di pacchetti, per un intervallo da 1 a 100000 pacchetti, in base alle esigenze.

Passaggio 7. Scegliere l'interfaccia dall'elenco di interfacce nella colonna sinistra e selezionare la freccia per spostarla nella colonna destra.

Passaggio 8. Fare clic su Apply to Device (Applica al dispositivo).

Passaggio 9. Per avviare la cattura, selezionare Start.

Passaggio 10. È possibile lasciare in esecuzione l'acquisizione fino al limite definito. Per interrompere manualmente la cattura, selezionare Interrompi.

Passaggio 11. Una volta interrotto, il pulsante Esporta diventa disponibile e consente di scaricare il file di acquisizione (.pcap) sul desktop locale tramite il server HTTP o TFTP o il server FTP o il disco rigido o il flash del sistema locale.

Log AP

Modalità Fabric e Flex

1. mostrare al tecnico tutti i dettagli di configurazione e lo stato del client per l'access point.

2. mostra statistiche nbar avc statistiche nbar da AP

3. Debug AVC

AP#term mon AP#debug capwap client avc <all/detail/error/event> AP#debug capwap client avc netflow <all/detail/error/event/packet>

Informazioni correlate

Guida alla configurazione di AVC

Limitazione della velocità su 9800 WLC

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).